

18В Щеточная машина с проволочной щеткой RY18PCA-0

RYOBI®



- Легко вычищает сорняки и траву из швов между кирпичами, садовыми плитками и т.п.
- Телескопическая рукоятка позволяет установить оптимальную длину для каждого пользователя
- Эластичное покрытие делает работу комфортнее, особенно при продолжительном использовании



Аккумулятор	0
Артикул	5133004747
Артикул	5133004727
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.9
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Мощность	18V
Общий вес (кг)	3.3
Поставляется в	Картонная коробка
Стандартная комплектация	Проволочная щетка
Тип аккумулятора	Li-ion
Уровень вибрации (м/с ²)	0.7
Уровень шума (Дб Lwa)	82.9
Штрихкод	4892210190482
Штрихкод	4892210185600

*Для получения расширенной гарантии необходимо зарегистрировать инструмент на сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями