

18В Щеточная машина с чистящей щеткой RY18PCB-0

RYOBI®



- Предназначена для чистки различных ровных поверхностей, таких как террасы или настилы
- Телескопическая рукоятка позволяет установить оптимальную длину для каждого пользователя
- Эластичное покрытие делает работу комфортнее, особенно при продолжительном использовании
- Быстрая замена аксессуаров без использования дополнительных ключей
- Моющие средства, предназначенные для чистки различных поверхностей, приобретаются отдельно

Аккумулятор	0
Артикул	5133004748
Артикул	5133004729
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.5
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Мощность	18V
Общий вес (кг)	3.9
Поставляется в	Картонная коробка
Стандартная комплектация	Чистящая щетка
Тип аккумулятора	Li-ion
Уровень вибрации (м/с ²)	0.8
Уровень шума (Дб Lwa)	80
Штрихкод	4892210190499
Штрихкод	4892210185587

*Для получения расширенной гарантии необходимо зарегистрировать инструмент на сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями