



колеса уменьшают нагрузку на газон. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят.



Газонокосилка аккумуляторная

GE-CM 18/30 Li - Solo

Артикул: 3413157

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825631869 Газонокосилка аккумуляторная Einhell GE-CM 18/30 Li - Solo – это мощный помощник по уходу за газоном. Газонокосилку рекомендуется использовать для газонов площадью до 150 м². Для увеличения срока службы на газонокосилку установлен бесщеточный двигатель, а корпус сделан из ударопрочного пластика. Складывающаяся длинная рукоятка, позволяющая экономить место при хранении, встроенная ручка для

VER X-CHANGE

переноски и удобная осевая трехступенчатая регулировка высоты скашивания делают газонокосилку практичной и удобной в работе. Широкие

Функционал и преимущества

- Представитель семейства Power X-Change, для работы необходим 1 аккумулятор
- Бесщеточный двигатель от Einhell
- Осевая регулировка высоты скашивания, 3 уровня
- Складная длинная рукоятка
- Встроенная ручка для удобной переноски
- Большие колеса для уменьшения нагрузки на газон
- Высококачественный ударопрочный пластиковый корпус
- Для газонов площадью до 150 м²
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Технические характеристики

- Число оборотов 3300 мин^-1

30 см - Ширина скашивания

3 уровня | 30-70 мм | - Регулировка высоты

осевая

- Объем травосборника 25 л - Диаметр передних колес 140 мм 140 мм - Диаметр задних колес

Логистические данные

7.91 кг - Вес изделия 9.47 кг - Вес в упаковке

605 х 395 х 375 мм - Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке 1 штука - Вес транспортной упаковки

605 х 395 х 375 мм - Размер транспортной упаковки - Кол-во в контейнере (20"/40"/40"НС) 312 | 642 | 749






















Доступны следующие аксессуары





18V 4,0Ah PXC Starter Kit Комплект стартовый Артикул: 4512042 EAN 13: 4006825613704 Einhell Accessory

18V 30min Power X-Change Устройство зарядное Артикул: 4512011 EAN 13: 4006825587029 Einhell Accessory

Power-X-Boostcharger 6 A Устройство зарядное Артикул: 4512064 EAN 13: 4006825629019 Einhell Accessory

18V 2,0 Ah Power-X-Change Аккумулятор Артикул: 4511395 EAN 13: 4006825610369 Einhell Accessory

18V 1,5Ah PXC Starter Kit Комплект стартовый Артикул: 4512021 EAN 13: 4006825601350 Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit Комплект стартовый Артикул: 4512040 EAN 13: 4006825613681 Einhell Accessory

18V 2,6Ah P-X-C Plus Аккумулятор Артикул: 4511436 EAN 13: 4006825616590 Einhell Accessory

18V 5.2 Ah P-X-C Plus Аккумулятор Артикул: 4511437 EAN 13: 4006825616606 Einhell Accessory

> Power-X-Twincharger 3 A Устройство зарядное Артикул: 4512069 EAN 13: 4006825629729 Einhell Accessory

18V 4,0 Ah Power-X-Change Аккумулятор Артикул: 4511396 EAN 13: 4006825610376 Einhell Accessory

18V 3,0Ah PXC Starter Kit Комплект стартовый Артикул: 4512041 EAN 13: 4006825613698 Einhell Accessory









