

Инструкция по эксплуатации

УКРАЇНСЬКА

МІКСЕР MW-1358 W

Міксер призначений для змішування рідин, приготування соусів та десертів бітків вершків, пудингів, коктейлів, майонезу, а також для замішування тіста з мішуванням м'яких продуктів.

ОПИС

- 1. Віночки для збивання/змішування
- 2. Гнізда для установлення насадок для замішування тіста/віночків
- 3. Корпус
- 4. Переміжні режими роботи «1, 2, 3, 4, 5»
- 5. Кнопка від'єднання насадок «ЕЈЕСТ»
- 6. Насадки для замішування тіста

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації міксера уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання як довідкового матеріалу. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його пошкодження, завдання шкоди користувачеві або його оточенню.

- Перед вимиканням міксеру переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрію.
- Перед використанням міксера вимініте оглияні мережевий шнур та переконайтесь, що він не пошкоджений. Якщо він виявився пошкодженим, не користуйтесь пристрієм.
- Не допускайте контакту мережевого шнуру з гарячими поверхнями та гострими предметами меблів. Уникайте пошикування шнуром у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його пошкодження, завдання шкоди користувачеві або його оточенню.
- Перед вимиканням міксеру переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрію.
- Перед використанням міксера вимініте оглияні мережевий шнур та переконайтесь, що він не пошкоджений. Якщо він виявився пошкодженим, не користуйтесь пристрієм.
- Не допускайте контакту мережевого шнуру з гарячими поверхнями та гострими предметами меблів. Уникайте пошикування шнуром у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його пошкодження, завдання шкоди користувачеві або його оточенню.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерела тепла або відкритого полум'я.
- Використовуйте лише насадки, що входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати міксер для змішування творин інгредієнтів, таких як, наприклад, тверда вершкова маса або засипані солодощі.
- Забороняється установлювати та одновременно використовувати насадки для змішування та насадки для збивання віночків.
- Після збивання роботи встановіть переміжник (4) в положення «0» (вимкнено) та витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Перед установленням насадок переконайтесь, що вілька мережевого шнура не вставлена в розетку.
- Перед використанням міксеру переконайтесь, що насадки встановлені правильно та зафіксовані.
- Забороняється змінювати та встановлювати насадки під час роботи пристрію.
- Від'єднайте насадки від міксеру перед їх чищенням.
- Після чищення насадок під'єднайте міксер до електромережі переконайтесь, що переміжні режими роботи установлени у положення «0» (вимкнено).
- Забороняється використовувати пристрій після приміщення.
- **Максимальна тривалість «безперервної» роботи – не більше 5 хвилин. Повторне вимикання міксеру здійснійте не раніше, ніж через 10–15 хвилин.**

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Вимініть пристрій з упаковки, виділіть будь-які наклейки, що заважають його роботі.
- Перевірте цілісність пристрію, за наявності пошкодження не користуйтесь ним.
- Переконайтесь, що робоча напруга пристрію відповідає напрузі електричної мережі.
- Насадки для замішування тіста (6) та віночкі (1) вимініте теплою водою з нейтральним мідним засобом, обробісністю до 60°C.
- Корпус (3) пропрітіть м'яко, злегка вологою тканиною, після чого витріть насадку.

НАСАДКИ ТА ВІНОЧКИ

Насадки для замішування тіста (6)

Використовуйте для замішування дріжджового тіста, перемішування фаршу т. ін.

Віночки для збивання/змішування (1)

Використовуйте віночки (1) для збивання вершків, яєчного білка, приготування бісквітного тіста, пудингів, коктейлів, крему, майонезу, поре, соусів, а також для змішування рідких продуктів.

ВІКОРИСТАННЯ БЛЕНДЕРА

- Вставте віночки (1) або насадки (6) у відповідні гнізда для установлювання насадок (2) до класання. Обидві насадки мають щільно зафіксовані в отворах міксерів.
- Перш ніж під'єднати пристрій до електромережі переконайтесь в тому, що переміжні режими роботи (4) знаходяться у положенні «0».
- Опустівши насадки у робочу посудину з інгредієнтами, увімкніть міксер, переміжник (4) та виберіть потрібну швидкість обертання насадок «1, 2, 3, 4, 5».

- Після збивання роботи встановіть переміжник (4) в положення «0» (вимкнено) та витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Перед установленням насадок переконайтесь, що вілька мережевого шнура не вставлена в розетку.
- Перед використанням міксеру переконайтесь, що насадки встановлені правильно та зафіксовані.
- Забороняється змінювати та встановлювати насадки під час роботи пристрію.

ВІД'ЄДНАННЯ

- Під'єднайте насадки від міксеру перед їх чищенням.
- Після чищення насадок під'єднайте міксер до електромережі переконайтесь, що переміжні режими роботи установлени у положення «0» (вимкнено).
- Максимальна тривалість безперервної роботи – не більше 5 хвилин.
- Повторне вимикання міксеру здійснійте не раніше, ніж через 10–15 хвилин.

РЕКОМЕНДАЦІЯ ШОДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ

Міксер має 5 швидкісних режимів «1, 2, 3, 4, 5».

- «1» – Оптимальна стартова швидкість для змішування сіктик та сухих продуктів, таких як борошно, масло та картопля.
- «2» – Оптимальна стартова швидкість для змішування рідин та пріпливів до салатів.
- «3» – Оптимальна швидкість для приготування тіста для тортив та печива.
- «4» – Оптимальна швидкість для збивання крему, приготування десертів і т.ін.
- «5» – Оптимальна швидкість для збивання яєць, крему, готовування цукрової глазурі, картопляного поре і т.ін.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

• Вимініть пристрій та вимініть вилку мережевого шнура з розетки.

- Притримуючи насадки (6) або віночки (1), натисніть кнопку (4) «ЕЈЕСТ» та від'єднайте насадки.
- Насадки промийте теплою водою з нейтральним мідним засобом, потім просушіть їх.

- Протріть корпус (3) м'яко, злегка вологою тканиною, після чого витріть його досуха.

- Забороняється використовувати корпус (3), мережевий шнур та вилку мережевого шнура у мережі, без нагоди. Вимініть пристрій з мережі перед чищенням, змінною насадок, а також лиши в ним користуватися.

- Вимініть пристрій з електромережі, ніколи не смийте з мережевим шнуром, візьміться за вилку мережевого шнура і зачіпніть її розеткою.

- Регулярно робіть чищення міксерів.

- Не торкайтесь обертових насадок під час роботи міксерів.
- Не допускайте потрапляння волосся або країв одягу у зону обертання насадок.

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрію, мережевого шнура та вилки мережевого шнура під час роботи пристрію.

- З дітьми належить діяти, що не допускають використання міксерів, зокрема дітей, зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, які вони не знаходяться під контролем чи сприймають самостійно.

- З міксером не залишайтесь дітей, якщо використовуєте міксер зі зливкою лікерів.
- Для захисту навколошного середовища після закінчення терміну служби пристрію не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

- **Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами, які або пакувальною плювкою!**
- Періодично перевіряйте мережевий шнур та вилку мережевого шнура на предмет пошкоджень ізоляції.

- Забороняється використовувати пристрій за наявності пристрій проще з переборами, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирати пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрію вимініть якогось авторизованого (уповаженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.maxwell-products.ru.

- Щоб уникнути пошкодження, перевороте пристрій тільки в заводському пакеті.

- Для захисту навколошного середовища після закінчення терміну служби пристрію не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

CE Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумисності, що пред'являються директивою 2014/30/EU Ради Європи її розпорядженням 2014/35/EU по низьковольтних апаратурах.

КЫРГЫЗ

МИКСЕР MW-1358W

Міксер призначений для змішування рідин, приготування соусів та десертів бітків вершків, пудингів, коктейлів, майонезу, а також для замішування тіста з мішуванням м'яких продуктів.

ОПИС

- 1. Віночки для збивання/змішування
- 2. Гнізда для установлення насадок для замішування тіста/віночків
- 3. Корпус
- 4. Переміжні режими роботи «1, 2, 3, 4, 5»
- 5. Кнопка від'єднання насадок «ЕЈЕСТ»
- 6. Насадки для замішування тіста

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації міксера уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання як довідкового матеріалу. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його пошкодження, завдання шкоди користувачеві або його оточенню.

- Перед вимиканням міксеру переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає відповідною напругою пристрію.
- Перед використанням міксеру вимініте оглияні мережевий шнур та переконайтесь, що він не пошкоджений. Якщо він виявився пошкодженим, не користуйтесь пристрієм.
- Не допускайте контакту мережевого шнуру з гарячими поверхнями та гострими предметами меблів. Уникайте пошикування шнуром у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його пошкодження, завдання шкоди користувачеві або його оточенню.
- Перед використовувати пристрій у безпосередній близькості від джерела тепла або відкритого полум'я.
- Використовуйте лише насадки, що входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати міксер для змішування творин інгредієнтів, таких як, наприклад, тверда вершкова маса або засипані солодощі.
- Забороняється установлювати та одновременно використовувати насадки для змішування та насадки для збивання віночків.
- Після збивання роботи встановіть переміжник (4) в положення «0» (вимкнено) та витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Перед установленням насадок переконайтесь, що вілька мережевого шнура не вставлена в розетку.
- Перед використанням міксеру переконайтесь, що насадки встановлені правильно та зафіксовані.
- Забороняється змінювати та встановлювати