

УКРАЇНСЬКА

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖЕННЯ ВОЛОССЯ VT-2574

Машинка для підстригання волосся VT-2574 представлена у складі набору для підстригання її призначена для підстригання та філювання волосся.

ОПИС

- Вимікн живлення «I/O»
- Нижнє лезо
- Верхнє лезо
- Пелетина для підвішування
- Насадка-гребінець 3 мм
- Насадка-гребінець 6 мм
- Насадка-гребінець 9 мм
- Насадка-гребінець 13 мм
- Насадка-гребінець 18 мм
- Насадка-гребінець 21 мм
- Захисна кришка для лез
- Гребінець
- Ножиці
- Масляна олива
- Щітка для щечина

УВАГА!

— Після використання машинки для підстригання у ванній кімнаті слід відідрати вилку мережого шнура від електричної розетки, так як близькість води становить небезпеку, навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений мережним вимикачем.
— Для додаткового захисту в ланцюзі живлення ванної кімнати доцільно встановити спеціальні пристрої захисного вимкнення (ГЗВ) з номінальним струмом спрацювання, який не перевищує 30 мА, при установленні слід звернутися до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед початком використання пристрою уважно прочитайте цю інструкцію і зберігайте її як довідковий матеріал протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій лише за його приямним призначенням, як вказано у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.
- Перед першим вмиканням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Мережний шнур не має:
 - стикатися з гарячими предметами та поверхнями,
 - занурюватися у воду,
 - протискуватися через гострі краї чи меблі,
 - використовуватися як ручка для маркування пристрою.
- Використовуйте машинку тільки для підстригання натурального людського волосся, волосся має бути сухим.
- Забороняється використовувати пристрій для підстригання штучного волосся та шерсті тварин.
- Використовуйте лише насадки з комплекту постачання.

УВАГА! Забороняється занурювати машинку для підстригання, мережний шнур та вилку мережого шнура у воду або будь-які інші рідини. Забороняється промивати леза машинки під проточною водою.

- Під час роботи не торкайтеся корпусу машинки та мережого шнура мокрими руками.
- Використовуйте лише насадки з комплекту постачання.
- Не використовуйте пристрій у місцях з підвищеною температурою і відносною вологістю більше 80%.
- Не зберігайте пристрій поруч з наповненою водою ванною або раковиною.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережну вилку з електричної розетки, після чого часто можна дістати пристрій з води.
- Забороняється використовувати пристрій поза призначенням.
- Забороняється використовувати машинку з пошкодженими насадками або лезами.
- Після кожного використання ончітайте насадки та леза від зрізаного волосся за допомогою щітки.
- Не глядайте за чистою лез та наявністю на них мастила.
- Неколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Вимикайте машинку у перервах в роботі, а також в тих випадках, коли не користуєтесь нею.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу машинки та мережого шнура під час роботи пристрою.
- Під час роботи і у перервах між робочими циклами розмикайте пристрій і місця, недоступні для дітей і людей з обмеженими здібностями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Пристрій не призначений для використання особами (включючи дітей) зі значними фізичними, пісихічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.

- Будьте особливо уважні, якщо поблизь від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими здібностями.
- З міркувань безпеки дітям не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.
- УВАГА!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або плівкою. *Небезпека задихання!*
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при вмиканні будь-якої частини пристрою, а також після закінчення пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ua.
- Парувальні пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ВИКОРИСТАННЯ МАШИНИКИ ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ

Після транспортування або зберігання пристрою при зменшені температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

— Фінальні буд-ів елементи упаковки та рекламні наклеїтки, що заважають роботі пристрою.

Леза

— Якщо леза знялися для щечина або зміни, встановіть їх назад на посадочні місця і затягніть крильні гвинти. Пристрій сконструйований таким чином, що після установки леза регулювання не потрібно.

Масляна олива

— Для підтримки машинки для стрижки в хорошому стані, необхідно періодично змащувати леза. Не використовуйте рослинну олію або оливу, що складу якою входять розчинники. Розчинники сильні до впливу, з уста олива, що залишилася, може ушкодити швидкість переміщення верхнього леза (3).

— Для змащення лез використовуйте лише оливу (14), яка входить до комплекту постачання.

ІНСТРУКЦІЯ ПО МОДЕЛЮВАННЮ ЗАПИСКИ

- Під час стрижки волосся має бути чистим і сухим.
 - Встановте вилку мережого шнура в електричну розетку.
 - Перед початком підстригання увімкніть машинку, перевівши вимикач (1) у положення «I», та переконайтеся, що машинка працює без збоїв, а від лез – плавно. При надлишку на лезах (2, 3) мастила виділять зайве мастило за допомогою сухої тканини.
 - Скресте за станом мережого шнура, не допускайте його багаторазного перекручення, періодично вимикайте машинку і розпрямляйте мережний шнур.
 - Посадіть людину таким чином, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей, після чого лезами прикрийте рушником, розгортаючи волосся за допомогою гребінця (12).
- Нагадування**

— *Знімайте невелику кількість волосся за один прохід – у разі потреби завжди можна повернутися до вже обробленої ділянки для додаткової стрижки.*

— *Найкращі результати стрижки досягаються при роботі з сухим, а не вологим волоссям.*

- Розчісуйте волосся гребінцем (12) для вивалення нерівних пасом.
- Для першого разу після стрижки краще залишити довше волосся.
- У міру освоєння машинки ви зможете самостійно моделювати необхідні записки.

Насадки-гребінці

Довжина залишеного волосся залежить від використаної насадки:

- насадка-гребінець (5): довжина волосся 3 мм
- насадка-гребінець (6): довжина волосся 6 мм
- насадка-гребінець (7): довжина волосся 9 мм
- насадка-гребінець (8): довжина волосся 13 мм
- насадка-гребінець (9): довжина волосся 18 мм
- насадка-гребінець (10): довжина волосся 21 мм.

КЫРГЫЗ

ЧАН КЫРКУУЧ АСПАП VT-2574

Чан кырууч үчүн аспап VT-2574 чан кырууч үчүн топтомдунда сатылып, чачты кырууч жана филировкачу үчүн арналган.

СЫПАТМАМА

- «I/O» азык өчүрүүчү
- Астыңы мизи
- Стүтүңкө
- Асыл коку үчүн илмеке
- Тарак-саптамасы 3 мм
- Тарак-саптамасы 6 мм
- Тарак-саптамасы 9 мм
- Тарак-саптамасы 13 мм
- Тарак-саптамасы 18 мм
- Тарак-саптамасы 21 мм
- Миздердин коргоо капкагы
- Тарак
- Кайчы
- Майлагыч майы
- Тазалоочу үчүн кыл калемки

КӨНҮЛ БУРУНУЗ!

— Чан кыруучу аспапты колдонгондон кийин аякна белмөсүндө жана боосунун сальванын электр розеткасынан чыгаруу зарыл, себеби аспап өчүрүм менен өчүрүлгөн болсо да жыкындаы суу керүүнү жаратат.
— Вана белмөсүнү азылтануучу чөпчөндөрдө чоюнуучу коргоочу коргоо күчү колмалдануу иштетүүчү туюк 30мк шыкырабан өчүрүүчү коргоочу пилуулашу (ӨК7) орнотуу максатта алыадыт туюк. ӨК7 орнотуу үчүн адистерге кайрылуу зарыл.

КОПОСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шапманды пайдалануудан мурун ушул колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнүп, аны малымат катары бүтүп кызмат мөөнөтүнө сактап алыңыз. Шапманды тиек дайындао боюнча гана, ушул колдонмодо каамактагы мйлайктуу колдонунуз. Шапманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө азын келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шапманды иштеткенден кийин анын иштөөчү чыалуусу электр тармагынан чыгалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Электр шнурдун бир тараптар тарак саптамасын алып салыңыз, аспаптын миздерин чач жагына каратып, моондогы жана чымыйдыгы чачты ачырын тегиздейт алыңыз. Аспапты күч менен баспаңыз, ачык миздери териге тийгенде кесилүү же жаракат пайда болуу мүмкүн (7-сүр.).

- Б3 акыркы этапта моделювания записки зымьта, з машинки насадку-гребінець, рознерить машинку лезами у бік волосса і акуратно підравнийте волосса на скронях і а ший. Не тисніть на машинку з силою, при контакті відкритих лез зі шкірою можна отримати травму або порані (мал. 7).

Копусозддук чаралары

КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР! Чан кыруучу үчүн аспапты, электр шнурун, кубатлануучу сальванын сууга же башка суукөтүрүлгөн салууга тлашуу салынат. Аспаптын миздерин суу азылтануучу чөпчөндөрдө чоюнуучу коргоочу коргоо күчү колмалдануу иштетүүчү туюк 30мк шыкырабан өчүрүүчү коргоочу пилуулашу (ӨК7) орнотуу үчүн адистерге кайрылуу зарыл.

- Иштет турган шапмандын корпусун жана электр шнурун суу колууга тийбейиз.
- Шапманды температурасы жогору же салыштырмалуу нымдуулугу 80% ашык болгон жерлерде колдонуңуз.
- Суу туттурулган ванна же расованынын жанында аспапты сактабаңыз.
- Шапман сууга түшкөн болсо, токтоосу кубаттуулугу сайыгыч розеткадан сунуп, андан кийин гана шапманды суудан чыгарсаңыз болот.
- Шапманды имараттардын сыртында колдонууга туюу салынат.
- Насадкалар же миздер бүтүлгөн аспапты колдонууга туюу салынат.
- Ар колдонуудан кийин насадкаларын жана миздерин кыл калеминин жардамы менен кырылган чачтан тазалаңыз.
- Миздер таяк болгонун жана малосу майы бар болгонун байкап туруңуз.
- Иштет турган шапманды эч качан өрөөсүз калтырбаңыз.
- Колдонуу арасындагы тыныгууларда же колдонбой турганда аспапты өчүрүп туруңуз.
- Шапманды оюнчук катары колдонууга балдарга уруксат бербейиз.
- Иштет турган шапмандын корпусун жана электр шнурун тийүүгө балдарга уруксат бербейиз.
- Шапманды иштетип турганда жана иштетүү ицкандардын арасында шапманды балдар жана жемчөмдүүгү төмөн алаарда жетпеген жерлерде сактаңыз.
- Бул шапман балдар колдонуучу үчүн мйлайктыштырылбаган.
- Бул шапман жөкө күчү, сезими же азыл-эси жагынан жөчөмдүүлүгү төмөн (оюнун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын колдонууда жоготуу адам аларды көзөмөлдөгн же инструкцияланган болбосо колдонуу үчүн мйлайктыштырылбаган.

- Шапман иштет турган учурда жанында балдар же жөчөмдүүлүгү төмөн адамдар бар болгондо өзгөчө абайлап туруңуз.
 - Балдардын колдонуучу үчүн таауыч катары колдонууган пометкилик башчыктарды кароосу таштабаңыз.
- Көңүл буруңуздар!** Полицетилер башчыктар же таякка пленкасы менен одоювого балдарга уруксат бербейиз!
Түзөтүүчүлүктү орнотуу бар!
 - Шапманды өз алдынча орнотуоо туюу уруксатсыз. Шапманды өз алдынча акыктырат, ар кыл бузулулар пайда болгон же шапман кулак түшкөн учурларда аны розеткадан сунуп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ua сайтындагы тизмеленен ирген авторизацияланган (айтырач уруксуз) кызмат көрсөтүүчү кайрылыңыз.
 - Шапманды заводдук тагындагы гана транспорттоо зарыл.
 - Шапманды балдар жана жөчөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

Түзөмөк турак жайларда турмуш-тиричиликте колдонууга гана арналган, коммерциялык колдонууга, өнөр жай зоналарында же жумуш имараттарда колдонууга туюу салынат.

ЧАН КЫРКУУЧ АСПАПТЫ КОЛДОНУ

Төмөндөгөн температураларда түзөмөтү транспорттоодон же сактоодон кийин аны оуп салтаптын эмес мөөнөтүнө үй тикшерүүчү сальван салыңыз.

- Түзөмөтүн иштеткен тоскоолдук калган ар кыл тарак элементтерин жана чаптамаларын алып салыңыз.

Миздери майлоо

- Миздери тазалоочу үчүн же алмаштыруу үчүн чечилген болсо, аларды орнотуу жайларына кайрадан коюп, беитүүчү буралты менен беитип салыңыз. Түзөмөк миздерин орноткондон кийин аларды жөнгө салуу зарыл болгондой жасалган.

Майлагыч майы

- Чан кыруучу аспапты жакшы абалында сактоо үчүн миздерин мезгилдүү түрдө майлап туруу зарыл. Буюмдук майлаы же ичинде эриткичтери бар майды колдонуңуз. Эриткичтер бүтүлгөн кыл болууга дуураш, ал эмс кокуу май үстүнкү миздин (3) кыймылдоосунун илдамдыгын азайтуу мүмкүн.

- Жетируүүнүн топтомун ирген майды (14) гана миздери майлоочу үчүн колдонуңуз.

ЧАНТАРАМДЫ МОДЕЛДӨӨ БОЮНЧА КОЛДОНМО

- Кырып жаткан убакта чан таяк жана кургак болуусу зарыл.
 - Тармактык шнурдун айрысын электр розеткасына сайлаңыз.
 - Чан кыруунун алдында өчүрүүчү (1) «I» абалына которуп аспапты иштетип, ал турутуу иштеткен жана миздери жай-салмак менен кыймылдалганы текшерип алыңыз. Миздерде (2, 3) ашык май болгондо аны кургак чүтүркө менен кетирiniz.
 - Тармактык шнурдун абалын байкап туруңуз, ал өчкө болуу буюмдасына жол бербей, мезгил-мезгилге менен аспапты өчүрүп, тармактык шнурун түздөтүп туруңуз.
 - Адамды башы сикдин көзүңүздүн деңгээлине болгондой отургузуп, ийиндерин сүтпү менен жабып, анын тараптын (12) жардамы менен тарап алыңыз.
- Өсөөртүү**
- Бул жолу кырыкында азыраак чачты кырыңыз – керек болсо кырылган жерине кайрадан кыруучу үчүн кайтсаңыз болот.
 - Суу чачка караванда кургак чачты кырыкыңыз жн жыкын катышка алыңыз.
 - Тез эмес кырылуу чачты табуу үчүн аны тарак (12) менен тарап туруңуз.
 - Биринчи жолу кырыкында, чачты узуңураак кыруучу кыйлайык болот.
 - Аспапты иштетип үйрөнүүдөн улам сиз керектүү чаптамаларды өз алдынча жасайсыз болот.

Тарак саптамалары

Чачтын узундугу колдонууган саптамасына байланыштуу:

- тарак саптамасы (5): чачтын узундугу 3 мм
- тарак саптамасы (6): чачтын узундугу 6 мм
- тарак саптамасы (7): чачтын узундугу 9 мм
- тарак саптамасы (8): чачтын узундугу 13 мм
- тарак саптамасы (9): чачтын узундугу 18 мм
- тарак саптамасы (10): чачтын узундугу 3 мм

Тандаган тарак саптамасын миздериништеткен өйдө каратып орнотуңуз да саптамасынын асты жагындагы чачты тургач уруңун азын бейтүбүсүнө чейин баскыча (Ө сүр. кара.) чачты кырып башкадан мурун сактама өз жеринде тирээ этин бейитилгенге текшерип алыңыз. Тарак саптамасы чөңү үчүн бейитинен басып саптаманы алып салыңыз.

VITEK

АУДИО-ВИДЕО И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-2574

Hair clipper

Машинка для стрижки

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	2
RUS Инструкция по эксплуатации	3
KZ Пайдалану нұсқасы	4
UA Інструкція з експлуатації	5
KG Пайдалануу боюнча нускама	6



www.vitek.ru

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ


Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялык номерунда техникалык маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялык нөмір он бир саннан турат, оның биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялык номеру 0606xxxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июниңде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



Өндүрүүчү шапмандардын жалпы иштетп принциптеринде тапсир алынган даярдын, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү угуеун сактайт. Ишол себептен шапман менен колдонмону азылбаган айдырлар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай көпшөлөндөмөлөрдү талаа, ал көпчүндө ийбөйүктүү электрфонду почтасына жазып, шапмандын жанындагы өрөөсүмасы алып болот.

Кепилдик
Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүргөтү көрсөтүү керек.

ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗРОВАТЬ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ. ОБРАТИТЬСЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.