

# ИГРОВОЙ ПРОВОДНОЙ НАБОР: КЛАВИАТУРА И МЫШКА С ПОДСВЕТКОЙ НАКАТОМИ КМГ-2305U

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за выбор игрового проводного набора Nakatomi!

Отличительными чертами изделий из этого комплекта являются стильный дизайн, динамическая подсветка корпуса мышки, регулируемая яркость подсветки клавиш клавиатуры, наличие клавиш с дополнительными мультимедиа функциями. Нескользящее покрытие корпуса мышки обеспечивает точный контроль над движением устройства. Резиновые ножки клавиатуры надежно фиксируют её на рабочем столе.

Игровой комплект предназначен для использования с персональными компьютерами, работающими под управлением ОС Windows и снабжёнными портами USB типа А.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящее руководство.

### Комплект поставки

Клавиатура - 1 шт.

Мышка - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

### Меры предосторожности

При возникновении неисправностей все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.

Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.

Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия.

Не допускайте попадания влаги внутрь изделия.

Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов.

Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха.

Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки.

Полностью выключайте питание изделия, если оно долгое время не используется.

Избегайте длительной непрерывной работы с изделием, берегите ваши кисти и пальцы.

## Подключение

Аккуратно распакуйте набор. Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки в будущем. Разместите клавиатуру с мышкой на столе и подключите их к свободным USB-разъёмам компьютера.

*Внимание! Убедитесь предварительно, что соответствующие настройки в BIOS Setup вашего компьютера разрешают подключение USB устройств такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе клавиатуры.*

Windows автоматически сконфигурирует новые устройства. Если этого не произойдёт, перезагрузите компьютер.

## Регулируемый угол наклона клавиатуры

Для придания клавиатуре правильного угла наклона относительно поверхности разверните две пластиковые ножки на нижней панели клавиатуры у её дальнего края. Резиновые ножки, находящиеся у ближнего края, надежно фиксируют клавиатуру на рабочем столе.

## Подсветка клавиш клавиатуры

Клавиша «☀ LED», расположенная в нижнем ряду правее пробела, позволяет включать и выключать подсветку клавиш. По желанию Вы можете увеличивать и уменьшать яркость подсветки. Для этого, удерживая клавишу «Fn», расположенную в нижнем ряду правее пробела, нажмите клавишу «PgUp» или «PgDn». Комбинация клавиш «Fn»+«☀ LED» включает и выключает режим плавного разгорания/затухания подсветки.

## Дополнительные функции клавиш клавиатуры

Комбинация клавиш «Fn» и «Windows» блокирует и разблокирует работу клавиши «Windows». Эта функция полезна для предотвращения случайного открытия меню «Windows» и сворачивания полноэкранного приложения (игры).

Для лёгкого доступа к возможностям вашего компьютера в роли мультимедийного центра служат скомбинированные с расположенными в верхнем ряду клавишами «F1» .. «F12» мультимедиа клавиши управления громкостью и процессом воспроизведения аудио- или видеопотоков, а также клавиши вызова почтового клиента, перехода на «Домашнюю» страницу, клавиши запуска «Медиапроигрывателя» и «Калькулятора». Для активации функций этих мультимедиа клавиш нажмите и удерживайте нажатой клавишу «Fn», расположенную в нижнем ряду справа от пробела, и нажмите соответствующую клавишу «F1» .. «F12».

| Комбинация |   | Функция   |
|------------|---|---|
| Fn+F1      |  | Запуск медиапроигрывателя.                              |
| Fn+F2      |  | Управление громкостью: тише                             |
| Fn+F3      |  | Управление громкостью: громче                           |
| Fn+F4      |  | Управление громкостью: выключить/включить звук          |
| Fn+F5      |  | Управление воспроизведением: стоп                       |
| Fn+F6      |  | Управление воспроизведением: предыдущий трек            |
| Fn+F7      |  | Управление воспроизведением: начало/пауза/возобновление |
| Fn+F8      |  | Управление воспроизведением: следующий трек             |
| Fn+F9      |  | Запуск почтовой программы                               |
| Fn+F10     |  | Запуск веб-браузера/открытие домашней страницы          |
| Fn+F11     |  | Блокировка клавиш клавиатуры                            |
| Fn+F12     |  | Запуск программы-калькулятора                           |

Комбинация клавиш «Fn» и «F11» блокирует и разблокирует все клавиши клавиатуры. Эта функция полезна для предотвращения случайного нажатия на клавишу в случае, если вы покидаете своё рабочее/игровое место (AFK).

Клавиши управления громкостью влияют на общий уровень громкости в программном микшере для звуковой карты.

Клавиши управления воспроизведением влияют на работу активной (с вынесенным на передний план окном) программы-проигрывателя (CD-проигрыватель, «WinAmp», «PowerDVD» и т.п.). К сожалению, не все программы-проигрыватели могут принимать команды клавиш управления воспроизведением («WinAmp» версии ниже 3.0, «WinDVD» и проч.)

## Кнопки мышки

Помимо двух основных кнопок (больших левой и правой) мышка снабжена дополнительными кнопками, упрощающими выполнение некоторых действий:

- Кнопка, скомбинированная с колесом прокрутки, обеспечивает функцию автопрокрутки. После нажатия на эту кнопку перемещение мышки влево-вправо и вверх-вниз будет прокручивать содержимое активного окна в соответствующем направлении. Повторное нажатие на кнопку отключит функцию автопрокрутки.

- Кнопка «DPI» в верхней части мышки служит для переключения разрешения, т.е. меняет чувствительность мышки и скорость перемещения курсора вслед за перемещением мышки. Нажатие на эту кнопку циклически переключает все доступные разрешения: 1600/400/800/1200 (разрешение по умолчанию) dpi. Минимальное разрешение 400 dpi, например, оптимально для точного прицеливания в играх-«шутерах».

## Технические характеристики

Интерфейс подключения: USB тип А.

Количество клавиш клавиатуры: 104.

Длина кабелей: 1,5 м ± 5%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Информация о месяце и годе изготовления изделия нанесена на наклейку на корпусе изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «P.D.» в формате «ММГГ».

Изготовитель: «Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, ГК, Китай.

Импортер: ООО «Диалог», Россия, 199106, Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д. 86, лит. А, пом. 9Н.

Сделано в Китае.

<https://www.nakatomi.ru>

