



Проводной 2D сканер Proton ICS-1290

Руководство пользователя

Комплектация:

- Сканер
- Кабель
- Скрепка

Введение

Данная инструкция представляет собой краткое руководство пользователя.

Настройка сканера



*Подключение конфигурационного кода



Отключение конфигурационного кода



Сохранение пользовательских настроек



Восстановление пользовательских настроек

Программные штрих-коды

1. Общие настройки



Возврат к заводским настройкам

2. Автоматическое обнаружение



*Отключение



Подключение

3. Интерфейсы



RS232



*USB



USB для RS232

4. Скорость передачи данных при RS232



4800



*9600



19200



38400



57600



115200

5. Скорость передачи при режиме клавиатуры через USB



*Медленная



Средняя



Быстрая

6. Временной интервал сканирования одного и того же штрих-кода



500 миллисекунд



*700 миллисекунд



1 секунда



2 секунды

7. Режим считывания с экрана



*Отключение



Включение

8. Настройка звуковых уведомлений



*Подключение



Выключение

9. Световая индикация LED при успешном декодировании



Отключение



Подключение

7. Режим фокусировки



*Отключение



Включение

8. Настройка суффикса



Cancel / enter Tab



Добавить Enter



Добавить Tab



*Добавить Enter+Tab

Подключение штрих кодов



*Подключение всех штрих кодов



Отключение всех штрих кодов



Подключить Codabar



Отключить Codabar



Подключить Code 39



Отключить Code 39



Подключить Interleaved 2 of 5



Отключить Interleaved 2 of 5



Подключить Industrial 2 of 5



Отключить Industrial 2 of 5



Подключить Matrix 2 of 5



Отключить Matrix 2 of 5



Подключить Code 93



Отключить Code 93



Подключить Code 128



Отключить Code 128



Подключить GS1-128



Отключить GS1-128



Подключить UPC-A



Отключить UPC-A



Подключить UPC-E



Отключить UPC-E



Подключить EAN/JAN-8



Отключить EAN/JAN-8



Подключение EAN/JAN-13



Отключение EAN/JAN-13



Подключение GS1 Data Bar



Отключение GS1 DataBar



Подключение PDF417



Отключение PDF417



Подключение QR



Отключение QR



Подключение Micro QR



Отключение Micro QR



Подключение Data Matrix



Отключение Data Matrix



Подключение Aztec



Отключение Aztec

** настройка по умолчанию*

Предупреждение

Когда передача данных отклоняется от нормы, сканер посылает четыре идущих друг за другом звуковых сигнала. В этом случае необходимо убедиться, что с кабелем все в порядке.

Безопасность

Лазерный луч при сканировании очень сильный. Во избежание дискомфорта не смотрите на лазерный луч.