

ФОНАРИК
СВЕТОДИОДНЫЙ

FL-7730 (KBT)

серия «EXPLORER»

инструкция по эксплуатации



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Ручной светодиодный фонарь с USB-разъемом для зарядки аккумулятора и индикатором подключения к электросети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиод CREE XNL T6 LED;
- Яркость светового потока: 800 лм;
- Дальность: 250 м;
- Время непрерывной работы: от 3,5 до 9 часов;
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава;
- Степень защиты: IPX4;
- Отверстие для крепления ремешка;
- Кнопка включения из алюминиевого сплава на торце фонарика;
- Выбор режима полужатием кнопки включения;
- 4 режима работы: полная яркость, 50% яркости, 25% яркости, мигание;
- Питание: аккумулятор 18650 3.7В, 2600 мАч;
- Разъем USB со световым индикатором

зарядки, скрытый под поворотной рукояткой;

- Кабель микро-USB в комплекте;
- Вес: 188 г;
- Габариты: 155x44 мм.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Не направляйте свет фонаря в глаза окружающим!



Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться фонарем!



Не оставляйте фонарь под дождем, снегом, в условиях высокой влажности!






Не используйте фонарь с разряженным аккумулятором!



Не закрывайте рукой стекло включенного фонарика!

ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Отключите фонарь;
2. Возьмите фонарь в руку светодиодом от себя и поверните модуль со значком  против часовой стрелки до конца;
3. Подключите разъем USB-кабеля к гнезду . При подключении зарядного кабеля к разъему фонарика индикатор загорится зеленым цветом;
4. По окончании зарядки аккумулятора отключите USB-кабель и поверните модуль со значком  по часовой стрелке до конца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА

- Не заряжайте фонарь при отрицательных температурах.
- Не включайте фонарь во время зарядки аккумулятора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Регулярно пользуйтесь фонариком, перезаряжайте аккумулятор.

- Не оставляйте батарею месяцами полностью заряженной или полностью разряженной.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

«Выбор режима»

Одно кратковременное нажатие кнопки включения.

«Выход из выбранного режима»

Следующее кратковременное нажатие кнопки включения.

Для последующего выбора режимов, после выхода из выбранного ранее, снова кратковременно нажмите кнопку.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Фонарик светодиодный FL-7730 — 1 шт.
- Кабель USB — 1 шт.
- Упаковка (блистер) — 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

Храните фонарь в сухом помещении, при комнатной температуре окружающего воздуха, в закрытом и недоступном для детей месте.

Информацию о сроках и условиях гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И СРОК СЛУЖБЫ

Информация о сроках гарантийного обслуживания вы можете узнать на сайте www.kvt.su

УТИЛИЗАЦИЯ



После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран-участников Таможенного союза.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Сервисный центр:
248033, Россия, г. Калуга
Пер. Секиотовский, д. 12
Тел.: (4842) 595-260,
(4842) 596-052

