


NORMANN


Руководство по эксплуатации

Model: AKL-142

Чайник электрический



Данное устройство соответствует
всем требуемым стандартам
безопасности и гигиены
Таможенного союза

ОБЩИЙ ВИД

- 1 Крышка
- 2 Кнопка открытия крышки
- 3 Рукоятка
- 4 Кнопка включения

- 5 Окно контроля уровня воды
- 6 Подставка
- 7 Корпус чайника
- 8 Носик чайника

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтайте данную инструкцию по эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению. Неправильная эксплуатация может привести к выходу его из строя, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Убедитесь, что рабочие параметры Вашей электросети соответствуют напряжению и мощности, указанной на устройстве.

Данное устройство предназначено исключительно для подогрева питьевой воды. Запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

Отключайте устройство от сети, если вы его не эксплуатируете или проводите процедуры ухода.

Эксплуатируйте устройство только внутри помещений.

Не дотрагивайтесь до устройства мокрыми руками.

Не эксплуатируйте устройство ванных комнатах. Не эксплуатируйте устройство вблизи открытых емкостей, наполненных водой (бассейн, бак, и т.д.)

При эксплуатации убедитесь, что в непосредственной близости не находится источников тепла или открытого пламени.

Не оставляйте работающее устройство без присмотра.

Подключайте устройство только к розетке, имеющей надежный контакт заземления.

Не используйте различные переходники или удлинители при подключении устройства к розетке.

Эксплуатируйте устройство только с оригинальной подставкой, которая входит в комплект.

Эксплуатируйте устройство на ровной устойчивой поверхности. Не располагайте устройство вблизи края стола.

Не включайте устройство без воды.

Не наливайте воду в устройство, стоящее на подставке.

Не эксплуатируйте устройство с неплотно закрытой крышкой.

Контролируйте уровень воды в устройстве: следите за тем, чтобы уровень был не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. При превышении максимального объема кипящая вода может выплыснуться наружу.

Не наклоняйтесь над носиком работающего устройства во избежание получения ожога горячим паром.

Не открывайте верхнюю крышку устройства во время кипячения воды.

Поверхность нагревательного элемента остается горячей некоторое время после кипячения. Не прикасайтесь к

горячим поверхностям устройства. Беритесь только за ручку.

Соблюдайте осторожность при переносе устройства с горячей водой.

При отключении устройства от сети держитесь только за штепсель сетевого шнура. Запрещается тянуть за сетевой шнур во избежание повреждения.

Запрещается погружать устройство и подставку в воду или в любые другие жидкости. Несоблюдение может привести к электротравме.

Данное устройство включая подставку не рассчитано для очистки его в посудомоечной машине.

Периодически проверяйте состояние шнура питания и штепселя на предмет отсутствия повреждений. Не эксплуатируйте устройство, если имеются какие-либо повреждения частей устройства, подставки, шнура или штепселя.

Запрещается эксплуатировать неработающее или поврежденное устройство. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать его. Любая техническая операция должна проводиться только авторизованными сервисными центрами.

Периодически очищайте устройство от накипи. Рекомендованный способ указан в инструкции. Не применяйте другие методы, включая обработку абразивной губкой, применением едких средств и т.д. Гарантийное обслуживание не распространяется на устройства, которые не работают или плохо работают из-за наличия накипи.

Запрещается перемещать работающий прибор.

Устройство предназначено только для бытового использования.

Не допускается использовать устройство включая подставку, упаковочные материалы и полиэтиленовые пакеты детям в качестве игрушки. Дети и люди с ограниченными возможностями могут пользоваться устройством только под контролем.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность удуша!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ОПИСАНИЕ

Электрический чайник предназначен для подогрева или кипячения питьевой воды. Встроенный контроллер автоматически отключит чайник при достижении температуры кипения воды. Для удобства пользования чайник оборудован подставкой, за счет этого сетевой кабель не будет

мешать в процессе эксплуатации. Скрытый термоэлемент обеспечивает равномерный нагрев и удобное обслуживание. Чайник можно устанавливать на подставку в любом положении (круговой контакт обеспечивает вращение на 360°). Колба изготовлена из нержавеющей стали.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее двух часов.

Расположите чайник на подставке на устойчивой горизонтальной поверхности. Подключите устройство к сети. При первом включении заполните чайник до уровня MAX,

вскипятите воду, после этого слейте ее. Подождите, пока чайник остынет, налейте свежую воду, снова вскипятите воду и слейте ее.

Рекомендуется провести несколько циклов кипячения перед нормальной эксплуатацией.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Снимите чайник с подставки (6). Откройте верхнюю крышку (1), нажав на кнопку открытия крышки (2). Наполните чайник требуемым количеством воды.

Следите, чтобы уровень воды не шкале уровня воды не превышал отметки MAX и не был ниже отметки MIN. Шкала уровня расположена на внешней стенке чайника (5).

Внимание! В чайнике предусмотрена защита от перегрева при включении без воды. При перегреве срабатывает защитное устройство, которое отключает чайник. В случае срабатывания защитного устройства подождите 15-20 минут для того, чтобы чайник остыл и вернулся в рабочее состояние.

Убедитесь что крышка (1) чайника плотно закрыта.

Аккуратно установите чайник на подставку (6) и подключите к сети. Нажмите кнопку выключателя (4) в положение

I (включено). Загоревшийся световой индикатор свидетельствует о начале нагревания воды.

После закипания воды чайник отключится автоматически, кнопка выключателя вернется в исходное положение "O" (выключено) и световой индикатор погаснет.

При необходимости чайник может быть отключен в любое время до закипания воды, для этого следует перевести кнопку (4) в первоначальное положение.

Выливайте воду из чайника, предварительно сняв его с подставки. Снимая чайник с подставки, убедитесь, что он выключен.

Держите чайник только за ручку (3).

Внимание! Не наполняйте горячий чайник холодной водой сразу после выливания из него кипятка.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой и уходом отключите устройство от электросети и подождите, пока устройство остынет.

Для поддержания результата проводите регулярный уход и обслуживание.

Запрещается погружать устройство и подставку в воду или в любые другие жидкости. Несоблюдение может привести к электротравме.

Используйте мягкую неабразивную губку влажную для протирки поверхностей устройства. Допускается применять мягкие чистящие средства, не содержащие абразивов. После ухода протрите поверхности насухо мягкой тканью.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

На внутренних частях чайника может образоваться накипь в виде белого налета. Это может повлиять на качество воды а также на ухудшение теплопроводных свойств термоэлемента. Рекомендуется регулярно очищать чайник от накипи.

Для очищения выполните следующие действия:

1. Разведите воду со столовым уксусом в соотношении 3:1 (к одной части уксуса три части воды).

2. Полученным раствором наполните чайник до максимальной отметки.
3. Доведите до кипения и оставьте на ночь.
4. Вылейте раствор из чайника.
5. Наполните чайник чистой водой, доведите до кипения и вылейте воду. Повторите данный пункт 3 раза.

Чайник готов к дальнейшей эксплуатации.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Чайник – 1шт.
2. Подставка – 1шт.
3. Инструкция по эксплуатации – 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность: 2200 Вт

Максимальный объем воды: 1,7 литра

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|--|---|--|
| Чайник не включается | Вилка шнура питания не вставлена в розетку электросети | Вставьте вилку в розетку электросети |
| | В розетке электросети отсутствует напряжение | Подключите устройство к исправной розетке |
| Чайник отключается преждевременно | В чайнике недостаточное количество воды – сработала система защиты от перегрева | Подождите 15-20 минут, залейте воду и повторите попытку |
| | Слишком плотный слой накипи | Отключите чайник от сети и произведите очистку согласно п. «Чистка и уход» |
| Чайник не закипает слишком долго (не срабатывает датчик температуры) | Крышка закрыта не плотно | Перед включением убедитесь, что крышка закрыта плотно |

В любых других случаях обратитесь в сервисную службу!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед длительным хранением очистите чайник и высушите. Рекомендуется хранить электрочайник в упаковке производителя в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Транспортировать электрочайник допускается любым видом крытого транспорта, исключив возможность механических повреждений при ударах или падениях.

УТИЛИЗАЦИЯ



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи конечному покупателю.

Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, Tlais Tower, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus, на заводе-производителе Гуаньдунг Келиан Электрик Аплианс Ко.

Лтд, №6 Шатанг Роад Щилинг Таун Лянбджанг, Китай для компании NORMANN (Швеция)

Импортер в Беларуси: ООО «ТД Комплект», Республика Беларусь, 220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: 375 17 290 90 90

Импортер в России: ООО «Садовая техника и инструменты», Российская Федерация, 107076, г.Москва, пер. Коло-
дезный, 14, пом XIII, к. 41.

Телефон для обращений потребителей в Республике
Казахстан: +7 778 8540843

Сертификат соответствия № RU С-CY.АД06.В.0041

Месяц и год изготовления указаны на изделии.

Срок службы изделия – 5 лет при его правильной эксплу-
атации.

По истечении срока службы необходимо произвести тех-
ническое обслуживание квалифицированными специали-
стами в сервисной службе за счет владельца, с удалени-
ем продуктов износа и пыли.

Использование изделия по истечении срока службы до-
пускается только в случае его соответствия требованиям
безопасности данного руководства.

В случае если изделие не соответствует требованиям
безопасности, его необходимо утилизировать.

Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В
случае утилизации необходимо доставить его к месту
приема соответствующих отходов.

Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изгото-
вителя, устраняются бесплатно после проведения сервис-
ным центром диагностики изделия.

Производитель сохраняет за собой право изменять ди-
зайн и технические характеристики устройства без пред-
варительного уведомления.

Адреса сервисных центров в Республике Беларусь:

| Название организации | Населенный пункт | Адрес | Телефон |
|--------------------------|------------------|--|--|
| ООО "Ремонт инструмента" | г. Минск | ул. Смоленская, 31 | (017) 290 90 90, (029) 325 85 38, (029) 855 90 90 |
| ООО "Ремонт инструмента" | г. Минск | Район дер. Большое Стиклево, Ремонтно-механические мастерские | (017) 345 50 63, (029) 601 20 01 |
| ООО "Ремонт инструмента" | г. Брест | ул. Бауманская, 27 | (044) 568 37 61, (029) 168 20 72 |
| ООО "Ремонт инструмента" | г. Витебск | ул. Двинская, 31 | (0212) 35 52 24, (029) 168 40 14 |
| ООО "Ремонт инструмента" | г. Гродно | ул. Горького, 95 | (029) 169 94 02, (0152) 43 63 68 |
| ООО "Ремонт инструмента" | г. Гомель | ул. Братьев Лизюковых, 2 | (044) 492 51 63 |
| ООО "Ремонт инструмента" | г. Могилев | ул. Вишневецкого, 8А | (0222) 285 285, (029) 170 33 9 |

Адреса сервисных центров в Российской Федерации:

| Название организации | Населенный пункт | Адрес | Телефон |
|------------------------|--------------------|--|------------------|
| ИП Полежаева Е.В. | г. Астрахань | ул. 5-я Линейная, 30 | 8(8512) 59-97-00 |
| ООО "Электротехцентр" | г. Брянск | пер. Металлистов д. 4 А | 8(4832) 57-18-76 |
| ООО "Стэки" | г. Казань | пр. Ямашева, 51(за ТЦ «7Я») | 8(843) 200-95-72 |
| ООО "ЗВОХ" | г.Калуга | ул. Дзержинского д.58 ,2. | 8(4842) 57-58-46 |
| ИП Новиков В.В. | г.Калуга | ул. Салтыкова -Щедрина д.91 | 8(4842) 57-57-02 |
| ИП Гусев И.С. | г.Киров | пер. Базарный, дом 2 | 8(48456)5-49-87 |
| Славянский дом | г. Клинцы | ул. Займищенская , дом № 15А | 8(483) 364-16-81 |
| ООО «Деком» | г. Курск | ул. Ленина,12 | 8(4712) 51-20-10 |
| ГК Энтузиаст | г. Москва | ул. 1-я Энтузиастов, 12 | 8(495)783-02-02 |
| ИП Анисимов И.В. | г. Нерехта | ул. Орджоникидзе д.12 | 8(49431) 7-53-63 |
| Славянский дом | г. Новозыбков | ул. Коммунистическая , дом № 8 | 8(483) 364-16-81 |
| ИП Туркина И.А. | г. Ногинск | ул. Рабочая д. 42 | 8(916)627-73-48 |
| «Лесоторговая база» | г. Орел | ул. Городская , дом № 98 | 8(4862) 71-48-03 |
| ООО "ЭДС" | г. Санкт-Петербург | ул. Черняховского, 15 | 8(812)572-30-20 |
| ООО "Евро Сервис" | г. Санкт-Петербург | г. Красное село Проспект Ленина, 75 вход со двора | 8(812)214-18-74 |
| ООО Стройторг Поволжье | г. Саратов | ул. 4-я Окольная д.15А | 8(8452)45-97-11 |
| ООО Сервис 68 | г. Тамбов | ул. Пионерская д.22 | 8(4752) 42-22-68 |
| ИП Каблицкий | г. Тверь | ул. Дарвина д.10 | 8(904) 026-95-30 |
| Славянский дом | г. Унеча | ул. Залинейная , дом № 1 | 8(483) 512-49-33 |
| ООО Новый свет | г. Чебоксары | Марпосадское шоссе 9 | 8(8352) 38-02-22 |

CERTIFICATE OF GUARANTEE / ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца).

Без предоставления гарантийного талона или при его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием.

Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты, кроме случаев, описанных ниже, выявленные в течение гарантийного срока. В этот период дефектные детали, кроме указанных в разделе «Гарантия не распространяется», подлежат бесплатной замене либо ремонту в гарантийном сервисном центре.

Изделие в сервисный центр должно быть предоставлено в чистом виде.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МОГУТ БЫТЬ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОТОЗВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Неисправности, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
2. Неисправности, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
4. Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных центров или гарантийных мастерских.
5. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию изделия самим пользователем или неквалифицированной заменой его комплектующих.
6. Нарушение требований руководства по эксплуатации.
7. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).
8. Внесение технических изменений.
9. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
10. Повреждения по вине домашних животных и грызунов.
11. В гарантийном талоне отсутствует штамп торгующей организации, дата продажи, данные покупателя, серийный номер.
12. Заводской номер на изделии уничтожен или нечитаем.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ*

*пульты, фильтры, ножи, сетки, мешки, насадки, щетки, шланги и т.д.

Product / Изделие:

Чайник электрический

Model / Модель:

AKL-142

Serial / Серийный номер:

D D M M Y Y Y Y

Date of buying / Дата продажи:

Seller / Продавец:

Stamp / Штамп

Signature / Подпись

Buyer/Покупатель:

Name / Ф.И.О.

Изделие получил новым, рабочим,
с условиями гарантии обязуюсь ознакомиться:

Signature / Подпись

NORMANN

