



版本	变更描述	变更日期	结构	平面
A01	初始发行	2022.10.15	无	汪谷生

UGREEN | FUN+
机械键盘
PID: KU101

Уважаемые пользователи, спасибо за покупку продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием. Получите отличный опыт!

Режим Bluetooth

Для пользователей Windows 10: следуйте всплывающим системным инструкциям для завершения сопряжения. Или для поиска с клавиатуры: UGREEN KB 5.0 или UGREEN KB 3.0

UGREEN KB 5.0 (Bluetooth 5.0) требует поддержки системы Windows 8 и выше; Windows 7 поддерживает только UGREEN KB 3.0 (Bluetooth 3.0).

Режим проводного подключения

Нужно нажать FN+Fn, чтобы переключиться в режим проводного подключения

Примечания по режиму Bluetooth

Клавиатура может одновременно подключаться до 3 устройств Bluetooth. После первого сопряжения, если вам необходимо выполнить сопряжение 2-го и 3-го устройств, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте «Fn» + «Fn», чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth, и в это время по достижению клавиши «В» выстрелит свет (один раз в секунду).
- Включите Bluetooth устройства, найдите и подключите к UGREEN KB 5.0.
- После успешного подключения подсветка изменится непрерывно нечет 3 раза и затем гаснет. И так далее, повторите описанные выше шаги для сопряжения третьего устройства Bluetooth.

Переключение между Bluetooth и проводным соединением

1. Проводной режим: нет необходимости устанавливать переключатель Вкл/Выкл; короткое и активное «Fn» + «Fn» для входа в проводной режим.
2. Режим Bluetooth: задний переключатель должен быть выключен, нажмите «Fn» + «1/2/3», чтобы войти в режим Bluetooth.
Коротко нажмите FN+1, чтобы войти в Bluetooth-устройство 1.
Коротко нажмите FN+2, чтобы войти в Bluetooth-устройство 2.
Коротко нажмите FN+3, чтобы войти в Bluetooth-устройство 3.
3. Переключение выполнено успешно, и загорается состояние клавиш «1/2/3». См. таблицу «Описание индикаторов» ниже.

Если переключение режима не выполняется в соответствии с описанной выше опцией, клавиатура не будет работать нормально.

Регулировка подсветки

Подсветка включена по умолчанию на заводе, а подсветку можно регулировать нажатием комбинации клавиш «Fn» + «стрелки».

Яркость можно регулировать на пяти уровнях: 75% (заводская установка), 0, 25%, 50% и 100%.

↑	↑	↑	↑	↑	Уменьшить яркость
↓	↓	↓	↓	↓	Увеличить яркость
+	+	+	+	+	Переключить световые эффекты (15 типов)
-	-	-	-	-	Включить/выключить подсветку

Режим энергосбережения

- Если на клавиатуре не производится никаких действий в течение 3 минут, подсветка автоматически выключается и переходит в первый уровень. Нажмите любую клавишу, чтобы проснуться.
- Если в течение 30 минут с клавиатурой не производится никаких действий, она перейдет в спящий режим от более низкого уровня. Нажмите любую клавишу, чтобы разбудить его.

Совет: Когда напряжение батареи слишком низкое, клавиатура автоматически выключается, и никакие нажатия клавиш не реагируют.

Примечание по световым индикаторам

Функция	Расположение светового индикатора	Состояние	Рабочий статус
Зарядка	Индикатор мощности	Оранжевый мигает медленно	Низкий заряд батареи (менее 10%)
		Оранжевый свет выключен	Находится в состоянии зарядки
		Погасший	Полностью заряжена
«Подключение Bluetooth или переключение в режим Bluetooth»	1/2/3 Подсветка клавиша	Непрерывно мигает белым (1 вспышка в секунду)	Bluetooth находится в состоянии сопряжения
		Белый мигает 3 раза и гаснет	Bluetooth подключен
Переключиться на проводной режим	~ Подсветка клавиша	Медленная белая вспышка (1 вспышка каждые 3 секунды)	Bluetooth находится в состоянии подключения проводной
		Белый мигает 3 раза и гаснет	Bluetooth находится в состоянии подключения проводного сопряжения на удаленном
Переключить систему	Индикатор Win/Mac	Белый горит 3 секунды	Переключение успешно

Функция клавиши FN

Горячая клавиша	Windows	macOS
ESC	ESC	ESC
F1	Уменьшить яркость экрана	Уменьшить яркость экрана
F2	Увеличить яркость экрана	Увеличить яркость экрана
F3	Переключить окно	Переключить окно
F4	Выключить приложение	Выключить приложение
F5	Обновить	Перезагрузить веб-страницу
F6	Выключить компьютер	Выключить компьютер
F7	Превратить фрагмент	Превратить фрагмент
F8	Воспроизведение / Пауза	Воспроизведение / Пауза
F9	Следующий трек	Следующий трек
F10	Ничей	Ничей
F11	Убавить звук	Убавить звук
F12	Увеличить громкость	Увеличить громкость
WinS	Скриншот	Скриншот
HOME	Открыть панель	Открыть панель
END	Заблокировать компьютер	Заблокировать компьютер
Fn+Pr	Показать рабочий стол	Свернуть текущее окно
Fn+Rprt	Клавиша эмодзи	Клавиша эмодзи

Коротко нажмите клавишу Fn+Esc: заблокируйте/разблокируйте клавишу Fn. Когда клавиша Fn заблокирована, одновременно нажмите клавишу Fn и горячую клавишу, чтобы реализовать соответствующую функцию. При разблокировке клавиши Fn просто нажмите горячую клавишу, чтобы реализовать соответствующую функцию.

Перезагрузить

Когда индикаторы кнопки 1/2/3 мигают 3 раза одновременно, это означает, что заводские настройки восстановлены.

Нажмите и удерживайте Fn+Esc 3 секунды

Переключение между системами Win/Mac

Внимание к системе
Заводская система клавиатуры по умолчанию — Windows. Если вы используете систему Mac, используйте прилагаемый съемник для ключей и колпачок для ключа, замените колпачок для ключа, как показано ниже.

Характеристики товара

Режим	Проводной и Bluetooth 2 режима
Интерфейс	USB-C
Рабочее расстояние Bluetooth	10 м (без препятствий в состоянии)
Количество клавиш	84 клавиши
Клавиша моль	50 000 000 раз
Клавишные переключатели	3.5 мм
Тип батареи	Литий-полимерный аккумулятор
Номинальная емкость батареи	1800 mAh
Предельное напряжение зарядки батареи	5,25 В mpt
Время зарядки аккумулятора	2,5 часа
Срок службы батареи	15 часов (с выключенной подсветкой) 180 часов (подсветка выключена)
Совместимые системы	Windows / macOS / iOS Android / Linux / Harmony OS

Внимание!

- Этот продукт имеет встроенную литиевую батарею, которую запрещается разбирать, удалять, сжигать или бросать в огонь.
- Если возникает сильный огонь, не продолжайте использовать.
- Не разламывайте в условиях высокой температуры.
- Не используйте батарею, если она была погружена в воду!

В комплекте

Клавиатура × 1
Кабель USB-A — USB-C 1,6 м × 1
Руководство × 1
Съемник ключей × 1
Сменные колпачки для ключей × 6

- 备注:
1. 材质: 80g哑粉纸
 2. 印刷颜色: 4C
 3. 展开尺寸: 500X170mm
 4. 成型尺寸: 125X85mm
 5. 尺寸公差: ±1mm
 6. 印刷偏位: <=0.5mm
 7. 套印偏位: <=0.35mm
 8. 成型方式: 风琴折
 9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH

SELECT			V								SCALE 1:1	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技有限公司
Dim TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL		SHEET 1/1	
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20		UNIT mm	产品名称
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20		mm	料号
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25			项目工程师
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30			核准
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50			
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80			
DRAFT TOLERANCE			± 0.20*		CRITICAL DIM. MARK			*				

fun+机械键盘	陈静雯	何艳芳
----------	-----	-----