



Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Прибор для ухода за кожей
Теріге күтім жасауға арналған құрал

EAC

GL4960

Оглавление / Кіріспе

| | |
|---------------------------------------|----|
| Описание электроприбора | 3 |
| Меры предосторожности | 4 |
| Перед первым использованием | 5 |
| Эксплуатация электроприбора | 5 |
| Хранение и техническое обслуживание | 7 |
| Утилизация | 8 |
| Гарантийные условия | 8 |
| Технические характеристики | 10 |
| | |
| Құралының сипаттамасы | 11 |
| Сақтық шаралары | 12 |
| Бірінші рет қолданудың алдында | 13 |
| Электр құралын пайдалану | 13 |
| Сақтау және техникалық қызмет көрсету | 15 |
| Кәдеге жарату | 16 |
| Кепілдік шарттар | 16 |
| Техникалық сипаттамалары | 18 |

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



1. Корпус
2. Индикатор зарядки
3. Разъем питания
4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
5. Индикаторы скорости
6. Кнопка извлечения насадок
7. Насадка для эпиляции
8. Встроенная подсветка
9. Соединительное устройство
10. Насадка для очищения лица
11. Массажная насадка
12. Насадка-бритва
13. Насадка для чувствительных участков тела
14. Гребень для насадки-бритвы
15. Адаптер питания
16. Щеточка для очистки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В ~ 50 Гц.
3. При отключении электроприбора от сети следует держаться за адаптер, а не за шнур.
4. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
5. Электроприбор нужно отключить от сети во время использования, в случае любых неполадок, перед чисткой, при смене насадок и после окончания зарядки.
6. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
7. Необходимо следить за целостностью шнура адаптера питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
8. При повреждении шнура адаптера питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания адаптера осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
9. Во избежание повреждения шнура адаптера питания не рекомендуется использовать электроприбор напрямую от сети.
10. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
11. Не оставляйте включенный электроприбор без внимания.
12. Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора и шнура адаптера питания нет ничего, что могло бы осложнить их работу и вызвать нежелательные последствия.
13. Не используйте насадки или принадлежности, не входящие в комплект.
14. Во избежание травм не рекомендуется использовать электроприбор со сломанными или поврежденными насадками.
15. Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
16. В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от электрической сети, вынув вилку из электрической розетки. При этом ни в коем случае не опускайте в воду руки. По вопросу дальнейшего использования прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.



ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать приборы вблизи воды в ван-ных комнатах, душевых, бассейнах и т.д. Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на электроприбор могут попасть брызги каких-либо жидкостей! Настоятельно не рекомендуется использовать электроприбор в ванной комнате, вблизи бассейнов и других источников воды! Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).

Перед первым использованием электроприбора, а также после длительного хранения, необходимо полностью зарядить батарею. Для этого вставьте штекер адаптера к разъему питания электроприбора, а адаптер подключите к сети питания. Во время зарядки индикатор зарядки на корпусе будет мигать белым цветом. Когда прибор полностью зарядится, индикатор зарядки будет гореть белым цветом постоянно.

Непрерывный цикл работы на первой скорости составляет до 45 минут. При выборе второй скорости непрерывный цикл работы может сократиться. Полный цикл зарядки для обеспечения работы до 45 минут составляет приблизительно 2 часа.

При низком уровне заряда индикатор зарядки во время работы электроприбора будет мигать красным цветом.

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь электроприбором во время зарядки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Выбор скорости

Включите электроприбор, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Автоматически прибор начнет работать на первой скорости и индикатор скорости будет светиться ①. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще один раз, чтобы выбрать вторую скорость, и индикатор скорости будет светиться ②. Для выключе-

чения прибора нажмите на кнопку в третий раз. Для блокировки прибора нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 3 сек. Для разблокировки прибора проделайте те же шаги.

Данный прибор оснащен встроенной защитой от перегрузки двигателя, чтобы избежать его повреждения. Если работа электроприбора неожиданно прекратилась, это значит, что сработала защита.

Извлечение и установка насадки

Для смены насадки/соединительного устройства нажмите на кнопку извлечения насадки на задней части корпуса. Установка насадки/соединительного устройства на прибор будет сопровождена соответствующим щелчком. Массажная насадка/насадка для очищения лица должны быть предварительно установлены на соединительное устройство до щелчка, а соединительное устройство - на корпус прибора.

Использование насадки для очищения лица

Смочите лицо водой и нанесите на него очищающее средство. Намочите насадку теплой водой. Включите прибор. Аккуратно перемещайте насадку по направлению от носа к ушам для очищения щек, от левой части лба к правой для очищения лба. Не прижимайте насадку слишком сильно, чтобы процедура не вызывала дискомфорта. После процедуры вымойте и вытрите лицо.

Использование массажной насадки

Насадка с массажными шариками используется для снятия усталости и напряжения мимических мышц, разглаживания кожи и улучшения питания тканей, а также для деликатного массажа.

Использование насадки-бритвы

Бреющая насадка предназначена для быстрого и чистого бритья ног, подмышек и зоны бикини. Она позволяет срезать волоски максимально близко к коже. Слегка касаясь кожи, брейте мягкими движениями против роста волос.

Использование насадки для эпиляции

Прибор можно использовать в душе или ванной под водяными брызгами и струями любого направления. При использовании насадки для эпиляции встроенная в нее подсветка будет включаться автоматически, чтобы не пропустить ни одного волоска. Чтобы эпиляция была максимально эффективной, выберите вторую скорость. Первая скорость подходит для областей с небольшим количеством волос. Слегка натянув кожу, медленно без надавливания ведите прибор по коже против роста волос. Следует вести прибор с насадкой для эпиляции по ноге снизу вверх. Обработывая зоны вокруг суставов, соблюдайте особую осторожность, чтобы не порезаться лезвием. При удалении волос подмышками и в зоне бикини будьте особо осторожны, поскольку эти зоны особенно чувствительны к боли. Поскольку кожа после эпиляции особенно чувствительна, не наносите на подмышки раздражающие вещества, такие как дезодоранты, содержащие спирт. При повторном применении болевой порог будет понижен.

Насадка для чувствительных участков тела

На насадку для эпиляции можно установить насадку для чувствительных

участков тела. Она делает более комфортной эпиляцию подмышечных впадин, линии бикини и других чувствительных зон.

Гребень для насадки-бритвы

К насадке-бритве можно прикрепить гребень, чтобы подравнивать волосы до длины 3 мм. Чтобы снять гребень, подцепите его ногтем и потяните вверх.

ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор для эпиляции ресниц, бровей или волос на голове.

Рекомендации

1) Все методы удаления волос могут привести к возникновению раздражения (например, зуду, дискомфорту и покраснению кожи). Это нормальная реакция, которая быстро проходит, но она может быть сильнее во время первого бритья или эпиляции либо в случае чувствительной кожи.

Тщательная очистка насадки-бритвы и насадки для эпиляции перед каждым использованием минимизирует риск инфицирования.

2) Не используйте прибор при наличии на коже раздражения, повреждений, открытых или незаживших ран, на прооперированных участках, а также при таких кожных заболеваниях, как акне, ожоги, инфекции, рак кожи, воспаление, экзема, псориаз и пр.

3) Не используйте прибор вместе с самостоятельно приготовленными очищающими средствами, кремами, маслами или средствами, содержащими агрессивные химические препараты.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для массажа, очищения, бритья и эпиляции кожи.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности не более 80%.

Уход

1 Чтобы очистить насадку для эпиляции, переверните устройство, включите его и промывайте холодной водой в течение 15 секунд после каждого использования.

2 Очистка насадки-бритвы: с помощью щеточки полностью удалите волосы, скопившиеся под лезвиями. Возьмите режущий блок за два лезвия и снимите его с бритвенной головки. С помощью щеточки очистите все детали бритвенной головки, кроме сетки.

Примечание

Для оптимальной работы прибора смазывайте сетки и зубцы лезвий каплей масла для швейных машин каждые шесть недель.

3 Проймите режущий блок, головки и аксессуары под струей воды. Тщательно стряхните с них капли воды.

4 Дайте всем частям полностью просохнуть.

5 Установите режущий блок обратно на насадку-бритву (должен прозвучать щелчок).

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно.

Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

УТИЛИЗАЦИЯ



Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами.

Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города. Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные про-

изводственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
 - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
 - применения изделия не по назначению;
 - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
 - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы шнура питания адаптера, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).
5. На изделия без читаемого серийного номера.
6. На комплектующие и аксессуары, поставляемые в комплекте с электроприбором.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте

www.galaxy-tecs.ru. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить

изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

Внимание! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Импортер: ООО «Союз»

Адрес: 432048, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14


Изготовитель: Вэньчжоу Притек Индастриал Ко., ЛТД

Адрес: № 105 Гонг Диан роад соуф, Вэньчжоу, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа / месяц год изготовления / порядковый номер изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность | 5 Вт |
| Время непрерывной работы от аккумулятора | до 45 мин |
| Входное напряжение адаптера | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Выходное напряжение адаптера | 5 В === / 1000 мА |
| Емкость аккумулятора | 1400 мА*ч |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III  |

Данный прибор соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Товар сертифицирован.

ҚҰРАЛЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ



1. Корпус
2. Заряд индикаторы
3. Қуат беру жалғағышы
4. ҚОСУ/СӨНД батырмасы
5. Жылдамдық индикаторлары
6. Саптамаларды шығару батырмасы
7. Эпиляцияға арналған саптама
8. Кіріктірілген жарықтандыру
9. Байланыстырғыш құрылғы
10. Бетті тазалауға арналған саптама
11. Массаждық саптама
12. Саптама-ұстара
13. Дененің сезімтал учаскелеріне арналған саптама
14. Саптамаларға-ұстараларға арналған тарақ
15. Қуат беру адаптері
16. Тазалауға арналған шетке

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:

1. Құралға құралда таңбаланған тек қауіпсіз аса төмен кернеумен ғана қуат берілуі керек.
2. Электр құралын қуат беру желісіне қосудың алдында желі параметрлерінің 220-240 В ~ 50 Гц мәндеріне сәйкес екендіктеріне көз жеткізіп алыңыз.
3. Электр құралын желіден ажырату кезінде баусымнан емес, адаптерден ұстау керек.
4. Егер ол тіпті сөндірілген және желіден ажыратылған болса да, балаларға электр құралымен жанасуларына рұқсат бермеу керек. Балалар құралмен ойнауға жол бермеу үшін қарауда болулары керек.
5. Электр құралын пайдалану кезінде, кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда, тазалаудың алдында, саптамаларды ауыстыру кезінде және зарядтау аяқталғаннан кейін желіден ажырату қажет болады.
6. Электр құралын аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген мақсаттардан басқа да мақсаттар үшін қолданбау керек. Электр құралымен жұмыс, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
7. Адаптердің, қуат берудің және электр құралының корпусы баусымының бүтіндігін қадағалау қажет. Электр құралын бүлінулер болған жағдайда қолдануға тыйым салынады.
8. Қуат беру баусымы бүлінген кезде қауіптерге жол бермеу үшін ол дайындаушы немесе оның агенті, немесе аналогтік білікті тұлға арқылы ауыстырылуы керек. Адаптердің қуат беру баусымын ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.
9. Қуат беру адаптері баусымының бүлінуін болдырмау үшін электр құралын тікелей желіден қолдану ұсынылмайды.
10. Егер жану немесе жарылу қаупі болса, тез тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында электр құралын қолданбаңыз.
11. Іске қосылған электр құралын қараусыз қалдырмаңыз.
12. Электр құралының және қуат беру адаптері баусымының маңында олардың жұмысын қиындататын және қажетсіз салдарларды шақыра алатын ештеңенің жоқтығына көз жеткізіп алыңыз.
13. Жиынтыққа кірмейтін саптамаларды немесе керек-жарақтарды қолданбаңыз.
14. Жарақат алуларды болдырмау үшін саптамалары бүлінген немесе бұзылған электр құралын қолданбаңыз.
15. Аталған үлгі 0-тен +40°C-қа дейінгі жұмыс температураларының ауқымындағы қоңыржай климат шарттарында және 80%-дан ауаның салыстырмалы ылғалдылығында жұмыс жасауға арналған.
16. Құрал суға түсіп кеткен жағдайда ашаны электр розеткіден шығарумен оны тез арада электр желісінен ажыратыңыз. Бұл ретте ешбір жағдайда суға қолдарыңызды салмаңыз. Құралды одан әрі қолдану мәселесі бойынша авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды ванна бөлмелерінің, душ бөлмелерінің, бассейндердің және т.б. жанында қолдануға тыйым салынады. Электр құралын ылғалды ортада немесе электр құралына қандай да болмасын сұйықтықтардың шашырандылары тиіп кетуі мүмкін жерлерде қолданбаңыз! Электр құралын ванна бөлмесінде, бассейндердің және басқа да су көздерінің жанында қолдану үзілді-кесілді ұсынылмайды! Жұмыс істеп тұрған құралды дымқыл қолдармен ұстамаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек болады!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масайған күйде немесе шындықты объективті қабылдауға кедергі жасайтын басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындай жағдайлардағы және шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек болады! Қолданушы электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауға тиісті болады!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен (балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған.

БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА

Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды (бар болған жағдайда) алып тастаңыз. Электр құралын бірінші рет қолданудың алдында, сонымен қатар ұзақ мерзімдік сақтаудан кейін батареяны толықтай зарядтап алу қажет болады. Ол үшін адаптердің істікшесін электр құралының қуат беру жалғағышына, ал адаптерді қуат беру желісіне қосыңыз. Зарядтау кезінде корпустағы заряд индикаторы ақ түспен жылтылдайтын болады. Құрал толық зарядталған кезде, заряд индикаторы ақ түспен тұрақты жанып тұратын болады. Бірінші жылдамдықта үздіксіз жұмыс кезеңі 45 минутқа дейінгі уақытты құрайды. Екінші жылдамдықты таңдау кезінде жұмыстың үздіксіз кезеңі қысқаруы мүмкін. 45 минутқа дейінгі жұмыспен қамтамасыз ету үшін зарядтаудың толық кезеңі шамамен 2 сағатты құрайды. Заряд деңгейі төмен болған кезде заряд индикаторы электр құралы жұмыс істеп тұрған кезде қызыл түспен жылтылдайтын болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын зарядтау кезінде қолданбаңыз.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

Жылдамдықты таңдау

Электр құралын ҚОСУ/СӨНД батырмасын басумен іске қосыңыз. Құрал

автоматты түрде бірінші жылдамдықта жұмыс жасауын бастайды және жылдамдық индикаторы ① жанатын болады. Екінші жылдамдықты таңдау үшін ҚОСУ/СӨНД батырмасына тағы да басыңыз, және жылдамдық индикаторы ② жанатын болады. Құралды сөндіру үшін батырманы үшінші рет басыңыз. Құралды бұғаттау үшін ҚОСУ/СӨНД батырмасын басыңыз және 3 секундтай ұстап тұрыңыз. Құралды бұғаттан шығару үшін осы қадамдарды қайта жасаңыз. Аталған құрал оның бүлінуін болдырмау үшін қозғалтқыштың асқын жүктелулерінен кіріктірілген қорғаныспен жабдықталған. Егер электр құралының жұмысы кездейсоқ тоқтап қалса, бұл қорғаныстың іске қосылғандығын білдіреді.

Саптамаларды шығару және орнату

Саптамаларды/байланыстырғыш құрылғыны ауыстыру үшін корпустың артқы жағындағы саптамаларды шығару батырмасын басыңыз. Саптамаларды/байланыстырғыш құрылғыны құралға орнату тиісті шыртылмен сүйемелденетін болады. Массаждық саптама/бетті тазалауға арналған саптама байланыстырғыш құрылғыға, ал байланыстырғыш құрылғы – құралдың корпусына алдын-ала шыртылға дейін орнатылған болуы керек.

Бетті тазалауға арналған саптамаларды қолдану

Бетті сумен жуыңыз және оған тазартқыш құралды жағыңыз. Саптаманы жылы сумен сулаңыз. Құралды іске қосыңыз. Саптаманы беттерді тазалау үшін мұрыннан құлақтар бағыты бойынша, маңдайды тазалау үшін маңдайдың сол жағынан оң жағына абайлап жылжытып отырыңыз. Рәсім қолайсыздықты тудырмау үшін саптаманы тым қатты қыспаңыз. Рәсімнен кейін бетті сүртіңіз. Массаждық саптаманы қолдану. Массаждық шарлары бар саптама шаршағанды және мимикалық бұлшықеттердегі кернеулерді шешу, теріні жұмсарту және тіндердің қоректенулерін жақсарту, сонымен қатар нәзік массаж жасау үшін қолданылады.

Саптамалар-ұстараларды қолдану

Қырғыш саптама аяқтарды, қолтықтарды және бикини аймақтарын тез және таза қыруға арналған. Ол түктерді теріге максималды жақын кесуге мүмкіндік береді. Теріге аздап жанаса отырып, жұмсақ қозғалыстармен шаштың өсуіне қарсы қырыңыз.

Эпиляцияға арналған саптаманы қолдану

Құралды душ немесе ванна бөлмелерінде су шашырандыларының астында және кез келген бағыттағы ағыстарда қолдануға болады. Эпиляцияға арналған саптаманы қолдану кезінде оған кіріктірілген жарықтандыру ешбір түкті жіберіп алмау үшін автоматты түрде іске қосылатын болады. Эпиляция максималды тиімді болуы үшін екінші жылдамдықты таңдаңыз. Бірінші жылдамдық шаштары аз облыстарға жарамды болады. Теріні аздап тартумен, баяу және күш түсірусіз құралды тері бойынша шаштың өсуіне қарсы жүргізіңіз. Құралды эпиляцияға арналған саптамасымен аяқтар бойынша астынан үстіне жүргізу керек. Буындардың айналасындағы аймақтарды өңдей отырып, жүзбен бір жеріңізді кесіп алмау үшін аса сақ болыңыз. Қолтықтардың астындағы және бикини аймақтарындағы шаш-

тарды кетіру кезінде ерекше сақ болыңыз, себебі бұл аймақтар ауруға тым сезімтал болып табылады. Тері эпиляциядан кейін тым сезімтал болатындықтан, қолтық астарына құрамында спирт бар дезодоранттар секілді тітіркендіргіш заттарды жақпаңыз. Қайта қолдану кезінде ауру шегі төмендейтін болады.

Дененің сезімтал учаскелеріне арналған саптама

Эпиляцияға арналған саптамаға дененің сезімтал учаскелеріне арналған саптаманы орнатуға болады. Ол қолтық асты шұқырларына, бикини сызықтарына және басқа да сезімтал аймақтарға ең жайлы эпиляция жасайды.

Саптамаларға-ұстараларға арналған тарақ

Саптама-ұстараға шаштарды 3 мм ұзындығына дейін тегістеу үшін тарақты бекітуге болады. Тарақты шешу үшін оны тырнақтарға іліктіріңіз және жоғары тартыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды кірпіктерге, қастарға немесе бастағы шаштарға эпиляция жасау үшін қолданбаңыз.

Ұсыныстар

1) Бұл шаштарды қыру әдістері тітіркенудің пайда болуына әкеліп соқтыруы мүмкін (мәселен, қышынуға, жайсыздыққа немесе терінің қызаруына). Бұл тез өтетін қалыпты реакция, бірақ тері сезімтал болған жағдайда бірінші рет қырынуға немесе эпиляция кезінде күштірек болуы мүмкін. Әрбір қолдану алдында саптама-ұстараны және эпиляцияға арналған саптаманы мұқият тазалау індет жұқтыру қаупін азайтады.

2) Теріде тітіркенулер, бүлінулер, ашық немесе жазылмаған жаралар болған кезде, ота жасалған учаскелерде, сонымен қатар акне, күйіктер, індеттер, тері ісігі, қабыну, қышыма, псориаз және т.б. секілді тері аурулары кезінде қолданбаңыз.

3) Құралды өздігінен дайындалған құралдармен, кремдермен, майлармен немесе құрамында агрессивтік химиялық препараттар бар құралдармен бірге қолданбаңыз.

Назар аударыңыз! Құрал тек тұрмыстық қолдануға арналған.

Назар аударыңыз! Құрал тек массаж жасауға, тазалауға, қырынуға және теріге эпиляция жасауға ғана арналған.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құралды құрғақ салқын, балалар мен жануарларға қолжетімді емес орында, 0-нан +40 °C-қа дейінгі температурада және 80%-дан артық емес салыстырмалы ылғалдылықта сақтау ұсынылады.

Күтім жасау

1. Эпиляцияға арналған саптаманы тазалау үшін, құрылғыны бұраңыз, оны іске қосыңыз және әрбір қолданудан кейін суық сумен 15 секундтай

суық сумен жуыңыз.

2. Саптамалар-ұстараларды тазалау: шөткенің көмегімен триммердің астында жинақталған шаштарды толықтай кетіріңіз. Кесуші блокты екі триммерден алыңыз және оны қырғыш бастиектен шешіңіз. Шөткенің көмегімен қырғыш бастиектің тордан басқа барлық бөліктерін тазалаңыз.

Ескерту - Құралдың оңтайлы жұмысы үшін триммердің торлары мен тістерін әрбір алты аптада киім тігетін машинаға арналған майдың тамшыларымен майлап отырыңыз.

3. Су ағынының астында кесуші блокты, бастиектерді және керек-жарақтарды жуыңыз. Олардан су тамшыларын мұқият кетіріңіз.

4. Барлық бөліктерін толықтай кептіріңіз.

5. Кесуші блокты саптама-ұстараға кері орнатыңыз (шыртыл естілуі керек). Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндетті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз. Бүлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдау керек болады. Тасымалдаудан немесе құрылғыны төмендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурсында кем дегенде екі сағаттай ұстау қажет.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Құралдарды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға түзелмейтін зиян келтіреді. Ақаулы құралдарды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған құралдарды кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Тұрмыстық құралдар мен пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өңдеу үшін қабылдау бекеттерінің мекен-жайларын Сіз өз қалаңыздың муниципалдық қызметтерінен ала аласыз. Батарея құралдан оны кәдеге жаратудың алдында одан алынған болуы керек. Құрал батареяны алып тастау кезінде қуат беру желісінен ажыратылған болуы керек. Батарея қауіпсіз кәдеге жаратылуы керек.

КЕПІЛДІК ШАРТТАР

Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімнің ішінде келісідей шарттардың сақталуы кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатындығына аударамыз:

Кепілдік міндеттемелер сатып алынған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған ұйымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.

Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді

қарастырмайды. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негіздемесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.

Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы- кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

Кепілдік міндеттемелер келесілерге таралмайды:

1) Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;

- сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механикалық бүлінулер;

- бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;

- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану.

2) Уәкілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөнделген немесе түрлендірілген бұйымға.

3) Желілік кабельдің үзілуі мен тілінуі, сызаттар, корпусстың күшті ескіруі және т.б. секілді бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға.

4) Бұйымның қызып кетуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға.

5) Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

6) Электр құралымен жиынтықта жеткізілетін толымдаушылар мен керек-жарақтар.

Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның пластмассалық бөліктері мен тораптарының деформациялануы немесе балқуы;

- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе күйі.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **www.galaxy-tecs.ru** сайтынан білуге болады. Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімінің бұйымды жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатындығына аударамыз.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады.

Дайындаушы-компания өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Импорттаушы: «Союз» ЖШҚ


Мекен-жай: 432048, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

Дайындаушы: Вэньчжоу Притек Индастриал Ко., ЛТД

Мекен-жай: №105 Гонг Диан роад соуф, Вэньчжоу, Қытай
ҚХР ЖАСАЛҒАН

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: импорттаушы және тапсырыстың нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның реттік нөмірі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

| | |
|--|---|
| Қуаты | 5 Вт |
| Аккумулятордың үздіксіз жұмыс жасау уақыты | 45 мин |
| Адаптердің кіріс кернеуі | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Адаптердің шығыс кернеуі | 5 В === / 1000 мА |
| Аккумулятордың ыдысы | 1400 мА*ч |
| Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс класы | III  |

Аталған бұйым келесі талаптарға сәйкес болады: Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне; Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне; Кеден одағының Техникалық регламенті «Электрлік және радиоэлектрондық өнімдердегі қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» КО ТР 037/2016.
Тауар сертификатталған.

