

# Tuya XK manual 7068 (XK2-TY)

# Инициализация/сброс системы

Нажмите кнопку инициализации (отверстие над батареей) на 5сек до голосового сообщения об успешной инициализации.



## Смена стороны открытия

После инициализации нажмите 888#, затем 1, выберите необходимую сторону открытия.

#### Примечания:

[#] означает подтверждение, [\*] означает возврат к предыдущему действию, длина пароля может быть 6-15 знаков, пароль администратора по умолчанию 123456, для входа в меню настроек нажмите [\*#]

## Меню настроек

1. Настройка Wi-Fi (WL settings)

1.1 Добавить модуль (Add module)

1.2 Удалить модуль (Delete module)

- 2. Функции замка (Lock functions)
  - 2.1 Добавить пользователей (Add users)
  - 2.2 Удалить пользователей (Delete users)
  - 2.3 Настройки замка (Lock settings)
  - 2.4 Добавление администратора (Add admin)

#### 1. Добавление администратора и пользователей

- Дотроньтесь до панели, нажмите [\*]+[#], при первом входе система предложит добавить администратора, приложите отпечаток пальца 4 раза до подтверждения системой об успешном добавлении. По умолчанию, первый администратор получает код 001.
- Войдите как администратор в систему
- выберите [1.Add users] для добавления нового пользователя, кода либо карты, затем подтвердите нажатием [#]. Вы можете добавить несколько способов открытия подряд.

#### 2. Удаление администратора и пользователей

Войдите как администратор в систему

выберите [2. Delete users] для удаления пользователя, кода либо карты, приложите отпечаток пальца, либо карту, либо введите номер пользователя или код, который необходимо удалить, затем подтвердите нажатием [#].

### 3. Настройки замка

- 1. Настройка функций (Func settings)
  - 1.1 Вкл/выкл двойной верификации(Ena dual vrf) при включении функции для входа потребуется использовать любые два способа открывания
  - 1.2 Вкл/выкл сирены (Ena bur alarm)
  - 1.3 Вкл/выкл звук(Ena mute)
- 2. Настройка звука (Volume settings)
  - 2.1 Звук громче (Volume up)
  - 2.2 Звук тише (Volume down)
- 3. Настройка языка (Lang settings)
- 4. Больше настроек (More settings)
  - 4.1 Дата/время (Time settings)
  - 4.2 Записи открытий (Record query)
  - 4.3 Сброс системы (Init system)

#### 4. Добавление администратора

Войдите как администратор в систему выберите [4.Add admin] для добавления нового администратора

### 5. Настройка приложения

5.1 Скачайте приложение



#### 5.2 Зарегистрируйтесь/Войдите/Установите пароль

После скачивания и установки приложения Вы можете зарегистрироваться без аккаунта. Если у Вас есть аккаунт, Вы можете войти в него. Если Вы забыли пароль, Вы можете восстановить его.



#### 5.3 Добавления WiFi замка в приложение

(1) Убедитесь, что в систему добавлен хотя бы один администратор, далее Вы сможете добавить в приложении WiFi замок.

(2) Нажмите «Добавить устройство» (Add Device) или "+" в правом верхнем углу главной страницы приложения

- (2) Нажмите «Камера и замок» (Camera & Lock), найдите «Замок (Wi-Fi)»
- (3) Выберите вашу 2.4GHz Wi-Fi сеть и введите пароль к ней
- (4) Нажмите [\*#] для входа в меню настроек, далее "WL settings Add module".
- (5) Запустите поиск устройства в приложении

(6) Дождитесь сообщения о добавлении устройства, задайте имя устройства [Device Name], нажмите готово [Finish].

Важно: скорость подключения к сети WIFI может занять 15~50 секунд. Необходимо подключаться только к сети 2.4GHz.

15:00 🕇	! 숙 🚳	14:58		all 🗢 67	14:58	.ul 🗢 67)
Мой дом 👻	•	< Доба	вить устройство	© Ξ	×	
Мой дом • Нет устройства, пожалуй Добавить	<ul> <li>ф</li> <li>добавить устройство</li> <li>Создать сценарий</li> <li>Аста, добавьте устройства</li> <li>устройство</li> </ul>	С Доба           Электрик           Освещени е         Свезопасно Смартик           Безопасно сть и дат         Смартик Смартик           Крупная ка бытовая т         Смартик Смартик           Мелкая бытовая т         Умана ка смартик           Здоровье и спорт         Умений а заон смартик           Здоровье и спорт         Умений а заон смартик           Управлени е шлюзом         Умений а зон смартик           Оравнени и спорт         Умений а зон смартик	ВИТЬ УСТРОЙСТВО Камера (Дуудианаснии умерана остройство (Дуудианаснии умерана ростройство рострой рострой ростройство ростройство рострой рос	<ul> <li>Электера</li> <li>Уличей диперной</li> <li>Уличей диперной</li> <li>Электера</li> <li>Базовая станция</li> </ul>	<ul> <li>Выберите сеть 2,4 ГГц и вее</li> <li>Сли ваш WI-FI состав скачала установите рекомендации по насс</li> <li>WI-FI - 5 Ghz</li> <li>WI-FI - 2.4 Ghz</li> <li>тавроть</li> </ul>	Wi-Fi с частотой одите пароль. ляет 5 ГГц. пожалуйста, его на 2,4 ГГц. Общие гройке маршрутизатора 2 в 🗢 1 2.4Giz
Сценарий Дом	С Умный режим Профиль	Энергия Развлечен ия Промышле нность и	ж Замок (Zigbee)	Замок (ВLЕ)	Да	лее
14:58	.al 🗢 👦	14:58		ali 🗢 67	14:59	all 🗟 67)
×		×			×	
Сброс устройства		Сброс устройства			<b>Подключение</b> Включите у	устройства стройство.
замок работает правильно		акиочите устроиство, подтвердите, что умный замок работает правильно Проверьте состояние светового			02:	00
индикатора:						
Убедитесь, ч мигает быст Сброс устройс	то индикатор ро гва шаг за шагом	Режим АР	Режи	M EZ	от поиск обла устройств регим	чнав Выполните трац инциязлиса в ацию устройства