



#### 4 МОНТАЖДАУ БОЙЫНША НҰСҚАУ/ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- 4.1** Ваннаның үстінгі жағы шынызмалымен қапталған, монтаждаған кезде соғулардан айв болу керек. Үстінгі жағынан сирьлудан сактау үшін ваннаның монтажын жұсак және тегіс жерде жасау керек.
- 4.2** Ванна арнайы тіреуштерге (реттелетін не реттелеңтін) орнатылуы қажет. Реттелеңтін тіреуші ваннаның ағатын жаңын бекітілец.
- 4.3** Тіреуштерді орнату үшін қажет:
- Ваннаны төктеру қажет;
  - Тіреуштің біреуін алғып, ваннаның капсырмасына бекіту, осы кезде олар бір біріне сайдес келу қажет. Реттелеңтін тіреуші төсінде оның орнатылады. Реттелеңтін тіреуші ағатын санылауда жаһырылар, бекітілец.
  - M8x30 болтын капсырмандың тесініне бекітіп, тіреушті болтқа юғтау қажет, 8 шайбаны юғзу, серілле 8 шайбасын кигізпей және оны «Барашек» M8 гайкасымен сал тарту қажет, алдын-ала ванна тубі мен шеттеріне салынадыры салуул ету қажет.
  - Реттелеңтін тіреуштің төмөнгі боліліне M10x30 болттарын салу қажет, M10 гайкасымен тарту қажет және ваннаны стационарлы орниса орнату қажет, ваннаны калденен жақдайын M10 болттары мен гайкаларымен реттеу қажет.
  - Өткөзгіштің бір жағын ваннаның санылауда 8,5 мм диаметрімен арнайы қапсырмага бекітіп, ал екінші жағын су ағатын нұржага бекіту қажет.
- 4.4** Тұтқалар ваннаны борттарына бекітілец.

**4.1** Поверхность ванны покрыта стекломалью, виду чего монтаж ванны следует проводить с особой осторожностью, предохраняя её от ударов. Во избежание сколов и царапин на поверхности, монтаж ванны необходимо производить на мягким и ровном основании.

**4.2** Ванна должна устанавливаться на специальные подставки (регулируемую инерегулируемую). Подставка нерегулируемая крепится в сливной части ванны.

**4.3** Для того, чтобы установить подставки, необходимо:

- Перевернуть ванну вверх дном.
- Взять одну из подставок, наложить на скобу ванны таким образом, чтобы крепёжное отверстие на подставке совпало с прорезью скобы, приваренной к ванне. Аналогичным способом установить регулируемую подставку. Нерегулируемая подставка крепится ближе к сливному отверстию.

– Завести болт M8x30 за прорезь на скобе, надеть подставку на болт, надеть шайбу 8, пружинную шайбу 8 и слегка затянуть её гайкой «Барашек» M8, предварительно проложив между дном ванны и краями подставки прокладки.

– В отверстия на нижней части регулируемой подставки вставить болты M10x30, слегка затянуть их гайками M10 и установить ванну на стационарное место, отрегулировав горизонтальное положение ванны болтами и гайками M10.

– Один конец проводника закрепить к специальному скобе на ванне с отверстием диаметром 8,5 мм, а другой конец проводника – к водопроводной трубе.

**4.4** Ручки крепятся на бортах ванны.