



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Дрель аккумуляторная

TC-CD 18/35 Li-solo

Артикул: **4513927**

Идентификатор: 11018

EAN 13: 4006825642452

Дрель аккумуляторная Einhell TC-CD 18/35 Li – Solo – это удобный помощник в доме семейства Power X-Change. Эргономичная форма и мягкие вставки Softgrip на корпусе обеспечивают удобную работу. Электронная регулировка скорости вращения позволяет точно выбирать скорость и мощность в зависимости от обрабатываемого материала или типа работ. Аккумуляторная дрель имеет 10 мм двухмуфтовый быстрозажимной патрон. Яркая светодиодная подсветка освещает рабочую зону. Поставляется в практичной коробке. Аккумулятор и зарядное устройство поставляется отдельно. Аккумуляторы совместимы с любым из инструментов семейства Power X-Change.

Функционал и преимущества


- Представитель семейства Power X-Change
- Электронная регулировка оборотов позволяет точно настраивать скорость
- Всегда готов к работе благодаря Li-Ion аккумуляторам без саморазряда
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Эргономичная рукоятка с мягкими накладками Softgrip
- Поставляется в практичной картонной коробке
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Технические характеристики

- Число скоростей 1
- Число оборотов (скорость 1) 0-550 мин⁻¹
- Макс. крутящий момент 35 Нм
- Число ступеней крутящего момента 21
- Быстрозажимной патрон 10 мм | двухмуфтовый

Логистические данные

- Вес изделия 0.97 кг
- Вес в упаковке 1.32 кг
- Размер упаковки 200 x 80 x 194 мм
- Количество в транспортной упаковке 4 штуки
- Вес транспортной упаковки 6.5 кг
- Размер транспортной упаковки 350 x 215 x 215 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 6880 | 13848 | 16772



Доступны следующие аксессуары



Bit-Set, 23-teilig
Набор бит
Артикул: 4258073
EAN 13: 4006825573268
Einhell Grey



Drill and bit set, 70 pcs
Набор оснастки для электроинструмента
Артикул.: 4258085
EAN 13: 4006825563610
Einhell Grey



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул.: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
Зарядное устройство
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
Зарядное устройство
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
Зарядное устройство
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Einhell Accessory