

Weissgauff

Мельничка электрическая для специй

Weissgauff WGM 580 Bronze

Руководство по эксплуатации



Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством

Оглавление

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	5
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
ДОБАВЛЕНИЕ СПЕЦИЙ.....	5
РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА.....	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛЬНИЧКИ.....	6
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	6
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

Электрическая мельничка для специй Weissgauff из нержавеющей стали объединяет в себе технологии, стиль и функциональность. Прочный керамический механизм легко измельчает перец, морскую соль и специи, а также не подвержен воздействию стирания и коррозии. Регулировка степени помола позволяет подбирать оптимальные варианты измельчения специй для различных блюд.

Мельничка имеет корпус из нержавеющей стали с прозрачными вставками и станет отличным дополнением при работе на кухне, благодаря чему Вы всегда будете иметь доступ к свежемолотым специям.

Прозрачный контейнер позволяет контролировать остатки специй в мельничке и своевременно пополнять их.

Электрическая мельничка Weissgauff проста в эксплуатации и эргономична: управление осуществляется всего одной кнопкой, которую можно нажимать большим пальцем одной руки.

Weissgauff поздравляет Вас с приобретением этого замечательного устройства!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым использованием мельнички пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и следуйте инструкциям, чтобы поддерживать устройство в оптимальном рабочем состоянии.

Осмотрите свою мельничку, чтобы убедиться, что она не была повреждена при транспортировке.

- На протяжении всего использования прибора храните руководство по эксплуатации, гарантийный сертификат, товарный чек и, по возможности, упаковку.
- Для защиты от поражения электрическим током не помещайте прибор в воду или другую жидкость. Это может привести к травмам и/или повреждению изделия.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Данный прибор предназначен только для бытового использования.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными, либо умственными способностями, либо людьми с недостаточным опытом либо знаниями по использованию данного прибора; за исключением тех случаев, когда за ними наблюдает лицо, ответственное за их безопасность.
- Не пытайтесь разобрать прибор, его конструкция не предусматривает наличие каких-либо обслуживаемых пользователем деталей.

Внимание! Не помещайте прибор в воду.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Установка батареек

1. Удерживайте основание контейнера мельнички и поверните его, потянув вверх, по часовой стрелке. Затем снимите верхнюю часть с основания вместе с контейнером. Поверните привод мельнички против часовой стрелки и снимите двигатель в верхней части.
2. Вставьте 6 новых батареек типа AAA 1.5V в отсек для батареек, с соблюдением полярности, указанной на держателе батареек.
3. Установите привод мельнички обратно. Поверните его по часовой стрелке.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ



ДОБАВЛЕНИЕ СПЕЦИЙ

1. Удерживайте основание контейнера мельнички и поверните его, потянув вверх, по часовой стрелке. Затем снимите верхнюю часть с основания.
2. Добавьте специи в контейнер мельнички. Наилучший результат работы достигается при заполнении контейнера до 75%.
3. Установите верхнюю часть мельнички обратно на основание с контейнером и поверните против часовой стрелки.

РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА

1. Настройте степень помола с помощью регулятора в нижней части основания прибора.
2. Поверните регулятор помола по часовой стрелке, чтобы получить более мелкий помол или против часовой стрелки для получения более крупного помола.
3. Чтобы визуально определить установленную степень помола поместите мельничку над блюдом или листом бумаги и кратковременно нажмите на кнопку включения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛЬНИЧКИ

Чтобы использовать мельничку, поместите ее над блюдом, в которое необходимо добавить специи, нажмите кнопку на верхней части прибора. Процесс перемалывания будет активен до тех пор, пока Вы удерживаете кнопку.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- При досолке блюд, совершайте включение короткими импульсами, чтобы не пересолить блюдо.
- Мельничка не подходит для перемалывания кофейных зерен, круп и непросушенных специй.
- Чтобы избавиться от застрявших остатков специй, переверните мельничку и нажмите кнопку включения.
- Следите чтобы измельченные специи не попадали в блок двигателя.
- Извлекайте батарейки из прибора если не планируете использовать его в течение длительного времени.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- В случае загрязнения корпуса прибора, протрите его чистой сухой или влажной тряпкой. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте блок двигателя в воду или любую другую жидкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Weissgauff WGM 580 Bronze
Питание	6 батареек, типа AAA (не идут в комплекте)
Материалы корпуса	Нержавеющая сталь, Пластик
Емкость	45 г
Материалы жерновов	Керамика
Размер	Ø56*215 мм

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.

Не утилизируйте батарейки вместе с обычными бытовыми отходами.

Дата изготовления прибора: см. торговую маркировку на приборе.

Основной импортер товара Weissgauff™ в России: ООО "ГАУФ РУС". Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.134, комната 56

Изготовитель:

НИНГБО КАИДЕЛИ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД.

БИНХАИ ИНДАСТРИАЛ ЗОН, КСИДИАН ТАУН, НИНГХАИ, ЗЕДЖИАНГ, КИТАЙ

Сделано в КНР.

На прибор предоставляется 6 месяцев гарантийного обслуживания.

Веб-сайт: <http://www.weissgauff.ru>

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте www.btremont.ru

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар, и он организует ремонт или замену.

EAC
Weissgauff