



# Einhell

## EXPERT PLUS

### POWER X-CHANGE

## GE-CT 18 Li - Solo

### Триммер аккумуляторный

Артикул: 3411172

Идентификатор: 11047

EAN 13: 4006825588255

Триммер аккумуляторный Einhell GE-CT 18 Li – Solo - это мощный и практичный помощник для ухода за газоном в труднодоступных местах. Благодаря малому весу и удобному размеру с помощью триммера можно легко обрабатывать большие участки без привязки к электрической сети.

## Функционал и преимущества

- Представитель семейства Power X-Change, необходим аккумулятор 18 В
- Дополнительная рукоятка с бесступенчатой регулировкой
- Телескопическая штанга с бесступенчатой регулировкой длины
- Поворот головки на угол +/- 90° в вертикальной плоскости
- 5 положений наклона головки
- Скоба для защиты растений
- Отделение для хранения 20 ножей, встроенное в дополнительную рукоятку
- В комплекте 20 ножей
- Мягкие накладки Softgrip на рукоятке
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

## Технические характеристики

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| - Число оборотов    | 8500 мин <sup>-1</sup> |
| - Ширина скашивания | 24 см                  |

## Логистические данные

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Вес изделия                         | 1.75 кг            |
| - Вес в упаковке                      | 2.4 кг             |
| - Размер упаковки                     | 960 x 190 x 110 мм |
| - Количество в транспортной упаковке  | 4 штуки            |
| - Вес транспортной упаковки           | 10.86 кг           |
| - Размер транспортной упаковки        | 980 x 395 x 240 мм |
| - Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) | 1044   2160   2400 |



## Доступны следующие аксессуары



Spare Blade-Set GE-CT 18 Li  
Нож для триммера  
Артикул: 3405730  
EAN 13: 4006825560404  
Einhell Grey



18V 1,5Ah PXC Starter Kit  
Комплект стартовый  
Артикул: 4512021  
EAN 13: 4006825601350  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Аккумулятор  
Артикул: 4511395  
EAN 13: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Аккумулятор  
Артикул: 4511396  
EAN 13: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
Комплект стартовый  
Артикул: 4512040  
EAN 13: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
Комплект стартовый  
Артикул: 4512041  
EAN 13: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
Комплект стартовый  
Артикул: 4512042  
EAN 13: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus  
Аккумулятор  
Артикул: 4511436  
EAN 13: 4006825616590  
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change  
Устройство зарядное  
Артикул: 4512011  
EAN 13: 4006825587029  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Аккумулятор  
Артикул: 4511437  
EAN 13: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
Устройство зарядное  
Артикул: 4512064  
EAN 13: 4006825629019  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
Устройство зарядное  
Артикул: 4512069  
EAN 13: 4006825629729  
Einhell Accessory