



**Позвольте себе использование самых разных кухонных аксессуаров**  
Корзина MaxiFlex\* посудомоечной машины 700 позволит вам раскрыть своё творческое начало и использовать самые разные кухонные аксессуары в процессе приготовления. Разместите приборы как удобно вам. Здесь поместится многое - от наборов ножей до громоздких аксессуаров. \*МаксиФлекс

### Преимущества и особенности продукта

#### MaxiFlex: мойка всех столовых приборов за один раз

Выдвижная корзина MaxiFlex рассчитана на столовые принадлежности большинства форм и размеров. Регулируемые разделители этого глубокого ящика позволят с легкостью загрузить в него любые предметы, какими бы большим и громоздким они ни были.

#### Вода проникнет в каждый уголок с двойным разбрызгивателем под средней корзиной

Каждый бокал, блюдо и тарелка будут тщательно вымыты благодаря двум вращающимся разбрызгивателям. Эти разбрызгиватели обеспечивают попадание воды в каждый уголок моечной камеры. Посуда сияет чистотой как в верхней, так и в нижней корзинах.

#### Двухцветный луч на полу, покажет статус программы

Вместо сигнала, луч на полу беззвучно показывает статус программы, сохраняя тишину на вашей кухне. Красная точка показывает, что программа еще в процессе. Зелёная точка сигнализирует о её завершении.

- Установка: Полностью встраиваемая
- Количество загружаемых комплектов посуды: 10
- Уровень шума: всего 47 дБ (МЭК 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 9.9 л, 0.832 кВт для программы экономичная 50°
- Количество программ/температурных режимов: 6/3
- Список программ: Стандартная 90 мин, АВТО, ЭКО (4 часа), Самоочистка, Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание
- Система сушки: Авто-открывание AirDry
- Текстовая/символьная панель управления
- Символьная панель управления
- Функция автоматического отключения
- Система термоэффективности
- Функция отложенного старта: 3 часа
- Датчик чистоты воды
- Индикатор наличия соли и ополаскивателя
- Другие индикаторы: Двухцветный луч на полу, Звуковой сигнал, Задержка запуска 3 ч, Сушка, Eco, Самоочистка, Выбранная программа, Добавить ополаскиватель, Добавить соль, Интенсивная мойка
- Характеристики верхней корзины: складная полка для чашек
- Верхняя корзина с изменяемой высотой
- Особенности нижней корзины: Несъемная полочка для тарелок
- Защита от протечек
- Размеры для встраивания (В(мин./макс.)xШxГ), мм: 820/900x450x550

#### AirDry. Идеально чистая и сухая посуда без разводов

Технология AirDry\* использует естественную циркуляцию воздуха для завершения сушки посуды, предлагая в три раза большую эффективность, чем системы с закрытыми дверцами. Дверь открывается на 10 см после завершения программы, позволяя воздуху циркулировать и обеспечивая превосходные результаты сушки. \*Сушка воздухом

#### PerfectFit: гибкая система крепления фасадов

Скользящие направляющие PerfectFit как никогда раньше упрощают установку фасада посудомоечной машины. При открывании двери, фасад выезжает вперед и не цепляет цоколь. Можете быть уверены: ваша машина идеально впишется в вашу кухню.

**Спецификация продукта**

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы узнать о возможных специальных предложениях.

58490.00

Загрузка, комплектов посуды	10
Количество программ	6
Программы мойки	Стандартная 90 мин, АВТО, ЭКО (4 часа), Самоочистка, Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание
Дополнительные опции	Интенсивная мойка
Луч на полу	Двухцветный
Класс энергоэффективности (2010/30/ЕС)	A+
EAN	7332543746316
Напряжение, В	220-240
Дополнительный разбрызгиватель	Двойной разбрызгиватель под средней корзиной
Мощность подключения, Вт	1950
Высота, мм	818
Ширина, мм	450
Глубина, мм	550
Вес фасада мин, кг	2,0
Вес фасада макс, кг	6,0
Предохранители, А	10
Класс мойки	A
Класс сушки	A

Страна производства	Польша
Третья съемная корзина для столовых приборов Maxi Flex	Да
Вес Nett, кг	29.53
Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг	31.1
Высота плintуса мин., мм	100
Высота плintуса макс., мм	235
Высота фасада макс., мм	776
Высота фасада мин., мм	645
Система Fuzzy Logic	Нет
Тип вилки	Европейского стандарта
Длина шнура, м	1.5

