

ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ
С РЕГУЛИРУЕМЫМ ФОКУСОМ

FL-7732 (KBT)

серия «EXPLORER»

инструкция по эксплуатации



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиод Osram P8;
- Яркость светового потока: 600 лм;
- Максимальная дальность: 250 м;
- Время непрерывной работы: от 1,5 до 15 часов;
- Удобная и практичная регулировка фокусного расстояния «Speed Focus»
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава;
- Степень защиты: IPX2;
- Кнопка включения со световым индикатором зарядки аккумулятора;
- 3 режима работы: полная яркость, 50% яркости, 25% яркости;
- Мощный магнит в торцевой части рукоятки;
- Съёмная металлическая клипса для закрепления фонарика на кармане;
- Питание: аккумулятор 18650, 3.7 В, 2600 мАч;
- Стационарная USB type C база для зарядки аккумуляторов со световым индикатором уровня зарядки;
- Кабель USB type C в комплекте;
- Вес (без базы): 106 г;
- Габариты: 135 x 32 мм.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Не направляйте свет фонаря в глаза окружающим!



Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться фонарем!



Не оставляйте фонарь под дождем, снегом, в условиях высокой влажности!




Не используйте фонарь с разряженным аккумулятором!



Не закрывайте рукой стекло включенного фонарика!

ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Отключите фонарь;
2. Подключите разъем зарядного устройства к гнезду  расположенному в боковой части базы;
3. Зеленый цвет индикатора обозначает, что аккумулятор заряжен и готов к работе
4. По окончании зарядки аккумулятора отключите зарядное устройство

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА

- Не заряжайте фонарь при отрицательных температурах.
- Не включайте фонарь во время зарядки аккумулятора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Регулярно пользуйтесь фонариком, перезаряжайте аккумулятор.
- Не оставляйте батарею месяцами полностью заряженной или полностью разряженной.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

«Режим полной яркости» – первое короткое нажатие кнопки включения
«Режим 50% яркости» - второе короткое нажатие кнопки включения
«Режим 25% яркости» - третье короткое нажатие кнопки включения
«Выключение» - четвертое короткое нажатие кнопки включения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Фонарик светодиодный FL-7732 – 1 шт.
- База (зарядное устройство) – 1 шт.
- Кабель USB (type C) – 1 шт.
- Упаковка (блистер) – 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

Храните фонарь в сухом помещении, при комнатной температуре окружающего воздуха, в закрытом и недоступном для детей месте.
Информацию о сроках и условиях гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И СРОК СЛУЖБЫ

Информация о сроках гарантийного обслуживания вы можете узнать на сайте www.kvt.su

УТИЛИЗАЦИЯ



После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран-участников Таможенного союза.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Сервисный центр:
248033, Россия, г. Калуга
Пер. Секиотовский, д. 12
Тел.: (4842) 595-260, (4842) 596-052

