



Köln

Der Beste Assistent

*Лучший помощник



Только для бытового использования
Тек түрм ыстық пайдалануға арналған

Пылесос автомобильный
Автомобилдік шаңсорғыш

KAVC 12/60

RUS

KAZ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



KTS 123

НАБОР РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

Шестигранный ключ (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 мм)	8 шт.
Шестигранный ключ (1/4", 7/32", 3/16", 5/32", 1/8", 3/32", 5/64", 1/16")	8 шт.
Отвертка 75x3 мм (PH, SL)	2 шт.
Держатель бит ТТомс с трехщотковой	1 шт.
Бита 25 мм (SL3,4,5,6,7; PH0,1,2,3,4; PH1,2,3; PZ0,1,2,3; H1,5,2,2,5; T10,115,20,25,30,35; H3,4,5,6; SL1/8,5/32,11/64, 3/16,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16; AD)	1 шт.
Разводной ключ 8"	40 шт.
Тонкогубцы 6"	1 шт.
Бокорезы 6"	1 шт.
Магнометр	1 шт.
Металлическая щетка	1 шт.
Плоскогубцы 7"	1 шт.
Стриптер для зачистки проводов 8"	1 шт.
Комбинированный гаечный ключ (10, 12, 13, 14, 15, 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8")	10 шт.
Ручка с трехщоткой квадрат 1/4"	1 шт.
Ручка с трехщоткой квадрат 3/8"	1 шт.
Торцевая головка квадрат 1/4" (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм)	14 шт.
Торцевая головка квадрат 1/4" (5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2")	10 шт.
Торцевая головка квадрат 3/8" (12, 13, 14, 15, 16, 17 мм)	6 шт.
Торцевая головка квадрат 3/8" (3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16")	6 шт.
Удлинитель 3" квадрат 3/8"	1 шт.
Удлинитель 6" квадрат 3/8"	1 шт.
Удлинитель 3" квадрат 1/4"	1 шт.
Свечной ключ квадрат 3/8" 16мм	1 шт.
Свечной ключ квадрат 3/8" 21мм	1 шт.
Насадка (шестигранный) квадрат 1/4" (1/4", 5/16", 3/8", 7/16")	4 шт.



KCO 12/19

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Напряжение	12 В
Производительность	15 л/мин
Рабочее давление	3 бар
Максимальное давление	4 бар
Максимальный ток потребления	10 А
Диаметр цилиндра	19 мм
Длина воздушного шланга	0,5 м
Длина сетевого кабеля	3 м



КВСН 8

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Напряжение сети / Частота	220 В ± 10 % / 50 Гц
Выходное напряжение	6 В/12 В
Максимальный выходной ток	8 А
Длина сетевого кабеля	1,5 м



KNPW 2200SP

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Напряжение сети / Частота	220 В ± 10 % / 50 Гц
Потребляемая мощность	2200 Вт
Рабочее давление	100 бар
Максимальное давление	150 бар
Рабочий расход жидкости	420 л/ч
Длина сетевого кабеля	5 м

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Köln, которая отличается эргономичным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим надежным помощником на долгие годы!

Внимательно прочтите это руководство перед использованием инструмента и сохраните для обращения к нему впоследствии!

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его рабочего состояния, комплектности, наличия штампа торговой организации и даты продажи в гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия. (Бытовое назначение подразумевает под собой непрерывное использование в течение 15-20 минут, затем отключение на 5 минут). Применение изделия в профессиональных и коммерческих целях не предусмотрено.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЫЛЕСОСОМ

1. Не следует подключать пылесос, если напряжение не соответствует параметрам, указанным в настоящем руководстве.
2. Не рекомендуется чрезмерно долго держать пылесос под полной нагрузкой.
3. Во время эксплуатации рекомендуется постоянно следить за работой пылесоса.
4. Не рекомендуется работать и оставлять пылесос в местах с повышенной влажностью.
5. Следует обратить внимание, что пылесос не предназначен для непрерывной работы. После каждых 15 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв.
6. Рекомендуется регулярно проверять сетевую кабель на предмет повреждений и в случае неисправности обратиться в авторизованный сервисный центр.
7. Не использовать пылесос для сбора жидкостей и легковоспламеняющихся веществ.
8. Никогда не тяните за сетевую кабель, чтобы отключить пылесос от прикуривателя. Оберегайте сетевую кабель от высоких температур, масла и острых кромок.
9. Не разрешайте детям контактировать с пылесосом.
10. Всегда отключайте пылесос от электросети, когда Вы его не используете, а также:
 - в случае любых неполадок;
 - перед установкой/снятием насадки или чисткой;
 - после окончания эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ ИНСТРУМЕНТ ЛЮДЯМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Отсек для сбора пыли
2. Фиксатор
3. Выключатель
4. Корпус
5. Рукоятка
6. Сетевой кабель
7. Штекер
8. Фильтр
9. Дополнительная насадка

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Руководство по эксплуатации
- Пылесос автомобильный
- Дополнительная насадка (1шт.)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Прежде чем приступить к работе, следует:

1. Достать и полностью размотать сетевой кабель.
2. При необходимости подсоединить дополнительную насадку.
3. Прежде чем подключить пылесос к разъему прикуривателя, следует включить зажигание автомобиля.
4. Для питания пылесоса рекомендуется использовать только автомобильный прикуриватель, в противном случае пылесос может выйти из строя, а в гарантийном обслуживании может быть отказано.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Пылесос предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в температурном диапазоне от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

1. Включите пылесос при помощи выключателя (3). Если пылесос после включения плохо работает из-за низкого напряжения, то в качестве дополнительного источника питания рекомендуется использовать генератор автомобиля (для этого необходимо завести двигатель).
2. Для удаления мусора нажмите на фиксатор (2) и отсоедините отсек для сбора

пыли (1). Извлеките фильтр (8) из отсека и тщательно его очистите. Влажной тряпкой соберите весь мусор в отсеке, а затем насухо его протрите. Установите фильтр и присоедините отсек обратно.



Рекомендуется периодически проверять температуру корпуса пылесоса. В случае, если он перегрет, следует выключить пылесос и оставить на некоторое время. Рекомендуемый режим работы: 15 минут, после чего следует сделать перерыв, пока температура корпуса не сравняется с температурой воздуха (примерно 15 мин.).

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Хранить пылесос необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей.

1. Пылесос не нуждается в специальном техническом обслуживании.
2. Когда пылесос не используется, он

должен храниться в сухом недоступном для детей месте.

3. После работы тщательно протирайте пылесос.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте его проверки на предмет комплектности, исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

1. Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.

2. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

3. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

4. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

5. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

6. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправно-

сти, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине предприятия изготовителя.

7. Гарантийные обязательства не распространяются на:

7.1. Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;

- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;

- применения изделия не по назначению;

- воздействия неблагоприятных атмосферных и внешних факторов на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;

- использование принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;

- попадание внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль, мелкие частицы и т.п.

7.2. Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

7.3. Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия:

- наличие ржавчины на металлических элементах изделия;

- наличие окислов коллектора;

- обрывы и надрезы шнура питания;
- сколы, царапины, сильные потертости корпуса.

7.4. Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- появление окалины на коллекторе или угольных щетках;
- одновременный выход из строя ротора и статора электродвигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

7.5. Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, такие как насадка, штекер, и прочее.

7.6 Изделия без читаемого серийного номера.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

На детали и узлы, замененные при ремонте в авторизованном сервисном центре, предоставляется гарантия 3 месяца. Техническое освидетельствование инструмента на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность автомобильного пылесоса примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. Не стоит самостоятельно пытаться утилизировать изделие. Настоятельно рекомендуется обратиться в специальную службу.

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации инструмента в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы инструмента может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте www.kolner-tools.com.

Импортер и уполномоченная организация
по принятию претензий:

ООО «ОМЕГА»

Адрес: 432006, РОССИЯ, г. Ульяновск,
ул. Локомотивная, 14

**НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ**



Изготовитель: КИНПОВ ТРЕЙДИНГ
КОРПОРЕЙШН, ЛИМИТЕД

Адрес: 8Ф, Билдинг 9, Норт Бэнк Фортун
Центр, Цзянбэй Дистрикт, Нинбо, 315020,
Китай

Сделано в КНР

**Дата изготовления указана на серийном
номере. В соответствии со стандартом
изготовителя серийный номер содержит:
номер заказа / месяц и год изготовления /
порядковый номер изделия.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	12 В
Потребляемая мощность	60 Вт
Уровень шума	<80 дБ
Масса	0,4 кг
Длина сетевого кабеля	3 м
Срок службы	3 года

БҰЙЫМНЫҢ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ, ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ

KAVC 12/60 автомобильдік шаңсорғышы (ары қарай бұйым) тұрмыстық мұқтаждықтар аясында автомобильдің салонын құрғақ тазалауға арналған. Сіздің назарыңызды аталған құралдың ауыр және кәсіби жұмыстарға арналмағанына аудартамыз. Құралды тағайындауы бойынша қолданбау кепілдік жөндеуден бас тартудың негіздемесі болып табылады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Егер кернеу аталған нұсқаулықта көрсетілген параметрлерге сәйкес болмаса, шаңсорғышты қоспау керек.
2. Шаңсорғышты толық жүктемеде аса ұзақ ұстау ұсынылмайды.
3. Пайдалану уақытында шаңсорғыштың жұмысын тұрақты қадағалап отыру ұсынылады.
4. Ылғалдылығы жоғары орындарда шаңсорғышпен жұмыс жасау және қалдыру ұсынылмайды.
5. Шаңсорғыштың үздіксіз жұмыс жасауға арналмағанына назар аудару керек. Үздіксіз жұмыстың әрбір 15 минутынан кейін үзіліс жасау қажет.
6. Желілік кабелді бүліну бойынша тұрақты тексеріп отыру ұсынылады және ақаулықтар орын алған жағдайда авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.
7. Шаңсорғышты сұйықтықтар мен тез жанатын заттарды жинауға қолданбау керек.
8. Шаңсорғышты тұтатқыштан ажырату үшін ешқашан желілік кабелді тартпаңыз. Желілік кабелді жоғары температурадан, майдан және өткір жиектерден сақтаңыз.
9. Аталған бұйымды осы нұсқаулықта

аталғандардан басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбаңыз.

10. Бұйымды біліксіз, көмелеттік жасқа толмаған немесе бұйымды қолдануға физикалық қабілеттері жеткіліксіз тұлғалардың қолдануларына жол бермеңіз. Бұйымды басқа тұлғаларға берген жағдайда оны қолдану ережелері жөнінде толығырақ айтыңыз және аталған нұсқаулықпен таныстырыңыз.
11. Бұйымды немесе оның жеке-лей бөліктерін суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
12. Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болған жағдайда, мәселен, тез жанғыш сұйықтықтар мен газдардың маңында қолданбаңыз.
13. Бұйымды оның негізгі тұтқасынан ұстай отырып жылжытыңыз.
14. Бұйымды іске қосулы күйде жылжытпаңыз.
15. Жұмыс аймағында балалардың, жануарлардың немесе бөгде тұлғалардың болуларына жол бермеңіз.
16. Желі параметрлерінің бұйымда және аталған нұсқаулықта көрсетілген параметрлерге сәйкес екендіктеріне көз жеткізіңіз.
17. Бұйымды желіге ажыратқыш «Сөнд» күйінде тұрғандығына көз жеткізгеннен кейін ғана қосыңыз.
18. Бұйыммен жұмыс жасау кезінде жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Қажет болған жағдайда арнайы қолғаптарды, көзілдіріктерді және құлаққаптарды қолданыңыз.
19. Бұйымның тоқтап қалуын шақыратын жүктемеге жол бермеңіз.
20. Іске қосулы бұйымды назарсыз қалдырмаңыз.
21. Бұйымды ажыратқаннан кейін бірден салмаңыз, қозғалтқыштың толық тоқтауын күтіңіз.
22. Желілік кабелді қызу, май және өткір заттардың көздерінен алыс ұстаңыз.

23. Бұйыммен жұмыс жасау кезінде жерге тұйықталған заттармен жанаспаңыз.
24. Бұйымды желіден ажырату үшін желілік кабельдің істікшесінен ұстаңыз.
25. Сіздің бұйымды қолданбаған кезіңізде оны әрдайым электр желісінен ажыратып отырыңыз, сонымен қатар:
 - кез келген ақаулықтар кезінде;
 - құрал-сайманын ауыстырудың немесе тазалаудың алдында;
 - жұмыс аяқталғаннан кейін.
26. Бұйымды оны құлап қалғаннан кейін немесе егер онда бүлінудің қандай да болмасын іздері көрінсе қолданбаңыз. Диагностика мен жөндеу үшін авторландырылған сервистік орталықпен хабарласыңыз.
27. Желілік кабель бүлінген жағдайда қауіп-қатерге жол бермеу үшін оны дайындаушы, оның агенті немесе аналогтік білікті тұлға ауыстыруы керек. Желілік кабельді ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.
28. Жөндеу және техқызметкөрсету аталған нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
29. Жөндеу және техқызметкөрсету үшін тек авторландырылған сервистік орталықтарға жүгініңіз.
30. Бұйымды бүлдіруі мүмкін жуғыш заттарды қолданбаңыз (бензин немесе басқа да агрессивтік заттар).
31. Балаларға бұйымға жанасуға рұқсат бермеңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!

АТАЛҒАН БҰЙЫМДЫ АЛКОГОЛЬДІК НЕМЕСЕ ЕСІРТКІЛІК МАСАЙҒАН КҮЙДЕ НЕМЕСЕ ШЫНДЫҚТЫ ОБЪЕКТИВТІ ҚАБЫЛДАУҒА КЕДЕРГІЖАСАЙТЫН БАСҚА ДА ШАРТТАРДА ҚОЛДАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ, ЖӘНЕ БҰЙЫМДЫ ОСЫНДАЙ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТАРДАҒЫ АДАМДАРҒА СЕНИП ТАПСЫРУҒА БОЛМАЙДЫ!



ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕР

1. Шаң жинауға арналған бөлік
2. Фиксатор
3. Ажыратқыш
4. Корпус
5. Тұтқа
6. Желілік кабель
7. Істікше
8. Сүзгі
9. Қосымша саптама

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
- Автомобилдік шаңсорғыш
- Қосымша саптама (1 дана)

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Жұмысқа кірісудің алдында:

1. Желілік кабелді алып шығу және тарқату.
2. Қажет болған жағдайда қосымша саптама қосу
3. Шаңсорғышты тұтатқыштың жалғағышына қосудың алдында автомобилдің оталуын қосу керек.
4. Шаңсорғышқа қуат беру үшін тек автомобилдік тұтатқышты ғана қолдану ұсынылады, кері жағдайда шаңсорғыш істен шығуы мүмкін, ал кепілдік қызмет көрсетуден бас тартылуы мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғыш +5°C-тан +40°C-қа дейінгі температуралық ауқымдағы бірқалыпты температурадағы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын аудандарда пайдалануға арналған

1. Шаңсорғышты ажыратқыштың (3) көмегімен іске қосыңыз. Егер шаңсорғыш іске қосқаннан кейін төмен кернеуден нашар жұмыс жасайтын болса, қосымша қуат беру көзі ретінде автомобильдің генераторын қолдану ұсынылады. (ол үшін қозғалтқышты іске қосу керек болады).
2. Қоқыстарды алып тастау үшін фиксаторға (2) басыңыз және шаң жинауға арналған бөлікті (1) ажыратыңыз.

Сүзгіні (8) бөліктен шығарыңыз және оны мұқият тазалаңыз. Дымқыл шүберекпен бөліктегі барлық қоқыста жинаңыз, сосын оны құрғатып сүртіңіз.



Егер ол қызып кеткен жағдайда шаңсорғышты ажырату және біраз уақытқа қалдыру керек болады. Ұсынылған жұмыс режимі: 15 минут, одан кейін корпустың температурасы ауа температурасымен теңескенше дейін үзіліс жасау керек болады (шамамен 15 мин.).

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Бұйымды құрғақ, жабық бөлмеде, балаларға қолжетімді емес орында, 0°C-тан +40°C-қа дейінгі қоршаған орта температурасында және 80%-ға дейінгі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы шарттарында сақтау керек.

1. Шаңсорғыш арнайы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.
2. Шаңсорғыш қолданылмаған кезде, ол құрғақ, балаларға қолжетімді емес жерде сақталуы керек.

3. Жұмыс аяқталғаннан кейін шаңсорғышты мұқият сүртіңіз.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Пайдалануға жарамсыз бұйымды кәдеге жарату кезінде қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін барлық шараларды қолданыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен кәдеге жаратуға тырысу жөн болмайды. Арнайы қызметке жүгіну ұсынылады.

ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Бұл өнім барлық талаптарын сақтаған кезде, осы пайдаланушы нұсқаулығын тиіс атқара кемінде 3 жыл болуы тиіс. Өндіруші-Фирма құқығын өзіне қалдырады конструкциясына және жинақтауды керек емес нашарлататын пайдалану тауар сапасы.

КЕПІЛДІК ШАРТТАР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығын және дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонының дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

1. Кепілдік міндеттемелер сатып алынған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған ұйымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз.

2. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі

нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз.

3. Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.

4. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негіздемесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.

5. Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.

6. Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы-кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

7. Кепілдік міндеттемелер келесілерге таралмайды:

7.1. Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;

- сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механикалық бүлінулер;

- бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;

- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;

- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану;

- бұйымның ішіне бөтен заттардың түсіп кетуі немесе желдетуші саңылаулардың көп мөлшердегі шаң, лай және т.б. секілді қалдықтардан бітеліп қалуы.

7.2. Уәкілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөнделген немесе түрлендірілген бұйымға.

7.3. Бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға:

- бұйымның металл элементтерінде тоттардың болуы;

- коллекторда қышқыл тотықтардың болуы;

- желелік кабельдің үзілуі мен тілінуі; корпустың.

7.4. Электрлі қозғалтқыштың немесе басқа тораптар мен бөлшектердің істен шығуларына әкеліп соқтыратын бұйымның асқын жүктелуінің нәтижелерінде пайда болған ақаулықтарға.

Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен тораптарының деформациялануы мен балқуы;

- коллекторда немесе бұрыштық шөткелерде қақтардың пайда болуы;

- ротор мен электрлі қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы;

- сымдар оқшаулағыштарды қарауы немесе күйі.

7.5. Мерзімдік ауыстырылып отыруға тиісті тораптарға, шығын материалдарына, ауыстырмалы бөлшектерге

7.6. Оқылатын сериялық нөмірі жоқ бұйымға.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды са-тып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Авторландырылған сервистік орталықтарда ауыстырылған бөлшектер мен тораптарға 3 ай кепілдік беріледі. Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

Дайындаушы-фирма сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады.

Дайындаушы-фирма өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе www.kolner-tools.com сайтынан білуге болады.

Импортер/шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым : «ОМЕГА» ЖШҚ
Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ.,
Локомотивная көш., 14.

Дайындаушы: КИНПОВ ТРЕЙДИНГ
КОРПОРЕЙШН, ЛИМИТЕД
Мекен-жай: 8Ф, Билдинг 9, Норт Бэнк
Фортун Центр, Цзянбэй Дистрикт, Нинбо,
315020, Қытай

ҚХР жасалған

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыс нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның топтамдағы реттік нөмірі.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Желі кернеуі	12 В
Тұтынылатын қуат	60 Вт
Шу деңгейі	<80 дБ
Желілік кабельдің ұзындығы	3 м
Салмағы	0,4 кг
Қызметтік мерзімі	3 жыл