

#1D1D1B  
CO MO YO K100

#D9DADA  
CO MO YO K20

#9D9E9E  
CO MO YO K50

1

2

3

4



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ CAT EP-W10



### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Беспроводные наушники
- Руководство пользователя
- Кабель для зарядки

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1 Храните и используйте этот продукт в температурном режиме от 0 до 40°C, если диапазон превышает указанную температуру, отключите устройство и позвольте температуре стабилизироваться в указанном рабочем диапазоне.
- 1 Избегайте попадания влаги на устройство, не используйте продукт во влажной среде.
- 1 Не бросайте, чтобы избежать механических повреждений.
- 1 Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте наушники самостоятельно.
- 1 Не используйте химические растворители, чтобы удалить загрязнения.
- 1 Не используйте и не храните устройство вблизи открытого огня, чтобы избежать воспламенения.
- 1 Пожалуйста, слушайте музыку на допустимом уровне громкости, чтобы предотвратить неблагоприятные явления для вашего здоровья.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия блютуз	5.3
Поддерживаемые аудиоформаты	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP
Радиус действия	10 м
Мощность передачи	Класс 2
Диапазон частот	2.402 - 2.480 ГГц
Динамик	Ø 40 мм
Импеданс	32 Ω
Поддерживаемый объем карты памяти	128 МБ - 32 ГБ
Радиочастота	87.5-108 МГц
Перезаряжаемая литиевая батарея	400 mAh
Время воспроизведения музыки	до 8 часов
Время в режиме разговора	до 8 часов
Время полной зарядки	2.5 часа

### ИНСТРУКЦИЯ

Реализованная функция	Статус	Операция	Голосовые подсказки	Индикатор
Включение	Наушники выключены	Нажать "⏻/▶" и удерживать около 2 с	Bluetooth mode	Синие и красные индикаторы мигают по очереди
Выключение	Наушники включены	Нажать "⏻/▶" и удерживать около 3 с	Power Off	Индикатор выключен
Сопряжение	Наушники выключены	Bluetooth активируется при включении питания	Bluetooth mode	Синие и красные индикаторы мигают по очереди
Сопряжение с устройством	Сопряжено	/	Ding Dong	Синий индикатор включен
Разъединение	Сопряжено	/	Dong	Синие и красные индикаторы мигают по очереди
Автоматическое сопряжение	Наушники выключены	Автоматическое сопряжение, при включении наушников	Ding Dong	Синий индикатор включен
Отключение на расстоянии	Отключение на расстоянии	Отключение на расстоянии (наушники переходят в состояние сопряжения, попеременно мигают синим и красным индикаторы, наушники будут автоматически подключены, если перейдут в рабочий диапазон в течение 1 минуты, или автоматически отключатся через 5 минут без подключения)	Ding Dong	Синий индикатор включен
Регулировка уровня звука	Проигрывание музыки	Короткое нажатие "⏮/▶" "⏪/⏩"	Maximum/Minimum Volume: D D	/

1136 px (400.76 mm)

284 px (100.2 mm)

Реализованная функция	Статус	Операция	Голосовые подсказки	Индикатор
Предыдущий трек	Проигрывание музыки	Долгое нажатие "⏮/◀"	/	/
Следующий трек	Проигрывание музыки	Долгое нажатие "▶/⏭"	/	/
Воспроизведение / пауза музыки	Проигрывание музыки	Короткое нажатие "⏻/▶"	/	/
Входящий вызов	Входящий вызов	/	Ling Ling	/
Ответ на входящий вызов	Входящий вызов	Короткое нажатие "☎"	/	/
Отклонить входящий вызов	Входящий вызов	Долгое нажатие "☎"	/	/
Повторно набрать последний номер	Состояние	Двойное нажатие "☎"	/	/
Низкий уровень заряда	Состояние	Напряжение батареи ниже 3.3 V	Please charge каждые 20 с	/
Разряженный аккумулятор	Состояние	Напряжение батареи ниже 3.1 V	Power off	/
Индикатор зарядки	Зарядка	Красный индикатор во время зарядки	/	Горит красный индикатор
Проигрывание по AUX-кабелю	Любой статус	Один штекер в наушниках, другой - в аудиоустройстве	Power off	/
Полная зарядка	Зарядка	Полная зарядка	/	Индикатор выключен
Режим радио	Наушники включены	Длительное нажатие "M/EQ" (около 2 с)	FM mode	/
Автоматический поиск станций	Режим радио	Короткое нажатие "⏻/▶"	/	Включение синего индикатора

Реализованная функция	Статус	Операция	Голосовые подсказки	Индикатор
Режим SD-карты	Вставьте SD-карту, в режиме Bluetooth	Длительное нажатие "M/EQ" (около 2 с)	SD Card Mode	/
Переход в режим Bluetooth с режима радио	Режим радио	Длительное нажатие "M/EQ" (около 2 с)	Bluetooth Mode	/
Включение / выключение подсветки	Наушники включены	Длительное нажатие "☎" (около 2 с)	/	Включена / выключена светодиодная подсветка
Переключение звуковых режимов	Воспроизведение музыки по Bluetooth или режим SD-карты	Короткое нажатие "M/EQ"	/	/

### УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Устройство должно быть утилизировано отдельно от обычных бытовых отходов.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров.

Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.



Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25°C до плюс 35°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Не храните устройство в местах с повышенной температурой и влажностью или с большим количеством пыли, это может привести к поломке устройства.

**Изготовитель:** SHENZHEN GROUND ENTERPRISES CO., LIMITED.

**Адрес изготовителя:** Floor 6, Building F, MingYueHuaDU, Gonghe Industrial Rd, Xixiang, Bao An District, Shenzhen, Китай.

**Импортер в Республику Беларусь:** ООО «Корпоративный стандарт», Республика Беларусь, 223053, Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 27, корп. 1, ком. 37; телефон/факс: +375 (17) 500-10-00.

**Импортер в Российскую Федерацию:** ООО «Техника для бизнеса», 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 2-я Вяземская, дом 4, офис Р7.

**Дата изготовления:** апрель 2023.

**Товар сертифицирован.**

**Срок службы:** 36 месяцев.

**Гарантийный срок:** 12 месяцев.

При обнаружении неисправности обращайтесь в авторизованные сервисные центры:

**Сервисный центр в Республике Беларусь:** ООО «Ремфабрика», г. Минск, ул. Богдановича, 78-2Н; телефон: +375 (29) 683-98-14.

**Сервисный центр в Российской Федерации:** ООО «ТехноСпейс Сервис», г. Москва, улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 2; телефон: +7 (495) 147-47-87.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование компании-продавца: \_\_\_\_\_

Телефонный номер продавца: \_\_\_\_\_

Модель оборудования: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи (ДД/ММ/ГГГГ): \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.**

(Подпись покупателя)

(Расшифровка подписи)

Штамп компании продавца: \_\_\_\_\_ Место печати

**Спасибо за выбор наушников MIRU!**

5

6

7

8

284 px (100.2 mm)