



## СТ23008-125НХ

1	5002300800101	Статор	1	
2	5002300800201	Дефлектор	1	
3	5002300800301	Подшипник	1	
4	5002300800401	якорь	1	
5	5002300800501	Крышка коробки передач	1	
6	5002300800601	Уплотнительное кольцо	1	
7	5002300800701	Подшипник	1	
8	5002300800801	Шестерня	1	
9	5002300800901	гайка	1	
10	5002300801001	корпус редуктора	1	
11	5002300801101	Кнопка блокировки шпинделя	1	
12	5002300801201	Пружина фиксатора шпинделя	1	
13	5002300801301	Резьбонарезной винт	4	
14	5002300801401	Стопорный штифт шпинделя	1	
15	5002300801501	Резиновый штифт	1	
16	5002300801601	Подшипник	1	
17	5002300801701	Стопорное кольцо для вала	1	
18	5002300801801	Шестерня	1	
19	5002300801901	Стопорное кольцо для отверстия	1	
20	5002300802001	Подшипник	1	
21	5002300802101	Крышка редуктора	1	
22	5002300802201	Винт	4	
23	5002300802301	Пылезащитная крышка	1	
24	5002300802401	шпонка	1	
25	5002300802501	шпиндель	1	
26	5002300802601	Внутренний фланец	1	
27	5002300802701	Наружный фланец	1	
28a	5002300802801	Защита	1	
28b	5002300804501	Винт крышки поддона	1	
28c	5002300804601	Квадратная гайка	1	
29	5002300802901	наклейка	1	
30	5002300702901	саморез	5	
31	5002300803101	корпус правый	1	
32	5002300803201	Пылезащитная крышка	2	
33	5002300803301	Резиновый штифт	2	
34	5002300803401	Кнопка переключения	1	
35	5002300803501	тяга переключателя	1	
36	5002300803601	выключатель	1	
37	5002300803701	Резиновый штифт	2	
38	5002300803801	Печатная плата в сборе.	1	
39	5002300803901	корпус левый	1	
40	5002300804001	разъем	1	
41	5002300804101	Гаечный ключ	1	
42	5002300804201	Вспомогательная ручка	1	