

**HONOR Magic V2** <sup>5G</sup>

**Руководство пользователя**

**HONOR**

# Содержание

## Знакомство

Изменение способа навигации	1
Перенос данных со старого устройства на новое	2
Блокировка и разблокировка экрана	2
Подключение к мобильной сети	3
Подключение сети Wi-Fi	10
Рабочий экран	12
Часто используемые значки	15
Просмотр и выключение уведомлений	16
Регулировка громкости	17
Включение, выключение и перезагрузка устройства	19
Зарядка телефона	20

## HONOR Connect

HONOR Connect	22
Центр управления HONOR Connect	23
Связанные приложения	25
Связанные вызовы	29
Связанный ввод	30
Взаимодействие телефона к ПК HONOR	31
Взаимодействие телефона к ПК другой марки	36
Взаимодействие телефона и планшета	38
Проекция	39
HONOR Share	43
Быстрый вход в Аккаунт HONOR	46

## Создание видео

Основы фотографии	47
Съемка фото	49
Съемка видео	57
Редактирование фото	64
Редактирование видео	66
Просмотр фото и видео	71

## Наслаждайтесь полезными функциями

Magic Text	76
Виртуальный пульт	77
音质和音效	77

## Советы

Быстрый доступ для часто используемых функций	79
Скриншот и запись с экрана	79

Работа в мультиоконном режиме

83

## Приложения

Приложения	85
Контакты	86
Телефон	89
Календарь	94
Часы	95
Заметки	97
Эл. почта	101
Калькулятор	102
Фонарик	102
Компас	103
Зеркало	103
Приложение-клон	104
Диспетчер системы	104
Device Clone	105
Советы	105

## Настройки

Wi-Fi	107
Bluetooth	108
Мобильная сеть	109
Другие соединения	116
Рабочий экран и обои	120
Экран и яркость	123
Звуки и вибрация	125
Уведомления	128
Биометрические данные и пароли	130
Приложения	133
Батарея	133
Память	135
Безопасность	136
Конфиденциальность	137
Специальные возможности	141
Настройка пользователей	142
Система и обновления	144
Сведения о телефоне	148

# Знакомство

## Изменение способа навигации

### Режим навигации

#### Навигация при помощи жестов

Перейдите к разделу **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Вы можете выполнить следующее.



- Вернуться к родительскому меню: проведите пальцем внутрь от левого или правого края экрана.
- Вернуться к рабочему экрану: проведите пальцем вверх от середины нижнего края экрана.
- Перейти к интерфейсу многозадачности: проведите пальцем вверх от нижнего края экрана и сделайте паузу.
- Закрыть задание: в интерфейсе многозадачности проведите пальцем вверх по карточке задания. Проведите пальцем вниз по карточке, чтобы заблокировать задание. Заблокированные задания не удаляются при групповой очистке в интерфейсе многозадачности, когда вы касаетесь значка .
- Быстро переключиться между приложениями: начертите пальцем дугу в нижней части экрана, чтобы переключиться между приложениями. Либо можно перейти в раздел **Настройки**, установить переключатель **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** в положение «включено», а затем провести пальцем в нижней части экрана.

Вы также можете перейти к разделу **Настройки**, установить переключатель **Отображение панели навигации** в положение «включено», чтобы использовать вместе с жестами панель навигации.

#### Три навигационные кнопки

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите опцию **Три навигационные кнопки**.


Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы вернуться к предыдущему экрану или закрыть текущее приложение. Вы также можете использовать эту кнопку, чтобы закрыть экранную клавиатуру.
- Нажать на значок , чтобы вернуться на рабочий экран.

- Нажать на значок  , чтобы открыть экран недавно использованных приложений.

В разделе **Настройки** вы можете настроить дополнительные параметры, а именно:

- Выбрать комбинацию навигационных кнопок.


- Нажать на значок  (если он доступен в выбранной комбинации навигационных кнопок), чтобы открыть панель уведомлений.

## Перенос данных со старого устройства на новое

### Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

**Device Clone** позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

#### Перенос данных с устройства на базе Android

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone** . Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
  - 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
  - 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
  - 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

## Блокировка и разблокировка экрана

### Блокировка и разблокировка экрана

#### Заблокированный экран

Если вы не будете взаимодействовать с телефоном в течение некоторого периода времени, то экран автоматически заблокируется.

Вы также можете вручную заблокировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или

- Сведите два пальца, чтобы войти в интерфейс редактирования на главном экране, нажмите **Виджеты**, проведите пальцем вверх по экрану до нижней части списка карт, выберите **Классические виджеты** и нажмите **Блокировка экрана**, чтобы заблокировать экран.

### Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

### Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

### Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

### Разблокировка сканированием отпечатка пальца

Когда экран активирован, на нем отобразится значок отпечатка пальца. Нажмите на значок зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

### Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и обои**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

### Запуск приложений с экрана блокировки

С экрана блокировки можно запускать такие часто используемые приложения, как «Камера», «Калькулятор» и «Таймер».

- Активируйте экран, коснитесь значка «Камера» в нижнем правом углу и, удерживая палец, проведите вверх, чтобы открыть приложение **Камера**.
- Активируйте экран, проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых операций, и коснитесь значка для запуска приложения. (например, **Фонарик**, **Калькулятор**, **Таймер** и пр.).

## Подключение к мобильной сети

### Подключение к мобильному Интернету


- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.

**2** Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
- Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

## Включение 5G

-  Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
  - Некоторые устройства не поддерживают 5G.

Пятое поколение мобильной связи, беспроводные системы пятого поколения или пятое поколение (5G) — это технология мобильной связи пятого поколения. По сравнению с 4G технология 5G предлагает более высокую скорость передачи данных и менее длинную задержку.

Если устройство работает с двумя SIM, при этом только одна SIM поддерживает 5G, и она выбрана как основная карта моб. Интернета — только основная карта поддерживает 5G для передачи данных, а дополнительная карта поддерживает 4G/3G/2G.

- 1** Проверьте, поддерживает ли ваша SIM технологию 5G на базе сети оператора и связанных служб, и свяжитесь со своим оператором для включения 5G.
- 2** Если ваш или телефон работает с двумя SIM, перейдите в **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и выберите SIM 1 или SIM 2 в качестве основной карты моб. Интернета.

В некоторых сетях и регионах функции 5G могут быть недоступны по причине помех в диапазоне сети оператора.

## Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

### Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

### Настройка имени SIM-карты

Для удобства использования и управления можно настроить имя SIM-карты.

Например, одной SIM-карте можно присвоить имя «Рабочая», а другой — «Личная».

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и

нажмите на значок , чтобы изменить имя SIM-карты.

## Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.


 Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

### Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

### Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

**1** Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.


**2** Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.


Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

### Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

**1** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.

**2** Нажимайте на текст под значком , пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **ОК**.


 Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

## eSIM-карта

eSIM-карта — это виртуальная SIM-карта, которую можно использовать вместо физической SIM-карты. Принципы работы eSIM-карты совпадают с принципами работы физической SIM-карты, но она не занимает места и может быть привязана к




нескольким номерам. Вы можете переключаться между операторами для максимального удобства.

-  • Эта функция зависит от оператора связи.
- Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

## Заявка на eSIM-карту


Обратитесь к вашему оператору, чтобы подать заявку на eSIM-карту.


При подаче заявки на eSIM-карту вам необходимо предоставить идентификатор eSIM (EID). Этот идентификатор поможет определить, оснащено ли ваше устройство встроенным модулем eSIM. Чтобы посмотреть сведения об EID, перейдите в раздел **Настройки > О телефоне > EID**. Если сведения об EID не отображаются, значит, функция недоступна на вашем устройстве.

-  • Вы можете подать заявку на несколько eSIM-карт. Количество доступных eSIM-карт определяется возможностями модуля вашего устройства. Когда вы достигнете максимального доступного количества карт, ваше устройство направит вам уведомление о том, что вы больше не можете добавлять eSIM-карты.
- Единовременно можно использовать только одну eSIM-карту.

## Добавление eSIM-карты

**1** Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами**.

-  • Если ваше устройство поддерживает установку одной SIM-карты, на экране **Управление SIM-картами** будут все равно отображаться две опции: SIM-карта 1 и SIM-карта 2. По умолчанию eSIM-карта устанавливается в слот для SIM-карты 2.
- Если в ваше устройство можно установить две SIM-карты и физическая SIM-карта уже установлена в слоте для SIM-карты 2, при добавлении eSIM-карты пользователю будет предложено выключить SIM-карту 2. Установка или извлечение SIM-карты 2 не повлияет на услуги eSIM-карты.

**2** Нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Для добавления eSIM-карты выполните следующие действия.


- Отсканируйте QR-код. После подачи заявки на получение номера eSIM-карты оператор предоставит вам QR-код. После сканирования QR-кода ваше устройство загрузит и установит конфигурационный файл, новая eSIM-карта будет включена по умолчанию.
- Отсканируйте изображение. Если вам не удастся отсканировать предоставленный оператором QR-код с помощью камеры (например, когда вы подаете заявку на eSIM-карту через приложение оператора), сохраните

предоставленный QR-код как изображение. На этапе сканирования QR-кода нажмите на опцию **Выбор из Галереи** и выберите сохраненное изображение с QR-кодом. Устройство автоматически идентифицирует QR-код, загрузит и установит конфигурационный файл.

- Введите код активации. Выберите опцию **Введите вручную** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести код активации, предоставленный оператором.

### Включение eSIM-карты


Включите eSIM-карту, чтобы использовать ее.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Включите eSIM-карту, следуя инструкциям.


### Выключение eSIM-карты

Если вы не хотите использовать eSIM-карту или хотите переключиться на другую eSIM-карту, вы можете выключить ее.

После выключения eSIM-карты вы не сможете использовать ее для общения. При этом ежемесячная плата не будет заблокирована или приостановлена. После выключения eSIM-карты ее данные по-прежнему будут присутствовать в списке eSIM-карт, вы можете снова включить eSIM-карту.


На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Выключите eSIM-карту, следуя инструкциям.

Если вы хотите переключить SIM-карту 2 на физическую карту, выберите опцию **Физическая SIM-карта**. Ваше устройство автоматически выключит eSIM-карту.

 Некоторые eSIM-карты невозможно выключить после включения. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

### Настройка имени eSIM-карты


Вы можете настроить различные имена для eSIM-карт, например «Рабочая» или «Личная».


На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2 и, следуя инструкциям на экране, выберите имя для eSIM-карты.

### Удаление eSIM-карты


Вы можете удалить неиспользуемую eSIM-карту. Удаленную eSIM-карту невозможно восстановить, она не будет отображаться в списке eSIM-карт.

Перед удалением eSIM-карты выключите ее.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Удалите eSIM-карту, следуя инструкциям на экране.

-  • Удаление номера eSIM-карты не означает, что вы завершили договорные отношения с вашим оператором. Оператор будет по-прежнему взимать плату за номер карты. Чтобы прекратить оплату, обратитесь к вашему оператору для отмены регистрации сервиса eSIM-карты.
- Некоторые профили eSIM-карты невозможно удалить. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

### Восстановление заводских настроек eSIM-карты

- Если при восстановлении заводских настроек устройства вы выбираете опцию **Сброс и сохранение eSIM-карт**, после включения устройства вы сможете использовать eSIM-карту.
- Если вы выбираете опцию **Сброс**, то сведения об eSIM-карте будут удалены, и вы не сможете больше использовать eSIM-карту. Это не означает, что вы завершили договорные отношения с вашим оператором. Оператор будет по-прежнему взимать плату за номер карты. Чтобы прекратить оплату, обратитесь к вашему оператору для отмены регистрации сервиса eSIM-карты.
-  Сведения eSIM-карты являются вашими личными данными, и вы должны внимательно относиться к любым операциям с ними.

### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Личная точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

#### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

-  Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требует аутентификации, нельзя предоставить.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа** и включите функцию **Личная точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.


Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке

**Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.

- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.


### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

### Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.


Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

### HD-видеозвонки по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеозвонков.


## Включение VoLTE


Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
  - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
  - Если сеть 5G поддерживается, включите «5G». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

## Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

- 1** Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 2** Нажмите на значок , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

## Управление трафиком


Откройте приложение **Диспетчер телефона**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

## Подключение сети Wi-Fi

### Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и заблокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

### Доступ к сети Wi-Fi

-  Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

### Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода


- 1** Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2** На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:

- В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
- Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.


### Подключение путем сканирования QR-кода


- 1** Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2** Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
- 3** Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.

 Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

### Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1** На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2** Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3** На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 4** Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5** На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Download > Wi-Fi Direct**.

### Выбор сети с помощью Wi-Fi+

При включении функции Wi-Fi+ ваше устройство будет автоматически включать функцию Wi-Fi и подключаться к сети Wi-Fi при обнаружении открытой сети или сети,

к которой вы подключались ранее. Ваше устройство также будет оценивать стабильность сигнала текущей сети Wi-Fi и переключаться на мобильную передачу данных, когда сигнал сети Wi-Fi недостаточно сильный.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**.
- 2 Нажмите **Другие настройки**, чтобы включить или выключить режим **Wi-Fi+**.

## Рабочий экран

### Обзор рабочего экрана

На рабочем экране можно выполнить следующие действия.

- Проверить статус вашего устройства и просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.
- Провести влево или вправо, чтобы просмотреть приложения и виджеты, отображающиеся на рабочем экране.

### Центр управления

Вы можете использовать значки быстрого доступа на /телефоне или создать быстрые настройки в **Центре управления**.

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений. Чтобы переключиться между этими двумя центрами, проведите влево или вправо по пустому месту на экране.

### Как использовать переключатели быстрого доступа

Нажимайте на переключатель быстрого доступа, чтобы включать и выключать его. Чтобы быстро открыть страницу настроек определенной функции (если такая страница есть), нажмите и удерживайте переключатель быстрого доступа. Например, нажав и удерживая **Wi-Fi**, вы можете напрямую открыть страницу настроек **Настройки > Wi-Fi**.

Чтобы отобразить больше переключателей быстрого доступа, проведите вниз по нижнему значку на панели переключателей.


### Как использовать переключатели быстрого доступа для умных рекомендаций

Используя функции с умными алгоритмами **Рекомендации YOYO**, ваш /телефон может автоматически анализировать частоту и сценарии использования переключателей быстрого доступа. В подходящее время устройство будет рекомендовать вам популярные переключатели, которые могут быть вам интересны и полезны.

Чем чаще вы используете переключатели быстрого доступа, тем точнее рекомендации.

## Как настроить Центр управления

- **Вы можете настроить Рекомендации YOYO и Панель значков по своему вкусу:**

Выберите  > **Изменить переключатели**, нажмите и удерживайте значок переключателя быстрого доступа, перетащите его, чтобы отсортировать, добавить или скрыть его, а затем нажмите **Готово**.

- **Чтобы скрыть или показать страницу взаимодействия с устройством в HONOR**

**Connect:** нажмите  > **Скрыть HONOR Connect** (или **Показать HONOR Connect**). Закроется или отобразится вход на страницу взаимодействия с устройством в **HONOR Connect**.

## Карточки служб

Оставайтесь в курсе важной информации и получайте доступ к часто используемым функциям в одно нажатие, не открывая приложений. Разнообразные карточки позволят персонализировать ваш рабочий экран.

Приложения, поддерживающие карточки служб, по умолчанию имеют соответствующий индикатор или панель внизу (перейдите в **Настройки > Рабочий экран и обои > Настройки экрана** чтобы включить или выключить опцию **Отображать индикатор виджета**).

### Добавление служебных карточек посредством изменения рабочего экрана

Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран изменений, нажмите **Виджеты**, выберите **Галерея**, **Погода** или другие карточки, проведите влево и вправо для выбора понравившегося вам стиля и нажмите **Добавить на рабочий экран**.

### Добавление служебных карточек проведением вверх по значкам приложений

Проведите вверх по значкам приложений, поддерживающим служебные карточки, чтобы развернуть их (чтобы свернуть их, нажмите в любом другом месте) и нажмите



в правом верхнем углу карточки, чтобы закрепить ее на рабочем экране.

### Редактирование карточек служб

Вы можете редактировать карточки следующими способами (на примере приложения «Заметки»):

Нажмите и удерживайте карточку Заметок и выберите «Редактировать карточку» во всплывающем списке, чтобы выбрать категорию Заметок.

### Удаление служебных карточек

Нажмите и удерживайте служебную карточку, в появившемся списке выберите **Удалить**, затем нажмите **Удалить** в окне подтверждения, чтобы удалить карточку.



## Большие папки

Приложения можно хранить в большой папке. Так вы сможете пользоваться ими, не открывая папки, что сделает взаимодействие с рабочим экраном более эффективным.

### Переключение на большую папку

Нажмите и удерживайте маленькую папку и нажмите «**Увеличить**».

- ❗ Если в папке более 9 приложений, в правом нижнем углу будет отображаться значок «Другие приложения».


### Включение приложения в большой папке

Чтобы включить приложение, нажмите на его значок в большой папке.

Чтобы просмотреть или открыть другие приложения, в правом нижнем углу большой папки нажмите значок «Другие приложения».

### Другие действия с большой папкой

Переименование больших папок: нажмите и удерживайте большую папку, чтобы переименовать ее.

Добавление или удаление приложений: откройте большую папку, нажмите «» и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавлять или удалять приложения.

### Переключение на маленькую папку

Нажмите и удерживайте большую папку и нажмите «**Уменьшить**», чтобы переключить на маленькую папку.

## Рекомендуемые приложения

Служба **Рекомендуемые приложения** рекомендует приложения, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Она анализирует ваши текущие привычки и делает доступ к нужным приложениям и службам быстрее и удобнее.

### Включение Рекомендуемые приложения

Карточка «**Рекомендуемые приложения**» по умолчанию предустановлена на рабочем экране.

Выберите «**Настройки > Ассистент > Рекомендации с ИИ > Рекомендуемые приложения**» и убедитесь, что переключатели приложений, поддерживающих **Рекомендуемые приложения**, включены.

### Добавление функции Рекомендуемые приложения на рабочий экран

Вы можете выбрать более крупную **Рекомендуемые приложения** карточку, чтобы видеть больше рекомендаций.

На рабочем экране сведите и разведите два пальца, чтобы открыть окно изменения, нажмите **Виджеты** и выберите **Рекомендации с ИИ**. Проведите влево и выберите стиль карточки 2\*4 **Рекомендуемые приложения**, а затем нажмите **Добавить на рабочий экран**. Если на рабочем экране нет свободного места, приложение **Виджеты** будет добавлено на другой экран.

### Удаление приложения из рекомендаций

Например, рассмотрим приложение **Настройки**.

Выберите карточку службы **Рекомендации с ИИ** на рабочем экране, нажмите и удерживайте приложение **Настройки**, пока не появится диалоговое окно, а затем нажмите **Неинтересно** > **ОК**. Приложение **Настройки** больше не появится в ваших рекомендациях.

## Часто используемые значки

### Стандартные значки уведомлений и статусов

 Значки статуса сети могут различаться в зависимости от региона и поставщика услуг сети.

Поддерживаемые функции зависят от конкретного продукта. Следующие значки могут не отображаться на вашем телефоне. Внешний вид значков на вашем телефоне может быть другим.

	Подключено к сети 5G		Подключено к сети 4G
	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Подключено к сети HSPA		Подключено к сети HSPA+
	Полный сигнал		Роуминг
	Режим Экономия трафика включен		Нет SIM
	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Подключено к сети Wi-Fi		Подключено к сетям Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Автоматическое переключение по сетям Wi-Fi+		Подключено к сети Wi-Fi 6
	Батарея полностью разряжена		Подключено к сетям Wi-Fi 6 2,4 ГГц и 5 ГГц

	Зарядка		Точка доступа отключена
	Супербыстрая зарядка		Батарея почти разряжена
	Режим энергосбережения выключен		Быстрая зарядка
	Bluetooth включен		На телефоне включена функция Цифровой баланс
	Подключено к Bluetooth-устройству		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Дополнительная информация		Подключено к сети VPN
	Служба определения местоположения включена		Режим защиты зрения включен
	Подключены наушники		Невозможно подключиться к голосовому каналу, чтобы ответить или совершить вызов.
	Текущий вызов		Включен VoLTE HD-вызов
	Пропущенный вызов		Новые сообщения
	Звук выключен		Вибросигнал
	Модуль NFC включен		Режим Не беспокоить включен
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации данных
	Производительный режим включен		Получены новые электронные письма
	Получено напоминание из Календаря		Заблокированные вызовы или сообщения
	Будильник включен		Режим полета включен



## Просмотр и выключение уведомлений

### Просмотр и удаление уведомлений


## Просмотр уведомлений


При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

## Удаление уведомлений

- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.
- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .
-  Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

## Запрет уведомлений

Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта  и выберите один из указанных ниже вариантов.

- **Использовать умные уведомления**
- **Выключить уведомления**
- **Другие настройки**
-  • Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.
  - В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

## Как задать стиль отображения панели уведомлений

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния** и задайте стиль отображения панели уведомлений в области **Экран блокировки**:

- **Количество**
- **Список**
- **Не показывать**




# Регулировка громкости

## Настройка параметров звука

### Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

## Переключение режима звука через Центр управления

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

## Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

## Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

## Отключение звука переверотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переверотом устройства** включена.

## Поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость звука.

При получении вызова поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Снижение громкости поднятием устройства** включена.

## Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.

- 1 Откройте **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.
- 2 Вам доступны следующие действия.
  - **Настройка мелодии вызова**  
Выберите одну из стандартных мелодий вызова или нажмите **Музыка на устройстве** и выберите аудиофайл на устройстве в качестве сигнала сообщения. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете установить разные мелодии вызова для SIM 1 и SIM 2.
  - **Настройка силы вибрации**  
Нажмите **Вибрация** и выберите подходящую вибрацию.

## Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране. Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

## Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

# Включение, выключение и перезагрузка устройства

## Включение, выключение и перезагрузка устройства

### Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не завибрирует и на экране не появится логотип.

## Перезагрузка устройства

Регулярно выполняйте перезагрузку устройства, чтобы очистить файлы кэша и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Перезагрузка также может решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть в работе устройства.

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

## Принудительная перезагрузка телефона

Вы можете принудительно перезагрузить телефон, если он работает или выключается неправильно. Нажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания и удерживайте их минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

# Зарядка телефона

## Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

## Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки телефона стандартное зарядное устройство и USB-кабель из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и USB-кабелей других производителей может привести к повторной перезагрузке устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Телефон автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное устройство или другое устройство. Если телефон определит, что USB-порт влажный, он автоматически включит функции безопасности и остановит зарядку. Отключите кабель от USB-порта телефона и дождитесь, пока порт высохнет.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.
- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр HONOR для замены батареи.
- Не накрывайте телефони зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, телефон может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите телефон в прохладное место.

- Не используйте телефон во время зарядки.
- Если телефон не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, он разряжен. Заряжайте его в течение 10 минут, затем повторите попытку.

### Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства





- 1 Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
- 2 Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

### Зарядка телефона от компьютера

- 1 Подключите телефон к компьютеру или другому устройству с помощью USB-кабеля.
- 2 Когда на телефоне появится диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.  
Если ранее была задана другая настройка, диалоговое окно не появится. Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Настройки**, а затем выберите **Только зарядка**.

### Обзор значков батареи

Вы можете определить уровень заряда по значку батареи на экране телефона.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Осталось менее 10% заряда батареи.
	Осталось от 10% до 20% заряда батареи.
	Зарядка, осталось от 20% до 90% заряда батареи.
	Зарядка, осталось не менее 90% заряда батареи. Если возле значка батареи отображается 100% или на экране блокировки отображается сообщение о завершении зарядки, батарея полностью заряжена.



# HONOR Connect

## HONOR Connect


### Умная жизнь с HONOR Connect

Служба **HONOR Connect**, созданная на основе технологии MagicRing компании HONOR, делает взаимодействие устройств более удобным и эффективным.

Обнаруженные устройства, на которых выполнен вход в один и тот же Аккаунт HONOR, будут автоматически подключаться друг к другу, образуя кольцо Magic Ring. Затем вы сможете легко передавать данные и службы между этими устройствами, таким образом используя все преимущества этих устройств и делая свою жизнь проще и эффективнее. Чтобы ознакомиться с функциями, которые поддерживают устройства различных моделей и версий, выберите **Настройки > HONOR Connect**.

- 1 Связанные приложения.** Вы можете начать работать на одном устройстве, а затем переключиться на другое, расположенное рядом устройство, и легко продолжить работу с того места, на котором остановились. Например, вы можете передать файл, который редактируете, с телефона на компьютер и там продолжить вносить в него изменения.
- 2 Связанные вызовы.** Вы можете принимать и совершать телефонные вызовы на планшете или компьютере: так вы не пропустите важный звонок, и при этом вам не придется отрываться от текущих задач. Например, вы можете отвечать на телефонные вызовы прямо с планшета.
- 3 Связанные уведомления.** Вы можете обрабатывать или просматривать телефонные уведомления на планшете или компьютере: так вы не пропустите важную информацию, и при этом вам не придется отрываться от текущих задач. Например, вы можете выключить телефонный будильник с компьютера.
- 4 Режим модема.** Вы можете передавать мобильный Интернет с телефона на расположенные рядом планшеты и компьютеры. Например, если поднести планшет, на котором нет интернет-подключения, близко к телефону с мобильным Интернетом, планшет сможет сразу подключиться к Интернету.

Кроме того, на экране Взаимодействие устройств службы **HONOR Connect** вашего устройства будут отображаться другие, расположенные рядом устройства, на которых выполнен вход в тот же аккаунт и которые подключены к кольцу Magic Ring. Чтобы настроить взаимодействие и передать задачи, просто перетащите устройство.

-  Чтобы использовать **HONOR Connect**, вам не нужно устанавливать дополнительное ПО и плагины, а также платить дополнительные комиссии за использование службы связи.
- Службы, предоставляемые приложением **HONOR Connect**, могут отличаться для разных моделей и версий устройств.

## Подключайте еще больше устройств с помощью службы HONOR Connect

Сначала обновите все подключаемые устройства до последней версии и убедитесь, что все они поддерживают работу службы **HONOR Connect**.

- 1** Войдите в один Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости.
- 2** Включите Wi-Fi и Bluetooth на телефоне и на устройстве, к которому нужно подключиться.
- 3** Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** (для телефона или планшета) или откройте **PC Manager > HONOR Connect** (для ноутбука), примите Соглашение с пользователем и убедитесь, что службы HONOR Connect включены.

Если на странице настроек **HONOR Connect** на телефоне отображаются устройства, отмеченные как «**Поблизости**», то это означает, что они подключены. Нажмите на имя устройства и убедитесь, что службы HONOR Connect включены.

## Управление службой HONOR Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** на телефоне или планшете. В списке **Службы на этом устройстве** вы можете включить или выключить службу HONOR Connect на этом устройстве. Например, выберите функцию **Связанные приложения**, выключите функцию **Связанные приложения**, чтобы приложения и службы больше не передавались между этим и другими устройствами.

## Управление службой HONOR Connect другими устройствами

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** на телефоне, выберите устройства, отображаемые как **Поблизости**, а затем включите или выключите службу HONOR Connect для каждого устройства. Например, нажмите на ноутбук, отображаемый как **Поблизости**, выключите **Связанные приложения**, чтобы приложения или службы не передавались между телефоном и ноутбуком. Это не повлияет на работу других устройств.

## Выключение службы HONOR Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > ⋮ > О службе** на телефоне или планшете и нажмите **Выключение службы**, чтобы выключить все службы HONOR Connect на устройстве. Если вы захотите восстановить их, то перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** и нажмите **Принимаю** для Соглашения с пользователем повторно.

## Центр управления HONOR Connect

## Центр управления HONOR Connect

Центр управления HONOR Connect — это универсальный портал для служб взаимодействия между устройствами. Здесь вы можете проверять статус устройств поблизости, начинать взаимодействие и передавать службы и приложения.

 Модели устройств, поддерживающих HONOR Connect, смотрите в официальной документации.

### Открытие Центра управления

Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Нажмите на карточку «**HONOR Connect**», чтобы открыть Центр управления. Если карточка

«**HONOR Connect**» удалена, нажмите  и выберите опцию «**Показать HONOR Connect**».

### Поиск устройств поблизости и взаимодействие с ними

В Центре управления телефон будет автоматически искать устройства поблизости, на которых выполнен вход в тот же аккаунт, и отображать устройства в виде шаров. Здесь вы можете просматривать текущие взаимодействия и перетаскивать шары, чтобы начать новое взаимодействие.

### Подготовка

Войдите в один аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth, а затем — «**HONOR Connect**» в «**Настройки**».

### Взаимодействие в режиме «Мультиэкран» с планшетом/компьютером

Начните взаимодействие между телефоном и планшетом/компьютером в Центре управления, чтобы повысить эффективность работы. В окне виртуального телефона на планшете/компьютере вы сможете просматривать и редактировать файлы, перетаскивать документы и запускать приложения с телефона.

- 1 Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Нажмите на карточку «**HONOR Connect**», чтобы открыть Центр управления.
- 2 Телефон начнет автоматически искать устройства поблизости, на которых выполнен вход в тот же аккаунт. Перетащите шар планшета/компьютера к устройству, чтобы начать взаимодействие.

### Проецирование экрана телефона на HONOR Vision

Проецируйте экран телефона на HONOR Vision через Центр управления, чтобы проверить опыт использования на большом экране.

- 1 Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Нажмите на карточку «**HONOR Connect**», чтобы открыть Центр управления.
- 2 Телефон начнет автоматически искать устройства поблизости, на которых выполнен вход в тот же аккаунт. Перетащите шар устройства Vision к устройству, чтобы начать взаимодействие.

## Отключение

Вытащите шар устройства, чтобы остановить взаимодействие. Вы также можете нажать на центр экрана и выбрать опцию «Отключить».

## Передача служб на устройства поблизости

Передавайте службы и приложения между устройствами через Центр управления.

## Подготовка

Войдите в один аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth, а затем — «HONOR Connect» в «Настройках».

## Передача служб

Проведите вверх тремя пальцами в приложении, чтобы открыть Центр управления. Появится карточка задачи. Перетащите ее на целевое устройство, и приложение будет передано.

## Способы передачи

Способы передачи зависят от приложений и целевых устройств.

- Если приложение поддерживает функцию «**Связанные приложения**», оно будет передано с помощью функции «**Связанные приложения**». Например, заметка с телефона может быть перенесена в приложение «Заметки» на планшете, где вы сможете продолжить редактирование.
- Если приложение не поддерживает функцию «**Связанные приложения**», способ передачи зависит от целевого устройства.
  - **С телефона на планшет/компьютер:** приложение будет передано с помощью функции «Мультиэкран». Вы сможете дальше пользоваться этим приложением в окне виртуального телефона на целевом планшете/компьютере, одновременно занимаясь другими делами на телефоне.
  - **С телефона на устройства Vision:** экран телефона будет проецироваться на HONOR Vision.

## Связанные приложения

### Связанные приложения

Когда вы редактируете заметку или файл, смотрите видео или слушаете музыку на своем телефоне, функция «Связанные приложения» позволяет бесшовно передавать текущую задачу на другие устройства поблизости, на которых выполнен вход в этот же аккаунт HONOR. Например, вы можете беспрепятственно продолжить редактирование заметки на ПК.


### Доступность

Планшеты, телефоны и ПК, которые поддерживают HONOR Connect.

## Системные приложения, которые поддерживаются

«Заметки» и «Эл. почта»

## Сторонние приложения, которые поддерживаются

- Приложения для редактирования, такие как WPS Office и OviCut
- Аудио- и видеопроигрыватели, такие как YouKu, DouYu и KuGou.
-  Объем поддержки этой функции у сторонних приложений может отличаться. Действуйте, исходя из вашей ситуации.
- Предварительно установленные на телефон YouKu и WPS Office могут не поддерживать функцию «Связанные приложения». Проверьте Магазин приложений, чтобы скачать последнюю версию.



## Продолжение работы с заметками

Заметки, которые редактируются на вашем телефоне, можно передавать на другие устройства для более удобной обработки.

### Перед использованием

- 1 Войдите в тот же аккаунт HONOR на устройстве, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки > HONOR Connect**» и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.
- 3 Нажмите на подключенное устройство (отображается подсвеченным) и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.

### Продолжение работы с заметками

- 1 Редактируйте заметки в приложении «**Заметки**» на своем телефоне.
- 2 Вы получите приглашение к подключению на:
  - Рабочем экране Рекомендаций YOYO или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или нажмите «» в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — мобильный телефон.
  - Рабочем экране (недавние задачи) или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или нажмите «» в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — планшет.
  - Панели задач, если подключенное устройство — ПК.
- 3 Нажмите на приглашение на подключенном устройстве, и заметка, редактируемая на телефоне, будет бесшовно передана на текущее устройство, включая ее содержимое и статус редактирования.

## Продолжение работы с буфером обмена


Когда вы скопировали изображение или текст на телефоне, вы можете вставить скопированное содержимое на другом устройстве поблизости, на котором выполнен выход в этот же аккаунт. Также доступна и обратная операция. Когда вы скопировали элемент на другом устройстве **поблизости, на котором выполнен вход в этот же аккаунт, вы можете вставить скопированное содержимое на телефон.**

### Перед использованием

- 1 Войдите в тот же аккаунт HONOR на устройстве, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки > HONOR Connect**» и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.
- 3 Нажмите на подключенное устройство (отображается подсвеченным) и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.

## Продолжение работы с буфером обмена

- 1 Скопируйте ссылку, текст или изображение в приложении на **телефоне**. Например, вы можете скопировать изображение или текст на веб-сайте.
- 2 Вставьте содержимое на подключенном устройстве. Например, вы можете вставить содержимое в Microsoft Word на ПК.

-  • Некоторые приложения поддерживают вставку содержимого на разных устройствах.
  - Чтобы вставить содержимое, вам необходимо подключить оба устройства к Интернету.
  - Буфер обмена, способный работать между устройствами, поддерживает содержимое объемом до 20 МБ.

## Продолжение редактирования или просмотра файла на другом устройстве

Файлы (такие, как WPS), которые редактируются и просматриваются на вашем телефоне, можно передавать на другие устройства для более удобной обработки.



### Перед использованием

- 1 Войдите в тот же аккаунт HONOR на устройстве, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки > HONOR Connect > Связанные приложения**» и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.
- 3 Нажмите на подключенное устройство (отображается подсвеченным) и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.


## Продолжение работы с файлами

Чтобы продолжить работу с файлом (например, WPS Office), вам необходимо выполнить следующие шаги:

- 1 Редактируйте или просматривайте файл в WPS Office на телефоне.
- 2 Получить приглашение к подключению на:

- Рабочем экране Рекомендаций YOYO или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или нажмите «» в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — мобильный телефон.
- Рабочем экране (недавние задачи) или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или нажмите «» в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — планшет.
- Панели задач, если подключенное устройство — ПК.

**3** Нажмите на приглашение на подключенном устройстве, и файл WPS, редактируемый/просматриваемый на телефоне, будет бесшовно передан на текущее устройство, включая его содержимое и статус редактирования.

-  Если приложение не установлено на подключенном устройстве, следуйте подсказкам, чтобы установить его и продолжить.

### Продолжение проигрывания аудио и видео


Видео (например, в приложении YOUKU) или музыка (например, в приложении KUGOU), которые проигрывались на вашем телефоне, можно проигрывать на более подходящем устройстве для получения лучшего эффекта.


### Перед использованием

- 1** Войдите в тот же аккаунт HONOR на устройстве, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Пройдите в меню «**Настройки > HONOR Connect**» и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.
- 3** Нажмите на подключенное устройство (подсвеченное) и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.

### Продолжение проигрывания аудио и видео

Чтобы продолжить проигрывать видео из YOUKU на другом устройстве, вам необходимо выполнить следующие шаги:

- 1** Начать проигрывать видео из YOUKU на планшете или телефоне.
- 2** Получить приглашение к подключению на:
  - Рабочем экране Рекомендаций YOYO или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или нажмите «» в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — мобильный телефон.
  - Рабочем экране (недавние задачи) или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или

нажмите «» в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — планшет.

- Панели задач, если подключенное устройство — ПК.
- Главной странице или в Центре управления, если подключенное устройство — телевизор.

**3** Нажмите на приглашение на устройстве, и видео, просматриваемое на телефоне, будет бесшовно передано на текущее устройство и продолжено.

- i** Если приложения «Видео» или «Музыка» не установлены на подключенном устройстве, следуйте подсказкам, чтобы установить их и продолжить. На телевизор приложения нужно будет установить заранее, прежде чем вы получите запрос на подключение.

## Связанные вызовы

### Связанные вызовы

Это позволяет находящимся поблизости устройствам, включая ноутбуки и планшеты, совместно использовать функцию вызова телефона. Вы можете ответить или совершить вызов на этих устройствах или перевести свой вызов с телефона на эти устройства. Быстро переключайте вызовы между устройствами.

### Доступные устройства

Телефоны, планшеты, ноутбуки, поддерживающие службу HONOR Connect.

### Подготовительные действия

- 1** Войдите в один Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > Связанные вызовы** и убедитесь, что функция **Связанные вызовы** включена.
- 3** На странице настроек службы **HONOR Connect**, нажмите на устройство, отмеченное как «**Поблизости**» и убедитесь, что функция **Связанные вызовы** включена.

- i** • Этой функции не требуются дополнительные затраты для выполнения вызовов.
  - Поддерживает только голосовые вызовы оператора.


### Разрешить ближайшим устройствам отвечать и совершать вызовы

Вызовы с телефона будут автоматически переводиться на подключенные ноутбуки и планшеты. Вы можете выбрать любое устройство, чтобы ответить или совершить вызов.



- Уведомление о вызове не будет отображаться на экране блокировки или экране спящего режима.
- Планшет может идентифицировать своего владельца. Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > ⋮ > Дополнительные службы** и включите **Идентификация владельца**. Если пользователь устройства не является его владельцем, то устройство не получит уведомление о вызове. Если владелец устройства использует его вместе с другими людьми, то на устройстве будет отображаться уведомление о вызове со скрытым именем вызывающего абонента.

## Перевод вызовов на устройства поблизости вручную

Когда вы ответили на вызов, вы можете нажать  на экране вызова, чтобы перевести вызов на другое устройство, например ноутбук.

## Связанный ввод

### Связанный ввод

Управляйте телефоном и планшетом с помощью клавиатуры, мыши и тачпада компьютера. Легко и быстро перетаскивайте изображения и файлы между устройствами: это позволит вам эффективнее работать и учиться.

### Доступные устройства

Телефон, планшет и компьютер, которые поддерживают HONOR Connect.

### Подготовка

- 1 Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на /телефоне и расположенных рядом устройствах. Включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Выберите **Настройки > HONOR Connect > Связанный ввод** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен.
- 3 На странице настроек **HONOR Connect** проверьте устройства **Поблизости** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен на этих устройствах.

### Как совместно использовать клавиатуру и мышь

Расположите телефон или планшет рядом с компьютером. Убедитесь, что оба устройства разблокированы, а их экраны включены. Если вы хотите использовать оба устройства, расположите их слева и справа от компьютера.

**Способ 1.** Дважды коснитесь курсором края экрана компьютера, чтобы нажать на соответствующем устройстве и установить соединение.

### Способ 2.


- 1 На компьютере откройте **PC Manager > HONOR Connect > Связанный ввод**.

- 2 Перетащите значок телефона или планшета в виде шара на правую или левую сторону от компьютера. Подключение установлено, когда появилось изображение устройства. После подключения курсор мыши сможет переходить между устройствами.

После подключения курсор мыши сможет легко переходить между устройствами. Вы также можете управлять телефоном и планшетом как обычно.

### Остановка Связанного ввода

**Способ 1.** На экране **Связанный ввод** компьютера перетащите телефон/планшет за пределы допустимой области. Когда изображение устройства изменится на шар, Связанный ввод будет выключен.



**Способ 2.** На экране **Связанный ввод** компьютера переместите курсор мыши к изображению телефона/планшета и нажмите .

## Взаимодействие телефона к ПК HONOR


### Включение функции «Мультиэкран» для одновременной работы на телефоне и ПК

Соединяйте телефон и ПК Honor, чтобы использовать Мультиэкран для одновременной работы на обоих устройствах, а также для отправки и изменения файлов.

#### Подключение телефона к компьютеру с помощью HONOR Share OneHop

- 1 Убедитесь, что ваш компьютер поддерживает .
- 2 Включите на компьютере Wi-Fi, Bluetooth и PC Manager, а затем примите условия лицензионного соглашения.
- 3 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите **NFC, Wi-Fi** и **Bluetooth**.
- 4 Приложите область NFC (местоположение области NFC на телефоне HONOR) на задней панели телефона к наклейке  на компьютере и подождите, пока телефон не завибрирует или не издаст сигнал.
- 5 Следуйте инструкциям на экране для подключения телефона к компьютеру.

#### Подключение телефона к компьютеру через Bluetooth-поиск

- 1 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .
- 2 Откройте PC Manager (версии 10.0 или более поздней), нажмите **Мультиэкран > Взаимодействие с телефоном > Другие способы подключения**, и выберите поиск

телефона по Bluetooth. Расположите телефон над клавиатурой: компьютер начнет его поиск.



Чтобы узнать версию PC Manager, выберите > **Сведения**. Чтобы обновить PC

Manager, выберите > **Проверка обновлений**.

**3** Следуйте инструкциям на экране для подключения телефона к компьютеру.

### Подключение телефона к ПК с помощью USB-кабеля

**1** Для подключения телефона к ПК используйте USB-кабель.

**2** На ПК откройте PC Manager (10.1 или более поздней версии).



Чтобы проверить версию PC Manager, выберите > **Сведения**. Чтобы обновить PC

Manager, выберите > **Проверка обновлений**.

**3** Подтвердите подключение к ПК на телефоне.



Если вы отменили подключение на телефоне, то можете повторно установить проводное соединение. Для этого откройте PC Manager и выберите пункты

**Подключить > Другие способы подключения > USB**.

### Отключение телефона от компьютера

Завершив работу с телефоном и компьютером, вы можете разъединить их следующими способами:

- На компьютере откройте PC Manager и нажмите **Отключить**.
- На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬ**.
- Если телефон и компьютер соединены с помощью USB-кабеля, то отключение кабеля от компьютера или телефона приведет к разъединению устройств.

### Перемещение файлов между телефоном и компьютером

После подключения телефона к компьютера вы можете перемещать файлы между ними, чтобы обеспечить максимальный комфорт при выполнении ваших задач.

#### Перемещение файлов

После включения режима Мультиэкран между телефоном и компьютером вы можете перемещать между устройствами файлы (например, изображения и видео), чтобы обеспечить максимальный комфорт при выполнении ваших задач.

Перемещение файлов с телефона на компьютер.

- В окне с проекцией экрана телефона на компьютере откройте приложение **Галерея** или **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение или видео, пока не появится значок перемещения, затем перетащите файлы в папку на компьютере.

- В окне с проекцией экрана телефона на компьютере переместите выделенные изображения или текст в открытый документ на компьютере.  
Например, перетащите изображение или текст заметки из окна вашего телефона в документ офисного редактора, открытый на вашем компьютере. Теперь вы можете редактировать этот контент в документе на компьютере.

Перемещение файлов с компьютера на телефон.


- Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** в окне с проекцией экрана телефона на компьютере и переместите изображение или видео с компьютера в это окно.
- Откройте приложение **Файлы** в окне с проекцией экрана телефона на компьютере и переместите документ с вашего компьютера в это окно.
  -  Файл будет сохранен в папке, открытой в приложении **Файлы**, или по умолчанию в папке **HONOR Share**.
- Откройте файл в окне с проекцией экрана телефона на компьютере, затем перетащите изображение или текст из приложения Заметки в это окно.  
Например, перетащите изображение с компьютера во вкладку приложения Заметки, открытую на вашем телефоне, и продолжите работу с изображением на телефоне.

### Передача файлов с помощью HONOR Share OneHop

Если вы включите функцию Мультиэкран, соединяющую телефон с ПК, то сможете передавать файлы между устройствами с помощью функции HONOR Share OneHop, не используя кабель передачи данных и программное обеспечение.

### Отправка изображений и видео

- **Чтобы передать изображения и видео с телефона на ПК, выполните следующие действия:**
  - 1** В приложении **Галерея** на телефоне выберите одно или несколько изображений или видео.
  - 2** Поднесите датчик NFC (он расположен на задней панели телефона возле основной камеры) к области определения HONOR Share на ПК и дождитесь, когда телефон завибрирует или подаст сигнал. Выбранные изображения или видео будут переданы на ПК.

Чтобы извлечь из изображения текст, а затем скопировать его или сохранить в новом файле, в браузере изображений нажмите на значок .


- **Чтобы передать изображения с ПК на телефон, выполните следующие действия:**
  - 1** На ПК щелкните изображение правой кнопкой мыши и откройте его в **Image Viewer**.
  - 2** На телефоне закройте приложение **Галерея** или перейдите на рабочий экран и приложите телефон к ПК (как описано выше), чтобы передать изображение с ПК на телефон.


 Должен быть установлен PC Manager версии 11.0 или более поздней.

**Чтобы записать изображение с экрана ПК, выполните следующие действия:**

Встряхните телефон и поднесите его к ПК, чтобы вывести изображение экрана ПК на телефон и записать его.

**1** Встряхните телефон, сразу поднесите датчик NFC (он расположен на задней панели телефона возле основной камеры) к области определения HONOR Share на ПК и дождитесь, когда телефон завибрирует или подаст сигнал. Изображение с экрана ПК будет выведено на телефон и записано. Запись может длиться до 60 секунд.

**2** Чтобы остановить запись, на телефоне нажмите на значок . Запись сохранится в приложении **Галерея** телефона.

-  • Сейчас эта функция поддерживается только на ноутбуках с процессорами Intel.
- Должен быть установлен PC Manager версии 11.0 или более поздней.

### Отправка документов

• **Чтобы передать документы с телефона на ПК, выполните следующие действия:**

- 1** На ПК в приложении Microsoft Office откройте документ, который нужно передать.
- 2** Поднесите датчик NFC (он расположен на задней панели телефона возле основной камеры) к области определения HONOR Share на ПК и дождитесь, когда телефон завибрирует или подаст сигнал. Выбранные документы будут переданы на ПК.

• **Чтобы передать документы с ПК на телефон, выполните следующие действия:**

- 1** На ПК в приложении Microsoft Office откройте документ, который нужно передать.
- 2** На телефоне закройте приложение Microsoft Office или вернитесь на рабочий экран, а затем приложите телефон к ПК (как описано выше). Файл, открытый на ПК, будет передан на телефон.

-  Должен быть установлен PC Manager версии 11.0 или более поздней.

### Управление телефоном с компьютера

После включения режима Мультиэкран между телефоном и компьютером вы можете использовать мышь и клавиатуру компьютера для упрощения работы с приложениями и файлами телефона.

#### Работа с приложениями телефона на компьютере


##### Быстрое выполнение операций с помощью мыши

- **Открытие приложения.** Щелкните по значку приложения в окне проекции экрана телефона на компьютере, чтобы открыть его.
- **Просмотр веб-страниц.** Используйте колесико прокрутки мыши для просмотра веб-страниц в окне проекции экрана телефона или прокрутки между вкладками рабочего стола.

##### Быстрое выполнение операций с помощью клавиатуры


- **Ввод текста.** Используйте метод ввода на компьютере для ввода текста в окне проекции экрана телефона.

- **Копирование и вставка текста.** Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+C на клавиатуре компьютера, чтобы скопировать текст, нажмите Ctrl+V, чтобы вставить его в окне проекции экрана телефона.

 Чтобы просмотреть информацию о недавно скопированном тексте, нажмите на значок Центра уведомлений на компьютере и выберите вкладку **Буфер обмена**.

- **Быстрая отправка сообщений.** Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Enter на клавиатуре, чтобы отправить сообщение в окне проекции экрана телефона.
- **Выход из приложения.** Нажмите на клавишу ESC на клавиатуре компьютера, чтобы закрыть приложение, открытое в окне проекции экрана телефона.


### **Постоянное отображение окна проекции экрана телефона поверх других окон**

В окне проекции экрана телефона на компьютере нажмите на значок , чтобы закрепить окно телефона так, чтобы оно всегда отображалось в верхней части, и нажмите на этот значок еще раз, чтобы отменить закрепление окна.

### **Прием голосовых и видеовызовов на компьютере**

Включив Мультиэкран между телефоном и компьютером, вы сможете на компьютере принимать голосовые и видеовызовы (например в WeChat или QQ), поступающие на телефон. Во время вызова голос и видео можно воспроизвести на компьютере и его аксессуарах, например через микрофон и камеру.

На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, а затем нажмите **Переключить аудио/видео на телефон** или **Включить аудио/видео на ПК**, чтобы переключить устройство аудиовыхода.

 Убедитесь, что на компьютере установлена служба PC Manager 10.1 или более поздней версии.

### **Откройте функцию Изменение файлов на телефоне с помощью приложения на ПК**

После включения функции Мультиэкран на телефоне и ПК вы можете использовать приложение на ПК, чтобы открыть и изменить файлы на телефоне, например, в следующих ситуациях.

- **Документы** Используйте офисный пакет Microsoft Office на ПК, чтобы открыть документ.
- **Изображения** Используйте графический редактор Photoshop на ПК, чтобы открыть изображение.
- **Аудиофайлы или видео** Используйте Windows Media плеер, чтобы открыть аудиофайлы или видео.
- **Веб-страницу** Используйте браузер Chromena ПК, чтобы открыть веб-страницу.
- **Архивированные файлы** Используйте архиватор WinRAR на ПК, чтобы открыть сжатые файлы.

 Убедитесь, что на ПК установлен PC Manager версии 10.1 или более поздней.


## Взаимодействие телефона к ПК другой марки

### Подключение телефона к ПК на Windows

После подключения телефона к ПК на Windows вы можете управлять уведомлениями, фото и вызовами на телефоне с ПК, а также получать доступ к экрану телефона и приложениям, что сделает вашу работу или учебу более эффективной.


### Подключение телефона к компьютер

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и нажмите **Сопряжение с Windows**. Или выберите **Настройки > Другие соединения > Связь с Windows** на телефоне.
- 2 Если вы используете эту функцию впервые, нажмите на телефоне **Связывание телефона и компьютера**, откройте в браузере на компьютере Windows веб-страницу [www.aka.ms/phonelinkQRC](http://www.aka.ms/phonelinkQRC) и следуйте инструкциям на экране, чтобы сгенерировать QR-код.
- 3 Отсканируйте QR-код на экране компьютера с помощью телефона, чтобы войти в аккаунт и подключить телефон, а затем следуйте подсказкам на экране, чтобы задать нужные права и подключить устройство.
- 4 При повторном использовании вам нужно будет просто включить на телефоне **Связь с Windows**, чтобы подключиться.

-  • Прежде чем активировать эту функцию, убедитесь, что телефон и компьютер подключены к Интернету.
- Требования для определенных моделей телефона и версий ОС, а также дополнительные сведения о функциях приложения Привязка телефона на странице [www.aka.ms/YPappsupport](http://www.aka.ms/YPappsupport).

### Добавление других компьютеров к телефону


- 1 На телефоне выберите **Настройки > Другие соединения > Связь с Windows**.
- 2 Нажмите **Добавить компьютер** и следуйте экранным подсказкам, чтобы открыть интерфейс на компьютере и войти в аккаунт.
- 3 Введите на телефоне PIN-код, показанный на экране компьютера, а затем подключите телефон к компьютеру, следуя подсказкам на экране.

-  На новом компьютере должен быть выполнен вход в тот же аккаунт Microsoft, что и на телефоне.


### Управляйте уведомлениями и текстовыми сообщениями телефона на ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете управлять уведомлениями телефона, а также отправлять и получать текстовые сообщения на ПК.

- **Управление уведомлениями телефона.** В приложении **Привязка телефона** на ПК вы можете синхронизировать уведомления своего телефона. Нажмите на панели

уведомлений на значок , чтобы удалить уведомления. При этом уведомления также будут удалены из телефона.


- **Управление текстовыми сообщениями.** Чтобы посмотреть текстовые сообщения за последние 30 дней, сохраненные в телефоне, перейдите в раздел **Сообщения** в приложении **Привязка телефона** на ПК. Вы также можете ответить на сообщение или отправить новое.

 Если вы используете эту функцию впервые, предоставьте ПК доступ к уведомлениям на телефоне.

### Телефонные вызовы на ПК


Подключив телефон к ПК, вы сможете совершать и принимать вызовы на ПК, выбирать устройство для вызова, а также управлять списками вызовов и контактами.

- **Чтобы ответить на входящий вызов,** на ПК во всплывающем окне нажмите **Принять**.
- **Чтобы совершить вызов,** на ПК в приложении **Привязка телефона** выберите раздел **Вызовы**.
- Вы можете во время вызова **перейти на другое устройство**. Для этого раскройте на ПК всплывающее окно вызова и переключитесь на телефон.
- Вы можете **управлять списком вызовов и контактами** телефона. на компьютере, открыв окно **Вызовы**. Ваши действия будут синхронизированы с телефоном.

 Чтобы вы могли использовать эту функцию, ПК должен поддерживать технологию Bluetooth. Прежде чем разрешить доступ к телефону с ПК и начать использование этой функции, подключите телефон к ПК через Bluetooth, следуя подсказкам.

### Доступ к фото, сохраненным на телефоне, с ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете смотреть последние 2000 фото, хранящихся на телефоне, и управлять ими с ПК. Для этого откройте на ПК приложение **Привязка телефона** и выберите раздел **Фото**. Вы также можете нажать на нужные фото и перетащить их на ПК.

 Если вы удалите фото на ПК, они также будут навсегда удалены с вашего телефона.

### Доступ к приложениям, установленным на телефоне, с ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете получить доступ к приложениям, установленным на телефоне, с ПК и управлять ими с помощью мыши.

- **Чтобы получить доступ к приложению, установленному на телефоне, в окне ПК,** в приложении **Привязка телефона** выберите **Приложения**, а затем нажмите в списке **Все приложения** на значок нужного приложения.
- **Чтобы управлять приложениями, установленными на телефоне, с ПК,** правой кнопкой мыши нажмите в списке **Все приложения** на значок приложения. Далее, используя команды контекстного меню, вы сможете добавить его в избранное.



- Чтобы использовать эту функцию, вам нужно подключить телефон к той же сети, что и ПК, а затем разрешить доступ к ПК, следуя подсказкам.

### Отображение экрана телефона в окне ПК



Подключив телефон к ПК, выберите в приложении **Привязка телефона** на ПК

**Приложения > Показать экран телефона**, чтобы открыть экран телефона на ПК. Вы можете управлять телефоном в этом окне с помощью мыши, например просматривать текстовые сообщения, совершать вызовы и использовать мобильные приложения.

- Чтобы использовать эту функцию, вам нужно подключить телефон к той же сети, что и ПК, а затем разрешить доступ с ПК, следуя подсказкам.

### Отключение телефона от ПК

На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Связь с Windows**.

- Чтобы отключить телефон от ПК, деактивируйте опцию **Связь с Windows**.
- Чтобы удалить подключенный ПК, в списке **Подключенные компьютеры** нажмите рядом с названием ПК на значок , выберите **Удалить это устройство** и следуйте подсказкам, чтобы удалить телефон на ПК в разделе **Привязка телефона >  > Мои устройства**.

## Взаимодействие телефона и планшета

### Режим Мультиэкран для взаимодействия между планшетным ПК и телефоном

Подключите телефон и планшетный ПК с помощью режима Мультиэкран для выполнения операций между устройствами, например отображения экрана телефона на планшетном ПК, использования приложений телефона на планшетном ПК, перемещения файлов между двумя устройствами и редактирования файлов с телефона на планшетном ПК.

### Доступ с планшета к приложениям и файлам на телефоне

Подключив телефон к планшету, вы можете управлять телефоном прямо с экрана планшета, например открывать приложения и файлы, просматривать телефонные уведомления (например, SMS-сообщения), а также совершать телефонные вызовы и отвечать на них.

Когда экран телефона разблокирован, вы можете выполнять в окне телефона на планшете следующие действия:

- Открыть **Телефон**, чтобы набрать номер и совершить вызов.

- Открыть **Сообщения**, чтобы прочитать SMS-сообщение и ответить на него.
- Открыть **Галерея** или **Файлы**, просматривать фото, видео и файлы, а также воспроизводить видео- и аудиофайлы с телефона.
- На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите **Переключить аудио/видео на телефон** или **Переключить аудио/видео на планшет**, чтобы переключить устройство аудиовыхода.
- Если планшет подключен к внешней клавиатуре или стилусу, вы можете использовать их для ввода текста или управления окном телефона с планшета.

## Перемещение файлов между телефоном и планшетным ПК


- 1** Откройте приложение **Галерея** или **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение, видео или файл.
- 2** При необходимости выберите несколько объектов, затем нажмите и удерживайте любой из выбранных объектов, чтобы перетащить всю группу, когда отобразится значок перетаскивания файлов.

Например, вы можете:

- Перемещать файлы между телефоном и планшетным ПК в приложении **Галерея** или **Файлы**.
- Перемещать файлы между телефоном и планшетным ПК в приложении **Файлы**.
- Перетащить изображение, текст или файл с вашего телефона и поместить его в документ, открытый на вашем планшетном ПК, например в документ Microsoft Office, заметку или электронное письмо.

## Отключение телефона от планшета



Завершив работу с телефоном и планшетом, вы можете разъединить их следующими способами:

- В окне телефона, отображаемом на планшете, нажмите , чтобы отключиться.
- На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите **ОТКЛЮЧИТЬ**.

## Проекция

### Беспроводное проецирование экрана телефона

В целях безопасности после установки беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизора), на телефоне будут отображаться только уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях и будильниках.

- 1 В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
    - Если большой экран поддерживает технологию **Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
    - Если большой экран не поддерживает технологию **Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.
-  Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите  .
  - 3 Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Проекция**. телефон начнет поиск доступных экранов.
  - 4 Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

После того как соединение будет установлено, вы можете расположить телефон горизонтально для удобства просмотра изображения.

Либо проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.


## Проводная проекция экрана устройства

Вы можете выполнить проекцию экрана вашего устройства на внешнем дисплее, например телевизоре, с помощью проводного подключения.


Рекомендуется использовать аксессуары, приобретенные у авторизованных дистрибьюторов.

### Проводная проекция по кабелю USB Type-C

- 1 Вам потребуется кабель USB Type-C. Используйте кабель-переходник USB Type-C—HDMI, USB Type-C—DP или USB Type-C—MiniDP в зависимости от типа внешнего дисплея.



- 2 Подключите конец кабеля стандарта USB Type-C к устройству, другой конец — к внешнему дисплею.



- 3 На внешнем дисплее настройте в качестве источника сигнала вход HDMI, DP или MiniDP.

### Проекция с помощью док-станции

Вы можете использовать док-станцию для подключения устройства к внешнему дисплею и подключения к нему проводной клавиатуры и мыши.

- 1 Вам потребуется док-станция.  
Набор портов на разных док-станциях может отличаться. Если внешний дисплей поддерживает соединение через порт HDMI, а помимо дисплея необходимо подключить к устройству мышь и клавиатуру, используйте док-станцию с как минимум одним портом HDMI и двумя портами USB.




- 2** Подключите ваше устройство к внешнему дисплею через док-станцию, затем подключите к док-станции мышь и клавиатуру.



- 3** На внешнем дисплее настройте в качестве источника сигнала вход HDMI, DP или MiniDP.

### Режим рабочего стола

После проецирования экрана телефона перейдите на телефоне в раздел  > **Режим проекции** и выберите **Режим рабочего стола**.

Когда включен **Режим рабочего стола**, телефон и внешний дисплей работают независимо друг от друга и могут отображать различное содержимое. Контент,

проецируемый на внешний дисплей, имеет такой же вид, как и на рабочем столе компьютера.

Например, вы можете редактировать документ на внешнем дисплее и переписываться с друзьями в мессенджерах на вашем телефоне. Вы не пропустите вызовы и сообщения: в случае поступления новых уведомлений на панели уведомлений на внешнем дисплее отобразится красная точка.

### Использование телефона в качестве тачпада

После выполнения проекции телефона на внешний дисплей, используя **Режим рабочего стола**, если клавиатура недоступна, телефон может работать как тачпад для выполнения операций ввода мышью и клавиатурой.

Перейдите в раздел  > **Тачпад**. Здесь вы можете выполнить следующие действия.

- Использовать жесты для выполнения команд мыши.
- Вызвать экранную клавиатуру для ввода текста нажатием на окно для ввода текста, если внешняя клавиатура не подключена.


Если внешняя клавиатура подключена, экранная клавиатура будет недоступна. Используйте для ввода текста внешнюю клавиатуру.

### Использование проекции экрана для упрощения работы

**Режим рабочего стола** поддерживает следующие функции.

- **Отображение нескольких окон.** Можно открыть одновременно несколько окон и работать в режиме многозадачности.
- **Управление файлами.** Можно сохранять файлы на рабочий стол, создавать папки, а также создавать, переименовывать и удалять файлы.
- **Быстрый поиск.** Можно выполнять поиск документов и медиафайлов, запускать приложения с помощью строки поиска меню Пуск.
- **Быстрая проекция приложений.** Нажмите и удерживайте значок приложения на телефоне, чтобы открыть меню проекции. Вы можете выполнить проекцию приложения и открыть его на внешнем дисплее.

### Выход из режима рабочего стола

Чтобы выйти из режима рабочего стола, перейдите в раздел  > **Режим проекции** и выберите опцию **Телефон**.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами.

Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.


### Включение или выключение HONOR Share


Вы можете включать и выключать HONOR Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **HONOR Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **HONOR Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, а затем включите или выключите **HONOR Share**.

### Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.


### Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между телефоном и компьютером.


Просматривайте и редактируйте файлы телефона на компьютере либо передавайте файлы с компьютера на телефон, не используя кабель.

#### С телефона на компьютер:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.

- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы открыть Настройки, а затем включите **HONOR Share**.
- 3 Включите на компьютере **PC Manager > HONOR Share** и убедитесь, что параметр **Разрешить обнаружение другими устройствами** включен.
- 4 На телефоне нажмите и удерживайте файл, который нужно отправить, коснитесь  и выберите **HONOR Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

### С компьютера на телефон:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
- 2 Включите **HONOR Share** на телефоне.
- 3 На компьютере выберите файл, который нужно передать, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Показать еще параметры > HONOR Share**. На компьютере будет выполнен поиск телефонов с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
- 4 Следуйте экранным инструкциям по получению файлов на телефонах.
  -  Поддерживаются только ноутбуки HONOR, на которых установлена служба PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

### Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
  - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
  - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
  - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
- 2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
- 3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.
 

Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.




**i** Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

## Быстрый вход в Аккаунт HONOR

### Быстрый вход в Аккаунт HONOR

На новом устройстве перейдите в раздел **Настройки** > , чтобы **выполнить вход в Аккаунт HONOR**. Выполните одно из следующих действий.

- Вход в аккаунт с помощью имени пользователя и пароля. Введите имя аккаунта, нажмите **ДАЛЕЕ** и войдите в систему с помощью пароля или кода подтверждения из SMS-сообщения, следуя инструкциям на экране.
- Вход в аккаунт посредством сканирования кода. На новом устройстве нажмите сверху на значок QR-кода. Код появится на экране. Если на устройстве выполнен вход в Аккаунт HONOR, выберите **Настройки**, нажмите на Аккаунт HONOR, а затем на значок , далее отсканируйте QR-код на новом устройстве и нажмите **ВХОД**.

# Создание видео

## Основы фотографии

### Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

#### На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

#### На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

### Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

### Настройка соотношения сторон

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Соотношение сторон** и выберите соотношение сторон.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

### Включение тега места

Включите функцию **Тег места**, чтобы отмечать на фото и видео место съемки.

Проведите вверх по фото или видео в Галерее, чтобы посмотреть сведения о месте съемки.

### Добавление стикеров на телефон

Выберите **Камера** >  и нажмите **Водяной знак**. Выберите стикеры, которые хотите добавить, например **Модель устройства**, **Дата и время** и **Геоданные**.

 • Типы стикеров, поддерживаемые телефонами могут различаться.

• На некоторых телефонах нельзя добавлять стикеры к видео.


### Использование сетки при съемке фото

Используйте сетку для получения идеальных снимков.

**1** Включите функцию **Сетка**. На экране камеры появится вспомогательная сетка.


- 2 Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

### Зеркальное отображение


При использовании фронтальной камеры нажмите на значок  , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

### Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

### Как использовать функцию Улыбка

Чтобы включить **Улыбка**, нажмите **Камера** >  > **Умный захват**. Когда камера обнаружит, что в объектив попала улыбка, он автоматически сделает фото.

### Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.

Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.


### Профессиональная фотосъемка

Фотосъемка на базе ИИ – это предустановленная функция камеры, которая позволяет снимать фото лучшего качества. Она автоматически распознает объекты и сюжеты (например еду, пляж и текст) и на основе этого оптимизирует настройки цвета и яркости.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

- 2 Чтобы включить, нажмите  .

- 3 Наведите камеру на объект. Когда камера определит тип объекта в кадре, она автоматически предложит режим съемки (например, еду, пляжи или текст).

- 4 Чтобы выключить рекомендуемый режим, нажмите на его значок на экране или выключите параметр  .

### Согните телефон и снимайте

Согните экран телефона на определенный угол и поместите его на платформу, чтобы снимать групповые фото, фото с замедлением и ночные виды как на профессиональный трипод. Вы также можете, держа телефон в руках, делать снимки под различными углами, например снимая портретные фото или фото архитектуры под малым углом. Вы также можете выполнять предпросмотр фото на одной стороне


экрана и одновременно просматривать фото, снимаемые в режиме реального времени, на другой стороне, чтобы сравнить фотоэффекты. Кроме того, вы можете легко удалять ненужные фото.

### Сложите телефон на 90°, как ноутбук, и снимайте фото

Чтобы снимать фото, вы можете согнуть телефон под определенным углом и поместить его на платформу как ноутбук или держать телефон в руках. По мере изменения угла область объектива будет перемещаться на более подходящий экран, что сделает предпросмотр и съемку фото еще проще.

- 1 Выберите **Камера** и согните экран в горизонтальной ориентации: объектив автоматически перейдет в режим нескольких окон. Держите телефон в руках или поместите его на устойчивую платформу, а затем скорректируйте угол наклона экрана для съемки. Во время съемки вы можете провести пальцем по экрану, чтобы перейти на другой экран и посмотреть снятые фото. Чтобы удалить фото, нажмите




- 2 Если угол между двумя экранами меньше 90°, область объектива автоматически переместится на нижний экран. Чтобы вручную перенести область объектива на другой экран, в правом верхнем углу экрана нажмите .

Чтобы выйти из этого режима, разогните или полностью согните экран.

### Сложите телефон на 90° как книгу и снимайте фото

Согните телефон и расположите его вертикально как книгу, чтобы снимать фото. В других сценариях вы можете также складывать телефон под другими, более острыми углами, чтобы вести стабильную съемку в любое время и где бы ни находились.

Выберите **Камера** и согните экран в вертикальной ориентации: объектив автоматически перейдет в режим нескольких окон. Держите телефон в руках или поместите его на устойчивую платформу, а затем скорректируйте угол наклона экрана для съемки. Во время съемки вы можете провести пальцем по экрану, чтобы перейти

на другой экран и посмотреть снятые фото. Чтобы удалить фото, нажмите . Чтобы выйти из этого режима, разогните или полностью согните экран.


## Съемка фото



### Съемка фотографий

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Выполните при необходимости указанные ниже действия.
  - Фокусировка: коснитесь экрана в том месте, которое нужно выделить. Чтобы разделить точку фокусировки и точку экспозамера, нажмите и удерживайте нажатым окно видоискателя, а когда появятся одновременно

рамка фокуса и рамка экспомера, переместите их по отдельности в нужные позиции.

- Настройка яркости: коснитесь экрана и переместите вверх или вниз ползунок  рядом с рамкой фокуса.
- Изменение масштаба: сведите или разведите два пальца на экране либо переместите ползунок, показанный сбоку экрана, чтобы изменить масштаб соответствующим образом.
- Выбор режима камеры: в области выбора режима камеры проведите влево, вправо, вверх или вниз, чтобы выбрать необходимый режим.
- Включение и выключение вспышки: выберите пункт , затем выберите вариант  (автоматически),  (включена),  (выключена) или  (всегда включена).


Если выбран вариант  (автоматически) и камера определяет, что вы находитесь в темноте, на экране видоискателя появляется оповещение о вспышке и она автоматически включается во время съемки.

- Выбор фильтра: выберите пункт , чтобы посмотреть, как будет выглядеть примененный фильтр.
-  Описанная выше операция поддерживается не во всех режимах. Ознакомьтесь с доступными операциями в каждом отдельном режиме.

**3** Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

### Подвижная кнопка съемки для съемки фото


Вы можете включить отображение подвижной кнопки при использовании камеры. Перетащите ее в любое место на экране для удобства съемки.

- 1** Перейдите в приложение **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.
- 2** Подвижная кнопка будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.
- 3** Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.




### Съемка серии фото


В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

- 1** Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.

- 2 Чтобы сделать серию фото, нажмите и удерживайте значок  или нажмите и удерживайте одну из кнопок регулировки громкости. Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.
- 3 Отпустите палец, чтобы остановить съемку.


### Выбор серии фотографий, которые хотите сохранить

- 1 Откройте приложение **Галерея**. Нажмите на серию фотографий (она будет отмечена значком ) , затем нажмите на этот значок  .
- 2 Прокрутите фотографии серии, выберите те, которые хотите сохранить, затем нажмите на значок  и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию, нажмите и удерживайте серию, а затем нажмите на значок  .



### Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.

- 1 Перейдите в приложение **Камера** >  > **Таймер** и выберите опцию обратного отсчета.
- 2 Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

### Одновременная съемка с помощью внутреннего и внешнего экранов

Если вы снимаете на основную камеру разложенного телефона, то можете выполнять предпросмотр изображения на обоих экранах. Один экран можно использовать для съемки, а второй для предпросмотра. Это очень удобно, например если вы снимаете селфи.

- 1 Разложите телефон, откройте «**Камера** > **Фото**», выберите основную камеру для съемки и нажмите  , чтобы включить предпросмотр на внешнем экране. На внешнем экране можно отобразить изображение предпросмотра.
- 2 Чтобы сделать фото, нажмите  .

### Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы


#### Попробуйте портретный режим

Портретный режим может добавлять эффект украшения для лиц, размывать фон и помогает выделить человека на фото.

- 1 Пройдите в меню «**Камера**» и выберите режим «**Портрет**».
- 2 Сфокусируйте камеру на человеке. Убедитесь, что он(а) находится в области фокуса.


Чтобы сделать селфи, нажмите «».


- 3 Вы можете регулировать эффект на фото следующими способами:

- Включение эффекта украшения: Нажмите «», чтобы регулировать эффект украшения.

Выключение эффекта украшения: Когда вы снимаете на основную камеру, задайте для параметра минимальное значение. Когда вы снимаете на

фронтальную камеру, нажмите «», а затем снова «» в настройках эффекта украшения.

- Регулировка эффекта размытия: Нажмите «», чтобы размыть фон.
- Вспышка: Если вы снимаете на фронтальную камеру в условиях плохого освещения, нажмите на значок вспышки вверху, чтобы осветить свое лицо.

Нажмите на значок вспышки и выберите «» (авто) или «» (всегда включена).

- 4 Нажмите «», чтобы снять.


### Съемка ночных фото

Ночной режим обеспечивает на фото более контрастные детали и более яркие цвета даже при съемке с низким освещением или ночью.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- 2 Установите неподвижно телефон и нажмите кнопку затвора.
- 3 Ваш телефон настроит время выдержки на основании окружающей яркости. Держите телефон неподвижно, пока не закончится обратный отсчет.



### Съемка фотографий в режиме широкой диафрагмы

В режиме широкой диафрагмы объект съемки находится в фокусе, а фон размывается.





- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Диафрагма**.
- 2 Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Для получения качественных снимков рекомендуется расположить устройство на расстоянии до 2 метров от объекта съемки.
- 3 На экране камеры нажмите на значок  и перетащите ползунок, чтобы настроить значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.
- 4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

## Создание профессиональных фото


Фотосъемка на базе ИИ — это предустановленная функция камеры, которая помогает вам делать фото лучшего качества с помощью интеллектуального определения объектов и сценариев (например, еда, пляжи или текст) и соответственной оптимизации настроек цвета и яркости.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Выберите, , чтобы включить этот параметр.
- 3 Поместите предмет в кадр на экране. Когда камера определит, что вы снимаете, она автоматически порекомендует режим (например, еда, пляжи или текст).
- 4 Чтобы отключить рекомендованный режим, выключите параметр .

## Применение фильтров для фото и видео

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото** или **Видео**.
- 2 Нажмите на значок  или , чтобы выбрать фильтр и просмотреть эффект.   
  На некоторых устройствах нет значка .
- 3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото или записать видео.



## Применение фильтра к видео

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
- 2 Чтобы выполнить предпросмотр эффекта, нажмите .
- 3 Чтобы снять фото или начать запись видео, нажмите кнопку затвора.

## Съемка широкоугольных фото и фото с измененным масштабом


Используйте функцию широкоугольной съемки и изменения масштаба для съемки более широкого диапазона или более удаленного плана.

## Съемка широкоугольных фотографий

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Убедитесь, что функция  включена.
- 3 Наведите камеру на объект, снимок которого вы хотите сделать. Камера автоматически рекомендует режим **Суперширокоугольный** при определении здания. Нажмите **Суперширокоугольный**, чтобы увеличить угол обзора. Чтобы настроить масштаб, переместите бегунок шкалы масштабирования либо сведите или разведите два пальца на экране камеры. Чем ниже значение масштабирования, тем шире угол обзора.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.




## Съемка фото с дальнего расстояния



- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Направьте камеру на удаленный объект, фото которого вы хотите сделать. Перетащите ползунок масштаба или сведите или разведите пальцы, чтобы настроить масштаб.
- 3 На экране коснитесь места, которое должно быть в фокусе. Когда камера сфокусируется, нажмите кнопку .

## Использование супермакросъемки для крупных планов

Благодаря режиму супермакросъемки вы можете делать снимки маленьких объектов, например листьев или капель росы, чтобы познакомиться с деталями окружающего вас мира и запечатлеть их на камеру телефона.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Супермакро**.
- 2 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

## Супермакро



- 1 Откройте приложение «**Камера**»: ваша камера сможет автоматически распознавать объект съемки и сфокусироваться на нем, когда окажется на надлежащем расстоянии от объекта. Если параметр  включен, на экране появится надпись «**Супермакро**». Чтобы выйти из режима «**Супермакро**», нажмите на эту надпись.
- 2 Чтобы начать съемку, нажмите .

## Панорамная съемка

Расширяйте границы ваших пейзажных и групповых снимков с помощью функции панорамной съемки. Чтобы сделать панорамную фотографию, камера делает несколько снимков объектов, попавших в поле съемки, и объединяет их в одно фото.

## Создание панорамных фотографий с помощью основной камеры

Режим **Панорама** объединяет несколько снимков в одно панорамное фото. Просто плавно перемещайте камеру телефона, а режим объединит все, что попало в кадр, в один снимок.


- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Панорама**.
- 2 Нажмите на значок  и настройте направление съемки.
- 3 Наведите камеру на исходную точку, затем нажмите на значок , чтобы начать съемку. Медленно перемещайте камеру в направлении, указанном стрелкой на экране. Во время съемки следите за тем, чтобы стрелка совпадала с центральной линией кадра.

4 Нажмите на значок  , чтобы завершить съемку.

## Добавление стикеров

Добавьте к фото стикер, например, время, погоду, настроение или еду, чтобы добавить изюминку к фотографиям.

1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Водяной знак**.

Если опция **Водяной знак** отсутствует, нажмите  , а затем загрузите **Водяной знак**.

2 Нажмите  и выберите стикер. Выбранный стикер отобразится на экране камеры.

3 Перетащите стикер в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.

4 Нажмите на значок  , чтобы сделать фото.

## Съемка фото в режиме High-res

Вы можете выполнять фотосъемку в высоком разрешении, чтобы затем напечатать фото или отобразить их на большом экране.

1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **High-res**.

2 На экране камеры поместите объект съемки в рамку, затем нажмите на место, на котором хотите сфокусироваться.



3 Нажмите на значок  , чтобы сделать фото.


## Использование режима "Профи"

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Еще > Профи**.

2 Вы можете выполнять указанные ниже настройки.

- Выбирать метод экспозамера: выберите пункт **М**, чтобы выбрать метод экспозамера.



Метод экспозамера	Применение
 <b>Матричный экспозамер</b>	Замер на всем изображении. Применяется для съемки пейзажей.
 <b>Центро-взвешенный экспозамер</b>	Замер с фокусом на центральной части кадра. Подходит для съемки портретов.


Метод экспозамера	Применение
 <b>Точечный экспозамер</b>	Замер на очень маленьком участке в центре кадра (например, на глазах человека).

- Регулировать чувствительность ISO: выберите пункт **ISO** и проведите по экрану, чтобы установить диапазон ISO.  
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся лишний шум.
- Регулировать скорость затвора: выберите пункт **S** и проведите по экрану, чтобы установить скорость затвора.  
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов и объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировать компенсацию экспозиции: выберите пункт **EV** и проведите по экрану, чтобы установить значение EV.  
Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте его при сильном.
- Регулировать фокус: выберите пункт **AF**, затем выберите режим фокуса.

Режим фокуса	Применение
<b>AF-S (одиночный)</b>	Съемка неподвижных объектов, пейзажей и т. д.
<b>AF-C (постоянный)</b>	Съемка подвижных объектов, сюжетов и т. д.
<b>MF (вручную)</b>	Коснитесь области, которую нужно выделить (например, лицо человека), чтобы сфокусироваться на ней.

- Корректировать цветовой тон: выберите пункт **WB**, затем выберите баланс белого.

При дневном свете используйте вариант , при тусклом свете или в пасмурную погоду — .

Выберите пункт , чтобы настроить цветовую температуру и сделать тон изображения холоднее или теплее.




### 3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

- При изменении некоторых параметров также могут изменяться другие параметры. Учитывайте это при настройке.

## Важные моменты


Если функция Важные моменты включена, то камера сможет автоматически запечатлеть момент улыбки, а также прыгающих и бегущих людей, кошек и собак.

### Съемка вручную

- 1 Выберите **Камера** > **Фото** и нажмите , чтобы включить Важные моменты (убедитесь, что параметр  включен).
- 2 Наведите фокус на объекте, например кошке, собаке или человеку, и нажмите , чтобы сделать фото: камера захватит лучший момент в интервале 1,5 секунды.


### Автоснимок

Если функция Автоснимок включена, камера сможет распознавать сцены и автоматически делать фото, чтобы запечатлеть для вас лучшие моменты.

- 1 В разделе **Камера** выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите  > **Умный захват**, чтобы включить **Автоснимок**. Камера автоматически сделает фото, когда распознает подходящие условия.

### Умный фокус

Если Умный фокус включен, камера будет автоматически распознавать и отслеживать людей, кошек и собак. Вы также можете вручную выбрать объект, который нужно отслеживать.

- 1 В разделе **Камера** выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите  > **Умный фокус**.
- 3 Наводите телефон на людей, кошек и собак: камера автоматически распознает объект съемки и начнет его отслеживать. Вы также можете коснуться на экране объекта, который нужно сфотографировать. Если рамка выбранной области выделена оранжевым цветом, значит камера отслеживает объект для съемки.










## Съемка видео




### Съемка видео

В режиме видеосъемки можно использовать вспомогательные функции, например масштабирование, фокусировку, улучшение, а также можно настраивать разрешение и частоту кадров.



- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

**2** При подготовке к видеосъемке вы можете выполнять любые из описанных ниже действий.





- Изменение масштаба: для изменения масштаба сведите или разведите два пальца на экране либо переместите ползунок.
  - Фокусировка: коснитесь экрана в том месте, которое нужно выделить. Нажмите на экране и удерживайте палец, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.
  - Включать и выключать вспышку: выберите пункт , чтобы установить для вспышки режим  (всегда включена) или  (выключена).  
При съемке на переднюю камеру в условиях слабого освещения выбирайте вариант  (всегда включена). В этом случае камера создает эффект кольцевого заполняющего света: экран становится более ярким и вы можете лучше разглядеть лица в кадре.
  - Выбор фильтра: выберите пункт , чтобы посмотреть, как будет выглядеть примененный фильтр.
  - Включать эффект улучшения: выберите пункт  и проведите по экрану, чтобы отрегулировать эффект улучшения.
  - Настраивать разрешение и частоту кадров: откройте раздел  > **Разрешение видео** и выберите нужное разрешение. Чем выше разрешение, тем четче видео и тем больше конечный файл видеозаписи. Учитывайте это при настройке данного параметра.  
Также можно выбрать пункт **Частота кадров**, чтобы установить нужную частоту кадров.
  - Выбирать формат видео, позволяющий экономить место: выберите пункт  и включите параметр **Эффективный формат видео**.  
В этом случае телефон будет применять формат файла, занимающий минимум памяти. Такой формат, однако, может не воспроизводиться на других устройствах. Учитывайте это при настройке данного параметра.
-  Описанные выше функции поддерживаются не всеми устройствами. Ознакомьтесь с доступными функциями на вашем устройстве.

**3** Выберите пункт , чтобы начать съемку.  
Для изменения масштаба во время записи выберите и удерживайте нажатым пункт  или .

Чтобы сделать снимок текущего кадра, выберите пункт .




- 4** Чтобы приостановить съемку, выберите  ; чтобы завершить съемку, выберите .

### Использование Bluetooth-наушников для записи звука во время видеосъемки

- 1 Подключите телефон к Bluetooth-наушникам.
  - 2 После успешного подключения на телефоне появится выпадающая панель уведомлений. Коснитесь значка  и во всплывающем списке аудиоустройств выберите аудиоканал Bluetooth-наушников.
  - 3 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
  - 4 Наведите объектив на нужный объект и коснитесь значка , чтобы приступить к съемке.  
Когда съемка ведется с телефона, записывается только звук, который принимают Bluetooth-наушники.
  - 5 Нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.
-  Эту функцию не поддерживают некоторые Bluetooth-наушники. Соответствующую информацию см. в руководстве по использованию своих наушников.


### Съемка видео UHD 4K








На вашем телефоне поддерживается запись видео Ultra HD (UHD) 4K.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
  - 2 Нажмите  > **Разрешение видео** и выберите **[16:9] 4K** или **[21:9] 4K**.  
Режим Украшения, фильтры и специальные эффекты не поддерживаются для разрешения 4K и будут автоматически удалены при выборе этого разрешения.
  - 3 Чтобы записать видео, вернитесь на экран **Видео** и нажмите .
-  Выбрав более высокое разрешение, вы получите более качественное видео, но оно будет занимать больше места в памяти.

### Волшебная съемка



Если вы снимаете видео на основную камеру в режиме Запись дольше 5 секунд, эта функция будет распознавать интересные моменты и создавать выборку из ярких фото и музыкальных клипов, которыми вы затем сможете легко поделиться с другими пользователями.

- 1 Выберите **Камера** > **Видео** и нажмите , чтобы начать съемку.
- 2 Закончив съемку, нажмите в левом нижнем углу экрана, чтобы выполнить предпросмотр видео и посмотреть под этим видео созданные фото.

- 3 Чтобы перейти к автоматически созданным музыкальным клипам, нажмите **Лучшие моменты**.
  - 4 Чтобы переключаться между шаблонами клипа, нажмите . Чтобы изменить фоновую музыку, нажмите . Чтобы начать редактирование, нажмите .
  - 5 Чтобы сохранить полученный результат, нажмите , а чтобы сохранить результат и поделиться им с другими пользователями, выберите .
-  • Перед использованием этой функции убедитесь, что в настройках камеры включен параметр **Волшебная съемка**, а частота кадров видео составляет 30 кадров/с. Ночной режим  должен быть выключен.
  - Снимайте видео дольше 5 секунд: телефон начнет автоматически создавать яркие фото и музыкальные клипы. Если видеосъемка ведется менее 5 секунд, будут создаваться только фото.
  - Мы рекомендуем вам включать в свои видео следующие сцены: людей, детей, еду, здания в европейском стиле, старинные здания, цветы, рассвет, закат, растения в горшках, синее небо и т. д.
  - Во время съемки следите за тем, чтобы изображение было четким и стабильным.
  - Посмотреть фото вы можете в альбоме: **Галерея > Волшебная съемка**.


## Запись видео с двух ракурсов

В режиме Двойной вид устройство разделяет экран на два окна и одновременно отображает стандартный и увеличенный вид.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще**, затем нажмите **Двойной вид**.
- 2 Наведите камеру на объект, чтобы он отображался на экране съемки, нажмите на значок , чтобы начать запись. Увеличенный вид будет отображаться рядом со стандартной фотографией, при этом увеличивается центральная часть стандартного фото. Вы можете регулировать масштаб жестами сведения и разведения пальцев на области увеличенного вида.
- 3 Нажмите на значок , чтобы остановить запись.



## Режим «Фильм»

Используя режим «Фильм» вы можете выбирать тональности фильмов в соответствии со сценарием и создавать видео с качеством уровня кино.

- 1 Перейдите в приложение **Камера** и выберите режим **Фильм**.
- 2 Выберите , а затем выберите тональности LUT в соответствии со сценарием.









Вы можете также выбрать , чтобы включить кинокачество 4K HDR.

- Нажмите кнопку , чтобы начать съемку, нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.

 Вы можете выбрать , чтобы снимать в режиме замедленной съемки 4x. Режимы 4K HDR и LUT нельзя включить во время съемки в замедленном режиме.




## Запись и изменение видео LOG

Снимая в режиме LOG, вы можете записывать больше деталей в более широком динамическом диапазоне, а также сохранить больше деталей при съемке в очень ярких и темных областях. Фильтры LUT делают ваше видео более четким, живым и текстурным.

- Чтобы включить режим LOG, в режиме **Фильм** нажмите . Чтобы перейти в режим записи, в режиме **Профи** нажмите . Чтобы включить режим LOG, нажмите .
- Изменяйте параметры в режиме Профи нужным вам образом.
- Чтобы начать запись, нажмите , чтобы ее приостановить, нажмите , а чтобы прекратить - .
- Чтобы добавить фильтры, откройте видео LOG и выберите  > .
- Внеся изменения, нажмите **Экспорт**.




## Расскажите свою историю с помощью снимков

Мы создали специальный режим **ИСТОРИЯ**, в котором вы сможете снять на камеру увлекательный рассказ. Для этого вам будет нужно просто выбрать шаблон и следовать инструкциям, настраивать фокусировку и масштабирование вручную не потребуется.

- Перейдите в раздел **Камера > Мультивидео > ИСТОРИЯ**
- Чтобы выполнить предпросмотр эффекта, нажмите на шаблон. Чтобы приступить к созданию истории, нажмите .
- На телефоне появится указание сделать несколько снимков. Нажмите , чтобы сделать снимок. Продолжайте съемку, пока не будут сделаны все снимки. Перед началом съемки на экране будет показан эффект каждого снимка. Чтобы закрыть предпросмотр, нажмите .
- Чтобы начать съемку другой сцены, закройте приложение Камера. Снимки автоматически сохраняются на телефоне. Вернувшись в режим **ИСТОРИЯ**, вы




сможете продолжить работу с сохраненными снимками (сохраняются только снимки, сделанные во время последнего сеанса).


- 5 По окончании съемки на телефоне будет автоматически создан видеоклип с музыкой на основе полученных снимков. Если вам не понравились снимки, вы можете сделать их повторно. Для этого нажмите на рамку предпросмотра снимков, выберите  и следуйте инструкциям на экране. Если все снимки получились неудачными, вы можете удалить их и повторить съемку. Для этого нажмите .
- 6 Закончив съемку, вы можете экспортировать видео в альбом **Видео**. Для этого нажмите .




## Съемка видео с замедлением

В режиме «Замедление» можно детально снимать скоротечные мгновения. Скорость замедления настраивается с учетом того, насколько медленным должно быть видео. При более высокой скорости замедления видео воспроизводится более медленно. Для получения оптимальных результатов снимайте видео с замедлением при ярком и естественном освещении.

 Доступные варианты скорости замедления зависят от устройства.


### Замедленная видеосъемка



- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Замедление**.
- 2 Нажмите на значок  и выберите степень 4x или 8x.
 


 Опция замедления 8x на некоторых моделях телефонов недоступна.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать запись.
- 4 Нажмите на значок , чтобы остановить запись.


### Настройка замедленного отрезка в видео, снятых в режиме Замедления

Вы можете выбрать замедленный отрезок в видео, снятом в режиме Замедления.

 Эта функция доступна только для видео, снятых в режиме Замедления 4x и 8x. Опция 8x недоступна на некоторых устройствах.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея** и выберите съемку видео в режиме Замедления.
- 2 Коснитесь кнопки , чтобы воспроизвести видео. Во время воспроизведения коснитесь кнопки , чтобы отобразить область изменения.
- 3 Для настройки отрезка замедления перетаскивайте ползунки. Все остальное видео будет воспроизводиться на нормальной скорости.

4 Коснитесь кнопки , чтобы сохранить изменения.



 Перед отправкой видео, снятых в режиме Замедления, убедитесь, что внесенные изменения сохранены.

## Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.


1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.

2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.




3 Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

## Использование Профессионального режима для записи видео

1 В режиме «Профи» нажмите , чтобы переключиться на запись. После этого можно будет выполнять следующие действия.

- Выбирать режим экспозамера: нажмите **M** и выберите режим экспозамера.

Режим экспозамера	Применимые сценарии
 <b>Матричный экспозамер</b>	Экспозамер всего кадра. Применяется при съемке пейзажей.
 <b>Центрированный экспозамер</b>	Фокус по центру кадра. Применяется при портретной съемке.
 <b>Экспозамер по точке</b>	Концентрируется на небольшой области кадра, например на глазах человека.

- Регулировка чувствительности ISO: нажмите **ISO** и перетащите ползунок регулировки чувствительности ISO.  
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся шум.
- Регулировка скорости затвора: нажмите **S** и перетащите ползунок регулировки скорости затвора.



Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов или объектов увеличивайте скорость затвора.


- Регулировка значения экспокоррекции: Нажмите **EV** и перетащите ползунок регулировки значения EV. Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте это значение, когда света достаточно.

- Регулировка режима фокуса: нажмите **AF** и выберите режим фокуса.


Режим фокуса	Применимые сценарии
<b>AF-S</b> (одиночный)	Применимо к неподвижным сценам или портретам.
<b>AF-C</b> (постоянный)	Применимо к движущимся сценам или портретам.
<b>MF (ручной фокус)</b>	Нажмите на область, на которой хотите сфокусироваться (например, на лицо человека).


- Корректировка преобладания одного оттенка цвета: нажмите **WB** и выберите значение баланса белого.

Если съемка ведется при ярком солнечном свете, выберите . При слабом освещении выберите .

Нажмите , чтобы отрегулировать цветовую температуру, придавая изображению более теплый или холодный оттенок.

**2** Нажмите , чтобы выбрать и применить фильтр таблицы перекодировки (LUT).

**3** Нажмите , чтобы начать запись.


 Регулировка некоторых настроек может привести к соответствующему изменению других настроек. Регулируйте с осторожностью на свое усмотрение.

## Редактирование фото



### Редактирование фото и видео

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.

## Базовые функции редактирования

**1** Откройте **Галерея**, нажмите на миниатюру фото, которое нужно изменить, а затем выберите , чтобы получить доступ к функциям редактирования.

- **Обрезать и повернуть:** Нажмите **Обрезка**, выберите рамку, затем перетащите сетку или ее углы, чтобы выбрать ту часть, которую нужно сохранить. Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перетащите колесо угла в нужное положение.

Чтобы повернуть фото на 90 градусов, нажмите . Чтобы зеркально отразить фото, нажмите .

- **Добавить эффект фильтра:** Нажмите **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
- **Скорректировать эффекты фото:** Нажмите **Настройки**, чтобы скорректировать яркость, контраст, насыщенность и другие аспекты фото.
- **Другое:** вы также можете редактировать фото другими способами, например добавляя брызги цвета, дудлы и подписи.

**2** Чтобы сохранить изменения, нажмите  или **Сохранить**.

### Как добавить водяные знаки к фото


**1** В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Водяной знак**.

**2** Выберите тип стикера, который хотите добавить, например **Время**, **Погода** и **Чувства**.

**3** Выберите водяной знак и перетащите его в нужное положение. Вы также можете изменять текст некоторых типов водяных знаков.

**4** Чтобы сохранить изменения, нажмите , а чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

### Как пикселизировать фото

**1** В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Мозаика**.

**2** Выберите стиль и размер мозаики, которая будет покрывать части фото.

**3** Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.

**4** Чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

### Переименование фото

**1** В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.

**2** Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.

**3** Нажмите **ОК**.

## Редактирование видео

### HONOR Clip

#### Быстрый доступ к HONOR Clip

Доступ к службам HONOR Clip можно получить следующими способами:

- Откройте **Галерея** > **Альбомы** и выберите фото и видео, которые нужно изменить.

Нажмите .

- Откройте **Галерея** нажмите и удерживайте изображения и видео, чтобы выбрать их в **Фото** или **Альбомы**, а затем нажмите **Создать** > **Новое видео**.
- Создайте значок на рабочем экране и откройте экран редактирования, чтобы его использовать.

**1** Выберите **Галерея** > **Создать**.

**2** Нажмите **Монтаж** >  > **Добавить на рабочий экран**, чтобы добавить значок HONOR Clip на рабочий экран.

Чтобы удалить значок, нажмите и удерживайте **Монтаж** на рабочем экране, а затем нажмите **Удалить**.

### HONOR Clip



Используя HONOR Clip, вы можете создавать короткие видео, применяя к изображениям и видео различные шаблоны. К коротким видео также можно добавлять фильтры, переходы и текст.

**1** На рабочем экране откройте **Галерея**.


- Выберите **Создать** > **Новое видео**.
- Выберите **Создать** > **Монтаж** > **Создать видео**.
- В **Фото** или **Альбомы** нажмите и удерживайте фото и видео, которые хотите отредактировать, а затем нажмите **Создать** > **Новое видео**.

**2** Вам будут доступны следующие возможности:

- Выбор темы: Нажмите **Шаблон** и выберите подходящий шаблон темы.
- Изменение клипов: Чтобы обрезать видео или изменить длительность отображения изображения, выберите **Изменить**, нажмите на строку предпросмотра и перетащите ползунки по обеим сторонам клипа.
- Изменение порядка следования клипов: Нажмите и удерживайте клип в строке предпросмотра, а затем перетащите его в нужное место.

- Добавление эффектов перехода: Нажмите  между двумя клипами, чтобы добавить эффект перехода, или выберите **Изменить**, перетащите строку предпросмотра, чтобы расположить белую линию там, где нужно добавить переход, и нажмите **Вырезать**. Далее нажмите  в строке предпросмотра, чтобы добавить эффект перехода между двумя сегментами. Если добавлено несколько сегментов, вы можете применить один переход ко всем сегментам.
- Изменение скорости: В строке предпросмотра выберите сегмент и нажмите **Скорость**: вы сможете выбрать **Стандартное** или **По кривой**.
- Экспорт кадра: Выберите **Изменить**. Перетащите видеокадр, который вы хотите экспортировать, на белую линию и нажмите **Экспорт кадра**.
- Удаление клипов: Выберите клип, который хотите удалить, нажмите **Удалить** или **Изменить**, установите разделение до и после фрагмента, который хотите удалить, а затем выберите этот фрагмент и нажмите **Удалить**.
- Выбор фильтра: Чтобы открыть предпросмотр эффекта фильтра, нажмите **Фильтры**. Чтобы скорректировать эффект фильтра, перетащите ползунок. Вы также можете нажать **Скорректировать**, чтобы изменить яркость, контраст и другие параметры эффекта.
- Изменение фоновой музыки: Чтобы добавить предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, нажмите **Музыка**, а затем **Добавить музыку**. Или нажмите **Извлечь аудио**, чтобы извлечь аудио из видео и прикрепить эту композицию к клипу. Добавив фоновую музыку, вы можете выбрать **Изменить** и нажать **Громкость**, чтобы скорректировать уровень громкости исходного звука или фоновой музыки. Чтобы добавить затухание к фоновой музыке, включите **Появление** или **Исчезание**. Чтобы извлечь или удалить фрагмент фоновой музыки, добавьте **Вырезать** до и после этого фрагмента, а затем выберите его. Нажмите и удерживайте строку предпросмотра, чтобы перетащить фрагмент в нужное положение, или нажмите **Удалить**.
- Добавление текста: чтобы добавить текст к видео, нажмите **Текст > Добавить текст**. После ввода текста в текстовое поле вы можете выбрать для него шаблоны, шрифты и стилизованный текст ниже. Чтобы настроить длительность отображения текста, нажмите на строку предпросмотра текста и перетащите ползунки с обеих сторон.
- Добавление эффектов: Чтобы добавить в видео эффекты, нажмите **Эффект**.
- Добавление картинки в картинке: Нажмите **PIP** и добавьте нужные материалы. Эти материалы появятся в коротком видео в виде картинки в картинке.

- Изменение размера кадра: Чтобы выбрать нужный размер кадра, нажмите **Кадр**.
- Добавление фона: Чтобы добавить однотонный цветной фон или другие стили, нажмите **Фон**. Чтобы размыть фон, перетащите ползунок на странице **Размытие**. Вы также можете нажать на Галерею и выбрать в качестве фона изображение из альбома.
- Настройка параметров: Чтобы настроить такие параметры, как яркость, контраст, насыщенность и четкость видео, нажмите **Настроить**.

**3** Чтобы выполнить предпросмотр правок, нажмите . Чтобы установить обложку, нажмите **Установить обложку**. Вы также можете выбрать нужное разрешение и частоту кадров. Чтобы экспортировать видео, нажмите **Экспорт**.

 Некоторые материалы доступны только по VIP-подписке.

## Мгновенный фильм

С помощью функции «Мгновенный фильм» создавайте на основе выбранного шаблона, а также изображений и видео короткие фильмы, которыми вы затем сможете легко поделиться с другими пользователями.


 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.


**1** Вы можете использовать эту функцию следующими способами:


- Пройдите в меню «Галерея > Создать», нажмите «**Лучшие моменты**», а затем выберите изображения и видео.
- Пройдите в меню «Галерея > Создать > Монтаж» и нажмите «**Лучшие моменты**», чтобы выбрать изображения и видео.
- Откройте «**Монтаж**» и нажмите на рабочем экране «**Лучшие моменты**», чтобы выбрать изображения и видео.
- Откройте «Галерея > Альбомы», нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы войти в режим выбора нескольких объектов из альбома, выберите нужные видео или изображения и нажмите «**Лучшие моменты**».

**2** В телефоне можно автоматически создавать короткие видео. Кроме того, вы сможете:

- Заменить шаблон, нажав «**Шаблоны**» и выбрав нужный шаблон из множества доступных.
- Изменить музыку, нажав «**Музыка**» и выбрав фоновую музыку из множества доступных композиций.

Добавьте фоновую музыку и нажмите . Нажмите «**Изменить**», чтобы изменить музыкальный клип, или «**Громкость**», чтобы настроить громкость музыки.

- Скорректируйте клипы, нажав **Фрагменты**, чтобы выбрать или изменить клипы для короткого видео. Вы также можете изменить порядок их воспроизведения.
- Измените другие параметры клипа в службе HONOR Clip. Для этого нажмите .

**3** Внеся изменения, нажмите , чтобы сохранить клип, или **Отправить**, чтобы легко поделиться им с другими пользователями.

 Некоторые материалы доступны только по VIP-подписке.



## Создание клипов на основе изображений и видео

Вы можете выбирать в Галерее избранные изображения и видео, а затем создавать на их основе клипы с фоновой музыкой, используя различные шаблоны. Вы также можете добавлять в свои клипы фильтры, переходы, текст и другие эффекты.



 Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.
- Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.

**1** Нажмите **Галерея** и приступайте к созданию клипа одним из следующих способов.

- Чтобы выбрать изображения или видео, нажмите **Обзор > Новое видео**. В правом верхнем углу экрана нажмите .
- Чтобы выбрать изображения или видео, нажимайте и удерживайте палец на странице **Фото** или **Альбомы**. Выберите  > **Видео**.



**2** Клип будет создан на телефоне . Вам доступны следующие возможности:

- Выбор шаблона. Чтобы выбрать шаблон, нажмите **Шаблоны**.
- Изменение. Чтобы обрезать видеоклип или изменить время отображения фото, выберите **Изменить**. Нажмите на панель предпросмотра и перетащите ползунки на обоих концах клипа.
- Изменение последовательности отснятых материалов. В панели предпросмотра длительно нажмите на клип и перетащите его в нужное место.
- Добавление эффектов перехода. Выберите  между видеоклипами, чтобы добавить эффекты перехода, или нажмите **Изменить**, а затем перетащите ползунок. Когда белая разделительная линия переместится туда, куда нужно добавить переход, нажмите **Вырезать**. Когда разделитель перехода будет добавлен, нажмите в панели предпросмотра , чтобы добавить эффекты перехода.





Если вы добавили несколько разделителей, то можете добавить переход ко всему видео.

- Изменение размера видеокadra. Чтобы выбрать нужный размер кадра, нажмите **Кадр**.
- Экспорт изображения, созданного из кадра. Чтобы экспортировать изображение, в разделе **Изменить** перетащите видео на белую разделительную линию, а затем нажмите **Экспорт кадра**.
- Удаление клипов. Выберите клип, который хотите удалить, и нажмите **Удалить** или **Изменить** добавьте разделители в его начале и конце. Затем выберите клип и нажмите **Удалить**.
- Выбор фильтра. Чтобы выбрать эффект фильтра (например, классику, еду, пейзаж и т. д.), нажмите **Фильтры**. Чтобы скорректировать эффект фильтра, перетащите ползунок. Вы также можете нажатием изменить яркость, контраст и другие параметры эффекта.
- Изменение фоновой музыки. Нажмите **Музыка**, а затем **Добавить музыку**, чтобы добавить предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, либо нажмите **Извлечь аудио**, чтобы извлечь фоновый звук из какого-либо видео и добавить его в свое.  
Добавив фоновую музыку, в **Изменить** нажмите **Громкость**, чтобы скорректировать уровень громкости исходного звука или фоновой музыки. Чтобы задать постепенное усиление или ослабление добавленной фоновой музыки, включите **Появление** или **Исчезание**.  
Чтобы вырезать или удалить фрагмент фоновой музыки, добавьте **Вырезать** в ее начало и конец. Выберите музыку и длительно нажмите на панель предпросмотра, чтобы перетащить композицию в нужное вам место, или нажмите **Удалить**.
- Добавление текста. Чтобы добавить текст в видео, нажмите **Текст > Добавить текст**. Введя текст в текстовое поле, ниже выберите стиль шаблона, который хотите добавить. Нажмите на панель предпросмотра текста и перетащите ползунки на обоих концах, чтобы задать время отображения текста.
- Добавление визуальных эффектов. Чтобы добавить в видео визуальные эффекты, нажмите **Эффект**.
- Добавление фона. Чтобы добавить в видео сплошной цветной фон или фон в выбранном стиле, нажмите **Фон**. Чтобы сделать фон размытым, нажмите **Размытие**. Вы также можете нажать на Галерею и выбрать в качестве фона изображение из альбома.
- Изменение параметров. Чтобы скорректировать яркость, контраст, насыщенность, четкость и другие параметры, нажмите **Настроить**.

- 3** Чтобы выполнить предпросмотр внесенных изменений, нажмите . Чтобы установить обложку, нажмите **Установить обложку**. Вы также можете выбрать для клипа разрешение и частоту кадров, а затем нажать **Экспорт** и экспортировать его.
-  Для некоторых материалов требуется платная VIP-подписка.

## Создание видеороликов с помощью шаблонов


Функция **Создать историю** позволяет создать видеоролик из нескольких видео с переходами, фоновой музыкой и другими спецэффектами.

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Обзор** и нажмите **Создать историю**.
- 2 Нажмите на шаблон, чтобы посмотреть пример, и нажмите **Создать видео**, чтобы начать создание видеоролика.
- 3 Следуя инструкциям на экране, выберите несколько видео, затем нажмите **Создать**.
- 4 На экране отобразится режим предпросмотра. Вы можете нажать на опцию **Фильтры**, чтобы изменить фильтр, или нажать на опцию **Титры в конце**, чтобы добавить титры.  
Если вам не нравится какой-либо из отрезков видеоролика, нажмите на него и нажмите **Изменить**. Затем нажмите на значок , чтобы выбрать другой отрезок, или нажмите **Заменить**, чтобы выбрать другое видео.
- 5 Нажать на значок , чтобы сохранить видеоролик.

## Просмотр фото и видео

### Сверхдинамичный яркий дисплей

HDR-изображения отличаются расширенным диапазоном яркости, улучшенным контрастом цвета и более яркими эффектами светотени, что обеспечивает захватывающую атмосферу при просмотре.

- 1 Теперь, используя приложение **Камера**, вы можете снимать HDR-фото при резком контрасте светотени, например ночью, во время заката и в тени ярким солнечным днем.
- 2 Убедитесь, что параметр **Галерея >  > Настройки > Отображение HDR-фото** включен.
- 3 Посмотреть сделанные фото можно в приложении **Галерея**.

### Просмотр фото и видео

В приложении «Галерея» вы можете просматривать и изменять фото и видео, а также отправлять их другим пользователям.

## Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.


Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

## Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.

Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

## Просмотр сведений о фото и видео

- 1 В приложении **Галерея** нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.
- 2 В полноэкранном режиме нажмите на значок , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.

## Поиск изображений в Галерее



Для поиска изображений введите в строке поиска **Галереи** ключевые слова, такие как время, место и объект.

- 1 Выберите элементы **Галерея** > **Альбомы** и введите в поле поиска, расположенном вверху экрана, ключевые слова, по которым нужно выполнить поиск. Введите ключевые слова для изображения (например, «еда», «пейзаж», «цветы»).
- 2 **Галерея** представит изображения, относящиеся к ключевым словам, и предложит связанные ключевые слова. Коснитесь ключевого слова или продолжите вводить ключевые слова для более точного поиска.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.


## Отправка изображений и видео

Перейдите в раздел **Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.

## Безопасная передача фото


Безопасная передача фото позволяет вам удалять информацию о местоположении фото и места съемки во избежание утечек конфиденциальности при передаче.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Выберите одно или несколько фото и нажмите .
- 3 Проверьте сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**, появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы включить эту функцию и безопасно делиться фото.



## Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

### Добавление альбомов

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.
- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

### Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > ** и выберите опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Переместите значок  рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.


### Скрытые альбомы


Вы можете скрыть личные изображения и видео в основном альбоме камеры, если не хотите, чтобы их увидели посторонние.

Выберите вкладку **«Альбомы»**, откройте альбом, нажмите и удерживайте

изображения и видео, которые хотите скрыть, а затем нажмите **«  > Скрыть > ОК»**.


Выбранные файлы будут скрыты. Вам будут доступны следующие возможности:

- Чтобы посмотреть скрытые изображения и видео, на странице **«Альбомы»** нажмите **«  > Скрытые элементы»**.
- В разделе **«Скрытые элементы»** нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, а затем выберите **«Показать»**. После отмены скрытия скрытые изображения и видео снова появятся в своих исходных альбомах.


-  • Изображения и видео в альбоме общего доступа нельзя скрыть. Доступность опций зависит от фактической ситуации.
- В целях защиты конфиденциальности нельзя получить доступ к изображениям и видео, размещенным в скрытых альбомах, из сторонних приложений.

### Перемещение фото и видео

**1** В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.

**2** Нажмите на значок  > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.

**3** Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.

-  Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.

Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

### Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

-  Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

### Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить,



затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

### Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

**1** В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.


**2** Если сверху отображается значок , это означает, что альбом можно заблокировать. Перейдите в раздел  > **Заблокировать**.

Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.

**3** Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.

 В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.

### **Добавление фото и видео в Избранное**

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок  .


Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

# Наслаждайтесь полезными функциями

## Magic Text

### Magic Text

**Magic Text** может извлекать текст из изображений. Затем этот текст можно скопировать или перетащить, а кроме того, можно нажать на него, чтобы использовать различные службы.

 Доступность этой функции зависит от языка. Мы постепенно будем добавлять поддержку новых языков в MagicOS. Следите за новостями.


### Включение Magic Text

Нажмите **Настройки** > **Ассистент** > **Magic Text** и убедитесь, что параметр **Magic Text** включен.


### Извлечение текста из изображений


Вы можете извлекать текст из изображений следующими двумя способами:

Нажмите на значок , чтобы извлечь текст.


- 1 Откройте изображение и нажмите в правом нижнем углу изображения на значок . Распознанный текст будет выделен для удобного просмотра.
- 2 Когда текст выделен, вы можете нажать на подчеркнутый текст, чтобы просмотреть и выбрать соответствующие функции. Например, вы можете выполнять быстрые команды: отправлять текстовые сообщения или делиться контентом с другими пользователями.
- 3 Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.
- 4 В режиме нескольких окон вы можете, длительно нажав на выделенный текст, перетащить его в другое место, например в приложение Заметки или окно чата.

Извлечение текста длительным нажатием на тексте в изображении:

- 1 Откройте изображение, в правом нижнем углу появится значок . Длительно нажмите на область текста одним пальцем.
- 2 Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.
- 3 В режиме нескольких окон вы можете, длительно нажав на выделенный текст, перетащить его в другое место, например в приложение Заметки или окно чата.

-  Поддерживается распознавание рукописного текста. Результаты извлечения могут зависеть от изображения.

## Съемка скриншотов костяшками пальцев



- 1** Чтобы сделать скриншот экрана, коснитесь экрана костяшками пальцев и нарисуйте круг. В окне редактирования нажмите .
- 2** Когда текст выделен, вы можете нажать на подчеркнутый текст, чтобы просмотреть и выбрать соответствующие функции. Например, вы можете выполнять быстрые команды: отправлять текстовые сообщения или делиться контентом с другими пользователями.
- 3** Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.

## Виртуальный пульт


### Режим пульта дистанционного управления

Ваше устройство использует инфракрасное излучение для управления бытовыми приборами (например, телевизором, кондиционером, телевизионной приставкой, DVD-проигрывателем, камерой, проектором, роутером и пр.) с помощью приложения Виртуальный пульт.

### Добавление прибора и использование пульта ДУ

- 1** Перейдите в раздел **Инструменты > Виртуальный пульт >** , выберите тип управляемого устройства (например, телевизор, кондиционер, телевизионная приставка, DVD-проигрыватель, камера, проектор, роутер и пр.) и фирму-производителя.
- 2** Наведите инфракрасный датчик, расположенный в верхней части устройства, на бытовой прибор и добавьте его в список пультов дистанционного управления, следуя инструкциям на экране.
- 3** После добавления прибора нажмите на значок , чтобы дистанционно управлять прибором.

### Включение и выключение звука клавиатуры в режиме пульта ДУ


Перейдите в раздел **Виртуальный пульт >**  **> Настройки**, чтобы включить или выключить звук клавиатуры и вибрацию в режиме пульта ДУ.

## 音质和音效



## Качество звука и звуковые эффекты

Выберите качество звука и звуковые эффекты для улучшения звука.

 Для этой функции требуется подключение телефона к наушникам.

### Включение звуковых эффектов DTS:X Ultra

DTS:X Ultra обеспечивает качество звука с большим эффектом погружения и более комфортное и естественное прослушивание.

- 1** Подключите наушники.
- 2** Перейдите в приложение **Настройки > Звуки и вибрация > Качество звука и звуковые эффекты** и выберите **Звуковые эффекты DTS:X Ultra**.
- 3** Выберите параметр **Стиль звука**. Выберите или настройте стиль звука в соответствии со сценарием, например "Музыка", "Фильм", "Игра".
- 4** Если модель наушников не распознается автоматически, вы можете вручную подключить их в меню **Настройка звука под ваши наушники > Другие модели**.

# Советы


## Быстрый доступ для часто используемых функций

### Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

### Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

**i** Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

### Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

## Скриншот и запись с экрана

### Съемка скриншота

#### Съемка скриншота костяшкой пальца


- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Общее избранное**, убедитесь, что функция **Скриншот костяшкой пальца** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот.

#### Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

### Съемка скриншотов при помощи значка

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы сделать полный скриншот, нажмите .

### Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота



После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

### Съемка длинного скриншота с помощью жестов костяшкой пальца




**1** Нажмите на экран костяшкой одного пальца и, не отнимая ее от экрана, нарисуйте букву «S». Начнется автоматическая прокрутка экрана и съемка скриншота.

**i** Если вы используете эту функцию впервые, включите опцию **Длинный скриншот**, следуя инструкциям.

**2** Чтобы прекратить съемку скриншота, нажмите на область прокрутки.

## Съемка скриншота части экрана



- 1 Коснитесь экрана костяшкой пальца, удерживайте костяшку на экране, чтобы обвести область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не отнимайте костяшку от экрана.
- 2 На экране отобразится линия, проведенная костяшкой пальца, будет сделан снимок части экрана. Вам доступны следующие действия.
  - Перетащите рамку в нужное место, при необходимости измените ее размер.
  - Нажмите на значок формы, чтобы выбрать форму скриншота или сохранить текущую форму.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.

### Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.
- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

## Запись с экрана

Вы можете записывать действия на экране на видео и делиться созданным видео с семьей и друзьями.

### Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

### Запуск записи с экрана при помощи значка

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Чтобы начать запись с экрана, нажмите **Запись с экрана**.
- 3 Чтобы остановить запись, нажмите на таймер в верхней части экрана.
- 4 Запись будет сохранена в приложении **Галерея**.

### Запуск записи с экрана костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.


### Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он

отображается так: . Теперь запись голоса активна.




Если микрофон выключен (значок микрофона отображается так: ) , вы сможете записывать только системные звуки, например музыку. Если вы хотите, чтобы на записи с экрана не было системных звуков, перед началом записи выключите звук на устройстве, музыку и другие мультимедийные звуки.

## Работа в мультиоконном режиме

### Включение функции App Multiplier

Благодаря функции **App Multiplier** главная страница приложения и другие страницы с контентом приложения могут отображаться в режиме двух окон для более удобной работы в режиме многозадачности при горизонтальной ориентации устройства.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** и включите переключатель напротив приложений, для которых вы хотите активировать данную функцию.

- 2** Откройте приложение, для которого активирована функция **App Multiplier**. Главная страница приложения отобразится в центре экрана.
  - 3** Нажмите на любую кнопку на главной странице приложения. Главная страница переместится влево, справа появится второе окно.
-  Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

# Приложения


## Приложения

### Общие сведения о приложениях

#### Удаление приложения


Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- При использовании стиля **Экран приложений** нажмите и удерживайте значок приложения на экране приложений, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.





 Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.

#### Управление фоновыми приложениями

**1** Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.

- **Жесты.** Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
- **Три навигационные кнопки.** Нажмите на значок .

**2** На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.

- Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
- Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
- Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
- Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.
- Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.
- Нажать на значок , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).



## Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.



Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память > Очистить кэш**.

## Контакты


### Добавление и управление контактами

Вы можете открыть приложение **Контакты** на рабочем экране (или приложение **Телефон** и перейти в интерфейс приложения **Контакты**) и добавить или удалить контакты, а также поделиться ими.

### Создание контактов вручную

На экране **Контакты** нажмите , выберите интерфейс опции **Новый контакт**, введите имя, номер телефона и другую информацию, а затем нажмите  для сохранения.


### Объединение повторяющихся контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в  > **Настройки > Управление контактами > Объединить дублирующие контакты**, выберите повторяющиеся контакты и нажмите **Объедин..**

### Поиск контактов

Вы можете искать контакты следующими способами.

- Откройте интерфейс приложения **Контакты** и введите ключевые слова, которые хотите найти (например инициалы контакта, номер телефона, электронную почту) в поле ввода **Поиск** наверху экрана.
- Проведите вниз от середины рабочего экрана, чтобы открыть окно поиска, и введите ключевые слова.

 Вы также можете ввести несколько ключевых слов одновременно, например «Джон, Пекин».

### Отправка контактов


**1** В интерфейсе приложения **Контакты** нажмите и удерживайте контакты, которые хотите отправить, а затем нажмите **Отправить**. Вы также можете нажать на контакт, который хотите отправить, а затем нажать **Еще > Отправить**

**2** Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.


## Удаление контактов

Вы можете удалить контакт или группу контактов следующими способами.

В интерфейсе приложения **Контакты**:

- нажмите и удерживайте контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите на контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Еще > Удалить контакт** внизу.
- Перейдите в  > **Настройки > Управление контактами > Удалить несколько контактов**, выберите контакты, которые желаете удалить, и нажмите **Удалить** внизу.

 Для восстановления случайно удаленных контактов откройте интерфейс приложения

**Контакты**, выберите  > **Настройки > Управление контактами > Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакты, которые желаете восстановить, и нажмите **Восстановить**.

## Управление группами контактов

Вы можете управлять большим количеством контактов, сгруппировав их, как вам удобно, чтобы упростить отправку групповых писем и сообщений. Система автоматически группирует контакты в зависимости от компании, города и времени последнего взаимодействия. Вы также можете создавать группы контактов самостоятельно.

### Создание групп

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Выберите **Группы**, нажмите **Новая группа**, введите имя группы, например «Семья», и нажмите **ОК**.
- 3 На экране группы нажмите **Добавить**, выберите контакт для добавления в группу и нажмите **Добавить**.



### Изменение групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите **Группы** и откройте группу для редактирования.

- Добавление участника: нажмите **Добавить**, чтобы добавить участника в группу.
- Удаление участника: нажмите и удерживайте участника, которого хотите удалить, и нажмите **Удалить из группы**.
- Другие операции: нажмите **Еще**, выберите опцию **Удалить участников** для группового удаления, или опции **Мелодия группы**, **Удалить группу** и **Переименовать**.

## Отправка групповых сообщений или писем

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы** и откройте группу.

- Отправка группового сообщения: нажмите  для отправки сообщения и выберите получателей.
- Отправка группового письма: нажмите  для отправки письма и выберите получателей.

## Удаление групп


В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы**. Вы можете удалять группы телефонных номеров любым из следующих способов.


- Нажмите и удерживайте группу для удаления, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите **Удалить** внизу, выберите группу для удаления и нажмите **Удалить**.

## Добавление личных данных


Вы можете создавать визитные карточки с личными данными, чтобы отправлять их другим людям. Вы также можете добавить экстренные личные данные для помощи в чрезвычайной ситуации.



### Создание визитных карточек

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите **Мой профиль** и выберите ваше фото профиля, имя, номер телефона и другую информацию.
- 3 Нажмите  для создания визитной карточки с QR-кодом.

 Вы также можете делиться вашей карточкой с помощью QR-кода.

### Добавление экстренных личных данных

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в **Мой профиль** >  **Медицинская карта**, нажмите **ДОБАВИТЬ** и заполните личные данные, медицинскую информацию, экстренные контакты и другие сведения.

 Для изменения информации позже перейдите в интерфейс приложения **Экстренный случай** и нажмите .

## Удаление истории контактов

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите на контакт с историей.

- 3** Нажмите **Еще** > **Удалить историю**, затем нажмите **Удалить**, чтобы удалить все списки и записи вызовов, а также сообщения с этим контактом.

## Телефон

### Выполнение вызова

#### Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова


Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.

- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт, затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

#### Настройка быстрого набора

Теперь вы можете быстро набрать номер контакта с помощью одной кнопки.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Быстрый набор**, выберите кнопку с цифрой и задайте для нее номер для быстрого набора.

#### Завершение вызова кнопкой питания

Во время разговора нажмите на кнопку питания, чтобы завершить вызов.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Еще** и включите функцию **Завершение вызова кнопкой питания**.

#### Настройка обоев экрана вызова



Чтобы установить обои для фона экрана вызова, выполните следующие действия.

**1** Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и обои** > **Обои**.


**2** Выберите изображение и настройте его как обои.

Вы можете выбрать фото профиля контакта, чтобы оно отображалось на экране вызова.

**1** Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт.

**2** Нажмите на значок , а затем на значок , чтобы настроить фото профиля для выбранного контакта.

## Международные вызовы


- 1 Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.
- 2 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 3 Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны и номер телефона и нажмите на значок , чтобы выполнить международный вызов.

## HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.


### Включение VoLTE


Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
  - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
  - Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

### Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.


- 1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 2 Нажмите на значок , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

## VoWi-Fi — новая технология вызовов

VoWi-Fi — это технология Интернет-вызовов, основанная на сети Wi-Fi. Она может использоваться в режиме полета.

- 1 Вы сможете использовать эту новую функцию, если ее поддерживает ваш оператор. По вопросам включения VoWi-Fi обращайтесь к своему оператору.

- 2 Перейдите в **Телефон** >  > **Настройки** > **Wi-Fi-вызовы** и включите функцию **Wi-Fi-вызовы**.
- 3 Если настройки не вступили в силу автоматически, восстановите настройки сети. Перейдите в **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс** > **Сброс настроек сети**, чтобы сбросить настройки Wi-Fi, моб. Интернета и Bluetooth.




## Управление входящими вызовами

Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора.

Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.


## Принятие и отклонение входящего вызова

Вызов при разблокированном экране:

- Нажмите на значок , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.

## Автоматический ответ на вызовы


Когда телефон подключен к Bluetooth- или проводной гарнитуре, используйте гарнитуру для ответа на вызовы, если у вас заняты руки или вам трудно провести по экрану (функция поддерживает только голосовые вызовы).

**Включение функции** Перейдите в приложение **Телефон**, нажмите  > **Настройки** > **Автоответ на вызовы**, включите функцию **Автоответ на вызовы** и установите продолжительность параметра **Задержка автоответа**.

## Включение функции ожидания вызова



Функция ожидания вызова позволяет ответить на входящий вызов во время разговора, поместив первый вызов на удержание. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки**, а затем в раздел **Еще** > **Ожидание вызова**.

-  Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.


Эта функция зависит от оператора связи.


## Ответ на новый входящий вызов во время разговора

- 1 Когда во время текущего разговора вам поступает еще один входящий вызов, нажмите на значок , чтобы ответить на него.
- 2 Нажмите на значок  или нажмите на находящийся на удержании вызов из списка, чтобы переключаться между двумя вызовами.

## Включение переадресации вызовов


При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.

-  Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.

## Выключение переадресации вызовов

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите и выключите режим переадресации.

## Экстренные вызовы и функция SOS

### Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.


- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и SOS** > **SOS** и нажмите **Контакт в случае ЧС**, чтобы добавить экстренный контакт.
- 2 Включите опции **Отправка сообщения SOS** и **Автоматический экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.

Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершен автоматически.


Если функция **Автоматический экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.

## Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить с вашего устройства по номеру экстренной службы с экрана блокировки, даже если отсутствует сигнал сети.





-  Функция экстренных вызовов регулируется местными законами и предоставляется вашим оператором сети. Сбои в работе сети или другие неполадки могут привести к невозможности выполнения экстренных вызовов.

**1** Когда экран заблокирован, перейдите к экрану ввода пароля и нажмите **Контакт в случае ЧС**. Если сигнал сети сильный и у устройства есть доступ в Интернет, оно автоматически определит ваше местоположение и отобразит его на экране.

**2** Введите местный номер экстренной службы и нажмите на значок  для вызова. Вы также можете нажать **Медицинская карта** и выбрать для вызова контакт для экстренной ситуации.

## Выполнение операции во время вызовов

Когда вы выполняете вызов, на экране отображается меню операций во время разговора.

- Нажмите на значок , чтобы переключить канал аудиовывода на динамик.
- Нажмите на значок , чтобы начать другой вызов. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.
- Нажмите на значок , чтобы открыть экран набора номера.
- Во время вызова вы можете скрыть экран вызова и открыть другие приложения, вернувшись к предыдущему или рабочему экрану при помощи настроенных навигационных функций.  
Чтобы вернуться к экрану вызова, нажмите на зеленый значок в строке состояния.
- Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.





## Календарь


### Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.


### Добавление расписаний

- 1 Выберите «**Календарь**», а затем нажмите .
- 2 Введите название, местоположение, время начала и конца расписания, а также другие сведения.
- 3 Выберите «**Добавить поле**», а затем нажмите **Напоминание** или **Второе напоминание**, чтобы установить напоминание для расписания.
- 4 Чтобы сохранить расписание, нажмите .

### Импорт напоминаний о встречах


- 1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Управление аккаунтами**.
- 2 Нажмите **Добавить аккаунт** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь и увидеть напоминания о встречах.

### Поиск событий

- 1 На экране **Календарь** нажмите на значок .
- 2 Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

### Удаление события



Вы можете удалить событие одним из предложенных способов.

- На экране приложения **Календарь** нажмите на событие, которое хотите удалить, затем нажмите на значок  > **Удалить**.
- На экране **Расписание** нажмите и удерживайте событие, выберите события, которые вы хотите удалить, затем нажмите на значок **Удалить событие**.

### Важные мероприятия

Добавляйте мероприятиям приоритет, чтобы различать и выделять их, что позволит вам сконцентрироваться на важных мероприятиях и эффективно управлять ими.

## Добавление важных мероприятий

Включите «**Календарь**», нажмите «», а затем — «**Приоритет**», чтобы задать для мероприятия значение «**Важно**» в интерфейсе сведений. Введите сведения, например название, местоположение, время начала и окончания мероприятия и т. д., а затем нажмите «», чтобы сохранить.

## Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
- Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.

## Настройка вида календаря


Вы можете настроить параметры вида календаря, например, выбрать первый день недели и отображение номера недели.

**1** Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

**2** Выберите первый день недели или включите переключатель для отображения номеров недель.

## Настройка дополнительных календарей

Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.



Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки** > **Другие календари**, затем выберите календарь, который хотите использовать.

# Часы

## Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

## Добавление будильника

- 1 Перейдите в раздел **Часы > Будильник** и коснитесь пункта , чтобы добавить будильник.
- 2 Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.
- 3 Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

## Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

## Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.



## Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.



## Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

### Таймер

Перейдите в раздел **Часы > Таймер**, задайте время и нажмите на значок , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .


### Секундомер

Перейдите в раздел **Часы > Секундомер** и нажмите на значок , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

## Отображение двух часов на экране блокировки

Когда вы находитесь в другом часовом поясе, вы можете включить одновременное отображение местного времени и времени вашего родного города на экране блокировки с помощью функции **Двойные часы**.

Перейдите в **Настройки > Система и обновления > Дата и время**, включите функцию **Двойные часы** и задайте значение для поля **Домашний город**. На экране блокировки будет отображаться время вашего домашнего города и места текущего пребывания.




-  Если часовой пояс вашего места пребывания совпадает с часовым поясом вашего домашнего города, на экране блокировки будут отображаться только одни часы.

## Заметки




### Создание заметки

Чтобы быстро записывать мысли и идеи, создавайте заметки, используя режимы «Рукописный ввод» (для записи и зарисовки содержимого) и «Сканирование».

### Добавление содержимого в заметку

- 1 Пройдите в меню «**Заметки** > **Заметки**» и нажмите «».
- 2 Введите название и содержимое заметки. Затем вы можете сделать следующее:
  - Нажмите «», чтобы добавить список проверки.
  - Нажмите «», чтобы изменить стиль текста, выравнивание абзацев и фон.
  - Нажмите «», чтобы вставить изображение. Нажмите и удерживайте изображение, затем перетащите его на желаемое место в заметке.
  - Чтобы организовать заметки для более простого просмотра и доступа к ним, после завершения нажмите «**Без категории**», чтобы добавить тег.
- 3 Нажмите «», чтобы сохранить заметку.

### Создание заметки при сканировании документа

- 1 Откройте «**Заметки**» и перейдите в меню «**Заметки** >  >  > **Сканирование документа**».
- 2 Совместите камеру телефона с изображением или файлом, которые хотите отсканировать, и нажмите «», чтобы начать сканирование. Отсканированные страницы будут сохранены в приложении «Заметки».

### Глобальное Избранное

Проведите тремя пальцами вниз, чтобы быстро сохранить статьи и видео в приложении «**Заметки**». Вы сможете просматривать и редактировать их в любое время.

### Сохранение веб-страниц в Заметках

Проведите тремя пальцами вниз, чтобы сохранить веб-страницу с автоматически отфильтрованной рекламой в приложении «**Заметки**». Вы сможете просматривать и

редактировать веб-страницу, даже если исходный URL-адрес станет недействительным.

- 1 Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Мое избранное**» и убедитесь, что опция «**Мое избранное**» включена.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки > Конфиденциальность > Диспетчер прав > ⋮ > Специальный доступ > Наложение поверх других окон > Заметки**» и убедитесь, что опция «**Отображение поверх других приложений**» включена.
- 3 При просмотре веб-сайта проведите вниз тремя пальцами. Появится всплывающее окно с сообщением о сохранении веб-страницы. Вы сможете просмотреть ее в приложении «Заметки».
  -  • Приложение «**Заметки**» будет автоматически фильтровать рекламу и комментарии.
    - Не все веб-страницы поддерживают эту функцию. Интерфейс и функциональность могут отличаться в зависимости от модели устройства.




## Создание задач

Вы можете создавать задачи, чтобы отслеживать выполнение текущих задач, например списки покупок, задачи по работе и списки домашних дел.

## Добавление задач

Вы можете добавить задачу и установить время напоминания для нее.

Если вы отметили задачу как важную, на заблокированном экране будет отображаться напоминание о задаче (во весь экран).

- 1 Перейдите в раздел **Заметки > Задачи** и нажмите на значок .
- 2 Введите задачу.
- 3 Нажмите на значок , задайте время напоминания, затем нажмите **ОК**.
- 4 Включите , чтобы отметить задачу как важную.
- 5 Нажмите **Сохранить**.

-  Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

## Создание повторяющихся напоминаний для задач

Если вы настаиваете время выполнения задачи, вы можете выбрать для нее режим повтора (например **Никогда**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, **Ежемесячно** или **Ежегодно**), и ваше устройство будет напоминать вам о необходимости завершить задачу в указанное время.

## Перенос старых заметок

Вы можете перенести свои заметки в приложении «**Заметки**» со старого телефона на новый различными способами, включая синхронизацию аккаунта HONOR, Device Clone, резервное копирование данных и HONOR Share.

- **Синхронизация аккаунта HONOR:** Войдите в аккаунт HONOR на старом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки» с облаком. Войдите в этот же аккаунт HONOR на новом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки».
- **Device Clone:**  
Используйте Device Clone для переноса данных приложения «Заметки» и других данных со старого телефона на новый.
- **Резервное копирование данных:** Резервное копирование данных на внешний накопитель позволяет сделать резервную копию на внешней карте памяти или USB-накопителе и восстановить ее на внешнем накопителе телефона.
- **HONOR Share:** Выберите заметки, которые необходимо перенести, и быстро перенесите их с помощью HONOR Share.

## Преобразование заметок старого формата

При переносе заметок со старого телефона на новый для заметок в старом формате поддерживается только просмотр; редактирование возможно только после преобразования в новый формат.

Пройдите в меню «**Заметки > Заметки**», нажмите на выпадающее меню «**Все**» и просмотрите **заметки старого формата**.

- **Преобразовать все:** пройдите в меню «**Заметки старого формата > Преобразовать все > Преобразовать**», и папка «**Заметки старого формата**» будет автоматически удалена, когда преобразование завершится.
- **Преобразовать одну:** при первом открытии заметки старого формата на экране появится предложение «**Преобразовать эту заметку?**». Нажмите «**Преобразовать**», чтобы преобразовать. При первом открытии непреобразованных заметок для них поддерживаются только опции «**Удалить**» и «**Преобразовать формат**» и не поддерживается редактирование. Для редактирования заметку необходимо сначала преобразовать.

## Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

## Функция Блокировка приложений для приложения Заметки или блокировка отдельной заметки

**Включение функции Блокировка приложений для приложения Заметки.** Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Блокировка приложений**, введите пароль разблокировки экрана или настройте пароль разблокировки приложения, следуя инструкциям, затем переместите переключатель рядом с пунктом «Заметки» в положение «включено».


## Сортировка элементов приложения «Заметки» по категориям

Вы можете сортировать заметки по категориям, помещая их в разные папки, присваивать папкам ярлыки разных цветов, чтобы не перепутать их, а также редактировать папки, чтобы точнее классифицировать заметки и легко их находить.

### Просмотр всех заметок:


- В списке **Все** разные заметки отличаются друг от друга цветом. Кроме того, вы можете ввести в поле поиска ключевые слова, чтобы быстро найти нужные заметки.
- Нажмите справа на раскрывающееся меню **Все**, чтобы просмотреть заметки по категориям, таким как **Все**, **Избранное**, **Недавно удаленное** и т. д.

### Создание и изменение папок:

- Откройте раздел **Моя папка**, нажмите  > **Новая папка** чтобы выбрать нужный цвет папки, введите имя папки и нажмите **Сохранить**.
- Проведите пальцем влево по папке, чтобы закрепить, переместить, редактировать или удалить ее.


### Перемещение и блокировка заметок, а также добавление их в Избранное:

- В списке заметок нажмите и удерживайте заметку, которую необходимо редактировать, а затем нажмите **Переместить** и выберите папку, в которую будут перемещены заметки.
- Чтобы сохранить или закрепить заметку, нажмите **Еще > Избранное**.
- Откройте заметку, которую нужно заблокировать, и внизу справа нажмите **Еще > Добавить блокировку**.
- В списке **Все** проведите пальцем влево по заметке, чтобы закрепить, переместить, редактировать или удалить ее.


 Редактирование заметок в папке аккаунта Exchange не поддерживается.


### Отправка элементов Заметок

Вы можете делиться элементами заметок следующими способами.


- Для передачи одной заметки или элемента списка дел откройте желаемый элемент из меню **Все** или на экране **Все задачи**, нажмите  и поделитесь выбранным элементом, следуя подсказкам на экране.

Чтобы поделиться заметкой, нажмите **Как изображение**, **Как текст**, **Экспортировать как документ** или **На другое устройство**.

 После нажатия кнопки **Экспортировать как документ** вы можете выбрать экспорт файла в формате TXT или HTML, который будет по умолчанию сохранен в разделе **Файлы > Обзор > Телефон > Documents > NotePad**.



- Для передачи нескольких заметок нажмите и удерживайте заметку на экране **Все**, а затем выберите те, которыми хотите поделиться. Затем нажмите  и отправьте выбранные элементы, следуя подсказкам на экране.


### Печать заметок из приложения Заметки

- 1 На экране раздела **Все** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- 2 Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

### Удаление заметок и задач

Вы можете удалить заметки или задачи одним из предложенных способов.

- На экране раздела **Все** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок  для удаления.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите удалить, затем нажмите на значок .

Чтобы восстановить удаленную заметку или задачу, нажмите **Все** или **Все задачи**, в разделе **Недавно удаленное** выберите элемент, который вы хотите восстановить, и нажмите на значок .

## Эл. почта

### Добавление аккаунтов электронной почты


Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

### Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

- 1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.



- 3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.
- 4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Настройка аккаунта** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 5 Нажмите  и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.


## Калькулятор

### Калькулятор


Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

#### Использование базового Калькулятора





Открыть Калькулятор можно одним из следующих способов.

- Найдите приложение **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите снизу вверх по экрану блокировку для отображения панели значков, а затем коснитесь , чтобы открыть калькулятор.

#### Использование инженерного калькулятора

- Когда телефон сложен, откройте калькулятор и нажмите  > **Инженерный калькулятор**. Откроется инженерный калькулятор.
- Когда телефон разложен, инженерный калькулятор будет открываться по умолчанию.



#### Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений


- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите .
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите . После нажатия  и завершения вычислений вы можете нажать , чтобы очистить экран.

## Фонарик

## Фонарик

Вы можете включить фонарик одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите , чтобы включить или выключить фонарик.
- Проведите вверх от нижнего края экрана блокировки, чтобы отобразить панель значков, а затем нажмите , чтобы включить или выключить фонарик.

Когда фонарик будет включен, на экране блокировки появится соответствующее уведомление. Чтобы выключить фонарик, нажмите .

## Компас

### Компас

Компас отображает ориентацию телефона в пространстве, а также его текущую широту и долготу.

- 1 Чтобы открыть компас, выполните следующие действия.
  - Проведите вниз от центра рабочего экрана, чтобы открыть поле поиска, и введите запрос **Компас**. В самом верху результатов поиска появится системный **Компас**.
  - Откройте **Компас** в папке **Инструменты**.
- 2 Просмотр ориентации и координат.
  - Расположите телефон горизонтально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся на экране.
  - Расположите телефон вертикально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся под анимацией.
- 3 Чтобы зафиксировать текущую ориентацию, коснитесь диска с разметкой на компасе. Если ориентация изменится по сравнению с исходной, разметка станет синей.






Для более точного измерения местоположения держите компас строго горизонтально или вертикально относительно земли.

## Зеркало

### Использование телефона как зеркала

Вы можете использовать телефон как зеркало, если вам нужно посмотреть, как вы выглядите.

Выберите **Инструменты** > **Зеркало**. Затем можно выполнить следующие действия:

- Увеличение и уменьшение масштаба. Перетаскивайте ползунок снизу. Вы также можете дважды нажать на экран, чтобы увеличить масштаб, и снова нажать дважды, чтобы вернуть исходный масштаб.
- Сохранение изображения. Чтобы приостановить воспроизведение на текущем изображении, нажмите на экран. Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите на экран. Чтобы сохранить изображение, во время приостановки воспроизведения нажмите . Вы можете найти сохраненное изображение в **Галерея**.
- Корректировка яркости зеркала. В верхней части экрана нажмите  или .
- Запотевание экрана. Выберите  и включите **Подуть в микрофон**. Затем продуйте микрофон воздухом, чтобы экран запотел. Протрите экран.
- Изменение рамки зеркала. Чтобы выбрать другую рамку зеркала, нажмите .
- Создание эффекта разбитого зеркала. Длительно нажмите на экран, чтобы со звуком «разбить» зеркало. Чтобы «починить» зеркало, снова коснитесь экрана.

## Приложение-клон

### Включение функции Приложение-клон

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разделить работу и личную жизнь.

 Не все приложения поддерживают функцию **Приложение-клон**.

Если на телефоне добавлено несколько пользователей, то функция Приложение-клон будет доступна только для владельца устройства.

Выберите **Настройки > Приложения > Приложение-клон** и включите параметр этого приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.


## Диспетчер системы

### Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер телефона** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, созданные приложением WeChat, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

**1** Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.

**2** После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

 Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

### Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

### Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер телефона**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.


## Device Clone

### Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

**Device Clone** позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

#### Перенос данных с устройства на базе Android

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.

 Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

## Советы


## Советы

Приложение **Советы** содержит набор советов и подсказок, которые помогут вам быстро научиться использовать свой телефон. В нем также содержится полная версия руководства пользователя для справки, доступная в любое время.

### Знакомство с разделом **Советы**

- Иллюстрированные советы: небольшое видео или картинка с ясным и коротким текстом, которая поможет вам освоить операцию. Карточки отсортированы по сценарию, что упрощает выбор нужного раздела.
- Подробные советы: доступные и понятные инструкции о продвинутых функциях телефона.

### Основные функции приложения **Советы**

- Поиск: введите ключевое слово для поиска соответствующего контента в разделе **Советы** и быстрого доступа к необходимой информации. Также для вашего сведения в этом разделе представлена популярная информация.
- Лайки и комментарии: вы можете оценивать информацию и оставлять отзывы.
- Попробовать функцию: кнопка **Попробовать** позволяет сразу попробовать ключевые или сложные функции. Нажмите, чтобы перейти прямо в интерфейс функции.
-  Доступность функции зависит от устройства.

# Настройки

## Wi-Fi

### Описание функции Wi-Fi


Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и заблокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

### Доступ к сети Wi-Fi

- i** Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

### Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
  - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
  - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.


### Подключение путем сканирования QR-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
- 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.

- i** Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

### Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.
  -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Download > Wi-Fi Direct**.

## Выбор сети с помощью Wi-Fi+

При включении функции Wi-Fi+ ваше устройство будет автоматически включать функцию Wi-Fi и подключаться к сети Wi-Fi при обнаружении открытой сети или сети, к которой вы подключались ранее. Ваше устройство также будет оценивать стабильность сигнала текущей сети Wi-Fi и переключаться на мобильную передачу данных, когда сигнал сети Wi-Fi недостаточно сильный.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**.
- 2 Нажмите **Другие настройки**, чтобы включить или выключить режим **Wi-Fi+**.

## Bluetooth

### Основные функции Bluetooth на телефоне

Вы можете подключить телефон к наушникам, колонкам и автомобильным аудиосистемам Bluetooth, а также передавать по Bluetooth данные с телефона на другие устройства.

Ниже вы найдете описание следующих функций Bluetooth, доступных на телефоне: ① включение и выключение Bluetooth; ② изменение имени Bluetooth-устройства; ③ сопряжение Bluetooth-устройств; ④ передача файлов по Bluetooth; ⑤ отмена сопряжения устройств.

Модуль Bluetooth способен поддерживать подключение на расстоянии до 10 метров. Не превышайте эту дистанцию при использовании функций Bluetooth на устройстве.

## Включение и выключение Bluetooth



- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Bluetooth**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **Bluetooth**.
- Выберите **Настройки > Bluetooth**, а затем включите или выключите **Bluetooth**.

## Изменение имени Bluetooth-устройства


- 1 Откройте экран настроек, найдите **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
- 2 Нажмите **Имя устройства**, введите новое имя и выберите **OK**.

## Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

- 1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Bluetooth**.
  -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.
- 4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

## Отмена сопряжения по Bluetooth

- 1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».
- 2 В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок  напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

## Мобильная сеть

### Подключение к мобильному Интернету

- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2 Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
  - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.



- Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

## Включение 5G

- Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Некоторые устройства не поддерживают 5G.

Пятое поколение мобильной связи, беспроводные системы пятого поколения или пятое поколение (5G) — это технология мобильной связи пятого поколения. По сравнению с 4G технология 5G предлагает более высокую скорость передачи данных менее длинную задержку.

Если устройство работает с двумя SIM, при этом только одна SIM поддерживает 5G, и она выбрана как основная карта моб. Интернета — только основная карта поддерживает 5G для передачи данных, а дополнительная карта поддерживает 4G/3G/2G.

- 1 Проверьте, поддерживает ли ваша SIM технологию 5G на базе сети оператора и связанных служб, и свяжитесь со своим оператором для включения 5G.
- 2 Если ваш или телефон работает с двумя SIM, перейдите в **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и выберите SIM 1 или SIM 2 в качестве основной карты моб. Интернета.

В некоторых сетях и регионах функции 5G могут быть недоступны по причине помех в диапазоне сети оператора.

## Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

### Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

### Настройка имени SIM-карты

Для удобства использования и управления можно настроить имя SIM-карты. Например, одной SIM-карте можно присвоить имя «Рабочая», а другой – «Личная».

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и

нажмите на значок , чтобы изменить имя SIM-карты.

## Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.


 Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

### Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

### Включение переадресации между SIM-картами


При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.


 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.
- 2 Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.  
Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

### Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
- 2 Нажимайте на текст под значком  , пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **ОК**.

 Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

## eSIM-карта

eSIM-карта — это виртуальная SIM-карта, которую можно использовать вместо физической SIM-карты. Принципы работы eSIM-карты совпадают с принципами работы физической SIM-карты, но она не занимает места и может быть привязана к нескольким номерам. Вы можете переключаться между операторами для максимального удобства.

- Эта функция зависит от оператора связи.
- Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

## Заявка на eSIM-карту

Обратитесь к вашему оператору, чтобы подать заявку на eSIM-карту.


При подаче заявки на eSIM-карту вам необходимо предоставить идентификатор eSIM (EID). Этот идентификатор поможет определить, оснащено ли ваше устройство встроенным модулем eSIM. Чтобы посмотреть сведения об EID, перейдите в раздел **Настройки > О телефоне > EID**. Если сведения об EID не отображаются, значит, функция недоступна на вашем устройстве.

- Вы можете подать заявку на несколько eSIM-карт. Количество доступных eSIM-карт определяется возможностями модуля вашего устройства. Когда вы достигнете максимального доступного количества карт, ваше устройство направит вам уведомление о том, что вы больше не можете добавлять eSIM-карты.
- Одновременно можно использовать только одну eSIM-карту.

## Добавление eSIM-карты

**1** Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами**.

- Если ваше устройство поддерживает установку одной SIM-карты, на экране **Управление SIM-картами** будут все равно отображаться две опции: SIM-карта 1 и SIM-карта 2. По умолчанию eSIM-карта устанавливается в слот для SIM-карты 2.
- Если в ваше устройство можно установить две SIM-карты и физическая SIM-карта уже установлена в слоте для SIM-карты 2, при добавлении eSIM-карты пользователю будет предложено выключить SIM-карту 2. Установка или извлечение SIM-карты 2 не повлияет на услуги eSIM-карты.

**2** Нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Для добавления eSIM-карты выполните следующие действия.


- Отсканируйте QR-код. После подачи заявки на получение номера eSIM-карты оператор предоставит вам QR-код. После сканирования QR-кода ваше устройство загрузит и установит конфигурационный файл, новая eSIM-карта будет включена по умолчанию.
- Отсканируйте изображение. Если вам не удастся отсканировать предоставленный оператором QR-код с помощью камеры (например, когда вы подаете заявку на eSIM-карту через приложение оператора), сохраните предоставленный QR-код как изображение. На этапе сканирования QR-кода нажмите на опцию **Выбор из Галереи** и выберите сохраненное изображение с

QR-кодом. Устройство автоматически идентифицирует QR-код, загрузит и установит конфигурационный файл.

- Введите код активации. Выберите опцию **Введите вручную** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести код активации, предоставленный оператором.

### Включение eSIM-карты


Включите eSIM-карту, чтобы использовать ее.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Включите eSIM-карту, следуя инструкциям.


### Выключение eSIM-карты

Если вы не хотите использовать eSIM-карту или хотите переключиться на другую eSIM-карту, вы можете выключить ее.

После выключения eSIM-карты вы не сможете использовать ее для общения. При этом ежемесячная плата не будет заблокирована или приостановлена. После выключения eSIM-карты ее данные по-прежнему будут присутствовать в списке eSIM-карт, вы можете снова включить eSIM-карту.


На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Выключите eSIM-карту, следуя инструкциям.

Если вы хотите переключить SIM-карту 2 на физическую карту, выберите опцию **Физическая SIM-карта**. Ваше устройство автоматически выключит eSIM-карту.

-  Некоторые eSIM-карты невозможно выключить после включения. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

### Настройка имени eSIM-карты


Вы можете настроить различные имена для eSIM-карт, например «Рабочая» или «Личная».


На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2 и, следуя инструкциям на экране, выберите имя для eSIM-карты.

### Удаление eSIM-карты


Вы можете удалить неиспользуемую eSIM-карту. Удаленную eSIM-карту невозможно восстановить, она не будет отображаться в списке eSIM-карт.

Перед удалением eSIM-карты выключите ее.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Удалите eSIM-карту, следуя инструкциям на экране.

-  Удаление номера eSIM-карты не означает, что вы завершили договорные отношения с вашим оператором. Оператор будет по-прежнему взимать плату за номер карты. Чтобы прекратить оплату, обратитесь к вашему оператору для отмены регистрации сервиса eSIM-карты.
- Некоторые профили eSIM-карты невозможно удалить. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

### Восстановление заводских настроек eSIM-карты

- Если при восстановлении заводских настроек устройства вы выбираете опцию **Сброс и сохранение eSIM-карт**, после включения устройства вы сможете использовать eSIM-карту.
  - Если вы выбираете опцию **Сброс**, то сведения об eSIM-карте будут удалены, и вы не сможете больше использовать eSIM-карту. Это не означает, что вы завершили договорные отношения с вашим оператором. Оператор будет по-прежнему взимать плату за номер карты. Чтобы прекратить оплату, обратитесь к вашему оператору для отмены регистрации сервиса eSIM-карты.
-  Сведения eSIM-карты являются вашими личными данными, и вы должны внимательно относиться к любым операциям с ними.

### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Личная точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

-  Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требуют аутентификации, нельзя предоставить.


Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа** и включите функцию **Личная точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.

- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Личная точка доступа** > **Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.


### Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Личная точка доступа** > **Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

### Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.


Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

### HD-видеозвонки по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеозвонков.


## Включение VoLTE


Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
  - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
  - Если сеть 5G поддерживается, включите «5G». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

## Выполнение видеозвонков

Функция видеозвонков доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

- 1** Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 2** Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеозвонок.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеозвонок.


## Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер телефона** , затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

## Другие соединения

### Введение в технологию NFC

Радиочастотная связь ближнего действия (Near Field Communication; NFC) – это технология беспроводной связи короткого диапазона, с помощью которой взаимодействуют мобильные и другие электронные устройства, что позволяет вам легко передавать данные и совершать мобильные платежи.

-  Не все устройства поддерживают NFC.
  - Включите **Чтение и запись/P2P** в настройках NFC (если эта функция поддерживается). Эта функция зависит от оператора связи.

### Как включить и выключить NFC

Вы можете включить и выключить NFC следующим образом:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **NFC**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **NFC**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > NFC**, а затем включите или выключите **NFC**.



### Как использовать NFC

- 1 Откройте **NFC**, нажмите **NFC** и выберите **Приложение по умолчанию**.
- 2 Добавление карт NFC.
- 3 Поднесите /телефон сенсором NFC (расположенным рядом с основной камерой) к терминалу POS. Откроется экран оплаты.

### Беспроводное проецирование экрана телефона

В целях безопасности после установки беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизора), на телефоне будут отображаться только уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях и будильниках.

- 1 В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
  - Если большой экран поддерживает технологию **Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
  - Если большой экран не поддерживает технологию **Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .
- 3 Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Проекция**. телефон начнет поиск доступных экранов.
- 4 Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

После того как соединение будет установлено, вы можете расположить телефон горизонтально для удобства просмотра изображения.

Либо проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.



## HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.



### Включение или выключение HONOR Share

Вы можете включать и выключать HONOR Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **HONOR Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **HONOR Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, а затем включите или выключите **HONOR Share**.

### Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.
  -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.


Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.

### Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью HONOR Share


Вы можете использовать HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между телефоном и компьютером.

Просматривайте и редактируйте файлы телефона на компьютере либо передавайте файлы с компьютера на телефон, не используя кабель.

**С телефона на компьютер:**

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы открыть Настройки, а затем включите **HONOR Share**.
- 3 Включите на компьютере **PC Manager > HONOR Share** и убедитесь, что параметр **Разрешить обнаружение другими устройствами** включен.
- 4 На телефоне нажмите и удерживайте файл, который нужно отправить, коснитесь  и выберите **HONOR Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

**С компьютера на телефон:**

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
  - 2 Включите **HONOR Share** на телефоне.
  - 3 На компьютере выберите файл, который нужно передать, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Показать еще параметры > HONOR Share**. На компьютере будет выполнен поиск телефонов с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
  - 4 Следуйте экранным инструкциям по получению файлов на телефонах.
-  Поддерживаются только ноутбуки HONOR, на которых установлена служба PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

**Быстрая печать с помощью HONOR Share**

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
  - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
  - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
  - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
- 2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
- 3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.

Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.

- i** Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

## Рабочий экран и обои

### Настройка обоев

#### Использование предустановленных обоев

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и обои > Обои**.
- 2** Выберите фото, которое хотите установить в качестве обоев.
- 3** Вы также можете настроить следующие параметры.
  - **Затенение.** Создает эффект размытия, который можно отрегулировать с помощью ползунка.
  - **Прокрутка.** Позволяет прокручивать обои рабочего экрана.
- 4** Нажмите **Применить**, затем установите изображение как обои для параметра **Экран блокировки, Рабочий экран** или **Рабочий экран и экран блокировки**.

### Отображение даты и времени на выключенном экране

Когда включена функция **Постоянное отображение**, на выключенном экране будут отображаться время, дата и другие данные.


#### Включение постоянного отображения информации

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и обои > Постоянное отображение** и включите функцию **Постоянное отображение**.
- 2** Выберите **Режим отображения**.
  - **Отображение касанием**
  - **Расписание**
  - **Весь день**

#### Включение анимации в режиме Постоянное отображение




Добавляйте персонализированные картинки или анимации при выключенном экране, чтобы разнообразить работу вашего телефона.

Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** выберите желаемую картинку или анимацию и нажмите **Применить**.

-  Если включена функция Фейсконтроль, телефон может случайно разблокироваться, когда вы попытаетесь включить экран, поэтому вы можете не увидеть изображение режима Постоянное отображение. Не подносите телефон к лицу.



### Выбор GIF-изображений или анимированных фото

Вы можете выводить локальное изображение (например GIF-изображение или анимированное фото) на выключенный экран, чтобы внести разнообразие в работу режима «Постоянное отображение».

- 1 Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** нажмите .
- 2 Нажмите **Выбор изображения**, выберите изображение и нажмите . Если вы уже выбрали изображение на устройстве, нажмите **Изменить изображение**. Выберите изображение и нажмите .
- 3 Если выбрано GIF-изображение, вы также можете нажать **Изменить**, чтобы изменить его.
- 4 Выберите другие опции в соответствии с инструкциями на экране и нажмите **Применить**.

### Добавление художественной подписи

Вы можете добавлять различные шрифты, цвета и декоративные водяные знаки, чтобы персонализировать работу режима «Постоянное изображение».



- 1 Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Граффити** нажмите на стиль подписи.
- 2 Введите текст в поле **Ввод текста** и настройте стиль подписи, например опции **Цвет** и **Размер шрифта**. Вы также можете добавить к подписи эффект **Стикер**. Перетащите рамку, чтобы отрегулировать положение и размер элементов, и нажмите  или  для изменения ориентации или удаления элементов.
- 3 Нажмите **Применить**.

### Создание изображения с художественными эффектами для экрана постоянного отображения

Вы можете выбрать один из нескольких стилей современного искусства (например, стиль Мондриан). Вы также можете выбрать определенную цветовую гамму художественного изображения, сделав фото или выбрав из ваших любимых фотографий. Цвета на фотографии образуют цветовую палитру для художественного изображения.

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Художественные эффекты** выберите стиль, который хотите использовать.
- 2 Задайте соответствующие параметры стиля в разделе **Художественные эффекты**, например **Вид**.

При настройке параметра **Цвет** устройство может анализировать цвета на определенной фотографии и применять палитру с абстрактными цветами к изображению с художественными эффектами.

Нажмите на значок , сделайте фото или выберите фото в приложении Галерея, затем нажмите  > **Выделить цвета**.

**3** Нажмите на опцию **Применить**.

### Стиль часов

Для экрана постоянного отображения вы можете выбрать стиль **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**

**1** На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Аналоговые часы** или **Цифровые часы** проведите влево или вправо, чтобы просмотреть стили часов и выбрать понравившийся.

**2** Задайте соответствующие параметры стиля часов, например параметр **Отображение даты**.

**3** Нажмите **Применить**.

### Управление видом рабочего экрана

Вы можете персонализировать вид рабочего экрана.

#### Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

#### Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

#### Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

#### Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки экрана** > **Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.


#### Как включить раскладку с двумя экранами

Вы можете разложить устройство и активировать рабочий экран с двумя экранами, чтобы наслаждаться изображением большого размера. Кроме того, в этом режиме на

рабочем экране будет отображаться больше значков приложений и карт. Перед использованием этой функции разложите телефон.

Чтобы включить **Два экрана**, воспользуйтесь следующими способами:

- Сведите и разведите два пальца на рабочем экране, нажмите **Настройки экрана** и включите параметр **Два экрана**.
- Выберите **Настройки > Рабочий экран и обои > Настройки экрана** и включите **Два экрана**.

 Чтобы эффект отображения был еще лучше, вы можете выбрать размер **4x6** для параметра **Вид**, когда включаете режим **Два экрана**.

В режиме **Два экрана** вы можете проводить влево и вправо по разделителю приложений, расположенному внизу рабочего экрана, чтобы увеличивать и уменьшать размер отображения для приложений, которые недавно использовались.

## Экран и яркость

### Автоматическая настройка яркости экрана


Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость** и включите функцию **Автояркость**.


Автоматическая настройка яркости экрана выполняется в зависимости от освещения.

### Ручная настройка яркости экрана

Вы можете вручную настроить яркость экрана любым из следующих способов:


- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы изменить яркость экрана, перетащите ползунок в области .

- Чтобы изменить яркость экрана в области , выберите **Настройки > Экран и яркость** и перетащите ползунок.

### Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

-  Давайте глазам отдохнуть 10 минут каждые полчаса.
  - Чтобы глаза отдохнули и прошла усталость, смотрите вдаль.
  - Такая привычка защитит Ваше зрение и поможет предотвратить близорукость.

### Включение и выключение режима «Защита зрения»

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **«Защита зрения»**. Чтобы открыть страницу настроек, нажмите и удерживайте параметр **«Защита зрения»**.

- Пройдите в меню **«Настройки > Экран и яркость > Защита зрения»** и включите или выключите параметр **«Включить на весь день»**.

Когда режим «Защита зрения» будет включен, в строке состояния отобразится значок



, а экран приобретет желтоватый оттенок, поскольку уровень синего излучения снизится.

### Настройка режима защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите функцию **Расписание**, затем задайте значения для полей **Время начала** и **Время окончания**.

### Темный режим

Режим с пониженной яркостью экрана позволяет увеличить глубину изображения и снизить нагрузку на глаза. Темный режим может автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, экономя заряд батареи и ваше время.

### Включение Темного режима

Включите Темный режим, чтобы снизить яркость экрана и нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить Темный режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **Темный режим**. Чтобы открыть страницу настроек **Темный режим**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите **Настройки > Экран и яркость**, нажмите **Темный**, чтобы включить **Темный режим**, и **Светлый** чтобы отключить **Темный режим**.

### Автоматическое включение и выключение Темного режима

Выберите **Настройки > Экран и яркость**, включите **Автопереключение** и нажмите **Расписание**. Если выбран параметр **От заката до рассвета**, ночные часы будут определяться на основе вашего географического положения и текущего времени. Также вы можете нажать **Настроить время**, чтобы установить время перехода в Темный режим в соответствии со своими привычками использования.

### Настройка разрешения экрана

#### Умная настройка разрешения экрана

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость** и включите опцию **Умное разрешение**. Система увеличит или уменьшит разрешение экрана в зависимости от запущенных приложений.


## Ручная настройка разрешения экрана

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Умное разрешение** и выключите опцию **Умное разрешение**. Затем вручную настройте разрешение экрана. Чем выше разрешение, тем четче изображение, но экран будет расходовать больше энергии.

## Как включить функцию «Видео в улучшенном качестве»

Если вы включите функцию «Видео в улучшенном качестве», то при воспроизведении видео в полноэкранном режиме система будет автоматически оптимизировать цвет и контраст, чтобы изображение выглядело ярче.

Выберите **Настройки > Экран и яркость** и включите или выключите параметр **Видео в улучшенном качестве**.

 В списке **Поддерживаемые приложения** приведены приложения, которые поддерживают эту функцию.

## Полноэкранное отображение

### Включение функции полноэкранного отображения

- Большинство приложений, установленных на вашем устройстве, автоматически адаптируются к полноэкранному режиму и отображаются корректно.
- Если приложение не адаптируется автоматически, вы можете настроить отображение в полноэкранном режиме вручную. Для этого перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Полноэкранное отображение** и переместите переключатели напротив требуемых приложений. При включении функции **Полноэкранное отображение** вручную некоторые приложения могут отображаться некорректно, например контент может быть непропорционально растянут.

### Установка области отображения вверху экрана

- 1 Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Вырез**.
- 2 Чтобы назначить верхнюю область для конкретного приложения, выберите приложение и установите отображение верхней области.
  - Авто
  - Отображение выреза
  - Скрытие выреза

## Звуки и вибрация

### Настройка параметров звука



## Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

## Переключение режима звука через Центр управления

**1** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

**2** Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

## Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

## Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

## Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

## Поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость звука.

При получении вызова поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Снижение громкости поднятием устройства** включена.

### Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.

**1** Откройте **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.

**2** Вам доступны следующие действия.

- **Настройка мелодии вызова**  
Выберите одну из стандартных мелодий вызова или нажмите **Музыка на устройстве** и выберите аудиофайл на устройстве в качестве сигнала сообщения. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете установить разные мелодии вызова для SIM 1 и SIM 2.
- **Настройка силы вибрации**  
Нажмите **Вибрация** и выберите подходящую вибрацию.

### Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране. Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

### Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.



 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

### Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить и выключить режим Не беспокоить любым из следующих способов.

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **«Не беспокоить»**. Чтобы открыть страницу настроек **Не беспокоить**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите **«Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить»** и включите или выключите **«Не беспокоить»**.

Если режим Не беспокоить включен, в строке состояния появляется значок с

изображением месяца . Чтобы посмотреть уведомления в режиме Не беспокоить, откройте Центр уведомлений, проведя вниз из средней или левой верхней части экрана. Чтобы установить напоминание, проведите по уведомлению влево и нажмите .

При входящих вызовах, уведомлениях и сообщениях на телефоне не будет включаться экран и отображаться баннеры уведомлений: устройство будет работать в беззвучном режиме.

### Настройка планового включения и выключения режима Не беспокоить

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и выключите функцию **Не беспокоить**.
- 2 Включите функцию **Расписание**. Ваше устройство будет автоматически переходить в режим Не беспокоить в указанное время в субботу и воскресенье.
- 3 Нажмите **Расписание**, чтобы настроить временной отрезок и цикл повтора.
- 4 Вы можете нажать **Добавить**, чтобы настроить разное время перехода в режим Не беспокоить.

### Ответы на вызовы или сообщения в режиме Не беспокоить

Вы можете разрешить вызовы или сообщения от определенных людей в режиме Не беспокоить.

Выберите **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и включите режим **Не беспокоить** или **Расписание**. Затем вам станут доступны следующие действия.

- Нажмите **Вызовы** или **Сообщения** и выберите определенную категорию контактов. В режиме **Не беспокоить** мелодия вызова будет воспроизводиться при получении входящего вызова или сообщения от людей из этой категории.
- Включите опцию **Повторные вызовы**. Мелодия вызова будет воспроизводиться для повторных вызовов с того же номера, полученных в течение 15 минут.

## Уведомления

### Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

### Выключение меток на значках приложений

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и нажмите **Метки на значках приложений**.

- 2** Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.

### Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

## Выключение уведомлений приложений

### Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

### Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** > **Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

### Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Скройте содержание уведомлений на экране блокировки от посторонних глаз.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Скрытие содержания уведомления**.


## Другие настройки уведомлений приложений

### Установка способа уведомлений для приложений

Откройте **Настройки** > **Уведомления и строка состояния**. Выберите приложение, для которого нужно установить способ уведомления.

- Включите **Разрешить уведомления**. Вы будете получать напоминания, когда новые уведомления появятся в приложении.
- Если для приложения созданы уведомления, вы сможете настраивать дополнительные параметры напоминаний.

Например, если в приложении **Календарь** были созданы уведомления, вы сможете настроить **Сигнал напоминания о событии**, **Уведомление о событии (напомнить позже)** и **Стандартное уведомление о событии**.

 Доступные способы уведомления различаются в зависимости от приложения.

### Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Другие настройки уведомлений** и включите функцию **Активация экрана**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

### Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Другие настройки уведомлений** и включите функцию **Отображение значков уведомлений в строке состояния**.

## Биометрические данные и пароли

### Отпечаток пальца пользователя

Вы можете использовать свой отпечаток пальца для разблокировки экрана, автоматического ввода номеров и паролей или доступа к персональным данным, например к Блокировке приложений.

#### Регистрация отпечатка пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и, следуя инструкциям на экране, настройте или введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Нажмите **Новый отпечаток пальца**, чтобы начать регистрацию отпечатка пальца.
- 3 Разместите палец на датчике отпечатка пальца. Почувствовав вибрацию, отпустите палец и снова нажмите на датчик. Перемещайте палец, чтобы зарегистрировать все части отпечатка.
- 4 Когда регистрация отпечатка будет завершена, нажмите **ОК**.

Теперь для разблокировки экрана вам достаточно поднести палец к датчику отпечатка пальца.

#### Добавление отпечатка пальца в экран

- 1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы установить или ввести пароль экрана блокировки.
- 2 Нажмите **Новый отпечаток пальца > РЕГИСТРАЦИЯ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА**. Зарегистрируйте свой отпечаток пальца.
- 3 Поместите палец на датчик отпечатка, встроенный в экран. Нажимайте на него, пока телефон не завибрирует, и отпустите. Продолжайте нажимать на датчик пальцем под разными углами до завершения регистрации.
- 4 Затем нажмите **ОК**.

Как только экран будет заблокирован, поднимите ваш телефон. На экране появится область встроенного датчика отпечатка пальцев. Нажмите на эту область зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

### Изменение имени или удаление отпечатка пальца

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Нажмите на сохраненный отпечаток пальца в разделе **Список отпечатков пальцев**, чтобы изменить его имя или удалить его.

### Идентификация отпечатка пальца

Идентификация отпечатка пальца позволяет системе сопоставить ваши отпечатки с зарегистрированными отпечатками.

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите **Идентификация отпечатка пальца**.
- 3 Нажмите на датчик отпечатков пальцев для подтверждения отпечатка. Соответствующий отпечаток будет выделен цветом.

### Доступ к Личному с помощью отпечатка пальца


- 1 Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль экрана блокировки.
- 2 Переключите значок на **Доступ в Личное** и следуйте инструкциям на экране, чтобы привязать отпечаток пальца к Личному.

После этого перейдите в **Файлы > Обзор**, нажмите **Личное**, а потом используйте отпечаток пальца, чтобы получить к нему доступ.

### Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

### Регистрация данных лица

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Выберите **Включить активацию поднятием устройства**.
  -  Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- 3 Нажмите **Регистрация данных лица** и зарегистрируйте данные лица, следуя инструкциям на экране.

## Настройка другой внешности

Для вашего удобства вы можете также настроить другую внешность.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Настройка другого образа** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные другой внешности.

## Включение разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

- i Если вы создали PrivateSpace или добавили нескольких пользователей, функция разблокировки распознаванием лица будет действовать только для MainSpace и только для аккаунта владельца.

## Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

## Умные уведомления на экране блокировки

Подробное содержимое баннеров WeChat, QQ и Weibo на экране блокировки будет автоматически скрываться. Вы сможете увидеть его, только пройдя процедуру распознавания лица. Это поможет избежать утечки данных и защитить свою конфиденциальность, если рядом с вами кто-то есть или ваше устройство находится в чужих руках.

- 1** Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица**, введите пароль экрана блокировки, чтобы открыть раздел **Распознавание лица**, и включите параметр **Отображение уведомлений**.
- 2** Нажмите **Разблокировка устройства** и выберите способ разблокировки **Проведение**.

- i Чтобы удалить данные лица, выключите параметр **Отображение уведомлений**. Когда пароль экрана блокировки будет принят, включите параметр **Показывать, но скрыть контент**: теперь содержимое уведомлений не будет отображаться на экране блокировки.

## Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировка устройства** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.

- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить данные лица** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

## Приложения

### Включение функции Приложение-клон

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разделить работу и личную жизнь.


 Не все приложения поддерживают функцию **Приложение-клон**.

Если на телефоне добавлено несколько пользователей, то функция Приложение-клон будет доступна только для владельца устройства.

Выберите **Настройки > Приложения > Приложение-клон** и включите параметр этого приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

### Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

 Некоторые приложения нельзя удалить.

## Батарея

### Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.

### Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Энергосберегающий режим** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать

**Энергосберегающий режим**, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер телефона > Батарея**) и включите **Энергосберегающий режим**. После этого в строке

состояния отобразится значок  .




Вы можете выбрать опцию **Подробнее**, чтобы узнать подробную информацию о мерах энергосбережения.

## Включение Производительного режима

**Производительный режим** изменяет настройки энергопотребления на вашем телефоне, чтобы максимально повысить производительность устройства. При этом батарея разряжается быстрее, особенно если используются приложения, требовательные к графике.

Зарядите устройство, а затем перейдите в **Настройки > Батарея** (или в **Диспетчер телефона > Батарея**) и включите **Производительный режим**.


После этого в строке состояния появится значок  .

-  **Производительный режим** доступен на избранных устройствах. Если опция **Производительный режим** не отображается разделе **Батарея** , ваше устройство не поддерживает этот режим.

## Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

-  Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будут сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

## Умная емкость батареи

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

## Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

### Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер телефона > Батарея**), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

### Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

## Память


### Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки > Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

### Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер телефона** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, созданные приложением WeChat, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

 Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

### Удаление повторяющихся файлов


Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

## Безопасность

### Использование функции Хранилище паролей

Хранилище паролей сохраняет имена пользователя и пароли и автоматически заполняет их при каждом входе в приложение. Ваши личные данные будут зашифрованы на аппаратном уровне и сохранены исключительно на устройстве. У компании HONOR не будет доступа к вашим данным. Они не подлежат выгрузке в сеть или на сервер.

-  • Перед использованием функции Хранилище паролей настройте пароль разблокировки экрана на устройстве.
- Хранилище паролей совместимо не со всеми приложениями.

### Автозаполнение имен пользователя и паролей

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Хранилище паролей** и включите **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.
- 2 Введите имя пользователя и пароль при первом входе в приложение. Во время входа в систему телефон напомнит вам о сохранении.
  - Если вы хотите сохранить имя пользователя и пароль только на устройстве, нажмите во всплывающем окне **СОХРАНИТЬ ТОЛЬКО НА УСТРОЙСТВЕ**.
  - Если вы хотите синхронизировать свое имя пользователя и пароль с другими устройствами, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт HONOR, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Хранилище паролей**, нажмите **Синхронизировать данные Хранилища паролей** или нажмите **СИНХРОНИЗИРОВАТЬ С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ** во всплывающем окне, чтобы сохранить пароль.
- 3 При повторном входе в аккаунт пройдите аутентификацию на заблокированном экране: имя пользователя и пароль появятся в соответствующих полях.

Благодаря службе **Device Clone** данные в хранилище паролей могут быть переданы на новый телефон HONOR при смене устройства. Вы сможете быстро войти на новый телефон.

### Просмотр и удаление сохраненных аккаунтов и паролей

Вы можете в любое время просматривать и удалять аккаунты и пароли, сохраненные в Хранилище паролей.

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Хранилище паролей > АККАУНТЫ**, чтобы просмотреть или удалить сохраненные аккаунты и пароли.

## Выключение Хранилища паролей

Выберите **Настройки > Безопасность > Хранилище паролей** и выключите параметр **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.

## Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

### Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Блокировка приложений > Включить**, следуйте инструкциям на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

### Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел




**> Тип пароля**, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

### Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел  **> Выключить Блокировку приложений > ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

## Конфиденциальность

## Управление правами

Для предоставления соответствующих услуг приложения могут требовать определенных прав, таких как право на использование данных о местоположении.

Но некоторые приложения могут получать лишние права, что создает потенциальные риски для конфиденциальности и безопасности вашей информации. Вы можете просматривать права, предоставленные каждому приложению, и отклонять те из них, которые считаете лишними.

### Просмотр журналов доступа к конфиденциальным данным

По мере необходимости вы можете просматривать журналы доступа к конфиденциальным данным и управлять этими журналами, чтобы удалять необоснованно полученные права для оптимизации обслуживания.

На экране **Диспетчер прав** выберите право, чтобы включить или выключить его.

### Управление правом доступа к местоположению

После предоставления приложению права доступа к данным о местоположении, оно может получать информацию о местоположении в любое время. Например, если приложению карт дать право на доступ к данным о местоположении, оно сможет предоставлять вам службы определения местоположения и навигации. Если вам не нужны эти службы, вы можете отозвать это право в любое время.


- 1 Выберите **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**.
- 2 На экране **Диспетчер прав** нажмите **Геоданные**, нажмите на значок соответствующего приложения, а затем выберите одно из прав доступа.

### Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

### Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включать и выключать службы определения местоположения следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите  .
- Либо выберите **Настройки > Данные о местоположении**, а затем включите или выключите параметр **Доступ к данным о местоположении**.

Если службы определения местоположения выключены, всем приложениям и службам на телефоне будет запрещено собирать и использовать данные о местоположении, за

исключением некоторых встроенных приложений. Когда этим приложениям или службам потребуются данные о местоположении, на телефоне появится предложение снова включить службы определения местоположения.


### Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
- 2 Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

### Создание PrivateSpace для личных данных


Создайте на телефоне пространство PrivateSpace, полностью отделенное от MainSpace (исходного пространства), и задайте для него вход только по отпечатку пальца или паролю.

 Не все устройства поддерживают функции датчика отпечатков пальцев.

В PrivateSpace можно перемещать личные фотографии, видео и другие файлы — это предотвратит несанкционированный доступ к ним. Кроме того, в PrivateSpace можно перемещать платежные и игровые приложения, чтобы ими не мог воспользоваться ребенок.

### Включение пространства PrivateSpace и вход в него

- 1 Чтобы создать PrivateSpace, выберите **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace > Включить** и выполните показываемые на экране инструкции.
- 2 Войти в PrivateSpace можно одним из следующих способов.
  - С экрана блокировки: войдите в PrivateSpace с помощью соответствующего отпечатка пальца или пароля.
  - Из MainSpace: выберите **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace** и коснитесь **Войти**.

 Если телефон перезагружается, перейти в PrivateSpace можно только после ввода пароля для входа в MainSpace.

### Настройки входа в PrivateSpace

Вы можете скрыть опцию входа в PrivateSpace через меню настроек MainSpace. В этом случае вход в PrivateSpace можно выполнить только с помощью пароля или отпечатка пальца, привязанного к PrivateSpace.

- Чтобы скрыть вход в PrivateSpace, выполните следующие действия. В PrivateSpace перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace** и включите функцию **Скрытие PrivateSpace**.
- Чтобы активировать отображение входа в PrivateSpace, выполните следующие действия. В MainSpace перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Дополнительные настройки**, затем выберите **Показать все настройки > ОК**.

### Передача файлов между MainSpace и PrivateSpace

- 1** В PrivateSpace перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace**, затем нажмите **Из MainSpace в PrivateSpace** или **Из PrivateSpace в MainSpace**.
- 2** Выберите файлы для передачи (например, фото, видео, аудио), нажмите **Переместить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить передачу файлов. В принимающей области перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Другое > SharedImages** или **Галерея > Альбомы > Другое > SharedVideos**, чтобы посмотреть фото и видео.

### Сброс пароля PrivateSpace

При создании пароля PrivateSpace можно задать секретный вопрос, который поможет сбросить пароль, если вы его забудете.

- 1** В PrivateSpace перейдите в **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace** и нажмите опцию **Сброс пароля**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для завершения подтверждения, выберите секретный вопрос и нажмите **Завершить**.
- 3** В MainSpace перейдите в **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace** и нажмите **⋮ > Сброс пароля**. Выполните показываемые на экране инструкции для подтверждения и сбросьте пароль PrivateSpace.

### Перенос данных PrivateSpace на новое устройство


Вы можете быстро и удобно переносить данные, хранящиеся в PrivateSpace (например, контакты, фото и другие файлы), со старого устройства на новое.

- 1** Создайте PrivateSpace на новом устройстве. Войдите в созданный PrivateSpace, перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace > Клонирование памяти**, затем выберите **Это новое устройство**.
- 2** Войдите в PrivateSpace на старом устройстве, перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace > Клонирование памяти**, затем выберите опцию **Это старое устройство**.
- 3** Следуйте инструкциям на экране. Отсканируйте QR-код или установите соединение между старым и новым устройством вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите перенести. Вы можете прервать процесс переноса и возобновить его позже, повторно установив соединение между старым и новым устройством.

## Удаление PrivateSpace

При удалении пространства PrivateSpace все хранимые в нем приложения и данные удаляются без возможности восстановления. Будьте осторожны с этой операцией.

Удалить PrivateSpace можно одним из следующих способов.

- В MainSpace перейдите в **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace** и нажмите  > **Удалить PrivateSpace**.
- В PrivateSpace перейдите в **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace**, и нажмите **Удалить**.

## Специальные возможности

### Использование приложений для озвучивания контента экрана

Приложения для озвучивания контента на экране предназначены для того, чтобы пользователи с нарушениями зрения могли использовать устройство.

### Включение цветокоррекции

Цветокоррекция позволяет людям с нарушением цветовосприятия лучше различать контент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета** и включите функцию **Коррекция цвета**.

### Жесты для увеличения

Вы можете увеличивать изображение на экране при помощи жестов для увеличения.

Перейдите к разделу **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Жесты для увеличения** и включите переключатель **Жесты для увеличения**.

Дважды быстро коснитесь экрана одним пальцем. После этого выполните следующее:

- Выполните движение двумя пальцами или более в разные стороны, чтобы увеличить изображение на экране.
- Чтобы выполнить прокрутку экрана, выполняйте медленное движение двумя пальцами или более.

### Включение инверсии цвета

Инверсия цвета используется для изменения цвета текста и фона экрана. При включении этой функции на вашем телефоне будет отображаться белый текст на черном фоне.

Перейдите к разделу **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите переключатель **Инверсия цветов**.



### Включение высококонтрастного текста

Эта функция позволяет сделать цвет шрифта более глубоким и повысить контраст между текстом и фоном, чтобы облегчить восприятие слабовидящим пользователям.

Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности**» и включите опцию «**Высококонтрастный текст**».

### Быстрое включение специальных возможностей

Вы можете включать нужную функцию специальных возможностей при помощи кнопки громкости.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Значок Спец. возможности**.
- 2** Коснитесь пункта **Выбор функций**, затем выберите функцию для быстрого включения.
- 3** Включите параметр **Значок Спец. возможности**. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопки увеличения и уменьшения громкости одновременно, чтобы включить функцию специальных возможностей.

### Регулировка времени отклика на нажатие

Эта функция позволяет регулировать время отклика экрана на короткое и длинное нажатие.

Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Настройки нажатия**», чтобы отрегулировать параметры «**Длительность прикосновения**» и «**Длительность нажатия и удержания**» по необходимости.

### Плановое включение и выключение

Функция **Плановое включение/выключение** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Плановое включение/выключение** и включите функцию **Плановое включение/выключение**.
- 2** Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время.

Чтобы прекратить использование функции **Плановое включение/выключение**, выключите ее.

## Настройка пользователей

## Добавление аккаунта пользователя или гостя

- 1 Перейдите в **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**, нажмите **Добавить пользователя** или **Добавить гостя** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить аккаунт.
- 2 Нажмите **Переключить**, чтобы переключиться на аккаунт пользователя или гостя. Следуя инструкциям на экране, задайте настройки для нового аккаунта.
- 3 Установите необходимые приложения. Обратите внимание, что если приложение уже есть в другом аккаунте, вы не сможете установить более старую версию этого приложения по сравнению с уже установленной.

Можно добавить не более трех пользователей и одного гостя.


## Предоставление пользователю и гостю прав доступа к выполнению вызовов и отправке сообщений

Вы можете разрешить или запретить пользователю или гостю выполнять вызовы, отправлять SMS-сообщения, а также использовать другие функции.

- 1 Войдите в аккаунт владельца, затем перейдите в **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**.
- 2 Нажмите на аккаунт и настройте права.

## Переключение между аккаунтами владельца, пользователя и гостя


Вы можете переключиться на другой аккаунт, используя один из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите  , а затем фото профиля аккаунта, на который хотите переключиться.
- Выберите **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи > Текущий пользователь** и нажмите на имя аккаунта, на который хотите переключиться.

## Удаление аккаунта пользователя или гостя


При удалении аккаунта пользователя или гостя будут удалены все связанные с ним данные. Всегда помните об этом.

На телефоне войдите в аккаунт как владелец, а затем удалите аккаунт пользователя или гостя одним из следующих способов:

- Выберите **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи > Текущий пользователь**, нажмите на имя аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.
- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите  > **Дополнительные настройки**, коснитесь имени аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.

## Система и обновления

### Смена языка и региона системы

- 1 Откройте **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Язык и регион** и выберите язык.
- 2 Если нужного языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите его и добавьте в список. После этого вы сможете выбрать в списке нужный вам язык.
  -  Система поддерживает множество языков, но не все. Нужный вам язык может отсутствовать в системе.
  - Чтобы обновить список языков, поддерживаемых системой, пролистайте экран вверх до конца списка языков и нажмите кнопку **Список обновлений**.
- 3 Чтобы выбрать страну или регион, нажмите **Регион**. Интерфейс системы изменится в соответствии с стандартами выбранной страны или региона.

### Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Дата и время** и настройте необходимые параметры.

#### Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

#### Смена часового пояса

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

#### Настройка формата времени


- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

## Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

**Device Clone** позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

### Перенос данных с устройства на базе Android


- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.


 Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

## Сохранение резервных копий на внешнем накопителе

### Резервное копирование данных на USB-диск

Если в памяти телефона заканчивается место, следует регулярно выполнять резервное копирование больших файлов и важных данных на USB-диск (например, на USB-накопитель, картридер).

- 1 Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2 На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3 Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.
- 4 При первом резервном копировании следуйте инструкциям на экране, чтобы задать пароль и подсказку о пароле. При создании резервных копий данные шифруются. Не забывайте свой пароль резервного копирования: После установки пароля его не потребуется вводить при последующих операциях резервного копирования, однако он понадобится для подтверждения вашей личности при восстановлении файлов. Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования на устройство **USB-накопитель**, нажмите  **> Сброс пароля** и следуйте инструкциям на экране для завершения сброса.

-  Новый пароль действует только для последующих операций резервного копирования — не для предыдущих.

## Восстановление резервных данных с USB-диска

- 1 Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2 На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3 Выберите в списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** подходящую запись о резервном копировании и откройте ее.
- 4 Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить**, следуйте подсказкам, чтобы ввести пароль, и восстановите данные.

## Восстановление стандартных или заводских настроек на телефоне

### Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

### Сброс всех настроек

Эта операция сбросит все настройки сети, пароль экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если ваше устройство поддерживает сканирование отпечатков пальцев или распознавание лица, зарегистрированные отпечатки и данные лица также будут удалены. Прочие данные или файлы не будут удалены с устройства. Это действие не восстанавливает настройки функций Поиск устройства, Пользователи и аккаунты, Диспетчер устройства или настройки приложений.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и, следуя инструкциям на экране, завершите операцию.


### Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами HONOR. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Сброс устройства**, нажмите **Сбросить настройки телефона**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

## Онлайн-обновление системы устройства

Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.

-  • Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.

**1** Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Обновление ПО** и нажмите **Обновление ПО**.


**2** Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.

- Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Новая версия > ЗАГРУЗИТЬ И УСТАНОВИТЬ**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений.  
После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.

- Ночное обновление. Нажмите на значок  и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**.

Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 02:00 – 04:00 ночи.

Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок  на экране **Обновление ПО** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

## Сведения о телефоне

### Юридическое уведомление

© Honor Device Co., Ltd., 2024 г. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: VER-N49

MagicOS 7.2\_01