

BubaGO
made by Belarus

EAC

Коляска детская трансформер

ZOOM

RU 2-8

EN 9-15



Zoom



VK



Instagram



YouTube

Рисунки в данной инструкции приведены для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия правильным считать оригинал.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ BubaGO.

**Детские товары ТМ BubaGO созданы для комфортного и
безопасного времяпровождения с Вашим ребенком.**

Пусть Вам будет легко и удобно!

С уважением команда BubaGO!

Всю необходимую информацию о продуктах ТМ BubaGO Вы можете легко найти по QR-кодам.

ВНИМАНИЕ! ИГНОРИРОВАНИЕ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЮ РЕБЕНКА.

Пожалуйста, уделите немного времени, чтобы ознакомиться с
важными указаниями по технике безопасности, подробно описанными ниже.
Это обеспечит долгие годы счастливого и безопасного использования.

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА - ЭТО ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Требования по технике безопасности и правила хранения

- Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочтайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.
- Не допускать чрезмерных усилий в процессе эксплуатации (например: заезд на ступеньки, бордюры с ребенком и груженной корзиной, нажатие всем весом на коляску и т.д.)
- Коляска предназначена для одного ребенка от 0 месяцев и до максимального веса 22 кг.
- Вес вещей в корзине коляски не должен превышать 2,5 кг и 0,2 кг в кармашке.
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Не допускается размещать на сиденье коляски дополнительные подушки и матрасики.
- Не допускайте того, чтобы ребенок стоял на сиденье и подножке коляски. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Не разрешайте ребенку самостоятельно забираться в коляску.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску, чтобы избежать ее перегрузки и переворачивания.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц, и эскалаторов.
- Коляска не предназначена для использования во время бега или езды на роликовых коньках.
- В целях безопасности запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за бампер.
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскользыванием ребенка из коляски, всегда используйте паховый ограничитель в сочетании с пятиточечными ремнями.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Во избежание удушья пластиковые пакеты и другие упаковочные материалы держите вдали от детей.

- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей.
- Всегда ставьте коляску на тормоз при остановке.
- Никогда не оставляйте коляску с ребенком на наклонной плоскости, даже поставленную на тормоз, коляска может покатиться.
- Игнорирования данных предупреждений может быть причиной создания опасных условий для здоровья и жизни ребенка.
- Регулярно проверяйте прочность всех креплений. Там, где это позволяет конструкция, периодически снимайте вращающиеся части, чистите, смазывайте их смазкой на основе силикона.
- Оберегайте коляску от ударов и повреждений, не допускайте перегрузки свыше 15 кг.

Уход и хранение












- Во избежание риска травмирования Вашего ребенка регулярно проверяйте коляску и осуществляйте ее надлежащее обслуживание. При обнаружении неполадок устраняйте их.
 - Пластиковые части детской коляски протирайте влажной губкой, не используйте абразивные и отбеливающие средства.
 - Для лучшей сохранности коляски ее следует беречь от дождя и прямых солнечных лучей.
 - Для стирки или выведения пятен рекомендуется использовать нейтральное моющее средство или специальный шампунь для обивочных тканей.
 - Рекомендуется стирать каждую часть отдельно.
 - Для чистки коляски ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать керосин, бензин, ацетон и т.д.
 - Не подвергать химической чистке. Не замачивать, не отбеливать. Не пользуйтесь абразивными средствами.
 - Незначительные загрязнения чехла коляски могут быть удалены при помощи влажной губки и мягких натуральных моющих средств.
 - Не использовать машинную сушку. Сушить только в разложенном виде на открытом воздухе, избегать попадания прямых солнечных лучей.
 - По мере необходимости смазывайте невязкими жидкостями (например, силиконовым спреем) колеса, соединительные устройства, блоки креплений, прочие узлы, где возникает трение.
- Использование вязких смазочных материалов сопряжено с притягиванием песка и грязи, со временем это может привести к выходу из строя механизма коляски.
- Регулярно проверяйте состояние коляски. Если какие-либо элементы, такие как болты, винты, тканевое покрытие или швы, не закреплены должным образом, сломаны или повреждены, отремонтируйте или замените их.
 - В случае возникновения дефектов или неисправностей, прекратите использование.
 - При попадании влаги на чехол не складывайте коляску, в том числе тент, это затруднит испарение влаги. Всегда сушите коляску в естественных условиях: не следует ее устанавливать вблизи открытых источников огня, напротив радиаторов отопления, под прямыми солнечными лучами.
 - В результате износа, воздействия прямых солнечных лучей или чистки, цвета тканей чехла детской коляски могут изменять свой цвет (выцветать, вымываться).
 - В первую очередь износу и выгоранию подвергаются края и изгибы чехла детской коляски. Пожалуйста, учитывайте это при хранении и транспортировке коляски и аксессуаров к ней.
 - Хранить коляску необходимо в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре воздуха от -10 до +30 С.


Инструкция по сборке и эксплуатации

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ! Рисунки в данной инструкции приведены для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

- Во избежание травм регулярно проверяйте надежность крепления коляски.
- Регулярно проверяйте винты и наличие сломанных элементов. При необходимости замените сломанные элементы. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

1**2****3****4****5****6****7****8****9****10****11****12****13**



РАСКЛАДЫВАНИЕ ШАССИ

Разблокируйте транспортировочный замок и потяните ручку коляски вверх на себя, раскладывая шасси, пока не услышите щелчок (рис. 2-4).

СБОРКА КОЛЯСКИ

1. Вставьте оси передних колес во втулки и зафиксируйте их до щелчка (рис. 5). Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку фиксатора и достаньте ось колеса из втулки (рис. 6).
2. Установите задние колеса, как показано на рис. 7. Чтобы снять их, нажмите на кнопку фиксатора на задней оси и потяните их на себя, как показано на рис. 8.
3. Закрепите модуль для ребенка на раме, установив боковые фиксаторы на блоке в пазы на раме до щелчка (рис. 9). Чтобы снять модуль для ребенка, потяните вверх рычажки на боковых фиксаторах (рис. 10). Модуль для ребенка может быть установлен как по ходу движения коляски, так и в реверсивном положении (рис. 11).
4. Для фиксации бампера вставьте штифты в соответствующие отверстия (рис. 12). Чтобы снять бампер, нажмите на внешние кнопки с обеих сторон бампера и потяните его на себя (рис. 13).
5. Чтобы трансформировать модуль из люльки для новорожденного в прогулочный блок, затяните и соедините ремни на спинке, сиденье и подножке (рис. 14-16). Переведите блок в положение сидя, нажав на боковые кнопки (рис. 17-18).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием коляски всегда проверяйте надежность фиксации люльки на шасси осторожно потянув ее вверх с обеих сторон (рис. 19).
2. Чтобы поставить коляску на тормоз, нажмите на педаль тормоза с внешней стороны, как показано на рис. 20. Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите педаль тормоза с внешней стороны, как показано на рис. 21.
3. Чтобы отрегулировать родительскую ручку по высоте, нажмите на кнопки с обеих сторон ручки и поворачивайте ее вниз или вверх до нужного положения (рис. 22).
4. При использовании коляски на неровных поверхностях, вы можете использовать функцию блокировки передних колес на прямой ход. Чтобы заблокировать колеса на прямой ход, поставьте колеса строго прямо и опустите вниз фиксаторы, как показано на рис. 23. Чтобы снять колеса с прямого хода, поднимите фиксаторы вверх (рис. 24).

5. Чтобы изменить положение капюшона потяните его вниз до необходимого вам положения (рис. 25).
6. При использовании модуля коляски в качестве прогулочного блока ВСЕГДА ПРИСТЕГИВАЙТЕ ребенка ремнями безопасности!
7. Чтобы застегнуть ремни, соедините пряжки поясных и плечевых ремней между собой и вставьте их в гнездо (рис. 26-27). Отрегулируйте длину ремней безопасности ползунком (рис. 28). Чтобы разблокировать ремни, нажмите кнопку на центральной пряжке (рис. 29).

СКЛАДЫВАНИЕ

1. Поставьте коляску на тормоз.
2. Максимально сложите капюшон.
3. Поднимите родительскую ручку вверх нажав на кнопки с обеих сторон (рис. 30).
4. Встаньте за коляской, возьмите за боковые части рамы ниже механизма регулировки родительской ручки и потяните на себя за обе кнопки механизма складывания с левой и правой стороны коляски. Когда коляска расфиксируется, толкните ручку вниз, коляска начнет складываться (рис. 31).
5. Зафиксируйте транспортировочный замок (рис. 32).
6. Правильно сложенная коляска должна выглядеть, как на рис. 33.

Инструкция по техническому обслуживанию:

Чтобы обеспечить защиту вашего ребенка от случайных травм, пожалуйста, регулярно проверяйте и обслуживайте коляску.

-Пожалуйста, используйте щетку для чистки ткани сиденья и используйте хозяйственное мыло или нейтральное моющее средство для очистки других частей.

-Пожалуйста, не храните коляску под прямыми солнечными лучами и дождем.

-Регулярно проверяйте, при необходимости заменяйте поврежденные детали.

-Пожалуйста, пользуйтесь коляской в соответствии с инструкцией по эксплуатации, чтобы не допустить ее повреждений.

Внимание:

-Пожалуйста, проверьте правильно ли установлены части коляски на нужное место и хорошо ли они зафиксированы.

-Не позволяйте ребенку залезать на бампер коляски или вставать на сиденье.

-Не используйте коляску для езды по неровным поверхностям, около открытого огня или других опасных мест.

-Не используйте и не храните коляску во влажной, холодной или высокотемпературной среде.

**Малыши вдохновляют, мы создаем,
родители одобряют!
С уважением, команда BubaGO!**

DEAR CUSTOMER

Thank you for choosing TM BuraGO products.

TM BubaGO baby products are designed for a comfortable and safe pastime with your child.

Let it be easy and convenient for you!

Sincerely, the BubaGO team!

You can easily find all the necessary information about the products of TM Bubago by QR codes.

Attention! IGNORING THE RULES CAN LEAD TO AN ACCIDENT OR INJURY TO A CHILD.

Please take a moment to familiarize yourself with the important safety instructions described in detail below. This will ensure many years of happy and safe use.

Attention! CHILD SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY!

Safety requirements and storage rules

- To ensure the safety of your child, read the instructions carefully before use and save them for future use. Never leave your child unattended.
- Do not allow excessive efforts during operation (for example: check-in on steps, curbs with a child and a loaded basket, pressing with all weight on the stroller, etc.)
- The stroller is designed for one child from 0 months and up to a maximum weight of 22 kg.
- The weight of items in the stroller basket should not exceed 2,5 kg. and 0.2 kg. in the pocket
- Use seat belts when the child is in the stroller.
- It is not allowed to place additional pillows and mattresses. with a thickness of more than 25 mm on the seats.
- Do not allow the child to stand on the seat and footboard of the stroller, do not leave the child in the stroller unattended. Do not allow the child to climb into the stroller on his own.
- The stroller is designed for only one child.
- Do not hang bags and packages on the stroller to avoid overloading and overturning it.
- Do not use the stroller in places with uneven terrain, near a fire or in other dangerous places, do not roll the stroller up stairs and escalators.
- The stroller is not intended for use while running or riding roller skates.
- For safety reasons, it is forbidden to carry or lift the stroller with the child by the bumper.
- To avoid injuries associated with the child falling out or slipping out of the stroller, always use seat belts. Always use a groin limiter in combination with five-point straps.
- When folding, unfolding or adjusting the stroller before use, keep the baby away from the moving parts of the stroller.
- Regularly check the condition of the stroller parts before use.
- Do not let children play with the stroller or hang on its handle.
- The stroller must be assembled only by adults.
- To avoid suffocation, keep plastic bags and other packaging materials away from children.
- Do not swing the stroller from side to side (from left to right and back) to avoid breaking the frame.
- It is forbidden to use any accessories or parts from other manufacturers.
- Always put the stroller on the brake when stopping.

- Never leave the stroller with the child on an inclined plane, even if it is put on the brake, the stroller may roll.
 - Ignoring these warnings may cause the creation of dangerous conditions for the health and life of the child.
 - Regularly check the strength of all fasteners. Where the design allows it, periodically remove the rotating parts, clean and lubricate them with silicone-based lubricant.
 - Protect the stroller from bumps and damage, do not overload over 15 kg.
-

Care and Storage

- To avoid the risk of injury to your child, check the stroller regularly and perform proper maintenance. If problems are detected, fix them.
- Wipe the plastic parts of the baby stroller with a damp sponge, do not use abrasive and bleaching agents.
- For the best safety of the stroller, it should be protected from rain and direct sunlight.
- For washing or removing stains, it is recommended to use a neutral detergent or a special shampoo for upholstery fabrics.
- It is recommended to wash each part separately.
- It is FORBIDDEN to use kerosene, gasoline, acetone, etc. to clean the stroller.
- Do not dry clean. Do not soak, do not bleach. Do not use abrasive products.
- Minor contamination of the stroller cover can be removed with a damp sponge and soft natural detergents.
- Do not use machine drying. Dry only when unfolded outdoors, avoid direct sunlight.
- Lubricate with non-viscous liquids (e.g. silicone spray) as needed wheels, connecting devices, mounting blocks, other nodes where friction occurs.

The use of viscous lubricants is associated with the attraction of sand and dirt, over time this can lead to the failure of the wheelchair mechanism.

- Check the condition of the stroller regularly. If any elements, such as bolts, screws, fabric covering or seams, are not properly secured, broken or damaged, repair or replace them.
- In case of defects or malfunctions, discontinue use.
- If moisture gets on the cover, do not fold the stroller, including the awning, this will make it difficult for moisture to evaporate. Always dry the stroller in natural conditions: it should not be installed near open sources of fire, in front of radiators, in direct sunlight.
- As a result of wear, exposure to direct sunlight or cleaning, the colors of the fabrics of the baby stroller cover may change their color (fade, wash out).
- First of all, the edges and bends of the pram cover are subjected to wear and burnout. Please keep this in mind when storing and transporting the stroller and its accessories.
- It is necessary to store the stroller in a dry room with a relative humidity of no more than 75% and air temperature from -10 to +30 C.

Assembly and operation instructions

Save the instructions for future reference.


Attention! The drawings in this manual are given in order to show the design of the stroller and its functionality. The drawings may differ from the original. If a discrepancy is found, the original is considered correct. To improve product quality, we reserve the right to make changes to some components and the appearance of the stroller without prior notice.

- To avoid injury, regularly check the reliability of the attachment of the stroller.
- Regularly check the screws and the presence of broken elements. Replace if necessary broken elements. Please read the instructions carefully before using.


1




2




3




4




5



6




7




8




9



10




11















12



13





UNFOLDING THE CHASSIS

Разблокируйте транспортировочный замок и потяните ручку коляски вверх на себя, раскладывая шасси, пока не услышите щелчок (рис. 2-4).

ASSEMBLING THE STROLLER

1. Вставьте оси передних колес во втулки и зафиксируйте их до щелчка (рис. 5). Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку фиксатора и достаньте ось колеса из втулки (рис. 6).
2. Установите задние колеса, как показано на рис. 7. Чтобы снять их, нажмите на кнопку фиксатора на задней оси и потяните их на себя, как показано на рис. 8.
3. Закрепите модуль для ребенка на раме, установив боковые фиксаторы на блоке в пазы на раме до щелчка (рис. 9). Чтобы снять модуль для ребенка, потяните вверх рычажки на боковых фиксаторах (рис. 10). Модуль для ребенка может быть установлен как по ходу движения коляски, так и в реверсивном положении (рис. 11).
4. Для фиксации бампера вставьте штифты в соответствующие отверстия (рис. 12). Чтобы снять бампер, нажмите на внешние кнопки с обеих сторон бампера и потяните его на себя (рис. 13).
5. Чтобы трансформировать модуль из люльки для новорожденного в прогулочный блок, затяните и соедините ремни на спинке, сиденье и подножке (рис. 14-16). Переведите блок в положение сидя, нажав на боковые кнопки (рис. 17-18).

EXPLOITATION

1. Before using the stroller, always check the reliability of fixing the cradle on the chassis by gently pulling it up on both sides (Fig. 19).
2. To put the stroller on the brake, press the brake pedal from the outside, as shown in Fig. 20. To remove the stroller from the brake, lift the brake pedal from the outside as shown in Fig. 21.
3. To adjust the parent handle in height, press the buttons on both sides of the handle and turn it down or up to the desired position (Fig. 22).
4. When using the stroller on uneven surfaces, you can use the function of locking the front wheels in a straight line.
To lock the wheels in a straight line, place the wheels strictly straight and lower the clamps down, as shown in Fig. 23. To remove the wheels from the forward stroke, lift the clamps up (Fig. 24).

5. To change the position of the hood, pull it down to the position you need (Fig. 25).
6. When using the stroller module as a walking unit ALWAYS FASTEN your child with seat belts!
7. To fasten the straps, connect the buckles of the waist and shoulder straps together and insert them into the socket (Fig. 26-27). Adjust the length of the seat belts with the slider (fig. 28). To unlock the straps, press the button on the central buckle (fig. 29).

FOLDING

1. Put the stroller on the brake.
2. Fold the hood as much as possible.
3. Lift the parent handle up by pressing the buttons on both sides (Fig. 30).
4. Stand behind the stroller, grab the sides of the frame below the adjustment mechanism of the parent handle and pull both buttons of the folding mechanism on the left and right sides of the stroller.
When the stroller unlocks, push the handle down, the stroller will begin to fold (Fig. 31).
5. Fix the transport lock (Fig. 32).
6. A properly folded stroller should look like in Fig. 33.

Maintenance Instructions:

To protect your child from accidental injury, please check and maintain your stroller regularly.

-Please use a brush to clean the fabric of the seat and use laundry soap or neutral detergent to clean other parts.

-Please do not store the stroller in direct sunlight or rain.

-Please check regularly and replace damaged parts if necessary.

-Please use the stroller according to the user manual so as not to damage it.

Warning:

-Please check that the stroller parts are properly placed, make sure they are properly installed and securely fastened.

-Do not allow your child to climb on the bumper of the stroller or stand on the seat.

Do not use or store the stroller near sources of fire or other hazards.

-Do not use or store the stroller in damp, cold, or cold areas.

Kids inspire, we create,
parents approve!
Sincerely, BubaGO team!