Организация (Продавец)

Дата продажи

Модель / серия

Ф.И.О. продавца

Подпись продавца

Печать организации (Продавца) М.П.

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель не имеет каких-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие.

Ф.И.О. покупателя

Подпись покупателя

Дата покупки

RU ВНИМАНИЕ !

1. До установки и пуска изделия обязательно нужно тщательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации данного электроприбора.
2. Запрещено эксплуатировать данное оборудование детьми и лицами с ограниченными физическими, психическими, зрительными, слуховыми, осязательными возможностями.
3. Запрещено использовать поврежденное устройство или устройство с поврежденным электропроводом. В случае повреждения следует заменить полностью электроприбор.
4. Запрещено обслуживание аквариума с включёнными электроприборами. Перед обслуживанием аквариума убедитесь в том, что все обслуживающие электроприборы аквариума отключены.

BY УВАГА!

1. Да ўсталёўкі і пуску вырaба трэба абавязкова старанна азнаёміцца з інструкцыяй па эксплуатацыі дадзенага электрапрыбора.
2. Забаронена эксплуатаваць дадзенае абсталяванне дзецьмі і асобамі з абмежаванымі фізічнымі, псіхічнымі, рокавымі, слыхавымі, датыкальнымі магчымасцямі.
3. Забаронена выкарыстоўваць пашкоджаную прыладу або прыладу з пашкоджаным электраправадам. У выпадку пашкоджання варта замяніць электрапрыбор цалкам.
4. Забаронена абслугоўваць акварыум з уключанымі электрапрыборамі. Перад абслугоўваннем кварыума пераканайцеся ў тым, што ўсе абслугоўваемыя электрапрыборы акварыума адключаны.

KZ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

1. Бұйымды орнатуға және іске қосуға дейін, осы электр бұйымын пайдалану нұсқаулығымен мұқият танысып шығу керек.
2. Балаларға және физикалық, психикалық қабілеті, көру, есту, сезу қабілеті шектелген тұлғаларға осы бұйымды пайдалануға тыйым салынған.
3. Бұзылған құрылғыны немесе электр сымы бұзылған құрылғыны пайдалануға тыйым салынған. Бұзылған жағдайда, электр бұйымын толықтай басқасына ауыстыру керек.
4. Электр бұйымдары қосылып тұрған аквариумға қызмет көрсетуге тыйым салынған. Аквариумға қызмет көрсетудің алдында, қызмет көрсетуші барлық электр бұйымдардың сөндірулі екендігіне көз жеткізіңіз.

AM ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Արտադրանքի տեղադրումից և գործարկումից առաջ պարտադիր պետք է մանրամասն ծանոթանալ տվյալ էլեկտրասարքի շահագործման կանոնների հետ
2. Երեխաների և սահմանափակ ֆիզիկական, հոգեկան, տեսողական, լսողական և շոշափելու հնարավորություններ ունեցող անձանց կողմից սարքավորման շահագործումն արգելված է
3. Վնասված սարքի կամ վնասված էլեկտրալարով սարքի օգտագործումն արգելված է: Վնասման դեպքում անհրաժեշտ է փոխարինել էլեկտրասարքը:
4. Արգելված է միացված էլեկտրասարքերով ակվարիումի սպասարկումը: Ակվարիումի սպասարկումից առաջ համոզվեք, որ բոլոր սպասարկող էլեկտրասարքերն անջատված են:

KG КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ !

1.Буюмду орнотконго жана иштеткенге чейин бул электроприборду ишке киргизүү боюнча нускамасы менен милдеттүү түрдө таанышып чыгуу керек.
2. Бул жабдууну физикалык, психикалык, көзү көрүү, кулагы угуу, даамды сезүү мүмкүнчүлүктөрү чектелген жактардын жана балдардын иштетишинетыюу салынат.
3. Бузулган жабдууну же электр өткөрүүчү зымы бузук жабдууну колдонууга тыюу салынат. Бузулуп калса, электроприборду толук алмаштыруу керек.
4. Туташылган электроприборлор менен аквариумду тейлөөгө тыюу салынат. Аквариумду тейлөөнүн алдында аквариумдун бардык тейлөөчү электроприборлору өчүрүлгөндүгүн текшерип чыгыңыз.

Правообладатель торговой марки
и продавец : ИП Сарабин А. Я.
144010, Московская область
городской округ Электросталь,
улица Горького, дом 37

BARBUS®

Фильтр внутренний

- FILTER 022
- FILTER 023
- FILTER 024
- FILTER 025

144010, городской округ Электросталь
улица Горького, дом 37
www.barbus.pro E-mail: info@barbus.pro



ОПИСАНИЕ:

1. ЗАЩИТНЫЙ СТАКАН
2. ФИЛЬТРУЮЩАЯ ГУБКА
3. ГОЛОВА
4. ЗАСАСЫВАЮЩЕЕ СОПЛО РОТОРА
5. РАССЕКАТЕЛЬ ФЛЕЙТА
6. МОЩНЫЕ ПРИСОСКИ
7. НАСАДКА ВЫХОДА
8. НАСАДКА ВЫХОДА С СМЕСИТЕЛЕМ ВОЗДУХА
9. РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА
10. СИЛИКОНОВЫЙ ШЛАНГ

Технические характеристики:

Модель	Напряжение	Частота	Мощность	Производи тельность	Рекомендованный объём аквариума*
FILTER 022	220-240V	50/60Hz	3W	300L/H	10-50 L
FILTER 023	220-240V	50/60Hz	8W	600L/H	50-100 L
FILTER 024	220-240V	50/60Hz	12W	800L/H	100-200 L
FILTER 025	220-240V	50/60Hz	20W	1500L/H	200-400 L

*При выборе фильтра, под необходимый объём аквариума, так же учитывайте важные факторы: Плотность количества содержания рыб, искусственные или живые растения, наличие аквариумного грунта, рациональная частота кормления.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

В комплект поставки входят

1. Аквариумный фильтр
2. Сменная насадка «ФИЛЬТРАЦИЯ И ДОЖДЕВАНИЕ»
3. Сменная насадка «ЦИРКУЛЯЦИЯ И ФИЛЬТРАЦИЯ»
4. Сменная насадка «АЭРАЦИЯ И ФИЛЬТРАЦИЯ»
5. Упаковочная коробка
6. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

ВАРИАНТЫ МОДИФИКАЦИЙ ФИЛЬТРА:

ФИЛЬТРАЦИЯ И ДОЖДЕВАНИЕ - обеспечивает механическую фильтрацию и и эффект дождевания за счёт распределяющей водяной поток флейты.
ЦИРКУЛЯЦИЯ И ФИЛЬТРАЦИЯ - обеспечивает механическую фильтрацию и циркуляцию воды в аквариуме.
АЭРАЦИЯ И ФИЛЬТРАЦИЯ – обеспечивает механическую фильтрацию и аэрацию за счёт засасывающего сопла воздуха через силиконовую трубку.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

Перед каждым включение электроприбора проверяйте питающий электропровод. В случае повреждения питающего электропровода фильтр ЗАПРЕЩЕННО эксплуатировать! Опасно для жизни! Запрещается ремонтировать и менять электропровод, а так же устанавливать на нём дополнительные элементы. В случае повреждения электропровода следует заменить всё устройство. Фильтр устанавливать и эксплуатировать в соответствии с инструкцией и рекомендациями производителя. Эксплуатация фильтра всухую запрещена. Мы рекомендуем подключать фильтр и другие электрические устройства аквариума к источнику питания с устройством защитного отключения (УЗО<30 мА).

УСТАНОВКА:

Перед обслуживанием аквариума обесточьте все обслуживающие его электроприборы. Выберите и установите необходимый тип насадки для фильтра. Погрузите фильтр в воду и закрепите присосками к внутреннему стеклу аквариума. Фильтр должен быть полностью погружен в воду и находиться ниже уровня воды. Только после завершения установки фильтра в аквариум сухими руками вставьте вилку шнура питания в розетку.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Перед обслуживанием аквариума обесточьте все обслуживающие его электроприборы. По мере загрязнения фильтрующей губки необходимо её промывать. Отсоедините защитный стакан вместе с фильтрующей губкой от головы фильтра. Достаньте фильтрующею губку из защитного стакана и промойте её под проточной водой. Очищенную фильтрующею губку вставьте в защитный стакан и затем наденьте его на голову фильтра. Рекомендуем для повышения эффективности и продления срока службы работы фильтра периодически промывать ротор от заиливания.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Проверьте правильность заполнения всех полей гарантийного талона, а именно:
- дата продажи
- серийного номера прибора
- печати (штампа) торгующей организации
- подпись продавца
- прикрепленного фискального чека.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у вла-дельца. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и кон-структивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПОСТРАНЯЮТСЯ НА:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате:
- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы питающего электрошнура, сколы, царапины, потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).
5. На расходные материалы включая батареи, аккумуляторы, пластиковые детали, пористые губки, фильтрующий материал, аксессуары и пр.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая про-изводится в сервисном центре по адресу: 144010, Московская область, городской округ Электросталь, ул. Ялагина, д. 13, пом. 12
Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Срок службы прибора составляет 3 года.