58*89

Информация о сертификации

Наименование: колонка беспроводная торговой марки Accesstyle, модель Flint BT
Производитель: ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1
Москва, Россия.
Производственная площадка: Шэньчжэнь ДЖАСИБО Электроникс Ко, Лтд.
Комната 602, № 128 Хуангуан Рд, Гуаньлань, Новый район Лунхуа, Шэньчжэнь.
Страна производства: Китай
Импортер / Организация, принимающая претензии: ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1
Москва, Россия.
Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17.
Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года
Гарантийное обслуживание: ООО «Орион»
Россия, Москва, ул. Короленко, 8.
тел. +7 (495) 663-77-43, +7 (495) 108-18-47
Адреса сервисных центров в других городах на сайте: http://www.accesstyle.ru/
Сертификат соответствия:
ЕАЭС RU С-RU.НА46.А.03875/22
Дата выдачи: 23.06.2022
Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.36014/22
Дата выдачи: 21.06.2022,
окончание действия: 20.06.2027

Дата изготовления изделия указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.

Flint BT

беспроводная колонка

accesstyle

Руководство пользователя
User's manual
Օգտագործման ձեռնարկ
İstifadəçi təlimatı
ომხმარებლის სახელმძღვანელო
Пайдаланушы нұсқаулығы

Русский..................... 3
English....................... 10
Հայերեն.................... 16
Azərbaycan.............. 23
ქართული................ 29
Қазақша.................. 36

Благодарим за приобретение беспроводной колонки Flint BT. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спецификации

Версия Bluetooth	5.0
Дальность сопряжения с устройством	До 10 м (без препятствий)
Емкость батареи	800 мАч
Тип батареи	Литиево-полимерный
Материал	ABS-пластик
Порт доступа	5В, Micro USB
Номинальная мощность	3 Вт
Чувствительность микрофона	100 дБ
Сопротивление	4 Ω
Время зарядки	1-2 часа
Время проигрывания музыки	2-5 часов
Время работы в режиме ожидания	24 часа
Размер динамика	52/45 мм
Размер	75*63 мм
Вес	210 г

Комплектация

1. Колонка – 1 шт.
2. Зарядный кабель Micro USB— 1 шт.
3. Инструкция - 1шт.

Описание устройства



① Зарядный порт размера Micro USB
② Включение: долгое нажатие для включения/выключения.
③ Увеличение громкости / Следующий трек: долгое нажатие для увеличения громкости воспроизведения, короткое нажатие для перехода к следующему треку.
④ Воспроизведение / Пауза: Нажмите один раз для воспроизведения или постановки на паузу воспроизводимой музыки.
⑤ Нажмите для ответа на вызов/завершения вызова, долгое нажатие отменит вызов, двойное нажатие для повторного набора последнего телефонного номера.
⑥ Уменьшение громкости / Предыдущий трек: долгое нажатие для уменьшения громкости воспроизведения, короткое нажатие для возвращения к предыдущему треку.

Особенности устройства
1) Встроенная перезаряжаемая батарея
2) Встроенный Hi-Fi динамик
3) Поддержка телефонных вызовов

Инструкция по применению:

Перед первым использованием, пожалуйста, убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена.
Зарядка батареи
Пожалуйста, используйте зарядное устройство мощностью 5В/ 0.5А или USB порт вашего компьютера.
Подсоедините один конец USB-кабеля к зарядному порту колонки. Другой конец должен быть подключен к зарядному устройству, после чего подключите зарядное устройство к источнику питания.
Используйте только исправное зарядное устройство достаточной мощности.
Во время зарядки индикатор горит постоянно, после того как батарея колонки полностью заряжена, индикатор гаснет.
Примечание: зарядное устройство не входит в комплект и приобретается отдельно!
Подключение Bluetooth:
Перед подключением проверьте отсутствие других активных Bluetooth устройств и убедитесь, что выбранное вами Bluetooth устройство находится достаточно близко к колонке.
Включите колонку долгим нажатием клавиши питания ②. Перейдите в настройки Bluetooth вашего устройства и запустите поиск устройств, после появления в списке FLINT BT выберите его и подключитесь.
Используйте функциональные клавиши для воспроизведения музыки, управления громкостью звука и ответа на телефонные вызовы.

FLINT BT запоминает последнее сопряженное устройство и попытается подключиться к нему автоматически в течение 10 секунд при следующем включении. Если время поиска последнего сопряженного устройства превысит 10 секунд, то соединение будет прервано.

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Блютуз-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.
Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.
Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.
Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.
Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.
Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении.
В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.

При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.
Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.
Не глотать!
Беречь от детей!
Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.
Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10ºС и выше 45ºС) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.
Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец.
Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание выщелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды.

Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.

5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта http://www.accesstyle.ru и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия Accesstyle.

Thank you for purchasing the FLINT BT Speaker. Please read the instructions carefully before use.

Specifications

Bluetooth	5.0
BT Distance	10m(without no obstacles)
Battery capacity	800mAh
Battery type	Li-poly
Material	ABS
Input ports	DC5V, Micro
Rated power	3W
MIC Sensitivity	100dB
Impedance	4 Ω
Charging time	1-2 hours
Playing time	2-5 hours
Stand-by time	24 hours
Dimensions	75*63mm
Weight(g)	210g

Package content

1. Speaker- 1 pc.
2. Charging Cable-1pc.
3. Instructions - 1 pc.

Speaker's appearance and features



① Micro interface charging port
② Power : Long press to power on/off.
③ Volume+ /Next Song : Long press for Volume+, short press for Next song
④ Play / Pause: Long press for Play/Pasue.
⑤ Phone call : Press to answer /hang up call, double press to redial last phone no, long press for reject call.
⑥ Volume- / Previous Song : Long press for Volume-, short press for Previous song

Product Feature
1) Built-in rechargeable battery
2) Built-in Hi-Fi speaker
3) Support answer phone call

Operation instructions:

Before the first use, please make sure the speaker is fully charged.
Charing the speaker
Please use DC 5V/500mA charging power supply or a USB port of your computer.
Please connect one end of the USB cable to a charging port of the speaker. The other end should be Connected to a power adapter. Then plug the power adapter into a power outlet.
Use only working charger with sufficient power.
The light is solid on when charing, the light will be off once fully charged.
Note: a power adapter is not supplied with the speaker and should be purchased spearately.

Bluetooth connect
Before start, pls turn off other bluetooth-devices nearby and make sure the speaker and your Bluetooth device are close enough.
Long press ② to power on, and open your bluetooth device, find " FLINT BT " in the list of detected bluetooth devices and click it to connect.
Please refer to basic functions' key definitions to play music,control volume and answer phone call.

FLINT BT remembers last paired device and will attempt to connect with it automatically witin 10 seconds after next power on. If searching the last device more than 10 seconds, it will exit the connection status.

Safety notices:

Please kindly observe rules and regulations for using Bluetooth devices in airplanes, medical facilities, gas stations, chemical plants and other areas where the use of wireless connection is restricted due to the thread of interference with sensitive equipment or due to the presence of flammable materials.
The wireless device may interfere with other communication devices including regular phones, television- and radio receivers, office equipment.
Listening at a high volume for a long time may damage your hearing.
The device is powered by a battery. Improper use of the battery may cause a risk of fire, explosion or other hazards. Please kindly use the battery in a proper way.
Do not disassemble, open, bend, puncture, affect the battery mechanically or immerse in liquids. The battery may explode when damaged. In the event of battery leak, flush the affected area with clean water and seek medical help immediately. In case the battery smells, take it to a safe place away from open flames.
Use of a damaged battery may cause severe injuries.
Do not swallow!
Keep away from children!
Do not leave a fully charged battery connected to a charger as overcharging may shorten its lifetime. The battery runs down if not used.
Do not disassemble the device, avoid a short circuit. Keep the metal contacts of the battery clean.
Do not leave or keep your device in vehicles in hot weather under direct sunlight. This may cause the battery to overheat and reduce its life. The device may shut down or the capacity may not be fully consumed when used outside operating temperature requirements (below -10ºC and above +45ºC).

The battery contains toxic substances such as mercury, cadmium and lead. The used battery should be properly disposed of. Dispose of the battery separately from household waste to avoid leaching of heavy metals to soil, ground and surface water.
Do not burn the battery to avoid emission of heavy metals to the atmosphere and accumulation thereof in smoke and ashes. For the purpose of natural resource protection please kindly separate the battery from other wastes and submit it for recycling.
The product is to be transported in the manufacturer's packing by all means of transport at any distance.

Accesstyle warranty terms and conditions

1. The warranty terms and conditions set forth below comply with the Russian Federation applicable legislation on consumer goods trading.
2. The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase.
3. The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date;
4. This warranty shall not apply to:
4.1. Cables, adapters, variety of media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents.
4.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages.
4.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product.
4.4. Product, repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5.

4.5. Product, misused or used in violation of the user manual.
4.6. Defects caused by use of incompatible equipment or accessories.
5. Warranty service shall be performed by dully authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: http://www.accesstyle.ru and available on 8-800-250-07-17. During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/ or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt). The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details. An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents.
6. Warranty period shall be extended to the service period. Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts.
7. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to, any loss of profit, loss/ loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of use or inability to use Accesstyle products resulted in interruption of a commercial, production or other activity.

Շնորհակալ ենք Flint BT անլար բարձրախոսը ձեռք բերելու համար: Խնդրում ենք, մինչ օգտագործումը ուշադիր ծանոթանալ հրահանգներին:

Բնութագրեր

Bluetooth տարբերակը	5.0
Սարքի հետ միակցման հեռավորությունը	Մինչ 10մ (առանց արգելքի)
Մարտկոցի տարողունակությունը	800 մԱժ
Մարտկոցի տեսակը	Լիթիում-պոլիմերային
Նյութը	ABS-պլաստիկ
Հասանելիության բնիկը	5Վ, Micro USB
Նոմինալ հզորություն	3 Վտ
Խոսափողի զգայունակությունը	100 դԲ
Դիմադրությունը	4 Ω
Լիցքավորման ժամանակը	1-2 ժամ
Երաժշտության հնչեցման ժամանակը	2-5 ժամ
Սպասման ռեժիմում աշխատանքի ժամանակը	24 ժամ
Բարձրախոսի չափսը	52/45 մմ
Ընդհանուր չափսը	75*63 մմ
Քաշը	210 գ

Լիակազմը

1. Բարձրախոս՝ 1 հատ
2. Լիցքավորման Micro USB լար՝ 1 հատ
3. Հրահանգ՝ 1 հատ

Արտաքին տեսքն ու գործառույթները



[illegible]

[illegible]

Շահագործման հրահանգ.

[illegible]

[illegible]

Անվտանգության վերաբերյալ նշումներ.

[illegible]

[illegible]

Accesstyle առևտրային նշանի երաշխիքային պայմանները.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Flint BT simsiz səsucaldıcıları əldə etdiyiniz görə Sizə təşəkkür edirik. Xahiş edirik, istifadə etmədən əvvəl təlimatla diqqətlə tanış olun.

Xüsusiyyətlər

Bluetooth versiyası	5.0
Cihazla qoşalaşma məsafəsi	10 m-ə kimi (maneəsiz)
Batareyanın tutumu	800 mAh
Batareyanın növü	Litium-polimer
Material	ABS-plastik
Giriş portu	5V, Micro USB
Nominal güc	3Vt
Mikrofonun həssaslığı	100dB
Müqavimət	4Ω
Enerji yığma (şarj) müddəti	1-2saat
Musiqi oxutma müddəti	2-5 saat
Gözləmə rejimində işləmə müddəti	24 saat
Səsucaldıcının ölçüləri	52/45mm
Ölçülər	75*63mm
Çəkisi	210q

Komplektasiya

1. Səsucaldıcı – 1 ədəd
2. Enerji yığmaq (şarj) üçün MicroUSB kabel – 1 ədəd
3. Təlimat – 1 ədəd

Zahiri görünüş və funksiyalar



Əsas funksiyalar:
① MicroUSB ölçülü enerji yığma portu
② Yandır: yandırmaq/söndürmək üçün basıb uzun müddət saxlamaq.
③ Səsin artırılması / Növbəti trek: oxutma səsini artırmaq üçün uzunmüddətli basın, növbəti treka keçmək üçün qısamüddətli basın
④ Oxutma / Pauza: Oxutmaq üçün və ya oxudulan musiqini pauzaya qoymaq üçün bir dəfə basın.
⑤ Zəngə cavab vermək/zəngi bitirmək üçün bir dəfə basın, sonuncu telefon nömrəsini təkrar yığmaq üçün iki dəfə basın.
⑥ Səsin azaldılması / Əvvəlki trek: oxutma səsini azaltmaq üçün uzun müddət basıb saxlama, əvvəlki treka qayıtmaq üçün qısamüddətli basmaq.

Cihazın xüsusiyyətləri
1) Quraşdırılmış təkrar enerji yığa bilən batareya
2) Quraşdırılmış Hi-Fi səsucaldıcı
3) Telefon zənglərinin dəstəklənməsi

İstifadə üzrə təlimat:

İlk dəfə istifadə etməmişdən əvvəl, zəhmət olmasa, səsucaldıcının batareyasının tam dolmasından əmin olun.

Batareyanın doldurulması
Xahiş edirik 5V/0.5A gücündəki enerji yığma cihazını yaxud kompüterinizin USB portundan istifadə edin.
USB kabelin bir ucunu səsucaldıcının enerji yığma portuna birləşdirin. Digər ucu enerji yığma cihazına qoşulmalıdır, bundan sonra enerji yığma cihazını qidalanma (enerji) mənbəyinə qoşun.
Yalnız kifayət qədər gücə malik saz vəziyyətdə enerji yığma cihazından istifadə edin.
Enerji yığarkən indikator daima yanacaqdır, batareya tam dolduqdan sonra indikator sönəcəkdir.
Qeyd: enerji yığma cihazı dəstə daxil deyil və ayrıca alınır.

Bluetooth ilə qoşulma:
Qoşulmadan əvvəl digər aktiv Bluetooth cihazlarının olmadığını yoxlayın və sizin tərəfinizdən seçilmiş Bluetooth cihazınızın kifayət qədər səsucaldıcıya yaxın yerləşdiyindən əmin olun.
Qidalanma düyməsinə ② uzunmüddətli basmaqla səsucaldıcını yandırın. Cihazınızın Bluetooth tənzimləmələrinə keçid edin və cihaz axtarışını başladın, siyahıda FLINTBT göründükdən sonra onu seçin və qoşulun.

Musiqini oxutmaq, səs ucalığını idarə etmək və telefon zənglərinə cavab vermək üçün funksional düymələrdən istifadə edin.
FLINTBT sonuncu qoşalaşmış cihazı yadda saxlayır və növbəti yandırılmada 10 saniyə ərzində avtomatik olaraq ona qoşulmağa cəhd edir. Sonuncu qoşalaşmış cihazın axtarılma müddəti 10 saniyəni aşarsa, qoşulma kəsiləcəkdir.

Təhlükəsizlik üzrə qeydlər:

Təyyarələrdə, müalicə müəssisələrində, yanacaq doldurma məntəqələrində, kimyəvi istehsalatlarda və onlara həssas olan avadanlıq üçün əngəllər yaradılması ilə əlaqədar telsiz əlaqənin istifadə edilməsi üçün məhdudiyyətlərin mövcud olduğu digər yerlərdə Bluetooth-qurğuların istifadə qaydalarına riayət etmək lazımdır.
Telsiz qurğu digər əlaqə qurğuları üçün, o cümlədən adi telefonlar, tele- və radioqəbuledicilər, ofis avadanlığı üçün əngəllərin səbəbi ola bilər.

Uzun vaxt ərzində yüksək səs ucalığında musiqiyə qulaq asma eşitmə qabiliyyətinin zədələnməsinə gətirə bilər.
Bu qurğunun qidalanması xüsusi akkumulyatordan baş verir. Onu təyinatı üzrə istifadə edilməməsi alışma, partlayış, həmçinin digər fövqəladə halların əmələ gəlmə təhlükəsini yaradır. Lütfən, akkumulyatoru lazımi qaydada istifadə edin.

Akkumulyatoru sökmək, açmaq, əymək, deşmək, mexaniki təsirə məruz etmək və mayeyə salmaq qadağandır. Akkumulyator zədələndiyində partlaya bilər.
Akkumulyatordan elektrolit axdığı halda dərhal zədələnmiş sahəni təmiz su ilə yuyun və həkim yardımına müraciət edin. Batareyadan qəribə iy gəldiyi halda onu dərhal təhlükəsiz, açıq oddan uzaq olan yerə yerləşdirin.
Zədələnmiş akkumulyatorun istifadəsi ciddi travmalara gətirə bilər.

Udmaq olmaz!
Uşaqlardan qoruyun!

Tam şarj edilmiş akkumulyatoru şarj qurğusuna qoşulmuş halda saxlamayın. Bu xidmət müddətini qısalda bilər. İstifadə etmədiyiniz zaman akkumulyatorun enerjisi qurtarır.
Qurğunu sökməyin, qısa qapanmaya yol verməyin. Akkumulyatorların metaldan olan kontaktlarının təmizliyinə baxın.

Qurğunu avtomobildə isti gündə günəş şüaları altında qoymayın və saxlamayın. Bu akkumulyatorun qızmasına gətirə bilər, bu isə öz növbəsində batareyanın qüvvədə olma müddətini qısaldır. İş temperatur normalarını pozaraq istifadə edilən zaman (-10°C-dən aşağı və 50°C-dən yüksək) qurğu sönə bilər və ya tutum tam istifadə olunmayacaqdır.
Akkumulyatorun tərkibində civə, kadmium və qurğuşun kimi toksik ağır metallar vardır.
İstifadə olunmuş akkumulyator lazımi qaydada utilizasiyaya etmək lazımdır. Torpağa, süxur və səthi sulara ağır metalların yuyulmaması üçün akkumulyatoru məişət tullantılarından ayrıca utilizasiya edin.
Ağır metalların havaya keçməməsi və onların tüstüdə və külədə toplanmaması üçün akkumulyatoru yandırmayın.
Təbii mənbələrin qorunması üçün akkumulyatoru digər zibildən ayırın və ona yenidən emal etməyə verin.
Məhsulun nəql edilməsi istənilən məsafələrə bütün nəqliyyat növləri ilə müəssisə-istehsalçının tarasında həyata keçirilir.

Accesstyle ticarət markasının məmulatlarının zəmanət şərtləri.

1. Məmulatın zəmanət müddəti ilk satınalma anından etibarən başlayır və 1 (bir) il təşkil edir.
2. Məmulatın xidmət müddəti 2 (iki) il təşkil edir və satınalma tarixindən etibarən və o olmadığı halda istehsal tarixindən etibarən hesablanır;
3. Zəmanət aşağıdakılara şamil edilmir:
3.1. Kabellər, adapterlər, müxtəlif tipli məlumat daşıyıcıları (disklər, yazılmış proqram təminatı ilə yaddaş kartları), çexollar, daşımaq üçün şnurlar, klipsalar, müxtəlif tipli tutucular, qablama və sənədlər.
3.2. Məmulatın normal köhnəlməsi və ya xarici səthlərinin zədələnməsi.
3.3. Namişlik, rütubət, ekstremal temperatura, YTŞ enerjisi, hərarət, zərbə, həşəratların, heyvanların hərəkətləri, mayenin, yeməyin, tozun, kimyavi preparatların düşməsi ilə əmələ gəlmiş qüsurlar .
3.4. Təmira və ya 5-ci bənddə göstərilənlərdən başqa digər şəxslər tərəfindən modifkasiyaya məruz qalmış məmulat.

3.5. Birbaşa təyinatı ilə istifadə olunmayan, həmçinin istifadəçinin rəhbərliyində şərh olunmuş istismar qaydalarının pozulması ilə istifadə olunan məmulat.
3.6. Uyğun gəlməyən avadanlığın və ya aksessuarların istifadə edilməsi ilə əmələ gəlmiş qüsurlar.
4. Zəmanət xidməti buna səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar – avtorizasiya olunmuş servis markəzləri tərəfindən yerinə yetirilir, hansıların siyahısı ilə http://www.accesstyle.ru veb-saytın səhifəsində və 8-800-250-07-17 telefonla tanış olmaq olar. Zəmanət müddəti ərzində istehsalat xarakterli çatışmamazlıqların aradan qaldırılması, doldurulmuş zəmanət talonunun əsli və/və ya satınalma faktını və tarixini təsdiq edən sənədlər (kassa qəbzi) təqdim olunduğu zaman alıcı üçün pulsuz həyata keçirilir. Sənədlərin tərkibində məmulatın modelinin adı, satış tarixi, ticarət təşkilatın rekvizitləri olmalıdır. Göstərilən sənədlər olmadığı halda səlahiyyətləndirilmiş təşkilat zəmanət xidmətindən imtina etmək hüququna malikdir.
5. Zəmanət müddəti xidmət müddətinə uzadılır. Aparat təminatının, tərkib hissələrinin və məmulatın bütün komplektinin əvəz edilməsi, bütün məmulata və əvəz edilmiş hissələrə yeni zəmanət müddətlərin müəyyən edilməsinə gətirmir.
6. Heç bir halda İstehsalçı, İdxalatçı və onlar tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar hər hansı bir xüsusi, təsadüfi, birbaşa və ya vasitəli zərərə və ya ziyana, sadalanlar daxil olmaqla, lakin istisna olmamaqla, əldən buraxılmış mənfəətə, itkiyə və ya məlumatdan və ya verilərdən istifadə etmək imkanın olmamasına, məlumatın və ya verilərin bərpa edilməsi üzrə xərclərə, Accesstyle məmulatın istifadə edilməsi və ya istifadə etmək imkanın olmaması ilə əlaqədar əmələ gələn, kommersiya, istehsalat və ya digər fəaliyyətdə fasilələrlə əmələ gələn zərərlərə görə məsuliyyət daşımırlar.

[illegible]

სპეციფიკაციები

Bluetooth ვერსია	5.0
მოწყობილობასთან შეუღლების სიშორე	10 მეტრამდე (დაბრკოლებების გარეშე)
ბატარეის ტევადობა	800 მაჰ
ბატარეის ტიპი	ლითიუმ-პოლიმერული
მასალა	ABS-პლასტიკი
წვდომის პორტი	5B, Micro USB
ნომინალური სიმძლავრე	3 ვტ
მიკროფონის მგრძნობელობა	100 დბ
წინააღმდეგობა	4 Ω
დატენვის დრო	1-2 საათი
მუსიკის დაკვრის დრო	2-5 საათი
მუშაობის დრო ლოდინის რეჟიმში	24 საათი
დინამიკის ზომა	52/45 მმ
ზომა	75*63 მმ
წონა	210 გ.

კომპლექტაცია

1. სვეტი — 1 ც.
2. USB კაბელი დასატენად — 1 ც.
3. ინსტრუქცია — 1 ც.

დიზაინი და ფუნქციები



[illegible]

2) ჩადგმული Hi-Fi დინამიკი
3) სატელეფონო ზარების მხარდაჭერა

გამოყენების ინსტრუქცია:

[illegible]

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ:

[illegible]

[illegible]

Accesstyle სავაჭრო ნიშნის ნაკეთობების გარანტიის პირობები

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Flint BT сымсыз үндеткішін сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.

Сипаттамалары

Bluetooth нұсқасы	5.0
Құрылғымен түйіндесу қашықтығы	10 м дейін (кедергісіз)
Батареяның сыйымдылығы	800 мАч
Батарея түрі	Литий-полимер
Материалы	ABS-пластик
Кіру порты	5В, Micro USB
Номиналды қуаты	3 Вт
Микрофонның сезімталдығы	100 дБ
Кедергі	4 Ω
Зарядтау уақыты	1-2 сағат
Музыканы ойнату уақыты	2-5 сағат
Күту режиміндегі жұмыс уақыты	24 сағат
Динамик өлшемі	52/45 мм
Өлшемі	75*63 мм
Салмағы	210 г

Жиынтық

1. Үндеткіш – 1 дана
2. Micro USB зарядтау кабелі— 1 дана
3. Пайдалану нұсқаулығы — 1 дана

Сыртқы түрі және функциялары



Негізгі функциялары:
① Micro USB өлшемді зарядтау порты
② Қосу: қосу/өшіру үшін ұзақ басу.
③ Дыбысын жоғарылату / Келесі трек: ойнату дыбысын жоғарылату үшін ұзақ басу, келесі трекке өту үшін қысқа басу
④ Ойнату / Кідірту: ойнатылатын музыканы ойнату немесе кідірту үшін бір рет басыңыз.
⑤ Қоңырауға жауап беру /қоңырауды аяқтау үшін бір рет басыңыз, соңғы телефон нөмірін қайта теру үшін екі рет басыңыз.
⑥ Дыбыс деңгейін төмендету / Алдыңғы трек: ойнату дыбысын азайту үшін ұзақ басу, алдыңғы трекке оралу үшін қысқа басу.

Құрылғының ерекшеліктері
1) Орнатылған қайта зарядталатын батарея
2) Орнатылған Hi-Fi динамик
3) Телефон қоңырауларын қолдау

Қолдану бойынша нұсқаулық:

Алғашқы қолданар алдында үндеткіш батареясының толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.

Батареяны зарядтау
5V/ 0.5 A қуаты бар зарядтағыш құрылғыны немесе компьютеріңіздің USB портын пайдаланыңыз.
USB кабелінің бір ұшын үндеткіштің зарядтау портына қосыңыз. Екінші ұшын зарядтағыш құрылғыға қосып, содан кейін зарядтағыш құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.
Жеткілікті қуаты бар зарядтағыш құрылғыны ғана пайдаланыңыз.
Зарядтау кезінде индикатор үнемі жанып тұрады, батарея толық зарядталғаннан кейін индикатор сөнеді.
Ескерту: зарядтағыш құрылғы жиынтыққа кірмейді және бөлек сатып алынады!

Bluetooth-ды қосу:
Қосылу алдында басқа белсенді Bluetooth құрылғыларының жоқтығын тексеріп, таңдалған Bluetooth құрылғысының үндеткішке жақын екеніне көз жеткізіңіз.
Қуат пернесін ② ұзақ басып, үндеткішті қосыңыз. Құрылғының Bluetooth баптамаларын ашып, құрылғыларды іздеуді бастаңыз, тізімде FLINT BT пайда болғаннан кейін оны таңдап, қосылыңыз.
Музыканы ойнату, дыбыс деңгейін басқару және телефон қоңырауларына жауап беру үшін функционалды батырмаларды пайдаланыңыз.

FLINT BT соңғы түйіндескен құрылғыны есте сақтайды және келесі қосылған кезде 10 секунд ішінде автоматты түрде қосылуға тырысады. Егер соңғы түйіндескен құрылғыны іздеу уақыты 10 секундтан асса, байланыс үзіледі.

Қауіпсіздік бойынша ескертулер:

Блютуз-құрылғылардың пайдалану ережелерін ұшақтарда, емдеу мекемелерінде, жанар-жағар май құятын орындарда, химиялық өндірістерде және оларға сезімтал жабдықтар үшін кедергі жасауға немесе жанғыш материалдардың болуына байланысты сымсыз байланысты пайдалануға шектеулер бар басқа жерлерде сақтау қажет.
Сымсыз құрылғы басқа байланыс құрылғыларына, соның ішінде әдеттегі телефондарға, теле- және радиоқабылдағыштарға, кеңсе жабдықтарына кедергі келтіруі мүмкін.
Жоғары дыбыс деңгейіндегі музыканы ұзақ уақыт бойы тыңдау есту қабілетінің зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін.
Бұл құрылғы арнайы аккумулятордан қуат алады. Оны мақсатына сай емес қолдану жану, жарылыс, сондай-ақ басқа да төтенше жағдайлардың туындау қаупін төндіреді. Аккумуляторды дұрыс пайдаланыңыз.
Аккумуляторды бөлшектеуге, ашуға, бүгуге, тесуге, механикалық әсерге ұшыратуға және сұйықтыққа батыруға тыйым салынады. Аккумулятор зақымдалғанда жарылуы мүмкін. Аккумулятордан электролит ағып кеткен жағдайда зақымдалған жерді дереу таза сумен жуып, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Батареядан шығатын оғаш иісте оны дереу қауіпсіз, ашық оттан алыс жерге қойыңыз.
Зақымдалған батареяны пайдалану ауыр жарақаттарға әкеліп соғуы мүмкін.
Жұтуға болмайды!
Балалардан сақтау керек!
Толық зарядталған батареяны зарядтау құрылғысына қосылған күйде қалдырмаңыз. Бұл оның қызмет мерзімін қысқартуы мүмкін. Пайдаланылмаған жағдайда батареяның заряды бітеді.
Құрылғыны бөлшектемеңіз, қысқа тұйықталуға жол бермеңіз. Аккумулятордың металл контактілерінің тазалығын қадағалаңыз.
Құрылғыны автомобильде ыстық ауа райында күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және сақтамаңыз. Бұл батареяның қызып кетуіне әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде батареяның қолданылу мерзімін қысқартады. Жұмыс температурасының нормалары

(-10°C төмен және 50°C жоғары) бұзылғанда пайдалану кезінде құрылғы өшірілуі мүмкін немесе сыйымдылық толығымен шығындалмайтын болады.
Аккумулятордың құрамында сынап, кадмий және қорғасын сияқты улы ауыр металдар бар.
Пайдаланылған батареяны тиісті түрде кәдеге жарату керек. Ауыр металдардың топыраққа, жер асты және жер үсті суларына сілтісіздендірілуін болдырмау үшін аккумуляторды тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратыңыз.
Аккумуляторды ауыр металдардың ауаға енуін және түтін мен күлде жиналуын болдырмау үшін жақпаңыз.
Табиғи ресурстарды қорғау үшін аккумуляторды қалған қоқыстардан бөліңіз және қайта өңдеуге тапсырыңыз.
Өнімді тасымалдау дайындаушы-кәсіпорынның ыдысында көліктің барлық түрлерімен кез келген қашықтыққа жүргізіледі.

Accesstyle сауда маркасының бұйымына кепілдік беру шарттары.

1. Бұйымның кепілдік мерзімі бастапқы сатып алу сәтінен басталады және 1 (бір) жылды құрайды.
2. Бұйымның қызмет ету мерзімі 2 (екі) жылды құрайды және сатып алынған күннен бастап немесе ол болмаған жағдайда өндірілген күннен бастап есептеледі;
3. Кепілдік қолданылмайды:
3.1. Кабельдерге, жалғастырғыш тетіктерге, әртүрлі типті ақпарат тасымалдағыштарға (дискілер, жазылған бағдарламалық жасақтамасы бар жад карталары), қаптарға, тасымалдауға арналған бауларға, клипстерге, әртүрлі типті ұстағыштарға, қаптамалар мен құжаттамаға.
3.2. Бұйымның сыртқы бетінің қалыпты тозуы немесе зақымдануы.
3.3. Ылғалдан, сыздан, экстремалды температурадан, АЖЖ қуатынан, қысымнан, соққыдан, жәндіктердің, жануарлардың әрекеттерінен, сұйықтықтың, тамақтың, шаңның, химикаттардың түсуінен туындаған ақаулар.

3.4. 5-т.көрсетілгеннен басқа, өзге тұлғалардың жөндеуіне немесе модификациясына ұшыраған бұйым.
3.5. Оның тікелей мақсатына сай емес, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығында жазылған пайдалану ережелерін бұза отырып пайдаланылған бұйым.
3.6. Үйлеспейтін жабдықты немесе аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар.
4. Кепілдік қызмет көрсету тізімі http://www.accesstyle.ru веб-сайты қолдау бетінде бар және 8-800-250-07-17 телефоны арқылы қол жетімді, осыған уәкілетті ұйымдармен-авторландырылған қызмет көрсету орталықтарымен жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік сипаттағы кемшіліктерді жою сатып алушы үшін толтырылған кепілдік талонының түпнұсқасын және/немесе сатып алу фактісі мен күнін растайтын құжаттарды (кассалық чек) көрсеткен кезде тегін жүргізіледі.
Құжаттарда бұйым үлгісінің атауы, сату күні, сатушы ұйымның реквизиттері болуы тиіс. Көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда уәкілетті ұйым кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.
5. Кепілдік мерзімі қызмет көрсету кезеңіне ұзартылады. Бұйымның жинақтауыштарын, құрамдас бөліктерін немесе жиынтығын толығымен ауыстыру барлық бұйымға және ауыстырылған бөлшектерге жаңа кепілдік мерзімдерін белгілеуге апармайды.
6. Ешбір жағдайда Өндіруші, Импорттаушы және оған уәкілетті ұйымдар қандай да бір ерекше, кездейсоқ, тікелей немесе жанама зақым немесе залал үшін, аталғандарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жіберілген пайда, ақпаратты немесе деректерді жоғалту немесе пайдаланудың мүмкін еместігі, ақпаратты немесе деректерді қалпына келтіру жөніндегі шығындарды қалпына келтіру үшін, Accesstyle бұйымын пайдалануға немесе пайдаланудың мүмкін еместігіне байланысты туындайтын коммерциялық, өндірістік немесе өзге де қызметтегі үзілістерден туындаған шығындар үшін жауапты емес.

Гарантийный талон
Warranty certificate

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: ____________________
Product name:

Серийный номер: ____________________
Serial number:

Дата продажи: ____________________
Date of purchase:

Подпись продавца: ____________________
Signature of the sales person:

Наименование и адрес торговой организации: ________
Trade organization name and address:

____

____

М. П.
продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.
The quality of product has been checked in my presence. I have no claims. I have obtained the full and complete product. I hereby declare that I have read and agree with the warranty terms and conditions.

____________________ Подпись потребителя.
Customer signature.