


# Индукционная электроплитка HCI-139



## Полное руководство пользователя

### СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	1
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	1
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	3
Особенности работы индукционной плитки.....	3
Внешний вид устройства .....	3
Подготовка к использованию и работа .....	3
Рекомендации по использованию посуды .....	4
Коды неисправностей.....	5
Защитные функции.....	5
ОБСЛУЖИВАНИЕ и УХОД .....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	6
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....	6
УТИЛИЗАЦИЯ .....	6

## ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение электроплитки GINZZU HCl-139.

Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить Вам качественное устройство по доступной цене. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, **внимательно прочтите данное Руководство**. Оно поможет Вам разобраться в характеристиках, воспользоваться всеми возможностями индукционной плитки, не допустить поломок и продлить срок ее службы. Сохраняйте Руководство в течение всего срока службы. При передаче устройства третьим лицам обязательно приложите к нему настоящее Руководство.

Данное руководство содержит перечень мер безопасности, соблюдение которых может представлять угрозу безопасности как для самого устройства, так и для его владельца; привести к травме и повреждению или выходу из строя устройства. Информация об условиях гарантии содержится в Гарантийном талоне, входящем в комплект устройства. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ), производящих техническое обслуживание и ремонт продукции «ГИНЗУ», представлены на веб-сайте [www.ginzzu.ru](http://www.ginzzu.ru).

В связи с постоянным совершенствованием внешнего вида, конструкции и характеристик продукции, наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Используется высокое напряжение 220-240 В 50 Гц.

Для предотвращения поражения электрическим током, короткого замыкания и возгорания:

- перед подключением изделия проверьте: соответствие типа розетки, напряжения в ней; надежность всех электрических соединений; надежность заземления;

- перед обслуживанием изделия обязательно отключите питание, вытянув вилку из розетки. Никогда не тяните за кабель;

- не нарушайте изоляцию силового кабеля, не зажимайте кабель и не ставьте на него тяжелые предметы. Не используйте поврежденный кабель, штепсельную вилку, а также неисправную розетку. При повреждении кабеля отключите питание и вызовите специалиста АСЦ для замены кабеля;

-не используйте плитку, если она повреждена;

- не пользуйтесь некачественными удлинителями;

- индукционная плитка предназначена для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Запрещается использовать прибор не по его прямому назначению или на улице;

-устанавливайте индукционную плитку на ровную устойчивую огнеупорную поверхность вдали от воспламеняющихся предметов и источников воды. Не помещайте устройство на горячую газовую либо на электрическую плиту или рядом с ними, а также рядом с горячей духовкой. Устанавливайте индукционную плитку на горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола;

-не устанавливайте электроприбор под полками или занавесками;

-необходимо обеспечить свободное пространство вокруг прибора не менее 6 см по его периметру;

-следите, чтобы шнур питания не перегибался и по нему не ходили;

-по окончанию использования отсоедините прибор от электросети. Для отсоединения плитки от сети переключите все элементы управления на «Выкл», затем выньте вилку из розетки;

-запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость;

-запрещается прикасаться к включенному прибору или шнуру питания мокрыми руками;

-если вы заметили трещину в конфорке, незамедлительно отключите прибор от электросети;

-во время работы поверхность индукционной плитки нагревается. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожога;

-следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями прибора;

-не оставляйте работающую плитку без присмотра. Будьте особенно осторожны, если Вы готовите на масле или жире, т.к. они легко воспламеняются;

-внимательно присматривайте за детьми, находящимися рядом с работающей индукционной плиткой;

-перед тем, как переместить прибор или провести его чистку, отключите его от электросети;

-перед тем, как убрать устройство на хранение, подождите, пока оно остынет;

-ремонт прибора должен проводиться исключительно специалистами авторизованного сервисного центра;

-не оставляйте изделия из магнитных материалов, такие как радио, компьютерные диски, кредитные карты и прочее, рядом с индукционной плиткой. Они могут быть повреждены;

-не подогревайте пищу в нераскрытых консервных банках, т.к. это может привести к их взрыву;

-не кладите на плитку ножи, вилки, ложки, крышки от посуды или алюминиевую фольгу, так как они могут нагреться;

-вентилятор продолжает работать еще 1 минуту после выключения индукционной плитки. Это обусловлено безопасностью. Катушке необходимо остыть за счет работы вентилятора;

-этот прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными двигательными, сенсорными или умственными возможностями (в том числе детьми), а также лицами, не имеющими соответствующих знаний и опыта, за исключением случаев, когда за ними присматривают лица, ответственные за их безопасность;

-производитель не несет ответственности за повреждения, нанесенные вследствие неправильного, ошибочного или нецелевого использования прибора, а также за ремонт, произведенный неквалифицированным персоналом.



Все сетевое оборудование должно быть рассчитано на ток не менее 10А

→10cm←


Используйте плиту на ровной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены



Не используйте индукционную плиту рядом с газовой или керосиновой плитой



Не мойте индукционную плиту в воде или под краном с водой



Не суйте пальцы, провода или другие предметы в вентилятор. Не перекрывайте решётку вентилятора



Не кладите железные предметы на плиту



Не нагревайте закрытые консервные банки с едой



Не используйте индукционную плиту на металлической поверхности




Не ставьте пустую посуду на индукционную плиту во избежание возможных рисков



Следите за чистотой индукционной плиты, избегайте попадания грязи в вентилятор, это влияет на нормальную работу плиты



Не касайтесь индукционной плиты во избежание ожогов



В случае повреждения силового кабеля или вилки обратитесь в сервисный центр\*



Не допускайте использование индукционной плиты детьми без присмотра взрослых




При использовании кардиостимулятора, пожалуйста, проконсультируйтесь с профессиональным врачом о возможности использования индукционной плиты без вреда для кардиостимулятора

\* Список актуальных сервисных центров вы можете найти на [www.ginzzu.ru](http://www.ginzzu.ru)

## ОПИСАНИЕ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ

### Особенности работы индукционной плитки

- Особенностью индукционной плитки является технология нагрева - ток, проходя по медной катушке индуктивности, создает вихревые электромагнитные потоки, которые нагревают посуду, а не варочную поверхность. Тепло генерируется только при контакте с посудой из нержавеющей стали или другой посудой для индукционной поверхности. Это позволяет избежать ожогов и других травм рук пользователя.
- При приготовлении пищи на индукционной плитке экономия электроэнергии составляет примерно 80%, а экономия времени 60-70% (по сравнению с обычной электрической плитой). КПД в этом случае очень велико и достигает 90-93%.
- Электронное управление облегчает управление режимами работы панели. Широкий яркий дисплей обеспечивает четкое отображение информации.
- Исключительная легкость очистки варочной поверхности - если на неё попали грязь или брызги масла, достаточно протереть её влажной мягкой тканью.
- Для приготовления пищи на индукционной варочной панели рекомендуется использовать эмалированную и чугунную посуду и посуду из нержавеющей стали. Не используйте посуду из меди, стекла и алюминия.



### Внешний вид устройства




Рис. 1

### Подготовка к использованию и работа

- Внимательно прочтите данную инструкцию.
- Распакуйте прибор, удалите все упаковочные материалы и стикеры производителя.
- Установите прибор на ровную и сухую поверхность.
- Перед первым использованием тщательно протрите мягкой влажной тканью корпус, затем вытрите насухо.
- Поставьте на поверхность плитки совместимую посуду (см. Совместимая/Несовместимая посуда). Не используйте посуду из меди, стекла и алюминия. Вставьте вилку в розетку на 220В. Прибор издаст короткий звуковой сигнал.
- Поместите посуду на центр индукционной плитки.
- Перед тем, как установить посуду на плитку, убедитесь, что поверхность самой плитки и нижняя часть посуды находятся в чистом состоянии.
- Нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Загорится индикатор включения и плитка перейдет в режим ожидания. Если в течение 30 сек не будет выбран режим нагрева, плитка издаст звуковой сигнал и выключится.
- Для выключения работающей плитки нажмите кнопку «Вкл/Выкл» - плитка перейдет в режим ожидания, издав звуковой сигнал.
- Для регулировки мощности и температуры приготовления блюда используйте кнопки "+" или Возможны 8 уровней мощности (см. Таблица 1).

Таблица 1.

\	1	2	3	4	5	6	7	8
Мощность	120 Вт	500 Вт	800 Вт	1100 Вт	1500 Вт	1800 Вт	2200 Вт	2400 Вт

- Режимы «Выпаривание» и «Суп» автоматические. В них регулировка мощности заблокирована.

#### Готовка

Включите индукционную плиту. Выберите функцию готовка, соответствующий индикатор загорится. Мощность будет установлена на 2200 Вт, на дисплее отобразится «2200». Вы можете регулировать мощность в диапазоне 120 Вт - 2400 Вт, используя кнопки «+» и «-» на панели управления.

## **Жарка**

Включите индукционную плиту. Выберите функцию жарка, соответствующий индикатор загорится. Температура будет установлена на 240°C, на дисплее отобразится «240». Вы можете регулировать температуру, используя кнопки «+» и «-» на панели управления.

## **Суп**

Включите индукционную плиту. Выберите функцию супа, соответствующий индикатор загорится. Мощность будет установлена на 1500 Вт, на дисплее отобразится «1500». Индукционная плита выполняет автоматическую программу для приготовления супа. По истечении 45 минут работы раздастся зуммер. Индукционная плита будет автоматически выключена.

## **Выпаривание**

Включите индукционную плиту. Выберите функцию выпаривания, соответствующий индикатор загорится. Мощность будет установлена на 1800 Вт, на дисплее отобразится «1800». Индукционная плита выполняет автоматическую программу для выпаривания. После непрерывного нагрева в течение 20 минут с мощностью 1800 Вт, индукционная плита будет автоматически выключена.

## **Таймер (работает с ручными режимами)**

1. Во время работы плитки нажатие на кнопку "Таймер" переведет ее в режим установки таймера. Индикатор возле кнопки "Таймер" будет мигать, дисплей будет показывать значение "0:10". В этом режиме короткое нажатие кнопки "+" будет увеличивать значение на 10 минут, а короткое нажатие кнопки "-" будет уменьшать значение на 1 мин. Примечание: длительное нажатие кнопки "-" будет быстро уменьшать значение.
2. Диапазон установки значений от 1 мин до 3 часов. После установки времени не нажмайте кнопки в течение 5 секунд, таймер начнет обратный отсчет готовки.
3. В режиме отсчета таймера дисплей будет показывать изменение времени и текущую установку мощности (температуры) каждые 5 сек попеременно. Возможно изменение текущих установок мощности /температуры кнопками "+" и "-".
4. Нажатие кнопки "Таймер" в режиме отсчета времени сбросит его отсчет. Изменение режима в процессе отсчета времени сбросит его отсчет.
5. По окончании запланированного промежутка времени плитка издаст звуковой сигнал и выключится.

## **Отложенный запуск (работает с автоматическими режимами)**

1. Во время работы плитки нажмите на кнопку "Таймер" 1 раз. Затем плита перестанет нагревать, индикатор возле кнопки "Таймер" будет мигать, дисплей будет показывать значение "0", устройство войдет в режим установки времени отсрочки запуска. В этом режиме короткое нажатие кнопки "+" будет увеличивать значение на 30 минут, а короткое нажатие кнопки "-" будет уменьшать значение на 1 мин. Примечание: длительное нажатие кнопки "-" будет быстро уменьшать значение.
2. Диапазон установки значений от 1 мин до 24 часов. После установки времени не нажмайте кнопки в течение 5 секунд, таймер начнет обратный отсчет времени до старта готовки.
3. В режиме отложенного запуска дисплей будет показывать изменение времени и выбранный режим готовки каждые 5 сек попеременно.
4. Нажатие кнопки "Таймер" в режиме отсчета времени сбросит его отсчет. Изменение режима в процессе отсчета времени сбросит его отсчет
5. По окончании запланированного промежутка времени плитка начнёт готовку.

## **Рекомендации по использованию посуды**


### **Совместимая посуда**

1. Требования к материалу посуды: дно должно быть изготовлено из материалов, обладающих магнитной проводимостью. То есть изготовленная из стали, чугуна, эмалированной стали (с антипригарным покрытием или без него), нержавеющей стали.


2. Требования к форме: плоское дно, диаметр от 12 до 24 см.




Чайник из  
нержавеющей стали



Железная  
кастрюля



Кастрюля из  
нержавеющей стали



Эмалированная  
кастрюля



Железный  
чайник




Железная  
сковорода

### **Несовместимая посуда**


Стеклянная, керамическая, медная, алюминиевая посуда, посуда с закругленным дном, диаметром менее 12 см, посуда из немагнитной нержавеющей стали - является неподходящей. При обнаружении такой посуды плитка не нагревается и не может выполнять задаваемые операции.




Алюминиевый  
чайник



Кастрюля из  
термостойкого стекла




Керамическая  
кастрюля



Неплоское дно



Дно с ножками



Малый диаметр  
дна

## Коды неисправностей

<u>Неисправность</u>	<u>Решение</u>
Шнур питания подключен, нажата кнопка вкл/выкл, но индикаторы и дисплей не светятся	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка в розетку
	Проверьте состояние предохранителя
	Проверьте, работает ли розетка
Индукционная плита издает звук «бии»	Проверьте, совместима ли используемая посуда
	Проверьте, расположена ли посуда в центре конфорки
	Диаметр посуды должен быть более 12 см
Остановка нагрева во время использования	Возможно, окружающая температура слишком высокая
	Проверьте, есть ли какой-нибудь блок на входе или выходе воздуха или нет? работает ли вентилятор или нет?
	Возможно, температура уже достигла установленное значение
	Если вентилятор все еще работает, возможно, это регулировка самого устройства, повторите попытку через 10 минут.
(В случае продолжающегося нагрева) температура вышла из-под контроля	Проверьте, является ли дно посуды неровным или середина дна неровной? Горит ли индикатор?
Код неисправности E0	Нет посуды или используется несовместимая посуда
Код неисправности E1	Напряжение менее 85 В
Код неисправности E2	Напряжение более 275 В
Код неисправности E3	Сенсор не исправен. Обратитесь в АСЦ
Код неисправности E3	Короткое замыкание нижнего сенсора
Код неисправности E4	IGBT сенсор открыт. Обратитесь в АСЦ
Код неисправности E4	Короткое замыкание IGBT сенсора
Код неисправности E7	Аппаратный сбой линии. Обратитесь в АСЦ
Предупреждение	Не нагревайте посуду без воды, это приведёт к срабатыванию защиты от сухого нагрева

## Защитные функции

В устройство плитки введены следующие защитные функции:

1. Защита от нештатного напряжения.

Если напряжение источника питания изменяется в пределах от 85 до 275 В, настройки плитки и установка требуемой мощности происходят в автоматическом режиме. Когда напряжение выходит за пределы указанного диапазона, плитка автоматически переходит в режим ожидания.

2. Защита от перегрева.

Датчик температуры контролирует температуру внутри плитки. Если датчик фиксирует перегрев, плитка автоматически переходит в режим ожидания.

3. Обнаружение небольших предметов.

При соприкосновении с поверхностью плитки посуды диаметром менее 120 мм или небольших предметов (нож, вилка, щипцы, ключ и т.д.) раздается предупреждающий звуковой сигнал.

4. Отсутствие посуды или неподходящая посуда.

Если кастрюля снимается с плитки в процессе готовки или не пригодна для использования, плитка не работает, и на экране появляются кодошибки.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ и УХОД

Перед началом чистки отсоедините силовой кабель.

Вы легко можете очистить поверхность индукционной плитки следующими способами:

1. Небольшие загрязнения удалите влажной салфеткой; масло смойте зубной пастой или нейтральным моющим средством. Не скребите поверхность жесткой щеткой.
2. Удалите грязь и пыль из воздухоприёмника и вентиляционного отверстия ватной палочкой. Следы жира аккуратно смойте мягкой щеткой с мягким моющим средством.
3. Не допускайте попадания воды внутрь плитки во время чистки, перед использованием вытирайте плитку насухо.
4. Не подставляйте плитку под набор воды и не погружайте полностью ее в воду.
5. Не разбирайте плитку.
6. Держите плитку в чистоте и не допускайте попадания внутрь насекомых, которые могут вывести ее из строя.
7. Пользуйтесь чистой посудой, чтобы на поверхности плитки не скапливался пригоревший жир.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	HCI-139
Мощность	2400 Вт
Напряжение питания	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Рабочая поверхность	Стекло

## ТРАНСПОРТИРОВКА и ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройств, потерявших потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

**Дата производства:**

**смотрите расшифровку серийного номера устройства на [www.ginzzu.com/date](http://www.ginzzu.com/date)**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС ТС RU С-СН.АД06.В.01058  
Орган по сертификации: ООО «Стандарт-Групп» РФ, 142211, Московская  
обл., г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2 Соответствует требованиям: ТР ТС  
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС  
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
Срок действия: с 27.09.2017 по 26.09.2022



S27

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"  
125502, Россия, г. Москва,  
ул. Лавочкина, д.19, стр. 3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технологжи  
Лимитед. Китай г. Шенъженъ, Инкан,  
район Лонган, Кензи, Лонгъен,  
Индустриальная зона А3  
Гарантия: 1 год. Срок службы: 5 лет.



**GINZZU LLC**  
[WWW.GINZZU.COM](http://WWW.GINZZU.COM)

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names  
are registered trademarks of their respective owners.  
Specifications are subject to change without prior notice.