

SVEN[®]

Wireless Stereo Headphones
with Microphone

USER MANUAL



AP-B380MV

www.sven.fi

Congratulations on your purchase of the SVEN stereo headphones!**COPYRIGHT**

© SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (15.12.2021).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

TRADEMARKS

All trademarks are the property of their legal holders.

NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION

Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information in this Manual is given on "as is" terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization for loss or damage which has arisen from the information contained in this Manual.

CONTENTS

ENG	2
1. BUYER RECOMMENDATIONS	2
2. PACKAGE CONTENTS	2
3. APPLICATION	3
4. SAFETY PRECAUTIONS	3
5. DESCRIPTION	3
6. CONNECTION AND OPERATION	4
7. TECHNICAL SPECIFICATIONS	5
RUS.....	6
UKR	11

1. BUYER RECOMMENDATIONS

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the delivery agent, if the product carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.
- The date of manufacture of the product is indicated on the box.

2. PACKAGE CONTENTS

- Wireless stereo headphones — 1 pc
- USB power cord to micro USB — 1 pc
- Detachable audio cable Ø 3,5 mm (3 pin) — 1 pc
- User Manual — 1 pc
- Warranty card — 1 pc

3. APPLICATION

SVEN AP-B380MV wireless stereo headphones with microphone are designed for operation with PC, laptops and other mobile devices by means of data transfer via Bluetooth protocol. They can be also used in internet telephony, during video conferences, in multimedia applications, in interactive games, for speech recognition, foreign language teaching and FM-radio listening and MP3 files via Micro SD.

4. SAFETY PRECAUTIONS

- Don't use the stereo headphones while driving.
- Don't use the stereo headphones at high volume for a long time (more than 15 minutes), as this may cause hearing impairment.

Features

- Attractive satin finish and lightweight, padded design.
- 5.0 Bluetooth wireless signal transmission.
- Foldable headband and swivel earcups provide the perfect fit.
- Wired/wireless audio signal transmission.
- Earcup controls for track selection, volume and hands-free.
- Direct MP3/WMA playback (through Micro SD) and FM radio modes.
- Micro USB jack for battery charging.
- Fully compatible with iOS and Android devices.
- Battery operation time up to 10 hours.
- Radius of operation up to 10 m.

5. DESCRIPTION

- ① Micro SD card slot
- ② Micro USB jack for battery charging
- ③ LED indicator/microphone
- ④ Audio cable jack 3.5 mm (3 pin)
- ⑤ Previous track (long press);
Volume down button (short press)
- ⑥ ON/OFF button;
Play/Pause;
Call control button;
Switching modes button: Bluetooth/FM/MP3
- ⑦ Next track (long press);
Volume up button (short press)




Fig. 1.

Technical support is on www.sven.fi.

6. CONNECTION AND OPERATION

Attention! The built-in battery must be charged completely prior to the headphones application.

Headset charging

- Connect the headphones to a USB port of PC or USB charger using USB/micro USB cable (included). During battery charging the indicator ③ is white.
- When the device is charged in full, the indicator ③ goes out.
- After fully charging you should get around 10 hours playtime before you need to recharge the headphones, always try to avoid letting them go totally flat to deter internal battery damage.
- The battery in the headphones is used as an integral part of the device, therefore do not try to extract or replace it, because this can result in the warranty cancellation or the device damage.

Bluetooth mode

- Press and hold the Multi-function button ④, to turn on the headphones and enter Bluetooth pairing mode, this is indicated ③ by flashing LED. Open your device's Bluetooth mode and search for the pairing name «SVEN AP-B380MV» and select. If your device asks you for a pairing code enter «0000». Once paired successfully a tone can be heard and the LED indicator ③ on the headphones will flash intermittently.
- Use the earcup control buttons (⑤, ⑥ and ⑦) to play, pause or navigate up and down your tracklist. Press button ⑥ to play and pause the current track, short press button ⑦ for volume up or button ⑤ for volume down and long press button ⑦ for next track or button ⑤ for previous track.

TF/MP3 mode

- With the headphones on insert a compatible TF (micro SD) card in the slot on the earcup ① and they will automatically switch to MP3 mode and begin playing the first compatible track. Alternatively press the mode button ② repeatedly until the headphones enter MP3 mode. Use the earcup control buttons (⑤, ⑥ and ⑦) to play, pause or navigate up and down your track list as described above.

FM radio mode

- With the headphones on press the mode button ②, repeatedly until you enter FM mode. Next press and hold the Mode button ② again for around 3-4 seconds to begin the channel scan and store feature. Once completed you can move up and down the stored stations using the next track ⑦ and previous track ⑤ buttons. To increase or decrease the volume level press and hold buttons ⑦ and ⑤ as described above.

AUX mode

- Use the 3.5mm cable provided to connect your headphones to any compatible audio source. The headphones don't even need to be switched on, but the track control and volume buttons wont work and must be controlled at source using this method.

Device switching on/off

- In order to turn on the headphones press and hold the button ④ before you hear a beep signal. When the device is turned on, the LED indicator ④ will start blinking. In order to turn off the device, press once more and hold the button ④, before you hear a beep signal.




Fig. 2. Connection diagram

Headset to a telephone interfacing:

Outgoing calls

- Mobile phone dialing: use your mobile phone to dial normally. After dialing the headset rings, and the voice will be automatically switched to the Bluetooth headset after connecting (Some smartphones have a choice of voice output device.).
- Redial last number: press the button ⑥ twice, to dial the last dialed number (Some mobile phones may require a short keystroke only once.).

Answer calls

- In order to receive an incoming call press the button ⑥.
- In order to reset the call, press the button ④ twice.
- While playing music, when dialing a number or an incoming call, playback will be paused automatically. Music will continue to play after its completion.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurement unit	Value
Membrane, mm	40
Battery mA/h	350
Sensitivity, dB	110±3
Impedance, Ω	32
Connection type	Bluetooth, Micro SD, 3.5mm stereo jack, micro USB
Bluetooth supported profiles	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Radius of operation, m	10
Operation time, h	up to 8
Dimensions, mm	210 × 190 × 75
Weight, g	173

Notes. Technical specifications given in this table are supplemental information and cannot give occasion to claims. Technical specifications and package contents are subject to change without notice due to the improvement of SVEN production.

Благодарим Вас за покупку стереонаушников TM SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (15.12.2021).
Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

ENG 2
 RUS 6
1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ 6
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ 6
3. НАЗНАЧЕНИЕ 7
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 7
5. ОПИСАНИЕ 7
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 10
 UKR 11

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.
- Дата изготовления продукта указана на коробке.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стереонаушники — 1 шт.
- Кабель питания USB к micro USB — 1 шт.
- Съёмный аудиокабель Ø 3,5 мм (3 pin) — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Стереонаушники с микрофоном SVEN AP-B380MV предназначены для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth. Их также можно использовать в интернет телефонии, при проведении видеоконференций, в мультимедийных приложениях, в интерактивных играх, для распознавания речи, прослушивания FM-радио и файлов MP3 через Micro SD.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте стереонаушники во время управления транспортом.
- Не используйте стереонаушники на высоком уровне громкости длительное время (более четверти часа) — это приводит к ухудшению слуха.

Особенности

- Матовое покрытие металл, легкий вес и приятный дизайн.
- Беспроводная передача сигнала по Bluetooth 5.0.
- Складное оголовье и поворотные чашки обеспечивают идеальную посадку.
- Проводная/беспроводная передача аудиосигнала.
- Управление треками и уровнем громкости при прослушивании музыки.
- Прямое воспроизведение MP3 / WMA (через Micro SD) и FM-радио.
- Стандартный разъем micro USB для зарядки наушников.
- Полная совместимость с устройствами iOS и Android.
- Время работы от аккумулятора — до 10 часов.
- Радиус действия — до 10 метров.

5. ОПИСАНИЕ

- ① TF card slot
- ② Разъем micro USB для зарядки
- ③ Индикатор/микрофон
- ④ Разъем 3,5 мм (3 pin) для подключения аудиокабеля
- ⑤ Предыдущий трек (длительное нажатие); Уменьшение уровня громкости (кратковременное нажатие)
- ⑥ Кнопка включения/выключения наушников; Воспроизведение/Пауза; Управление звонком; Выбор режима: Bluetooth/FM/MP3
- ⑦ Следующий трек (длительное нажатие); Увеличение уровня громкости (кратковременное нажатие)




Рис. 1.

*Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.*

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить встроенный аккумулятор.

Зарядка гарнитуры

- Подсоедините наушники к USB-порту ПК или USB-зарядному устройству с помощью кабеля USB к micro USB (из комплекта). При зарядке индикатор ③ горит, белым цветом.
- Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор ③ погаснет.
- После полной зарядки наушники должны проработать около 10 часов, старайтесь не допускать, чтобы они полностью разряжались, чтобы предотвратить повреждение внутренней батареи.
- В наушниках используется аккумулятор в качестве интегральной части оборудования, поэтому не пытайтесь удалить его или заменить, так как это может привести к аннулированию гарантии или к повреждению устройства.

Режим Bluetooth

- Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку ⑥, чтобы включить наушники и войти в режим сопряжения Bluetooth, о чем свидетельствует мигающий светодиод ④. Откройте режим Bluetooth Вашего устройства, найдите имя сопряжения «SVEN AP-B380MV» и выберите (см. схему подключения на рис. 2). Если ваше устройство запрашивает код сопряжения, введите «0000». После успешного сопряжения можно услышать звуковой сигнал и светодиодный индикатор ③ на наушниках будет мигать.
- Используйте кнопки управления наушниками (⑤, ⑥ и ⑦) для воспроизведения, паузы или навигации вверх и вниз по треклисту. Нажмите кнопку ⑥ для воспроизведения и паузы текущей дорожки, кратковременно нажмите кнопку ⑦ для увеличения громкости или кнопку ⑤ для уменьшения громкости и нажмите и удерживайте кнопку ⑦ для следующей дорожки или кнопку ⑤ для предыдущей дорожки.

Режим TF/MP3

- Вставьте совместимую карту TF (micro SD) в слот ①, и наушники автоматически переключатся в режим MP3 и начнут воспроизведение первой дорожки. Или несколько раз нажмите кнопку ⑤, пока наушники не перейдут в режим MP3. Используйте кнопки управления наушниками (⑤, ⑥ и ⑦) для воспроизведения, паузы или навигации вверх и вниз по списку дорожек, как описано выше.

Режим FM-радио

- Когда наушники включены, нажимайте кнопку ⑥, пока не войдете в режим FM. Затем снова нажмите и удерживайте кнопку ⑥ в течение 3-4 секунд, чтобы начать сканирование канала и сохранения канала. После завершения Вы можете перемещаться вверх и вниз по сохраненным станциям с помощью кнопок следующего трека ① и предыдущего трека ②. Чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости, нажмите кнопки ⑦ и ⑤, как описано выше.

Режим AUX

- Используйте прилагаемый кабель 3,5 мм для подключения наушников к любому совместимому источнику звука. Наушники даже не нужно включать. Кнопки управления треком и громкости не работают, управление громкостью в таком случае производится на источнике звука.



Рис. 2. Схема подключения

Включение и выключение устройства

- Чтобы включить наушники, нажмите и удерживайте кнопку ⑥ до появления звукового сигнала. При включении светодиод ④ начнёт мигать. Чтобы выключить устройство, повторно нажмите и удерживайте кнопку ⑥, до появления звукового сигнала.

В сопряжении с телефоном:**Исходящие звонки**

- Набор номера по мобильному телефону: используйте мобильный телефон для набора номера в соответствии с обычным режимом. После набора номера гарнитура издаст сигнал вызова, а голос будет автоматически переключен на гарнитуру Bluetooth после подключения. (У некоторых смартфонов есть выбор устройства вывода голоса.)
- Повторный набор последнего номера: дважды нажмите кнопку ⑥, чтобы набрать номер последнего набранного номера. (Некоторым мобильным телефонам может потребоваться короткое нажатие клавиши только один раз.)

Ответ на звонки

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите кнопку ⑥.
- Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите кнопку ⑥ дважды.
- Во время воспроизведения музыки, при наборе номера или входящем вызове, воспроизведение будет автоматически приостановлено. Музыка продолжит воспроизводиться по завершении вызова.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Мембрана, мм	40
Аккумулятор, мА/ч	350
Чувствительность, дБ	110±3
Импеданс, Ω	32
Тип соединения	Bluetooth, Micro SD, 3,5 мм stereo jack, micro USB (для зарядки)
Поддерживаемые профили Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Радиус действия, м	10
Время работы от аккумулятора, часов	до 8
Размеры, мм	210 × 190 × 75
Вес, г	173

Примечания. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция TM SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дякуємо Вам за купівлю стереонаушників TM SVEN!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (15.12.2021).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищені авторським правом.

Усі права захищені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

ЗМІСТ

ENG	2
RUS	6
UKR	11
1. РЕКОМЕНДАЦІІ ПОКУПЦЕВІ	11
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	11
3. ПРИЗНАЧЕННЯ	12
4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	12
5. ОПИС	12
6. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ	13
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося жакенябудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Перевезення і транспортування обладнання допускається лише у заводській упаковці.
- Не вимагає спеціальних умов для реалізації.
- Утилізацію проводити відповідно до правил утилізації побутової та комп'ютерної техніки.
- Дата виробництва товару вказано на коробці.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Стереонаушники — 1 шт.
- Кабель живлення USB до micro USB — 1 шт.
- Знімний аудіокабель Ø 3,5 мм (3 pin) — 1 шт.
- Керівництво користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

Технічна підтримка на сайті www.sven.fi.

Також тут Ви зможете знайти оновлену версію цього Керівництва.

3. ПРИЗНАЧЕННЯ

Стереонавушки з мікрофоном SVEN AP-B380MV призначено для роботи з ПК, ноутбукми та іншими мобільними пристроями за допомогою передачі даних за протоколом Bluetooth. Їх також можна використовувати в інтернет-телефонії, під час проведення відеоконференцій, в мультимедійних додатках, в інтерактивних іграх, для розпізнавання мови і навчання іноземним мовам, прослуховування FM-радіо і файлів MP3 через Мікро SD.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


- Не використовуйте стереонавушки під час керування транспортом.
- Не використовуйте стереонавушки на високому рівні гучності тривалий час (понад чверть години) – це призводить до погіршення слуху.

Особливості

- Матове покриття – металік, легка вага і приємний дизайн
- Безпроводна передача сигналу по Bluetooth 5.0
- Складне наголов'я і поворотні чашки забезпечують ідеальну посадку
- Провідна/безпроводна передача аудіосигналу
- Управління треками і рівнем гучності при прослуховуванні музики
- Пряме відтворення MP3 / WMA (через Мікро SD) і FM-радіо
- Стандартний роз'єм мікро USB для зарядки навушників
- Повна сумісність з пристроями iOS і Android
- Час роботи від акумулятора – до 10 годин
- Радіус дії – до 10 метрів

5. ОПИС

- 1 Роз'єм для підключення мікро SD
- 2 Роз'єм мікро USB для зарядання
- 3 Індикатор/мікрофон
- 4 Роз'єм 3,5 мм (3 рін) для підключення аудіокабелю
- 5 Попередній трек (тривале натискання); Зменшення рівня гучності (короткочасне натискання)
- 6 Кнопка вмикання/вимикання; Відтворення/Пауза; Управління дзвінком;
- 7 Вибір режиму: Bluetooth/FM/MP3
- 8 Наступний трек (тривале натискання); Збільшення рівня гучності (короткочасне натискання)





Мал. 1.




6. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ









Увага! Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити вмонтований акумулятор.

Зарядження гарнітури






- Під'єднайте гарнітуру до USB-порту ПК або USB-зарядного пристрою за допомогою кабелю мікро USB до USB (з комплекту). Під час зарядання індикатор  горітиме білим.
- Коли пристрій повністю заряджено, індикатор  згасне.
- Після повної зарядки навушки повинні пропрацювати близько 10 годин, намагайтеся не допускати, щоб вони повністю розрядилися, щоб запобігти пошкодженню внутрішньої батареї.
- У навушках використовується батарея як інтегральна частина устаткування, тому не намагайтеся видалити або замінити її, оскільки це може спричинити анулювання гарантії або пошкодження пристрою.

Режим Bluetooth







- Натисніть і утримуйте багатфункціональну кнопку , щоб включити навушки і увійти в режим сполучення Bluetooth, про що свідчить мигаючий світлодіод . Відкрийте режим Bluetooth Вашого пристрою, знайдіть ім'я сполучення «SVEN AP-B380MV» і виберіть (див. схему підключення на мал. 2). Якщо ваш пристрій запитує код сполучення, введіть «0000». Після успішного з'єднання лунає звуковий сигнал і світлодіодний індикатор  на навушках буде блимати.

- Використовуйте кнопки управління навушками (,  і ) для відтворення, паузи або навігації вгору і вниз по трекліст. Натисніть кнопку  для відтворення і паузи треку, натисніть і утримуйте кнопку  для збільшення гучності або кнопку  для зменшення гучності, короткочасно натисніть кнопку  що б перейти на наступний трек або кнопку  що б перейти на попередній.

Режим TF/MP3

- Вставте картку TF (micro SD) в роз'єм , і навушки автоматично переключаться в режим MP3 і почнуть відтворення першого треку. Або кілька разів натисніть кнопку , поки навушки не перейдуть в режим MP3. Використовуйте кнопки управління навушками (,  і ) для відтворення, паузи або навігації вгору і вниз по списку треків як описано вище.

Режим FM-радіо

- Коли навушки включені, натискайте кнопку , поки не ввійдете в режим FM. Потім знову натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3-4 секунд, щоб почати сканування каналу і збереження станцій. Після завершення Ви можете переміститися вгору і вниз по збереженим станціям за допомогою кнопок  і . Щоб збільшити або зменшити рівень гучності, натисніть кнопки  і , як описано вище.

Режим AUX

- Використовуйте кабель 3,5 мм для підключення навушників до будь-якого сумісного джерела звуку. Навушки навіть не потрібно включати. Кнопки управління треком і гучності не працюють, управління гучністю в такому випадку проводиться за джерелі звуку.

SVEN®

Безпроводні стереонавушки
з мікрофоном

Керівництво користувача

AP-B380MV



Мал. 2. Схема підключення

Вмикання і вимикання пристрою

• Для вмикання гарнітури натисніть та утримуйте кнопку доки не пролунає звуковий сигнал. Під час вмикання світлодіод розпочне блимати. Для вимикання пристрою вдруге натисніть і утримуйте кнопку , доки не пролунає звуковий сигнал.

У сполученні з телефоном:**Вихідні дзвінки**

- Набір номера по мобільному телефону: використовуйте мобільний телефон, щоб зателефонувати відповідно до звичайного режиму. Після набору номера гарнітура видасть сигнал виклику, а голос буде автоматично переключено на гарнітуру Bluetooth (У деяких смартфонів є функція виведення голосу.)
- Повторний набір останнього номера: двічі натисніть кнопку , щоб набрати останній набраний номер (Деяким мобільних телефонів може знадобитися коротке натискання клавіші тільки один раз.).

Відповідь на дзвінки

- Для того, щоб прийняти вхідний дзвінок, натисніть кнопку .
- Щоб скинути вхідний дзвінок, натисніть кнопку двічі.
- Під час відтворення музики, при наборі номера або вхідного дзвінка, відтворення буде автоматично призупинене. Відтворення музики продовжиться після його завершення.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Мембрана, мм	40
Акумулятор, мА/год	350
Чутливість, дБ	110±3
Імпеданс, Ω	32
Тип з'єднання	Bluetooth, Micro SD, 3,5 мм stereo jack, micro USB (для зарядки)
Підтримувані профілі Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Радіус дії, м	10
Тривалість роботи від акумулятора, годин	до 8
Розміри, мм	210 × 190 × 75
Вага, г	173

Примітки. Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій. Продукція ТМ SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики та комплектність можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Wireless Stereo Headphones
with Microphone

SVEN®

Model: AP-B380MV

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland.

Модель: AP-B380MV

Импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5. Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 56, стр. 1. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi. Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15. Сделано в Китае.

Модель: AP-B380MV

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться у Керівництві з експлуатації. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті www.sven.fi. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімїтед», 176 Джу Чіат Роуд, № 02-02, Сінгапур, 427447. Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія Лімїтед», 48310, Фінляндія, Котка, Котolahdentie, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.
Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.



1B1215

AP-B380MV

Информацию на данном стикере считать приоритетной.

Длина кабеля: 1,0 м; 0,5 м.;

Включение: нажать и удерживать кнопку ⑥;

Громкость + коротко кнопку ⑦;

Громкость - коротко кнопку ⑤;

Перемотка вперед \радиостанция вверх: зажать кнопку ⑦;

Перемотка назад \радиостанция вниз: зажать кнопку ⑤;

Пауза\Заглушить звук в режиме Радио: коротко нажать кнопку ⑥ в режиме воспроизведения;

Режим Радио \ Режим BT: 2 коротких нажатия при включенной гарнитуре на кнопку ⑥;

Автоматический поиск радиостанций и запоминание в памяти: 3 коротких нажатия на кнопку ⑥ в режиме радио; При установке карты памяти, воспроизведение с неё начнётся автоматически.

Информацию на даному стікері вважати пріоритетною.

Довжина кабелю: 1 м; 0,5 м.;

Увімкнення: натиснути та утримувати кнопку ⑥;

Гучність + коротко кнопку ⑦;

Гучність - коротко кнопку ⑤;

Перемотування вперед \радіостанція вгору: затиснути кнопку ⑦;

Перемотування назад \радіостанція вниз: затиснути кнопку ⑤;

Пауза\Заглушити звук у режимі Радіо: коротко натиснути кнопку ⑥ у режимі відтворення;

Режим Радіо \ Режим BT: 2 короткі натискання при включеній гарнітурі на кнопку ⑥;

Автоматичний пошук радіостанцій та запам'ятовування у пам'яті: 3 короткі натискання на кнопку ⑥ у режимі радіо;

Коли картку пам'яті встановлено, відтворення з неї почнеться автоматично.

Consider the information on this sticker as a priority.

Cable length: 1.0 m; 0.5 m.;

Switch on: press and hold button ⑥;

Volume + short press button ⑦;

Volume - short press button ⑤;

Fast forward / radio station up: hold down button ⑦;

Rewind \ radio station down: hold down the button ⑤;

Pause \ Mute sound in radio mode: short press button ⑥ in playback mode;

Radio mode \ BT mode: 2 short presses when the headset is on, button ⑥;

Automatic search for radio stations and memorization in memory: 3 short presses on button ⑥ in radio mode;

When a memory card is inserted, playback from it will start automatically.




Рис. 1.