



Беспроводной 1D сканер Proton LMS-2190

Руководство пользователя

Комплектация:

- Сканер
- Кабель
- Bluetooth модем

Введение

Данная инструкция представляет собой краткое руководство пользователя.

Соединение с Windows

1. Вставьте Bluetooth USB-модем в компьютер.
2. Включите сканер, сканируйте штрих-код "Создание пары с одним ключом" или удерживаете голубую кнопку более 8 секунд, голубая световая индикация будет моргать.



Создание пары с одним ключом

3. Откройте окно Bluetooth на компьютере и кликните "добавить устройство". Выполните поиск и выберите <Symcode Gerneral Bluetooth HID>.
4. Дважды кликните на устройство для установки драйвера без парного соединения (**для Windows XP**) ИЛИ Кликните на устройство правой кнопкой мыши, выберите "Характеристики" > "Драйвер для клавиатуры/мыши (HID)" (**для Windows 7**) ИЛИ Откройте окно Bluetooth на компьютере и кликните "добавить Bluetooth устройство" и выполните поиск, выберите "Клавиатура" и появится <Symcode Gerneral Bluetooth HID > (**для Windows 8**).
5. При успешной установке сканер появится в подключенных устройствах, и прозвучит короткий звуковой сигнал. Постоянная голубая индикация означает выполненное подсоединение.

Соединение с Android и IOS

- 1: Включите сканер, удерживайте кнопку в течение 8 секунд, вставьте Bluetooth модуль в компьютер, голубая световая индикация будет мигать
- 2: Включите Bluetooth на другом устройстве и выполните поиск сканера " Symcode Gerneral Bluetooth HID "
- 3: Кликните на найденное устройство для соединения
- 4: При успешном соединении прозвучит звук "Ди", голубая световая индикация будет постоянно гореть.

Настройка сканера



Загрузка данных



Обычный режим



Режим инвентаризации



Режим без потери данных



Подключить HID



Общее количество данных



Удаление данных



Показать клавиатуру (для IOS)



Подключить SPP



Возврат к заводским настройкам



Версия ПО



Версия аппаратного обеспечения



Выключить сканер

Режим сна



Ввести настройки



20 секунд



30 секунд



60 секунд



2 минуты



5 минут



10 минут



20 минут

Настройка звука



Выключить звук



Включить звук



Выключить вибрацию



Включить вибрацию

Настройка префиксов и суффиксов



Добавить CR



Добавить пропуск



Отменить суффикс

Количество подключений

1 USB-модем может подключать до 7 сканеров через Bluetooth.



Настроить количество подключений



Показать номер



Скрыть номер



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Подключение штрих-кодов



Подключить EAN13



Отключить EAN13



Подключить Code11



Отключить Code11



Подключить Code39



Отключить Code39



Подключить Code 93



Отключить Code 93



Подключить Code128



Отключить Code128



Подключить UPC-E



Отключить UPC-E



Подключить Codabar



Отключить Codabar



Подключить Industrial 25



Отключить Industrial 25



Подключить Matrix 25



Отключить Matrix 25



Подключить Interleaved 25



Отключить Interleaved 25



Подключить EAN-8



Отключить EAN-8



Подключить MSI



Отключить MSI

** настройка по умолчанию*