



prolongada de alimentos. A pigmentação de bebidas com cores intensas (ex: chás, sumos de fruta) pode alterar a cor do produto. • Insira o anel com as pegas nas respectivas ranhuras presentes no gargalo do copo e, em seguida, aperte completamente o anel de retenção com o bico. O copo pode ser utilizado com ou sem pega.

• Através da sucção, a criança vai ativar a válvula antigoita, permitindo a saída do líquido. O copo pode ser utilizado também sem a válvula para permitir que a criança aprenda a gerir o fluxo de líquido, como recomendado pelos pediatras. Sem a válvula, o copo deve ser limpo para evitar que a criança aprenda a gerir o fluxo de líquido.

• Antes de cada utilização, verifique se a montagem do produto é a correta, de forma a garantir o correto funcionamento e a prevenir eventuais perdas, consultando as ilustrações.

• Mantenha sempre o copo na posição vertical com o elemento de cobertura inserido durante o transporte. • Pode aquecer os líquidos no **micro-ondas**, máx. 800 W durante 3 minutos. Insira o biberão apenas depois de remover o anel de retenção, o bico e as argolas: risco de explosão. Em caso de utilização de micro-ondas com função grill, deve garantir que esta função (grill) está desligada. Tome precauções especiais quando aquecer no micro-ondas. Misture bem a comida e/ou líquidos aquecidos

antes de colocá-los no copo. Deve assegurar uma distribuição uniforme e verifique a temperatura antes de dar ao bebé.

• Não aqueça o biberão em forma tradicional, placas elétricas ou sobre chamas vivas/diretas.

• Limpe o biberão imediatamente após cada utilização.

AVISO DE SEGURANÇA: • Abaixo apresenta-se a descrição das componentes e respetivos componentes imediatamente após cada utilização.

• Lave à mão todos os componentes com água têpida e um detergente comum para a louça, tendo o cuidado de remover possíveis resíduos da bebeda anterior.

• Não utilize utensílios rígidos para limpar o bico e a válvula.

• Todos os componentes podem ser lavados também na **máquina de lavar louça** utilizando um programa delicado. Um tipo de lavagem mais agressivo pode acelerar o desgaste do produto. Enxague sempre abundantemente todos os componentes após cada lavagem.

• O produto pode ser esterilizado a frio, através de soluções esterilizantes, ou a quente, através de aparelhos específicos. Não ferva após a primeira utilização.

• Seque cuidadosamente todos os componentes e conserve-os desmontados num lugar limpo e seco, protegidos da luz solar direta e de fontes de calor.

• Após a limpeza, sequer cuido-samente todos os componentes e conserve-os desmontados num lugar limpo e seco, protegidos da luz solar direta e de fontes de calor.

• Limpe antes de cada utilização.

Em caso de dúvida sobre a interpretação do conteúdo das presentes instruções, contacte o seu revendedor ou a Artsana S.p.A.

PL TRAINING CUP 6M+

• امنع الأطفال من الماء والغسول وهم مسكونين بالفتحة التي تسمى بفتحة العصعص.

• احتفظ بجميع الأجزاء غير المنسنة في مكان آمن، ولا تتركها في مكان يصعب الوصول إليه.

• لا تترك المنتج حيث أشعة الشمس أو في حالة تلألأ الماء.

• للغسل، اغسل الكوب واجعله يجف بالطريق الموصى به.

• اغسل جميع الأجزاء غير المنسنة في الماء.

</div