

# REDMOND


## Пылесос-робот RV-R500 Руководство по эксплуатации






Если вы не получили требуемое качество обслуживания  
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по  
контактным данным, указанным в условиях гарантийного  
обслуживания

RUS	.....	14
UKR	.....	23
KAZ	.....	32




A1




A2



A2




A3






1

---











2









A4




A5




A6




A7




1




2




3




4




5



6




7




8


9




A9




1




2




3






4



5



A10



## СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики .....	16
Комплектация .....	16
Пульт управления .....	16
Устройство модели.....	16
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	17
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	17
Зарядка аккумулятора.....	17
Сборка и использование.....	17
Выбор режима работы с помощью пульта ДУ .....	18
Настройка часов.....	19
Настройка часов на пульте ДУ .....	19
Функция планирования уборки .....	19
Голосовые сообщения.....	19
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....	20
Хранение и транспортировка .....	20
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР .....	20
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	22

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Пылесос-робот RV-R500 – это электронный прибор, предназначенный для уборки помещения без непосредственного участия человека.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.



**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- Не устанавливайте на прибор посторонние предметы, не садитесь и не вставайте на прибор.

**STOP** *Берегите глаза от воздействия инфракрасного излучения. Не направляйте излучатель пульта дистанционного управления в сторону глаз.*

- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закрывайте отверстия на днище прибора. Их блокировка может привести к повреждению двигателя.

#### **Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:**

- В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
- На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т.п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
- Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности – мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
- Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы

штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.

- Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т.п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
- Запрещено использование прибора для очистки мебели. Использование на мягкой неровной поверхности или падение с предмета мебели могут привести к некорректной работе прибора или поломке. Не рекомендуется использование прибора на коврах с длинным ворсом (длиннее 1 см).
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Не-профессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

**Технические характеристики**

Модель.....	RV-R500
Тип прибора.....	пылесос-робот
Мощность.....	25 Вт
Мощность всасывания.....	>15 Вт
Тип аккумулятора.....	Li-ion
Напряжение аккумулятора.....	14,4 В ==
Емкость аккумулятора.....	2150 мА·ч
Входное напряжение сетевого адаптера.....	100–240 В~, 400 мА
Выходное напряжение сетевого адаптера.....	24 В ==, 600 мА
Защита от поражения электротоком .....	класс II
Защита от перегрева .....	есть
Класс выпускного EPA-фильтра .....	E12
Фильтрация .....	двойная (микрофильтр + EPA 12)
Емкость комбинированного контейнера для влажной уборки.....	0,25 + 0,2 л
Емкость контейнера-пылесборника.....	0,5 л
Уровень шума.....	60 дБ
Время непрерывной работы на мягкой поверхности.....	90 минут
Время непрерывной работы на твердой поверхности.....	120 минут
Время полной зарядки .....	4 часа
Количество режимов уборки.....	5
Пульт ДУ с LED-дисплеем.....	есть
Источник питания пульта ДУ.....	2 × LR03 (AAA)
Индикация.....	светодиодная, звуковая
Датчики определения препятствий .....	10
Возвращение на зарядную станцию.....	автоматическое
Автоотключение.....	при отрыве от поверхности
Функция планирования уборки.....	есть
Возможность влажной уборки .....	есть
Габаритные размеры .....	330 × 325 × 80 мм
Вес нетто.....	3 кг

**Комплектация**

Пылесос-робот.....	1 шт.
Контейнер-пылесборник .....	1 шт.
Комбинированный контейнер для влажной уборки .....	1 шт.
Зарядная станция .....	1 шт.
Сетевой адаптер.....	1 шт.
Пульт ДУ .....	1 шт.
Комплект щеток .....	2 шт.
Вращающаяся щетка .....	1 шт.
Насадка для влажной уборки .....	2 шт.

Выпускной EPA-фильтр.....	2 шт.
Щеточка для очистки .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

**Пульт управления (схема A1, стр. 3)**

- Кнопка ON/OFF – включение/выключение прибора
- Кнопки ▼, ▲, ►, ◀ – выбор направления движения
- Кнопка MODE – выбор режима уборки
- Кнопка HOME – возвращение на зарядную станцию
- Кнопка CLK – режим установки времени
- Кнопка PLAN – планирование уборки
- Кнопка MAX – турборежим
- Цифровой дисплей
- индикатор возвращения на зарядную станцию
- индикатор текущего времени
- индикатор функции запланированной уборки
- MODE – индикатор режима уборки
- Индикаторы дней недели

**Устройство модели (схема A2, стр. 4–5)**

- Правая боковая щетка
- Левая боковая щетка
- Боковые колеса с механизмом автоотключения при отрыве от поверхности
- Крышка отсека аккумулятора
- Контакты для установки на зарядную станцию
- Переднее колесо
- Комбинированный контейнер для влажной уборки
- Отсек для сбора пыли с ручкой
- Крышка отсека для сбора пыли
- Выпускной двухуровневый фильтр для комбинированного контейнера
- Отсек для воды
- Отверстие для залива воды
- Кнопка извлечения комбинированного контейнера

14. Липучки для крепления насадки для влажной уборки
15. Насадка для влажной уборки
16. Контейнер-пылесборник с крышкой
17. Кнопка открытия крышки и извлечения контейнера-пылесборника
18. Выпускной двухуровневый фильтр для контейнера-пылесборника
19. Подвижная внешняя панель
20. Переключатель питания
21. Гнездо для подключения сетевого адаптера
22. Вращающаяся щетка
23. Фиксирующая крышка вращающейся щетки
24. Дисплей
25. Кнопка  – включение/выключение прибора
26. Кнопка HOME с индикатором – возвращение на зарядную станцию
27. Кнопка PLAN с индикатором – планирование уборки
28. Зарядная станция
29. Световой индикатор
30. Сетевой адаптер
31. Пульт дистанционного управления
32. Отсек для элементов питания с крышкой
33. Дозаторы
34. Воздушный клапан
35. Щеточка для очистки

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



*Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!*

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора и все съемные части протрите влажной тканью. Тщательно просушите все элементы прибора перед использованием.

Установите элементы питания (не входят в комплект) в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность.



*При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.*

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Зарядка аккумулятора

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор (см. схему A3, стр. 6).

1. Подключите зарядную станцию к электросети (индикатор зарядной станции загорится) и установите ее вплотную к стене. Если установка непосредственно у стены невозможна, установите станцию на любую ровную поверхность. В радиусе двух метров от зарядной станции должны отсутствовать любые помехи, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение пылесоса-робота на станцию для подзарядки.
2. Переведите переключатель питания в положение I. Прибор подаст звуковой сигнал, загорятся индикаторы кнопок HOME и PLAN. На дисплее отобразится текущее время. Прибор перейдет в режим ожидания.
3. Установите прибор на зарядную станцию так, чтобы контакты на нижней части корпуса прибора совпали с контактами на зарядной станции, либо подключите пылесос-робот к сетевому адаптеру напрямую. Прибор подаст звуковой сигнал, дисплей будет слева направо заполняться единицами. Время полной зарядки аккумулятора составляет 4 часа.



*Перед первым использованием рекомендуется полностью заряжать аккумулятор для продления срока службы.*

4. После того как прибор полностью зарядится, на дисплее отобразится надпись FULL. Порядок замены аккумулятора см. на схеме A9 (стр. 11).

*Аккумулятор требует замены после окончания срока эффективной службы.*

*На сайте [www.redmond.com.ru](http://www.redmond.com.ru) или в магазинах официальных дилеров для данной модели пылесоса вы можете приобрести сменный аккумулятор REB-R500.*



*Аккумулятор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*

### Сборка и использование

Порядок сборки и использования прибора с контейнером-пылесборником см. на схеме A4 (стр. 7).



*Установите щетки строго в соответствии с маркировкой, указанной на них: R – в отверстие R, L – в отверстие L.*

1. При необходимости используйте комбинированную насадку для влажной уборки (схема A5, стр. 7). Извлеките отсек пылесборника, потянув за ручку. Наполните отсек для воды через специальное отверстие, предварительно приподняв крышку. Закройте крышку отверстия и установите отсек пылесборника на место. Закрепите насадку для влажной уборки с помощью липучек на поверхности комбинированного контейнера. Установите комбинированный контейнер в корпус пылесоса-робота.

- ⚠ Не используйте комбинированный контейнер для влажной уборки без воды!**  
Наполняйте контейнер только водопроводной водой, не добавляйте в воду и не используйте химические моющие средства во избежание засорения дозаторов.

**Не используйте насадку для влажной уборки (даже сухую!) на ковровых покрытиях – она будет мешать движению пылесоса.**

2. Переведите переключатель питания в положение I. Прибор подаст звуковой сигнал, загорятся индикаторы кнопок HOME и PLAN.
3. Установите прибор на зарядную станцию, он подаст звуковой сигнал.
4. Нажмите кнопку  на приборе либо кнопку ON/OFF на пульте ДУ, прибор подаст звуковой сигнал и начнет работу в автоматическом режиме. На дисплее отображается змейка.
5. При необходимости измените режим работы (см. раздел «Выбор режима работы с помощью пульта ДУ»).

**ВНИМАНИЕ!** Для корректной работы зарядная станция должна быть подключена к электросети.

Когда уровень заряда аккумулятора опускается до критического уровня, прибор автоматически возвращается на зарядную станцию. Если по каким-то причинам прибор не смог вернуться на станцию для подзарядки и полностью разрядился, поместите его на станцию вручную так, чтобы контакты на приборе и зарядной станции совместились.

6. Для перехода в режим ожидания нажмите кнопку  на приборе либо кнопку ON/OFF на пульте ДУ. В режиме ожидания уборка не происходит.
7. Чтобы перевести прибор в спящий режим, нажмите и удерживайте кнопку  пока индикаторы кнопок и дисплея не погаснут. В спящем режиме прибор не будет реагировать на команды с пульта ДУ, кроме кнопки ON/OFF. Для выхода из спящего режима нажмите кнопку  на приборе либо кнопку ON/OFF на пульте ДУ.





- i** При бездействии в течение 2 минут прибор переходит в спящий режим автоматически.
8. По окончании работы прибор вернется на зарядную станцию. Вы также можете нажать кнопку HOME на пульте ДУ (загорится индикатор  или панели на корпусе, чтобы вернуть прибор на зарядную станцию принудительно. Загорится индикатор кнопки HOME.

### Выбор режима работы с помощью пульта ДУ

Вы можете выбирать режимы работы с помощью кнопки MODE, когда прибор находится в режиме ожидания:

- первое нажатие – режим уборки фиксированной области (на дисплее на несколько секунд отображаются цифры «1111»);
- второе нажатие – автоматический режим (на дисплее на несколько секунд отображаются цифры «2222»);
- третье нажатие – режим уборки углов (на дисплее на несколько секунд отображаются цифры «3333»);

- четвертое нажатие – режим «зигзаг» (на дисплее на несколько секунд отображаются цифры «4444»).

	Режим уборки фиксированной области	Прибор движется по спирали, постепенно расширяя траекторию. Для уборки особенно пыльного места
	Автоматический режим	Прибор последовательно очистит всю площадь, выстраивая маршруты в соответствии с особенностями помещения  Нажмите кнопку  на корпусе прибора или кнопку ON/OFF на пульте ДУ для быстрого запуска работы в автоматическом режиме
	Режим уборки углов	Прибор движется вдоль стен и препятствий, очищая помещение по периметру
	Режим «зигзаг»	Прибор автоматически переходит в данный режим на больших пространствах с небольшим количеством препятствий

Для ручного управления прибором в режиме ожидания или во время работы в одном из автоматических режимов нажмайте кнопки выбора направления движения:

- – движение прямо. Прибор будет двигаться прямо, пока вы удерживаете кнопку;
- ◀ – поворот налево. Прибор будет двигаться влево вокруг своей оси, пока вы удерживаете кнопку;
- ▶ – поворот направо. Прибор будет двигаться вправо вокруг своей оси, пока вы удерживаете кнопку;
- ▼ – движение назад. Прибор будет двигаться назад, пока вы удерживаете кнопку.

Для использования режима с повышенной мощностью всасывания (турборежима), нажмите кнопку MAX. Траектория движения прибора будет аналогична автоматическому режиму.

### Настройка часов

Настройка часов осуществляется с панели на приборе.

- В режиме ожидания или когда прибор находится на зарядной станции, нажмите кнопку PLAN. На дисплее начнет мигать значение часов.
- Нажмите кнопку HOME, установите желаемое значение часов. Зажмите и удерживайте кнопку, чтобы значения переключались автоматически, пока вы не отпустите кнопку.
- Для подтверждения изменений и перехода к настройке минут нажмите кнопку ⌂. Чтобы вернуться в режим ожидания без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку PLAN.
- Аналогичным образом установите значение минут. Нажмите кнопку ⌂, чтобы сохранить установленные значения.
- Нажмите кнопку PLAN, чтобы подтвердить сохранение и вернуть прибор в режим ожидания, либо повторно нажмите кнопку ⌂, чтобы снова вернуться к настройке значений часов.

### Настройка часов на пульте ДУ

- Нажмите и удерживайте кнопку CLK на пульте ДУ. Индикатор текущего времени и значение часов начнут мигать на дисплее. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите значение часов. Нажатием кнопки ◀ вы можете вернуться к настройке дня недели (см. п. 3).
- Для перехода к настройке минут нажмите кнопку ►. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите значение минут. Нажатием кнопки ◀ вы можете вернуться к настройке часов.
- Нажмите кнопку ► для перехода к настройке дня недели. Нажатием кнопки ◀ вы можете вернуться к настройке минут. С помощью кнопок ► и ◀ установите день недели, соответствующий индикатор будет мигать на дисплее: SUN – воскресенье, MON – понедельник, TUE – вторник, WED – среда, THU – четверг, FRI – пятница, SAT – суббота.
- Нажатие кнопки ► до достижения конца списка дней недели вернет вас к настройке часов, кнопки ◀ – к настройке минут. Чтобы вернуться к настройке дней недели, нажмите кнопку ◀ или ► соответственно.
- Нажмите кнопку CLK для подтверждения и сохранения всех изменений.

**!** При бездействии в течение длительного времени дисплей на пульте ДУ погаснет. Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку.

### Функция планирования уборки

С помощью данной функции вы можете настроить ежедневную уборку в одно и то же время.

**ВНИМАНИЕ!** Для работы функции необходимо, чтобы переключатель питания находился в положении I.

### С помощью панели на корпусе

- В режиме ожидания или когда прибор находится на зарядной станции, нажмите и удерживайте кнопку PLAN не менее 5 секунд. После того, как вы отпустите кнопку,

на дисплее будет мигать значение часов. Установите и сохраните желаемые значения часов и минут (см. «Настройка часов»).

- Функция планирования уборки успешно настроена, прибор начнет уборку в этот или на следующий день в установленное время.
- Чтобы отменить функцию, повторите процесс ее настройки, но вместо значений часов и минут установите «00:00».

**i** Если перевести переключатель питания в положение 0, настройки планирования уборки будут сброшены.

Если прибор не установлен на зарядную станцию, при бездействии в течение 15 минут он переходит в спящий режим, настройки планирования уборки также будут сброшены.

### С помощью пульта ДУ

С помощью пульта вы можете установить значение времени, по истечении которого пылесос-робот автоматически начнет уборку.

- В режиме ожидания или когда прибор находится на зарядной станции, нажмите и удерживайте кнопку PLAN на пульте ДУ, пока на дисплее пульта не начнет мигать значение часов. Используя кнопки ▲ и ▼, установите значение часов.
- Для перехода настройке минут нажмите кнопку ►. Шаг настройки минут составляет 30 минут. Нажатием кнопки ◀ вы можете вернуться к настройке часов.
- Для подтверждения установленного времени нажмите кнопку ON/OFF. Функция планирования уборки успешно настроена, прибор начнет уборку по истечении установленного времени. В дальнейшем прибор будет автоматически начинать уборку в то же время, что и в этот раз.
- Чтобы отменить функцию, нажмите и удерживайте кнопку PLAN на пульте ДУ, пока на дисплее пульта не начнет мигать значение часов. Затем нажмите кнопку ON/OFF.

**i** Если перевести переключатель питания в положение 0, настройки планирования уборки будут сброшены.

Если прибор не установлен на зарядную станцию, при бездействии в течение 15 минут он переходит в спящий режим, настройки планирования уборки также будут сброшены.

При зарядке напрямую через сетевой адаптер планирование уборки с помощью пульта ДУ не может быть настроено.

**ВНИМАНИЕ!** Прибор будет выполнять последнюю установленную команду. Например, настроенная с пульта ДУ запланированная уборка отменяет запланированную уборку, настроенную с панели на корпусе.

### Голосовые сообщения

Для включения/отключения голосовых сообщений одновременно нажмите и удерживайте кнопки HOME и PLAN, пока не прозвучит второй звуковой сигнал.

Голосовое сообщение	Расшифровка
«Начало движения»	Начало уборки, возвращение на зарядную станцию

Голосовое сообщение	Расшифровка
«Требуется зарядка»	Низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор
«Зарядка началась»	Начало зарядки аккумулятора
«Зарядка завершена»	Аккумулятор полностью заряжен
«Пожалуйста, включите робот»	Зарядка аккумулятора при установленном в положение О переключателе питания невозможна. Переведите переключатель питания в положение I
«Пожалуйста, поставьте робот на пол»	Прибор накренился, произошел отрыв колес от поверхности. Установите прибор на ровную поверхность
«Обнаружена проблема в работе колес»	Вращение колес затруднено, прибор застрял. Проверьте колеса прибора, не давите на прибор, не кладите что-либо на прибор
«Обнаружена проблема в работе боковых щеток»	Вращение боковых щеток затруднено. Проверьте боковые щетки, удалите налипший мусор
«Таймер установлен»	Функция планирования уборки успешно настроена
«Таймер не установлен»	Функция планирования уборки не настроена либо отключена
«Ошибка переднего бампера» (Ex2x, Ex3x, Ex4x, Ex5x, Ex6x, Ex7x, Ex8x, Ex9x, ExAx, ExBx, ExCx, ExDx, ExEx, ExFx)	Движение прибора заблокировано. Не преграждайте прибору путь, не используйте прибор в слишком тесном пространстве

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

 **Периодически проверяйте движущиеся части прибора на наличие загрязнения, блокировка налипшим мусором может привести к их поломке!**

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Протираите корпус прибора и зарядную станцию влажной мягкой тканью. **НЕ МОЧИТЕ!**

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать корпус прибора под струю воды или погружать его в воду.

Не используйте при очистке прибора абразивные и химически агрессивные средства, губки с жестким покрытием.

Щетки прибора, контейнер-пылесборник, комбинированный контейнер и насадка для влажной уборки могут быть очищены в проточной воде. При необходимости используйте мягкое моющее средство.

Порядок очистки пылесборника, фильтра предварительной очистки и выпускного EPA-фильтра см. на схемах **A6** (стр. 8) и **A7** (стр. 9).

 **Не промывайте выпускной EPA-фильтр – это может вывести его из строя.**

Ресурс работы EPA-фильтра составляет не менее 12 месяцев.

Порядок очистки щеток см. на схеме **A8** (стр. 10).

Дозаторы комбинированного контейнера для влажной уборки очищайте щеточкой для очистки, входящей в комплект. Если это не помогло произведите очистку дозаторов, как показано на схеме **A10**, стр. 12.

Закройте воздушный клапан пальцем и поместите отверстие для залива воды под кран. Наполняйте комбинированный контейнер для влажной уборки до тех пор, пока из всех дозаторов не начнет капать вода.

 **Перед очисткой дозаторов комбинированного контейнера для влажной уборки всегда извлекайте из него отсек пылесборника.**

### Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

### IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Аккумулятор прибора не заряжается	Отсутствует напряжение в электросети или розетка неисправна	Проверьте наличие напряжения в электросети или подключите прибор к исправной розетке
	Сетевой адаптер прибора не подключен к электросети	Проверьте правильность подключения сетевого адаптера
	Прибор не включен	Переведите переключатель питания 0/I на днище прибора в положение I
Прибор установлен на зарядную станцию, подает звуковые сигналы, на дисплее отображается «Erго»	Прибор установлен на зарядную станцию некорректно	Установите прибор на зарядную станцию так, чтобы контакты на нижней части корпуса прибора совпадали с контактами на зарядной станции, либо подключите пылесос-робот к сетевому адаптеру напрямую
Прибор самопроизвольно отключился	Произошел отрыв колес от поверхности	Установите прибор на ровную поверхность
Прибор издает сильный шум	Пылесборник переполнен	Проведите очистку пылесборника
	ИК-сигнал от пульта ДУ не доходит до пылесоса	Сократите расстояние между пультом ДУ и прибором
	ИК-приемник прибора повернут в другую сторону либо на пути сигнала встречаются препятствия	Измените направление сигнала

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор работает, но не реагирует на команды с пульта ДУ	Емкость элементов питания пульта ДУ иссякла	Замените элементы питания (см.раздел «Перед началом использования»)
Уборка в установленное время не происходит	Прибор был выключен (переключатель питания был переведен в положение 0 или прибор находился в спящем режиме без питания дольше 15 минут)	Настройте режим уборки повторно
Комбинированный контейнер наполнен водой, но насадка для влажной уборки не смачивается	Засорены дозаторы	Произведите очистку дозаторов согласно разделу «Уход за прибором»

 В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Индикация на дисплее	Описание ошибки	Способ устранения
AUBF	Воздухоприемник заблокирован (при использовании пылесоса без врачающейся щетки)	Очистите отверстие воздухоприемника
AUBN	Контейнер для сбора пыли не установлен или установлен не до конца	Установите контейнер для сбора пыли корректно
E1xx	Проблема с левым датчиком удара	Протрите передний бампер влажной тканью, убедитесь в отсутствии посторонних предметов между передним бампером и корпусом прибора
E2xx	Проблема с правым датчиком удара	Протрите передний бампер влажной тканью, убедитесь в отсутствии посторонних предметов между передним бампером и корпусом прибора
E3xx	Проблема с левым и правым датчиками удара	Протрите передний бампер влажной тканью, убедитесь в отсутствии посторонних предметов между передним бампером и корпусом прибора
E4xx	Левое колесо оторвано от поверхности	Поставьте прибор на ровную поверхность
E5xx	Левое колесо оторвано от поверхности, проблема с левым датчиком удара	Поставьте прибор на ровную поверхность, протрите передний бампер влажной тканью, убедитесь в отсутствии посторонних предметов между передним бампером и корпусом прибора
E6xx	Левое колесо оторвано от поверхности, проблема с правым датчиком удара	Поставьте прибор на ровную поверхность, протрите передний бампер влажной тканью, убедитесь в отсутствии посторонних предметов между передним бампером и корпусом прибора
E7xx	Левое колесо оторвано от поверхности, проблема с левым и правым датчиками удара	Поставьте прибор на ровную поверхность, протрите передний бампер влажной тканью, убедитесь в отсутствии посторонних предметов между передним бампером и корпусом прибора
E8xx	Правое колесо оторвано от поверхности	Поставьте прибор на ровную поверхность
E9xx	Правое колесо оторвано от поверхности, проблема с левым датчиком удара	Поставьте прибор на ровную поверхность, протрите передний бампер влажной тканью, убедитесь в отсутствии посторонних предметов между передним бампером и корпусом прибора
Eaxx	Правое колесо оторвано от поверхности, проблема с правым датчиком удара	Поставьте прибор на ровную поверхность, протрите передний бампер влажной тканью, убедитесь в отсутствии посторонних предметов между передним бампером и корпусом прибора
Ebxz	Правое колесо оторвано от поверхности, проблема с левым и правым датчиками удара	Поставьте прибор на ровную поверхность
Ecxz	Правое и левое колеса оторваны от поверхности	Поставьте прибор на ровную поверхность

Индикация на дисплее	Описание ошибки	Способ устранения
Edxx	Правое и левое колеса оторваны от поверхности, проблема с левым датчиком удара	Поставьте прибор на ровную поверхность, протрите передний бампер влажной тканью, убедитесь в отсутствии посторонних предметов между передним бампером и корпусом прибора
Eexx	Правое и левое колеса оторваны от поверхности, проблема с правым датчиком удара	Протрите переднюю часть и дно прибора влажной тканью
Efxz	Правое и левое колеса оторваны от поверхности, проблема с левым и правым датчиками удара	Протрите переднюю часть и дно прибора влажной тканью
Exx1	Левый датчик антипадения обнаружил обрыв	Протрите дно прибора влажной тканью
Exx2	Передний датчик антипадения обнаружил обрыв	Протрите переднюю часть и дно прибора влажной тканью
Exx3	Левый и передний датчики антипадения обнаружили обрыв	Протрите переднюю часть и дно прибора влажной тканью
Exx4	Правый датчик антипадения обнаружил обрыв	Протрите дно прибора влажной тканью
Exx5	Левый и правый датчики антипадения обнаружили обрыв	Протрите переднюю часть и дно прибора влажной тканью
Exx6	Передний и правый датчики антипадения обнаружили обрыв	Протрите переднюю часть и дно прибора влажной тканью
Exx7	Передний, левый и правый датчики антипадения обнаружили обрыв	Протрите переднюю часть и дно прибора влажной тканью
Exx8	Правый инфракрасный датчик переднего бампера обнаружил препятствие	Протрите переднюю часть прибора влажной тканью
Exx9	Левый датчик антипадения обнаружил обрыв, правый инфракрасный датчик переднего бампера обнаружил препятствие	Протрите переднюю часть и дно прибора влажной тканью
ExxA	Передний датчик антипадения обнаружил обрыв, правый инфракрасный датчик переднего бампера обнаружил препятствие	
ExxB	Левый и передний датчики антипадения обнаружили обрыв, правый инфракрасный датчик переднего бампера обнаружил препятствие	
ExxC	Правый датчик антипадения обнаружил обрыв, правый инфракрасный датчик переднего бампера обнаружил препятствие	
ExxD	Правый и левый датчики антипадения обнаружили обрыв, правый инфракрасный датчик переднего бампера обнаружил препятствие	
ExxE	Правый и передний датчики антипадения обнаружили обрыв, правый инфракрасный датчик переднего бампера обнаружил препятствие	
ExxF	Правый, левый и передний датчики антипадения обнаружили обрыв, правый инфракрасный датчик переднего бампера обнаружил препятствие	
Exx1x	Левый инфракрасный датчик переднего бампера обнаружил препятствие	
Exx2x	Серединный инфракрасный датчик переднего бампера обнаружил препятствие	
Exx3x	Левый и серединный инфракрасные датчики переднего бампера обнаружили препятствие	
Exx4x	Правый инфракрасный датчик переднего бампера обнаружил препятствие	
Exx5x	Левый и правый инфракрасные датчики переднего бампера обнаружили препятствие	

Индикация на дисплее	Описание ошибки	Способ устранения
Ex6x	Правый и серединный инфракрасные датчики переднего бампера обнаружили препятствие	
Ex7x	Правый, левый и серединный инфракрасные датчики переднего бампера обнаружили препятствие	
Ex8x	Сработали датчики обнаружения стены переднего бампера	
Ex9x	Сработали датчики обнаружения стены переднего бампера и левый инфракрасный датчик обнаружил препятствие	
ExAx	Сработали датчики обнаружения стены переднего бампера серединный инфракрасный датчик обнаружил препятствие	
ExBx	Сработали датчики обнаружения стены переднего бампера, левый и серединный инфракрасные датчики обнаружили препятствие	
ExCx	Сработали датчики обнаружения стены переднего бампера, правый инфракрасный датчик обнаружил препятствие	
ExDx	Сработали датчики обнаружения стены переднего бампера, левый и правый инфракрасные датчики обнаружили препятствие	
ExEx	Сработали датчики обнаружения стены переднего бампера, правый и серединный инфракрасные датчики обнаружили препятствие	
ExFx	Сработали датчики обнаружения стены переднего бампера, левый, правый и серединный инфракрасные датчики обнаружили препятствие	
L01x	Перегрузка вентилятора	Проведите очистку пылесборника и фильтров
L0x1	Перегрузка левого колеса	
L0x2	Перегрузка правого колеса	Проверьте колеса прибора, удалите налипший мусор
L0x3	Перегрузка левого и правого колес	
L0x4	Перегрузка левой боковой щетки	
L0x5	Перегрузка левого колеса и левой боковой щетки	Проверьте колеса и боковые щетки прибора, удалите налипший мусор
L0x6	Перегрузка правого колеса и левой боковой щетки	
L0x7	Перегрузка правого и левого колес и левой боковой щетки	
L0x8	Перегрузка правой боковой щетки	Проверьте боковые щетки прибора, удалите налипший мусор
L0x9	Перегрузка левого колеса и правой боковой щетки	
L0xA	Перегрузка правого колеса и правой боковой щетки	Проверьте колеса и боковые щетки прибора, удалите налипший мусор
L0xB	Перегрузка правого и левого колес и правой боковой щетки	
L0xC	Перегрузка правой и левой боковых щеток	Проверьте боковые щетки прибора, удалите налипший мусор
L0xD	Перегрузка левого колеса, правой и левой боковых щеток	Проверьте колеса и боковые щетки прибора, удалите налипший мусор

Индикация на дисплее	Описание ошибки	Способ устранения
L0xE	Перегрузка правого колеса, правой и левой боковых щеток	Проверьте колеса и боковые щетки прибора, удалите налипший мусор
L0xF	Перегрузка левого и правого колес, правой и левой боковых щеток	
L0x2	Перегрузка вращающейся щетки	Проведите очистку вращающейся щетки

x – любое число или буква



Если вы светившийся на дисплее код ошибки отсутствует в приведенной таблице, попробуйте перезагрузить прибор или снять и заново установить аккумулятор (схема А9, стр. 11). В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г., 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Производителем установлен срок службы прибора – 3 года со дня его приобретения. Срок действителен при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережете як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрію користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.**

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою пристрій для застосування в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрію буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрію до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення адаптера приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Дозволяється використовувати прилад тільки з адаптером, що входить до комплекту поставки.
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Вимикайте прилад із розетки під час його очищення. Тримайте адаптер сухими руками, утримуючи його за корпус, а не за провід.
- Не протягуйте шнур електроживлення поблизу джерел тепла, газових і електричних плит. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався й не перегинається, не стикався з гострими предметами, кутами і краями меблів.



**ПОМНЕТЕ:** випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до поразки електрострумом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Перед чищеннем приладу перевіряється, що він відключений від електромережі. Строго додержуйтеся інструкції по очищенню приладу.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Переносіть прилад, утримуючи його двома руками за корпус.
- Не встановлюйте на прилад сторонні предмети, не сідайте і не ставайте на прилад.



**Бережіть очі від впливу інфрачервоного випромінювання. Не спрямовуйте випромінювач пульта дистанційного керування на око.**

- Не допускайте потрапляння сторонніх предметів до моторного відсіку приладу. Не закривайте отвори на дні приладу. Їх блокування може привести до пошкодження двигуна.

### Заборонено експлуатацію приладу в таких випадках:

- У приміщеннях із підвищеною вологістю. Існує небезпека короткого замикання, виходу з ладу двигуна.
- На відкритому повітрі: потрапляння волого або сторонніх предметів всередину корпусу пристрію може привести до його серйозних пошкоджень.
- Поблизу токсичних і легкозаймистих речовин, у приміщеннях із високою концентрацією пари горючих речовин (фарби, розчинника тощо) або горючого пилу. Існує небезпека вибуху або пожежі.
- Заборонено прибирати розжарену або захололу золу, вугілля, а також непогашені недопалки від сигарет, сміття, що тліє або горить. Засмічення може привести до спалаху.

- Заборонено прибирати вологі поверхні – мокрі підлоги або килими. Потрапляння вологи всередину може привести до суттєвого пошкодження пилососа.
- Заборонено прибирати порошки для заправки картриджів (тонерів) копіювальних апаратів і принтерів, борошно та інші сипкі дрібнодисперсні речовини, а також будівельний пил, частинки штукатурки, гіпсу, бетону чи цементу. Існує небезпека засмічення фільтрів або пошкодження двигуна.
- Заборонено прибирати за допомогою приладу гострі предмети: цвяхи, бітے скло і т. п. Можливе пошкодження мішка і фільтрів.
- Заборонено використання приладу для очищення меблів. Використання на м'якій нерівній поверхні або падіння з меблів можуть привести до некоректної роботи приладу або поломки. Не рекомендується використання приладу на килимах з довгим ворсом (довше 1 см).
- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або недолік досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконувати авторизований сервіс-центр. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.



**УВАГА!** Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

### Технічні характеристики

Модель.....	RV-R500
Тип приладу .....	пилосос-робот
Потужність .....	25 Вт
Потужність всмоктування.....	>15 Вт
Тип акумулятора.....	Li-ion
Напруга акумулятора .....	14,4 В ==
Емність акумулятора.....	2150 мА*год
Вхідна напруга мережевого адаптера .....	100 - 240 В ~, 400 мА
Вихідна напруга мережевого адаптера.....	24 В ==, 600 мА
Захист від ураження електроствром.....	клас II
Захист від перегріву .....	€
Клас випускного ERA-фільтра.....	E12
Фільтрація .....	подвійна (мікрофільтр + ERA 12)
Емність комбінованого контейнера для вологого прибирання.....	0,25 + 0,2 л
Емність пилозбирника .....	0,5 л
Рівень шуму .....	60 дБ
Час безперервної роботи на м'якій поверхні .....	90 хв
Час безперервної роботи на твердій поверхні .....	120 хв
Час повної зарядки .....	4 год
Кількість режимів роботи .....	5
Пульт ДК з LED-дисплеєм .....	€
Джерело живлення пульта ДК .....	2 × LR03 (AAA)
Індикація.....	світлодіодна, звукова
Датчики визначення перешкод .....	10
Повернення на зарядну станцію .....	автоматичне
Автовідключення .....	при відриві від поверхні
Функція планування прибирання .....	€
Можливість вологого прибирання .....	€
Габаритні розміри.....	330 × 325 × 80 мм
Вага нетто.....	3 кг

### Комплектація

Пилосос-робот .....	1 шт.
Контейнер-пилозбирник .....	1 шт.
Комбінований контейнер для вологого прибирання .....	1 шт.
Зарядна станція.....	1 шт.
Мережевий адаптер .....	1 шт.
Пульт ДК .....	1 шт.
Комплект щіток.....	2 шт.
Обертається щітка .....	1 шт.
Насадка для вологого прибирання .....	2 шт.

Випускний ЕРА-фільтр.....	2 шт.
Щітка для очищення.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

**Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.**

### Будова пульта ДК (схема А1, стор. 3)

1. Кнопка ON/OFF – увімкнення/вимкнення приладу
2. Кнопки ▼, ▲, ►, ◀ – вибір напрямку руху
3. Кнопка MODE – вибір режиму прибирання
4. Кнопка HOME – повернення на зарядну станцію
5. Кнопка CLK – режим встановлення часу
6. Кнопка PLAN – планування прибирання
7. Кнопка MAX – турборежим
8. Цифровий дисплей
9. – індикатор повернення на зарядну станцію
10. – індикатор поточного часу
11. – індикатор функції запланованого прибирання
12. MODE – індикатор режиму прибирання
13. Індикатори днів тижня

### Будова моделі (схема А2, стор. 4-5)

1. Права бічна щітка
2. Ліва бічна щітка
3. Бокові колеса з механізмом автоматичного вимкнення при відриві від поверхні
4. Кришка відсіку акумулятора
5. Контакти для встановлення на зарядну станцію
6. Переднє колесо
7. Комбінований контейнер для вологого прибирання
8. Відсік для збирання пилу з ручкою
9. Кришка відсіку пилозбирника
10. Випускний дворівневий фільтр для комбінованого контейнера
11. Відсік для води
12. Отвір для заливання води
13. Кнопка віймання комбінованого контейнера

14. Липучки для кріплення насадки для вологого прибирання
15. Насадка для вологого прибирання
16. Контейнер-пилозбирник з кришкою
17. Кнопка відкриття кришки і віймання контейнера-пилозбирника
18. Випускний дворівневий фільтр для контейнера-пилозбирника
19. Рухома зовнішня панель
20. Перемикач живлення
21. Гніздо для підключення мережевого адаптера
22. Щітка, що обертається
23. Фіксуюча кришка щітки, що обертається
24. Дисплей
25. Кнопка ⌂ – увімкнення/вимкнення приладу
26. Кнопка HOME з індикатором – повернення на зарядну станцію
27. Кнопка PLAN з індикатором – планування прибирання
28. Зарядна станція
29. Світловий індикатор
30. Мережевий адаптер
31. Пульт дистанційного керування
32. Відсік для елемента живлення
33. Дозатор
34. Повітряний клапан
35. Щітка для очищення

## I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



*Обов'язково збережіть на місці застеженні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!*

*Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.*

Повністю розмітайте електрошнур. Корпус приладу і різноміні деталі протріть вологою тканиною. Ретельно просушіть усі елементи приладу.

Встановіть елементи живлення (не входять до комплекту) у пульт дистанційного керування, дотримуючись полярності.



*Під час встановлення елементів живлення руки та пристрій мають бути сухими.*

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

### Заряджання акумулятора

Перед початком використання приладу варто повністю зарядити акумуляторну батарею (див. схема А3, стор. 6).

- Підключіть зарядну станцію до електромережі (індикатор на зарядній станції загориться,) і встановіть її впритул до стіни. Якщо установка безпосередньо біля стіни неможлива, встановіть станцію на будь-яку рівну поверхню. В радіусі двох метрів від зарядної станції повинні бути відсутніми будь-які перешкоди, щоб забезпечити безперешкодне повернення пилососа-робота на станцію для підзарядки.
- Переведіть перемикач живлення 0/I в положення I. Прилад подасть звуковий сигнал, загоряться індикатори кнопок HOME і PLAN. На дисплей відобразиться поточний час. Прилад переїде у режим очікування.
- Встановіть прилад на зарядну станцію так, щоб контакти на нижній частині корпусу приладу збіглися з контактами на зарядній станції, або підключіть пилосос-робот безпосередньо до адаптера змінного струму. Прилад подасть звуковий сигнал, дисплей буде зліва направо заповнюватися одиницями. Час повної зарядки акумулятора складає 4 години.

**i** Перед першим використанням рекомендується повністю заряджати акумулятор для продовження терміну його служби.

- Після того як прилад повністю зарядиться, на дисплеї відобразиться напис FULL. Порядок заміни акумулятора див. на схемі А9 (стор. 11).

Акумулятор вимагає заміни після закінчення терміну ефективної служби.  
На сайті [www.redmond.com.ua](http://www.redmond.com.ua) або в магазинах офіційних дилерів для даної моделі пилососа ви можете придбати змінний акумулятор REB-R500.

**STOP** Акумулятор необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.

### Збірка і використання

Порядок збірки і використання приладу з контейнером-пилозбирником див. на схемі А4 (стор. 7).

**⚠** Встановлюйте щітки строго відповідно до маркування, зазначеного на них: R – в отвір R, L – в отвір L.

- При необхідності використовуйте насадку для вологого прибирання (див. схему А5, стор. 7). Змочіть насадку для вологого прибирання водою і ретельно відіjmіть, закріпіть її на основі. Вимітте відсік пилозбирника, потягнувши за ручку. Наповніть відсік для води через спеціальний отвір, попередньо піднявши кришку. Закрійте кришку отвору і встановіть відсік пилозбирника на місце. Закріпіть насадку для вологого

прибирання за допомогою липучок на поверхні комбінованого контейнера. Встановіть комбінований контейнер в корпус пилососа-робота.

**⚠** Не використовуйте комбінований контейнер для вологого прибирання без води!

Наловнійте контейнер тільки водопровідною водою, не додаюйте у воду і не використовуйте хімічні миючі засоби, щоб уникнути засмічення дозаторів.

Не використовуйте насадку для вологого прибирання (навіть суху!) на килимових покриттях – вона буде заважати руху пилососа.

- Переведіть перемикач живлення 0/I в положення I. Прилад подасть звуковий сигнал, загоряться індикатори кнопок HOME і PLAN.
- Встановіть прилад на зарядну станцію, прилад подасть звуковий сигнал.
- Натисніть кнопку ⓧ на приладі або кнопку ON/OFF на пульта ДК прилад подасть звуковий сигнал і почне роботу у автоматичному режимі. На дисплеї відображається змійка.
- При необхідності змініть режим роботи (див. розділ «Вибір режиму роботи за допомогою пульта ДК»).

**⚠** УВАГА! Для коректної зв'язку з приладом зарядна станція повинна бути підключена до електромережі.

Коли заряд акумулятора опускається до критичного рівня, прилад автоматично повертається на зарядну станцію. Якщо з якихось причин прилад не зміг повернутися на станцію для підзарядки і повністю розрядився, помістіть його на станцію вручну так, щоб контакти на приладі і зарядній станції поєдналися.

- Для переходу в режим очікування натисніть кнопку ⓧ на приладі або кнопку ON/OFF на пульта ДК. У режимі очікування прибирання не відбувається.
- Щоб перевести прилад в сплячий режим, натисніть і утримуйте кнопку ⓧ поки індикатори кнопок і дисплеї не згаснуть. У сплячому режимі прилад не реагуватиме на команди з пульта ДК, крім кнопки ON/OFF. Для виходу зі сплячого режиму натисніть кнопку ⓧ на приладі або кнопку ON/OFF на пульта ДК.

**i** При бездіяльності протягом 2 хвилин прилад переходить в сплячий режим автоматично.





- Після закінчення роботи прилад повернеться на зарядну станцію. Ви також можете натиснути кнопку HOME (загориться індикатор ⓧ), щоб повернути прилад на зарядну станцію прямусово. Загориться індикатор кнопки HOME.

### Вибір режиму роботи за допомогою пульта ДК

Ви можете обирати режими роботи за допомогою кнопки MODE, коли прилад знаходиться в режимі очікування:

- перше натискання – режим прибирання фіксованої області (на дисплеї на декілька секунд з'являються цифри «1111»);

- друге натискання – автоматичний режим (на дисплей на декілька секунд з'являються цифри «2222»);
- третє натискання – режим прибирання кутів (на дисплей на декілька секунд з'являються цифри «3333»);
- четверте натискання – режим «зигзаг» (на дисплей на декілька секунд з'являються цифри «4444»).

	Режим прибирання фіксованої області	Прилад рухається по спіралі, розширяючи траєкторію. Для прибирання особливо запиленого місця
	Автоматичний режим	Прилад послідовно очистить всю площину, вибудовуючи маршрут відповідно до особливостей приміщення  Натисніть кнопку  на корпусі приладу або кнопку ON/OFF на пульті ДК для швидкого запуску роботи в автоматичному режимі
	Режим прибирання кутів	Прилад рухається уздовж стін і перегородок, очищуючи приміщення по периметру
	Режим «зигзаг»	Прилад автоматично переходить в цей режим на великих просторах з невеликою кількістю перешкод

Для ручного керування приладом в режимі очікування або під час роботи в одному з автоматичних режимів натискайте кнопки вибору напрямку руху:

- ▲ – рух прямо. Прилад буде рухатися прямо, поки ви утримуєте кнопку;
- ◀ – поворот наліво. Прилад буде рухатися ліворуч навколо своєї осі, поки ви утримуєте кнопку;
- ▶ – поворот направо. Прилад буде рухатися праворуч навколо своєї осі, поки ви утримуєте кнопку;
- ▼ – рух назад. Прилад буде рухатися назад, поки ви утримуєте кнопку.

- Для використання режиму з підвищеною потужністю всмоктування (турборежimu), натисніть кнопку MAX. Траєкторія руху приладу буде аналогічна автоматичному режиму.

## Налаштування годинника

Налаштування годинника здійснюється з панелі на приладі.

- У режимі очікування або коли прилад знаходиться на зарядній станції, натисніть кнопку PLAN. На дисплей почне блимати значення годин.
- Натискаючи кнопку HOME, встановіть бажане значення годин. Затисніть і утримуйте кнопку, щоб значення перемікалося автоматично, поки ви не відпустите кнопку.
- Для підтвердження змінень і переходу до налаштування хвилин натисніть кнопку . Щоб повернутися в режим очікування без збереження внесених змін натисніть кнопку PLAN.
- Аналогічним чином встановіть значення хвилин. Натисніть кнопку , щоб зберегти встановлені значення.
- Натисніть кнопку PLAN, щоб підтвердити збереження і повернути прилад в режим очікування, або повторно натисніть кнопку , щоб знову перейти до налаштування значення годин.

## Налаштування годинника на пульті ДК

- Натисніть і утримуйте кнопку CLK на пульті ДК. Індикатор поточного часу і значення годин почнуть блимати на дисплей. За допомогою кнопок ▲ і ▼ встановіть значення годин. Натисканням кнопок ◀ ви можете перейти до налаштування дня тижня (див. п. 3).
- Для переходу до налаштування хвилин натисніть кнопку ▶. За допомогою кнопок ▲ і ▼ встановіть значення хвилин. Натисканням кнопок ◀ ви можете повернутися до налаштування годин.
- Натисніть кнопку ▶ для переходу до налаштування дня тижня. Натисканням кнопки ◀ ви можете повернутися до налаштування хвилин. За допомогою кнопок ▶ і ◀ встановіть день тижня, відповідний індикатор буде блимати на дисплей: SUN – неділя, MON – понеділок, TUE – вівторок, WED – середа, THU – четвер, FRI – п'ятниця, SAT – субота.
- Натисканням кнопки ▶ після досягнення кінця списку днів тижня поверне вас до налаштування годин, кнопки ◀ – до налаштування хвилин. Щоб повернутися до налаштування днів тижня, натисніть кнопку ◀ або ▶ відповідно.
- Натисніть кнопку CLK для підтвердження та збереження всіх змін.

**І** При бездіяльноті протягом тривалого часу дисплей на пульті ДК згасне. Щоб увімкнути дисплей, натисніть будь-яку кнопку.

## Функція планування прибирання

За допомогою пульта ДК ви можете налаштувати щоденне прибирання в один і той же час.

 **УВАГА!** Для роботи функції необхідно, щоб перемикач живлення 0/I перебувала у положенні I.

### За допомогою панелі на корпусі

- У режимі очікування або коли прилад знаходиться на зарядній станції, натисніть і утримуйте кнопку PLAN не менше 5 секунд. Після того, як ви відпустите кнопку, на дисплей буде блимати значення годин. Встановіть і збережіть бажані значення годин і хвилин (див. «Налаштування годинника»).
- Функція планування прибирання успішно налаштована, прилад почне прибирання на наступний день в цей же самий час.
- Для скасування функції, повторіть процес її налаштування, але замість значень годин і хвилин встановіть «00:00».

 Якщо перевести перемикач живлення 0/I в положення 0, налаштування планування прибирання будуть скасовані.

Якщо прилад не встановлений на зарядну станцію, при бездіяльності протягом 15 хвилин він переходить в сплячий режим, налаштування планування прибирання також будуть скасовані.

### За допомогою пульта ДК

За допомогою пульта ви можете встановити значення часу, після закінчення якого пилос-робот автоматично почне прибирання.

- У режимі очікування або коли прилад знаходиться на зарядній станції, натисніть і утримуйте кнопку PLAN на пульти ДК, поки на дисплеї пульта не почне блимати значення годин. Використовуючи кнопки ▲ і ▼, встановіть значення годин.
- Для переходу до налаштування хвилин натисніть кнопку ►. Крок налаштування хвилин становить 30 хвилин. Натисканням кнопки ◀ ви можете повернутися до налаштування годин.
- Для підтвердження встановленого часу натисніть кнопку ON/OFF. Функція планування прибирання успішно налаштована, прилад почне прибирання після закінчення встановленого часу. Надалі прилад буде автоматично починати прибирання в той же час, що і в цей раз.
- Щоб скасувати функцію, натисніть і утримуйте кнопку PLAN на пульти ДК, поки на дисплеї пульта не почне блимати значення годин. Потім натисніть кнопку ON/OFF.

 Якщо перевести перемикач живлення 0/I в положення 0, налаштування планування прибирання будуть скасовані.

Якщо прилад не встановлений на зарядну станцію, при бездіяльності протягом 15 хвилин він переходить в сплячий режим, налаштування планування прибирання також будуть скасовані.

При заряджанні безпосередньо через мережевий адаптер прилад не приймає команди від пульта ДК, отже, планування прибирання не може бути налаштоване.

**УВАГА!** Прилад буде виконувати останню встановлену команду. Наприклад, налаштування з пульта ДК заплановане прибирання скасувє заплановане прибирання, що налаштоване з панелі на корпусі.

## Голосові повідомлення

Для включення/відключення голосових повідомлень одночасно Натисніть і утримуйте кнопки HOME і PLAN, поки не прозвучить другий звуковий сигнал.

Голосове повідомлення	Розшифровка
«Начало руху»	Початок прибирання, повернення на зарядну станцію
«Требуется зарядка»	Низький рівень заряду акумулятора. Зарядіть акумулятор
«Зарядка началась»	Початок зарядки акумулятора
«Зарядка завершена»	Акумулятор повністю заряджений
«Пожалуйста, включите робот»	Зарядка акумулятора при встановленому в положення о перемикачі живлення не можливі. Переведіть перемикач живлення в положення I
«Пожалуйста, поставьте робот на пол»	Прилад накренився, стався відрив коліс від поверхні. Встановіть прилад на рівну поверхню
«Обнаружена проблема в работе колес»	Обертання коліс утруднено, прилад застряє. Перевірте колеса приладу, натисніть на прилад, не кладіть що-небудь на прилад
«Обнаружена проблема в работе боковых щеток»	Обертання бічних щіток утруднене. Перевірте бічні щітки, виділіть на них сміття
«Таймер установлен»	Функція планування прибирання успішно налаштована
«Таймер не установлен»	Функція планування прибирання не налаштована або відключена
«Ошибка переднего бампера»	Рух приладу заблоковано. Не перегороджуйте приладу шлях, не використовуйте прилад в занадто тісному просторі

## III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

 **Періодично перевіряйте рухомі частини приладу на наявність забруднення, блокування налиплим сміттям може привести до їх поломки!**

Перш ніж розпочати очищення приладу, переконайтеся, що він відключений від електро-мережі.

Протирайте корпус приладу і зарядну станцію вологовою м'якою тканиною. **НЕ МОЧІТЬ!**

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** поміщати корпус приладу під струмінь води або занурювати у воду.

Не використовуйте приладу абразивні і хімічно агресивні засоби, губки з твердим покриттям.

Щітки приладу, пилозбирник, комбінований контейнер, насадка для вологого прибирання, а також фільтри можуть бути очищені у проточній воді. При необхідності використовуйте м'який миючий засіб.

Порядок очищення пилозбирника, фільтра попереднього очищення і випускного EPA-фільтра див. на схемах **A6** (стор. 8) і **A7** (стор. 9).

**STOP** Не промивайте випускний EPA-фільтр – це може вивести його з ладу.

Ресурс роботи EPA-фільтра становить не менше ніж 12 місяців.

Порядок очищення щіток див. на схемі **A8** (стор. 10).

Дозатори комбінованого контейнера для вологого прибирання очищайте щіточкою для очищення, що входить в комплект. Якщо це не допомогло зробіть очищення дозаторів, як показано на схемі **A10**, стор. 12.

Закрійте повітряний клапан пальцем і помістіть отвір для затоки води під кран. Наповніть комбінований контейнер для вологого прибирання до тих пір, поки з усіх дозаторів не почне капати вода.

**⚠** Перед очищенням дозаторів комбінованого контейнера для вологого прибирання завжди витягайте з нього відсік пилозбирника.

### Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних пристріїв і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

## IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Прилад не вмикається	Акумулятор приладу розряджений	Зарядіть акумулятор повністю (див. розділ «Заряджання акумулятора»)
Акумулятор приладу не заряджається	Відсутні напруга у електромережі або розетка несправна	Перевірте наявність напруги в електромережі або підключіть прилад до справної розетки
	Мережевий адаптер не підключено до електромережі	Перевірте правильність підключення мережевого адаптера
Прилад встановлений на зарядну станцію, лунають звукові сигнали, на дисплеї відображається «Его»	Прилад не включений	Переведіть перемикач живлення 0/1 на днішці приладу в положення 1
Прилад встановлений на зарядну станцію, лунають звукові сигнали, на дисплеї відображається «Его»	Прилад встановлений на зарядну станцію некоректно	Встановіть прилад на зарядну станцію так, щоб контакти на нижній частині корпусу приладу зблиглися з контактами на зарядній станції, або підключіть пилосос-робот до мережевого адаптера напрямку

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Прилад зупинився	Стався відрив коліс приладу від поверхні	Встановіть прилад на рівну поверхню
Прилад видає сильний шум	Пилозбирник переповнений	Проведіть очищення пилозбирника
Прилад працює, але не реагує на команди з пульта ДУ	ІЧ-сигнал від пульта ДУ не доходить до пилососа	Занадто велика відстань між пультом ДУ і приладом
	ІЧ-приймач приладу повернути в іншу сторону або на шляху сигналу зустрічаються перешкоди	Скоротіть відстань між пультом ДУ і приладом
Прилад був виключений (перемикач живлення 0/1 на днішці був переведений в положення 0 або прилад знаходився в сплячому режимі без живлення довше 15 хвилин)	Ємність елементів живлення вичерпалася	Замініть елементи живлення (див. розділ «Перед початком використання»)
	Прибирання у встановлений час не відбувається	Прилад був виключений (перемикач живлення 0/1 на днішці був переведений в положення 0 або прилад знаходився в сплячому режимі без живлення довше 15 хвилин)
Комбінований контейнер, наповнений водою, але насадка для вологого прибирання не зможеться	Засмічені дозатори	Проведіть очищення дозаторів згідно розділу «Догляд за приладом»

**i** У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Індикація на дисплеї	Опис помилки	Способ усунення
AUBF	Повітропримач заблокований (під час використання пилососа без обертової щітки)	Почистіть отвори повітропримача
AUBN	Контейнер для збору пилу не вставлений або вставлений не до кінця	Встановіть контейнер для збору пилу коректно
E1xx	Проблема з лівим датчиком удару	Протріть передній бампер вологото тканиною, переконайтесь у відсутності сторонніх предметів між переднім бампером і корпусом приладу
E2xx	Проблема з правим датчиком удару	
E3xx	Проблема з лівим і правим датчиками удару	
E4xx	Ліве колесо відірване від поверхні	Поставте прилад на рівну поверхню
E5xx	Ліве колесо відірване від поверхні, проблема з лівим датчиком удару	Поставте прилад на рівну поверхню, протріть передній бампер вологото тканиною, переконайтесь у відсутності сторонніх предметів між переднім бампером і корпусом приладу
E6xx	Ліве колесо відірване від поверхні, проблема з правим датчиком удару	
E7xx	Ліве колесо відірване від поверхні, проблема з лівим і правим датчиками удару	

Індикація на дисплей	Опис помилки	Способ усунення	Індикація на дисплей	Опис помилки	Способ усунення
E8xx	Праве колесо відірване від поверхні	Поставте прилад на рівну поверхню	Ex1x	Лівий інфрачервоний датчик переднього бампера виявив перешкоду	
E9xx	Праве колесо відірване від поверхні, проблема з лівим датчиком удару	Поставте прилад на рівну поверхню, протріть передній бампер вологою тканиною, переконайтесь у відсутності сторонніх предметів між переднім бампером і корпусом приладу	Ex2x	Серединний інфрачервоний датчик переднього бампера виявив перешкоду	
Eaxx	Праве колесо відірване від поверхні, проблема з правим датчиком удару		Ex3x	Лівий і серединний інфрачервоні датчики переднього бампера виявили перешкоду	
Ebxz	Праве колесо відірване від поверхні, проблема з лівим і правим датчиками удару	Поставте прилад на рівну поверхню	Ex4x	Правий інфрачервоний датчик переднього бампера виявив перешкоду	
Ecxx	Праве і ліве колеса відірвані від поверхні	Поставте прилад на рівну поверхню	Ex5x	Лівий і правий інфрачервоні датчики переднього бампера виявили перешкоду	
Edxx	Праве і ліве колеса відірвані від поверхні, проблема з лівим датчиком удару	Поставте прилад на рівну поверхню, протріть передній бампер вологою тканиною, переконайтесь у відсутності сторонніх предметів між переднім бампером і корпусом приладу	Ex6x	Правий і серединний інфрачервоні датчики переднього бампера виявили перешкоду	
Eexx	Праве і ліве колеса відірвані від поверхні, проблема з правим датчиком удару		Ex7x	Правий, лівий і серединний інфрачервоні датчики переднього бампера виявили перешкоду	
Efxz	Праве і ліве колеса відірвані від поверхні, проблема з лівим і правим датчиками удару	Справочали датчики виявлення стіни переднього бампера	Ex8x	Справочали датчики виявлення стіни переднього бампера і лівий інфрачервоний датчик виявив перешкоду	
Exx1	Лівий датчик антипадіння виявив обрив	Протріть дно приладу вологою тканиною	Ex9x	Справочали датчики виявлення стіни переднього бампера і лівий інфрачервоний датчик виявив перешкоду	
Exx2	Передній датчик антипадіння виявив обрив		ExAx	Справочали датчики виявлення стіни переднього бампера, серединний інфрачервоний датчик виявив перешкоду	
Exx3	Лівий і передній датчики антипадіння виявили обрив	Протріть передню частину і дно приладу вологою тканиною	ExBx	Справочали датчики виявлення стіни переднього бампера, лівий і серединний інфрачервоні датчики виявили перешкоду	
Exx4	Правий датчик антипадіння виявив обрив	Протріть дно приладу вологою тканиною	ExCx	Справочали датчики виявлення стіни переднього бампера, правий інфрачервоний датчик виявив перешкоду	
Exx5	Лівий і правий датчики антипадіння виявили обрив		ExDx	Справочали датчики виявлення стіни переднього бампера, лівий і правий інфрачервоні датчики виявили перешкоду	
Exx6	Передній і правий датчики антипадіння виявили обрив	Протріть передню частину і дно приладу вологою тканиною	ExEx	Справочали датчики виявлення стіни переднього бампера, правий і серединний інфрачервоні датчики виявили перешкоду	
Exx7	Передній, лівий і правий датчики антипадіння виявили обрив		ExFx	Справочали датчики виявлення стіни переднього бампера, лівий, правий і серединний інфрачервоні датчики виявили перешкоду	
Exx8	Правий інфрачервоний датчик переднього бампера виявив перешкоду	Протріть передню частину приладу вологою тканиною	L01x	Перевантаження вентилятора	Проведіть очищення пилозбирника і фільтрів
Exx9	Лівий датчик антипадіння виявив обрив, правий інфрачервоний датчик переднього бампера виявив перешкоду		L0x1	Перевантаження лівого колеса	
ExxA	Передній датчик антипадіння виявив обрив, правий інфрачервоний датчик переднього бампера виявив перешкоду	Протріть передню частину і дно приладу вологою тканиною	L0x2	Перевантаження правого колеса	Перевірте колеса приладу, видаліть налиплє сміття
ExxB	Лівий і передній датчики антипадіння виявили обрив, правий інфрачервоний датчик переднього бампера виявив перешкоду		L0x3	Перевантаження лівого і правого коліс	
ExxC	Правий датчик антипадіння виявив обрив, правий інфрачервоний датчик переднього бампера виявив перешкоду		L0x4	Перевантаження лівобокової щітки	
ExxD	Правий і лівий датчики антипадіння виявили обрив, правий інфрачервоний датчик переднього бампера виявив перешкоду		L0x5	Перевантаження лівого колеса і лівобокової щітки	Перевірте колеса і бічні щітки приладу, видаліть налиплє сміття
ExxE	Правий і передній датчики антипадіння виявили обрив, правий інфрачервоний датчик переднього бампера виявив перешкоду		L0x6	Перевантаження правого колеса і лівобокової щітки	
ExxF	Правий, лівий і передній датчики антипадіння виявили обрив, правий інфрачервоний датчик переднього бампера виявив перешкоду		L0x7	Перевантаження правого і лівого коліс і лівобокової щітки	
			L0x8	Перевантаження правої бокової щітки	Перевірте бічні щітки приладу, видаліть налиплє сміття

Індикація на дисплеї	Опис помилки	Способ усунення
L0x9	Перевантаження лівого колеса і правої бокової щітки	Перевірте колеса і бічні щітки приладу, видаліть налиплє сміття
L0xA	Перевантаження правого колеса і правої бокової щітки	
L0xB	Перевантаження правого і лівого колеса і правої бокової щітки	
L0xC	Перевантаження правої і лівої бокових щіток	Перевірте бічні щітки приладу, видаліть налиплє сміття
L0xD	Перевантаження лівого колеса, правої і лівої бокових щіток	Перевірте колеса і бічні щітки приладу, видаліть налиплє сміття
L0xE	Перевантаження правого колеса, правої і лівої бокових щіток	
L0xF	Перевантаження лівого і правого коліс, правої і лівої бокових щіток	
L02x	Перевантаження обертової щітки	Проведіть очищення обертової щітки

х – будь-яке число або буква

**i** Якщо висвітився на дисплеї код помилки відсутнія в наведений таблиці, спробуйте перевантажити прилад або зняти і заново встановити акумулятор (схема А9, стор. 11). У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія строком на 12 місяців з моменту його придбання. Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дату купівлі підтверджено печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався та не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дані гарантія не поширяється на природний знос виробу й витратні матеріали (фільтри, акумуляторні джерела живлення тощо).

Термін служби виробу й термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються зі дня продажу або з дати виготовлення виробу (якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристріо.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р... 0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби приладу становить 3 роки із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосуваних технічних стандартів.

**Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.**

 Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындау мүмкін барлық жағдайларды қамтывымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай ері мұқият болуы тиіс.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бүйімді пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап түрмистік жағдайларда қолдан-арналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, кала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатызы пайдалану бүйімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі қоректену адаптері аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бүйімның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспапты жеткізу жиынтығына кіретін, адаптермен ғана қолдануға рұқсат етіледі.
- Аспаптың тұтынышатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Пайдаланудағы үзілістер кезінде, сонымен қатар тазалау кезінде аспапты электр желісінен өшіріп отырыңыз. Адаптері емес, штепсерден ұстап тұрып, құрғақ қолмен алыңыз.

STOP

- Электр қуатын беретін сымды есік немесе жылу көзіне жақын жерде тартпаңыз. Электр сымы үшкір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен жиектеріне тиіп тұрмауын қадағалаңыз.

**ECTE САҚТАҢЫЗ:** электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымда-саңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, со-нымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүм-кін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және тольқы сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

**Aспап тіреуіш және корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Аспапты корпусынан екі қолмен ұстап тұрып тасымалдаңыз.
- Аспапқа бөгде заттарды қоймаңыз, отырмаңыз және үстіне тұрманыз.

**STOP** **Көзіңізді инфракызыл сәулеленудің әсерінен қорғаңыз.** Кашықтықтан басқару пультінің сәуле шығарғышының көзін-зге қарай бағыттамаңыз.

- Құралдың мотор бөлігіне бөгде заттардың түсініне жол бермеңіз. Сорып алатын құыстарын жапаңыз. Ауаны сорудың бұғаты қозғалтқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

**Құралды пайдалануға келесі жағдайларда тыйым салынады:**

- Ұлғалдылығы жоғары орынжайларда. Қозғалтқыштың істен шығуы, қысқа тұйықталу қаупі бар.
- Ашық ауа кезінде – бөгде заттардың құрылғы түркінің ішіне түсіі немесе ылғалдануы оның келелі зақымдарына әкелуі мүмкін.
- Улы және тез жанғыш заттардың жанында, жанар жағар май бу-ларының жоғары концентрациясы бар орынжайлар (сыр, еріткіш

және т. с. с.) немесе жағар май шаңы. Өрт немесе жарылыс қаупі болады.

- Қызған немесе сұыған кулді соруға, сондай-ақ темекінің өшпеген тұтқылдарын, бықсып немесе жаңып жатқан қоқысты соруға тыйым салынады.
- Кез келген сұйықты соруға тыйым салынады, сондай-ақ ылғалды беттерді – ылғалды едендер немесе кілемдерді. Ұлғалдың ішкі жағына түсіү шаңсорғыштың сынуына алып келуі мүмкін.
- Қөшірме жасау аппараттары мен принтерлердің картридждеріне құюға арналған (тонерлер) ұнтақтарды, ұнды және басқа да ұсақ дисперстік заттарды, сонымен қатар құрылыс шаңын, сылау бөлшектерін, гипс, бетон немесе цементті жинауға тыйым салынады. Фильтрдің қоқыстану немесе қозғалтқыштың зақымдалу қауіпі бар.
- Аспаптың көмегімен үшкір заттарды жинауға тыйым салынады: шегелер, үрғыш шынылар және т.б. Шаң жинағыштардың және фильтрлердің зақымдалуы мүмкін.
- Аспапты жиһазды тазалау үшін пайдалануға тыйым салынған. Жұмсақ тегіс емес бетте пайдалану немесе жиһаз бұйымынан құлауы аспаптың дұрыс жұмыс жасамауына немесе сынуына алып келуі мүмкін. Аспапты ұзын түгі бар кілемде пайдалануға ұсынылмайды (ұзақ 1 см).
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұскau жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.



**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

**Техникалық сипаттамалары**

Үлгі .....	RV-R500
Аспаптың типі .....	Шаңсорғыш-робот
Куаты .....	25 Вт
Сору қуаты.....	>15 Вт
Аккумулятордың түрі.....	Li-ion
Аккумулятордың көрнеге.....	14,4 В ==
Аккумулятордың сыйымдылығы.....	2150 мА·ч
Желілік адаптердің кіріс көрнеге .....	100–240 В~, 400 мА
Желілік адаптердің шығыс көрнеге .....	24 В ==, 600 мА
Тоқтан күйіп қалудан көрға .....	II дәреже
Қызып кетуден сақтау.....	бар
ЕРА сұзғыштің класы .....	E12
Екі еселең сұзғі .....	(микросұзғі + ERA 12)
Ұлғанды тазалауға арналған біріктірілген контейнердің сыйымдылығы .....	0,25 + 0,2 л
Шаңға арналған контейнердің сыйымдылығы .....	0,5 л
Шу деңгейі.....	60 дБ
Жұмыс беттің үздіксіз жұмыс уақыты .....	90 мин
Қатты беттің үздіксіз жұмыс уақыты .....	120 мин
Толық құттандыру уақыты.....	4 сағ
Жұмыс режимдерінің саны .....	5
LED-дисплей бар қашықтықтан басқару пульті .....	бар
КБ пультінің коректену көзі .....	2 × LR03 (AAA)
Индикациясы .....	светодиодтік, дыбысты
Кедерілердің анықтау датчигі .....	10
Зарядтау станциясына қайта оралу.....	автоматты
Автоөшірілу.....	кабаттан алған жағдайда
Жинауды жоспарлау функциясы .....	бар
Ұлғанды жинау мүмкіндігі .....	бар
Габаритті өлшемдер .....	330 × 325 × 80 мм
Таза салмақ .....	3 кг
<b>Жиынтық</b>	
Шаңсорғыш-робот .....	1 дана
Контеинер-шаш жинағыш .....	1 дана
Ұлғанды тазалауға арналған біріктірілген контейнер .....	1 дана
Зарядтауға арналған қосымша жабдық .....	1 дана
Желілік адаптер .....	1 дана
КБ пульті .....	1 дана
Шөтке жиынтығы .....	2 дана
Айналатын щетка .....	1 дана

Ұлғанды тазалауға арналған саптама.....	2 дана
ШығарытЫН ЕРА-сұзғісі.....	2 дана
Тазалау үшін қылшак.....	1 дана
Пайдалану жөнніңдеңі нұскаулық.....	1 дана
Сервисті кітапша.....	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырыссыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

**КБ пульті (A1 сурет, 3 бет)**

1. ON/OFF батырмасы – құралды қосу/ажырату
2. ▲, ▼, ▶, ▶ batyrmasalari – қозғалыс бағытын таңдау
3. MODE батырмасы – жинау режимдерінің таңдау
4. HOME батырмасы – зарядтау станциясына қайтару
5. CLK батырмасы – уақытты орнату режимі
6. PLAN батырмасы – жинауды жоспарлау
7. MAX батырмасы – турборежим
8. Цифрлық дисплей
9. – зарядтау станциясына қайта оралу индикаторы
10. – ағымдағы уақыттың индикаторы
11. – жоспарланған тазалау жұмыс міндеттінің индикаторы
12. MODE – тазалау режимінің индикаторы
13. Апта күннің индикаторы

**Моделінің қондырығысы (A2 сурет, 4-5 бет)**

1. Оң жақ шөтке
2. Сол жақ шөтке
3. Кабаттан ажыратқан кездегі автоөшірілу механизмімен жаңғы дөңгелектер
4. Аккумулятор белгілігінің қақпағы
5. Зарядтау станциясына орнату үшін байланыстар
6. Алдыңғы дөңгелек
7. Ұлғанды тазалауға арналған біріктірілген контейнер
8. Тұтқасымен шаңжинағыш саңылауы
9. Шаңжинағыш белгілінің қақпағы
10. Біріктірілген контейнерге арналған екі деңгейлі сұзғіні шығару
11. Суға арналған белгілік
12. Суды қүюға арналған саңылау

13. Біріктірілген контейнерді алу түмесі
14. Үлгіларда тазалау үшін саптаманы бекіту жapsырmasы
15. Үлгіларды жинауға арналған саптама
16. Қақпақ бар шаңжинағыш
17. Қақпакты ашу басқышы және шаңжинағыш контейнерді алу түмесі
18. Шаңжинағыш контейнерге арналған екі деңгелі сұзгін шығару
19. Жылжымалы сыртқы панель
20. Ауыстырып қосқыш
21. Желілік адаптерді қосуға арналған ұяшық
22. Айналмалы шөтке
23. Айналмалы шөткенді бекітетін қақпақ
24. Дисплей
25. Ⓛ батырмасы – құралды ажырату/қосу батырмасы
26. HOME индикаторы бар батырмасы – зарядтау станциясына қайтару
27. PLAN индикаторы бар батырмасы – жинауды жоспарлау
28. Зарядтауға арналған қосымша жабдық
29. Жарық индикаторы
30. Желілік адаптер
31. Қашықтықтан басқару құралы
32. Коректену элементтіне арналған бөлім
33. Дозаторлар
34. Ауа клапандары
35. Тазалау үшін қылшак

## I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз.

 **Корпустағы ескертептін жapsырма, жapsырма-қорсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактанаңыз!**

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегенде 2 сағат болмағанда температурасында ұстаса қажет.

Құралдың корпудын ылғалды матамен сұртініз де құргатыңыз.

Керегарлықты сақтай отыра, қашықтықтан басқару пультіне қоректендіру элементтерін (жынытыққа кірмейді) орнатыңыз.

 **Коректендеру элементтерін орнату кезінде қолдарыңыз және құрылғы құрғақ болуы тиis.**

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

### Аккумуляторды зарядтау

Аспалты пайдаланар алдында аккумулятордың батареясын толықтау құатсыздандыру қажет (**A3** схемасын (бет) қар.).

1. Зарядтау станциясын электр желісіне қосыңыз (зарядтау станциясындағы индикатор жанады) және оны қабырғага тыбыз орнатыңыз. Егер тікелей қабырғага жақындытып орнату мүмкіндігі болмаса, станцияны кез келген теріг қабатқа орнатыңыз. Зарядтау станциясынан екі метр радиусында шаңсорғыш-робот заряд алу үшін станцияға кедегіріз орала алуы үшін, кез келген кедегі тұзызуы мүмкін заттар болмауы керек.
2. 0/1 қуат көзін ауыстырып қосқышты I қалпына ауыстырыңыз. Аспал дыбыстық сигнал береді, HOME және PLAN түмесінің индикаторлары жанады. Дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі. Аспал күту режиміне көшеді.
3. Аспалты зарядтау станциясына аспал корпусының төмөнгі жағындағы контактілер зарядтау станциясының контактілерімен сәйкес келетіндей орнатыңыз немесе шаңсорғыш-роботты желілік адаптерге тікелей жалғаңыз. Аспал дыбыстық сигнал береді, Дисплей сол жақтан он жаққа қарай бірліктермен толтырылады. Аккумулятордың толық зарядтау уақыты 4 сағат.



**Алғаш қолданар кезде құрылғының қызметтөрдөңінде мерзімін ұзарту үшін аккумуляторды толығымен зарядтау керек.**

Аккумулятор ауыстыруды **A9** сыйбасын қараныз (11 бет).

Аккумулятордың тиімді қызметтөрдөңінде мерзімін ұзарту үшін ауыстыруды қажет етеді.

Сайтында [www.redmond.company](http://www.redmond.company) немесе осы шаңсорғыш моделі үшін ресми дилерлер дүкендерінде сіз ауыстыратын аккумулятор REB-R500.



Аккумулятор қалдықтарды қайта өндеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдада асуры керек. Қоршаған ортаға қамқорлық билдірініз: мұндаи бұйымдарды әдептегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

### Аспалты жинау және пайдалану

Аспалты жинақтау тәртібін және құралды пайдалану реті **A4** үлгіден қараныз (7 бет).



**Щеткаларды оларға қорсетілген таңбалалауға сәйкес қатаң орнатыңыз: R – R санылауына, L – L санылауына.**

1. Керек болған жағдайда ылғалды жинауға арналған саптамаларды қолданыңыз (**A5** схемасы (7 бет) қар.). ылғалды жинауға арналған саптаманы сүмен сұлаңыз және жақсылап сыйыңыз, оны негізіне бекітіңіз. Тұтқаны тартып, шаң жинауыш болікті алыңыз.

Алдын ала қақпақты көтеріп, арналы саңылау арқылы суға арналған бөлікті сумен толтырыңыз. Саңылаудың қақпағын жабыңыз және шаң жинау бөлікті қайтадан орнына құрыңыз. Біріктірілген контейнердің үстінде жабысқыштың қомегімен ылғалды тазалауға арналған салтаманы бекітіңіз. Біріктірілген контейнерді шаңсорыш жұмыс корпусына құрыңыз.



Суыз ылғалды тазалау үшін аралас контейнерді пайдаланбаңыз!

Контеинердің тек су құбырымен толтырыңыз, суға қоспаңыз және дозаторлардың ластануын болдырмау үшін химиялық жұфыс күралдарды пайдаланбаңыз.

Дымық жиыстыруға арналған салтаманы (*тілті құрғақ күйіндегі деңгей*) кілем төмемдерінде пайдаланбаңыз – ол шаңсорыштың қозғалуына кедергі келтіреді.

2. 0/1 күат көзін ауыстырып қосыптың I қалыпта ауыстырыңыз. Аспап дыбыстық сигнал береді, HOME және PLAN түймесінің индикаторлары жанады.
3. Аспапты зарядтау станциясына орнатыңыз. Аспап дыбыстық сигнал береді.
4. Аспаптағы пернесін немесе КБ пультіндегі ON/OFF пернесін басыңыз, аспаптан дыбыстық сигнал етіледі де, автоматты тәртіптемедегі жұмыс басталады. Дисплейде жыланша қорсетіледі.
5. Қажет болған жағдайда жұмыс тәртіптемесін өзгертиңіз («КБ пульті арқылы жұмыс режимін таңдау» белгімін қаранды).



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспаппен дұрыс байланыс үшін зарядтау станциясы электр желісіне қосылып тұруға көрек.

Акумулятор зарядының деңгейі сүни деңгейге дейін түскенде, аспап автоматты түрде зарядтау станциясына қайта оралады. Егер қандай да бір себептермен станцияға қайта орала алмай қалса және заряды толық таусылса, аспапты станцияға қолмен апарып қойыңыз және аспап пен зарядтау станциясының контактілері сыйкесстіндей орнатыңыз.

6. Күті тәртіптемесіне ету үшін аспаптағы пернесін немесе КБ пультіндегі ON/OFF пернесін басыңыз. Күті режимінде тазалау жұмысы жасалмайды.
7. Құрылғыны үйқы режимінде қою үшін индикатор түймесі мен дисплей сөнбебенше батырмасын ұстап тұрыңыз. Үйқы режимінде құрылғы ON/OFF батырмасынан басқа қашықтықтан басқару пультине жауап бермейді. Үйқы режимінен шығу үшін құрылғыдағы батырмасын немесе қашықтықтан басқару пультіндегі ON/OFF батырмасын басыңыз.



**Бір 2 минут бойы әрекетсіздік болған жағдайда аспап автоматты түрде үйқы тәртіптемесіне өтеді.**

8. Жұмыс аяқталғаннан кейін аспап зарядтау станциясына қайтады. Сондай-ақ аспапты зарядтау станциясына мәжбурлі түрде қайтару үшін HOME пернесін басыңызга болады ( индикаторы жанады). HOME батырмасының индикаторы жанады.

## КБ пульті арқылы жұмыс режимін таңдау

Аспап күті тәртіптемесінде түрған кезде MODE пернесінің қомегімен жұмыс тәртіптемелерін таңдай аласыз:

- бірінші басу – фиксацияланған ауданды жинау режимі (дисплейде бірнеше секундқа «1111» сандары шығады);
- екінші басу – автоматтық режимі (дисплейде бірнеше секундқа «2222» сандары шығады);
- үшінші басу – бүрштартарды жинау режимі (дисплейде бірнеше секундқа «3333» сандары шығады);
- төртінші басу – «ирек» тәртіптемесі (дисплейде бірнеше секундқа «4444» сандары шығады).

	Фиксацияланған ауданды жинау режимі	Аспап траекторияны кеңеңте отырып, спираль бойынша қозғалады. Эсіресе шаң басқан жерді жиыстыру үшін
	Автоматтық режимі	Аспап бөлімненің ерекшеліктеріне сәйкес маршрутты құрастыра отырып, барлық алаңды қезекті тазалайды Автоматты тәртіптемедегі жұмыс жасауды жылдам іске косу үшін, аспаптың корпусындағы  пернесін немесе КБ пультіндегі ON/OFF пернесін басыңыз
	Бүрштартарды жинау режимі	Аспап қабырғалар мен кедергілер бойымен қозғала отырып, үй-жайды периметрі бойымен тазалайды
	«ирек» тәртіптемесі	Аспап кедергілердің шағын мөлшері бар улкен кеңістіктерде осы тәртіптемеге автоматты түрде өтеді

Автоматтық режимдердің біреуінде жұмыс жасау кезінде немесе күті режимінде аспалты қолмен басқару үшін қозғалыс бағытын таңдау батырмасын басыңыз:

- ▲ – тік қозғалу. Құрал түймені ұстап түрғанға дейін тікелей қозғалады;
- ◀ – солға бұрылыс. Сіз пернені басып ұстап түрған кезде аспап өз осімен солға қарай қозғалады;
- – онға бұрылыс. Сіз пернені басып ұстап түрған кезде аспап өз осімен онға қарай қозғалады;
- ▼ – артқа қозғалу. Сіз пернені басып ұстап түрған кезде аспап артқа қозғалады.

Сору күші (турборежим) жоғары режимді қолдану үшін MAX батырмасын басыңыз. Құрылғының траекториялық қозғалысы автоматты режимге үқсас болады.

## Уақытты орнату

Уақытты орнату құрылғыдағы панельде жасалады.

1. Күті режимінде немесе құрылғы зарядтау стансиясында болған кезде PLAN батырмасын басыңыз. Дисплейде уақыт жылпылықтай бастанады.
2. НОМЕ батырмасын басыңыз және өзіңзеге тиісті уақытты белгіленіз. Батырманы басып ұстап тұрыңыз, сонда түймелер босатылғанша мәндер автоматты түрде аудысады.
3. Өзгерістерді растау және минут параметріне өту үшін ⌂ түймесін басыңыз. Өзгерістерді сақтамай-ак, күті режимінде оралу үшін PLAN батырмасын басыңыз.
4. Минуттарды бірдей етіп орнатыңыз. Орнатылған мәндерді сақтау үшін ⌂ түймесін басыңыз.
5. Сақтауды растау үшін және күті режимінде оралу үшін PLAN батырмасын басыңыз немесе қайтадан ⌂ түймесін басыңыз, сол кезде сағат уақытын қайта орнату режиміне ораласыз.

## Қашықтан басқару құралындағы уақытты орнату

1. Қашықтан басқару құралындағы CLK түймесін басып, ұстап тұрыңыз. Ағымдағы уақыт көрсеткіші мен сағат мәні дисплейде жылпылықтайты. ▲ және ▼ түймелерімен сағат мәнін орнатыңыз. ◀ түймесін басу арқылы сіз апта күнін тәншеуеге көшуге болады (3-тартамкы кәрәңыз).
2. Минут параметріне өту үшін, ► түймесін басыңыз. ▲ және ▼ түймелерімен минут мәнін орнатыңыз. ◀ түймесін басу арқылы сағат күніне оралуға болады.
3. Апта күнін тәншеуеге өту үшін ► түймесін басыңыз. ◀ түймесін басу арқылы минуттарды тәншеуеге қайта оралуыңызға болады. ► және ◀ түймелері арқылы апта күнін орнатыңыз, тиісті индикатор дисплейде жылпылықтайты: SUN – жексенбі, MON – дүйсенбі, TUE – сейсебі, WED – сәрсенбі, THU – бейсенбі, FRI – жума, SAT – сенбі.
4. Апта күн тізімінің соңына жеткенде ► түймесін басу сағат күніне, ◀ түймесін – минут күніне қайтарады. Апта күндерін тәншеуеге оралу үшін, ◀ немесе ► түймесін басыңыз.
5. Барлық өзгерістерді растау және сақтау үшін CLK түймесін басыңыз.

**i** Үзак уақыт бойы жұмыс істемегендеге қашықтан басқару пультіндегі дисплей өшеді. Дисплейді қосу үшін, кез келген түймені басыңыз.

## Жинауды жоспарлау функциясы

ҚБ пультінің көмегімен Сіз бір уақытта құнделікті жиыстыруды баптай аласыз.



**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ Функцияның жұмысы үшін 0/1 аудыстырылған** қалыпта болуы керек.

## Корпустағы панельдің көмегімен

1. Күті тәртіптемесінде немесе аспап зарядтау стансиясында түрған кезде PLAN батырмасын 5 секундтан кем еместей етіп басып, ұстап тұрыңыз. Содан кейін, батырманы жиберген кезде дисплейде сағаттың мәні жылпылықтайтын болады. Өзіңзеге керекті сағат пен минуттын мәндерін орнатыңыз («Уақыты орнату» қарайыз).
2. Жиыстыруды жоспарлау функциясы ойдаыйдай бапталған, аспап келесі күні дәл осы уақытта жиыстыруды бастанады.
3. Міндеттерді болжырдау үшін, оның орнату қызметін қайта қайталаңыз, бірақ уақыт пен минут мәндерін орнына «00:00» орнатыңыз.



Егер 0/1 құті көзін аудыстырып қосқышты 0 қалыпта аудыстыратын болсаңыз, жиыстыруды жоспарлаудың баптамалары нөлге түсіріледі.

Егер аспап зарядтау стансиясында орнатылған болса, 15 минут бойы арекетсіздік болған жағдайда ол үйкі тәртіптемесіне өтеді, жиыстыруды жоспарлау баптамалары да нөлге түсіріледі.

## Қашықтықтан басқару пультінің көмегімен

Пульттің көмегімен уақытты орнатады аласыз және содан кейін шаңкорыш-робот тазалау жұмыстарын автоматты түрде орындаады.

1. Күті тәртіптемесінде немесе аспап зарядтау стансиясында түрған кезде қашықтықтан басқару пультіндегі PLAN батырмасын басып дисплейде уақыттың мәндері жылпылықтағанша ұстап тұрыңыз. ▲ и ▼ батырмаларын қолданыңыз және керекті уақыттың мәнін белгілінеді.
2. Минутты орнату үшін ► батырмасын басыңыз. Минуттарды орнату қадамы – 30 минут. ◀ батырмасын бассаңыз қайтадан уақытты орнатудың мәзіріне келесіз.
3. Орнатылған уақытты бекіту үшін ON/OFF батырмасын басыңыз. Тазалау жұмыстарын жүргізу міндетті ойдаыйдай орнатылды және құрылғы уақыт біткенге дейін өз жұмысын жасайды. Алдағы уақытта, құрылғы орнатылған уақыт бойынша автоматты түрде жұмыс жасайтын болады.
4. Міндеттерді жою үшін қашықтықтан басқару пультіндегі PLAN батырмасын басып дисплейде уақыттың мәндері жылпылықтағанша ұстап тұрыңыз. Содан ON/OFF батырмасын басыңыз.



Егер 0/1 құті көзін аудыстырып қосқышты 0 қалыпта аудыстыратын болсаңыз, жиыстыруды жоспарлаудың баптамалары нөлге түсіріледі.

Егер аспап зарядтау стансиясында орнатылған болса, 15 минут бойы арекетсіздік болған жағдайда ол үйкі тәртіптемесіне өтеді, жиыстыруды жоспарлау баптамалары да нөлге түсіріледі.

Тікелей желілік адаптер арқылы зарядтау барысында аспап КБ пультінен пәрмендерді қабылдамайды, және түсініше, жиынтыруды жоспарлау баптала алмайды.

**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғы сонғы жасалған команда бойынша жумыс жасайтын болады. Мысалы, қашықтықтан басқару пультіндең жостарланған тазалау жұмысының орнатылуы корпустағы панельде орнатылған жостарланған тазалау жұмысын жояды.

## Дауыстық хабарлар

Дауыстық хабарлардың көсіп/өшіру үшін, екінші дыбыс сигналы естілгенге дейін HOME және PLAN түймелерін бір уақытта басып тұрыңыз.

Дауыстық хабарлар	Таратып жазу
«Начало движения»	Тазалау жұмыстарын бастау, зарядтау станциясына оралу
«Требуется зарядка»	Батарея зарядының тәмем деңгейі. Батареяны зарядтаңыз
«Зарядка началась»	Батареяны зарядтауды бастау
«Зарядка завершена»	Батарея толық зарядталған
«Пожалуйста, включите робот»	Батареяны зарядтау күттөн көсіліштің О күйіне орнатқанда мүмкін емес. Күттөн көсіліштің I күйіне ауыстырыңыз
«Пожалуйста, поставьте робот на пол»	Күрал жабылып, доңғалтар белгінен үзділі. Күралды текіс жерге орнатыңыз
«Обнаружена проблема в работе колес»	Донглактардың айналуы кыны, аспап көтепелі қалды. Аспаптың дөнгелектерін тексеріңіз, аспалтарға қыспаңыз, аспалтарға бірдене койманыз
«Обнаружена проблема в работе боковых щеток»	Бүйір штеккаларының айналуы кыны. Бүйір штеккаларын тексеріңіз, жабықсан қоюыңыз
«Таймер установлен»	Тазалау жоспарлау функциясы сәтті тәншелген
«Таймер не установлен»	Тазалауды жоспарлау функциясы тәншелген немесе өшірілген
«Ошибка переднего бампера»	Аспаптың қозгалысы ғүйгіттегілі. Аспапқа жол бөгет жасамаңыз, аспалтың тымызың көңістікте пайдаланбаңыз

## III. АСПАПТЫҢ КҮТУ

**!** Аспаптың қозгалытын бөліктерін ластанудың болуына мезгіл-мезгіл тексеріңіз, жабысқақ қоюыспен бұғаттау олардың сыйына ақелу мүмкін!

Күралды тазалауга кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Аспаптың корпусын және зарядтау станциясын дымықтың жұмсақ матамен сұртіңіз. СУЛАМАҢЫЗ!

**STOP** Аспаптың корпусын судың астына немесе суға салуға ТЫЙМЫС САЛЫНАДЫ.

Аспапты тазалау кезіндегі абразивтік және химиялық агрессивтік заттарды, қатты жабындыларымен сорғыштарды пайдаланбаңыздар.

Аспаптың штекесі, шаңжинағыш, біріктірілген контейнер, ылғалды жинауға арналған саптамалар ағынды суда тазартыла алады. Керек болған жағдайда құргақ жуғыш заттарды қолдануға болады.

Шаңжинағышты, алдын ала тазарту сүзгісін және шығаберістегі ERA-сүзгісін тазалау тәртібін **A6**, **A7** схемаларында (8, 9 бет) караңыз.

**STOP** Шығатын ERA-сүзгін жумаңыз – бұл оны істен шығару мүмкін.

ERA-сүзгі жұмысының ресурсы 12 айдан кем емес уақытты құрайды.

Щеткелерді тазалау тәртібін **A8** схемасынан қар (10 бет).

Ылғалды жинауға арналған арапас контейнердің мөлшерлеуіштері жиынтықта кіретін тазалауға арналған щеткамен тазалаңыз. Егер бұл дозаторларды тазалау үшін қомектеспесе, **A10**, сызбасында көрсетілгендей, бер 12.

ЗакАуда клапанын саусақтандырып жабының және кранның астына су құю тесігін қойыңыз. Барлық дозатордан со ташмы бастағандай дейін ылғалды жинау үшін араИал контейнерді толтырыңыз.

**!** ылғалды жинауға арналған араИал контейнердің мөлшерлеуіштерін тазартар алдында одан шан жинағыштын беліктерін алғып тастаңыз.

## Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құргатыңыз. Құралды құргақ жеденетін жерде жылдыту аспаптарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сактаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтін-дігінән әкелу мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыым салынады.

Құралдың орамасын со мен басқа да сүйкіткішардан сақтау қажет.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себебтері	Жою адістері
Аспап жұмыс істемейді	Аспап аккумуляторының заряды таусылды	Аккумуляторды толықынан зарядтаңыз («Аккумуляторды зарядтау» бөлімін қаралыңыз)
Аспап аккумулятор заряд-тамайды	Электрлік розетка жұмыс істемейді	Құралды жұмыс істеп тұрган розеткага қосыңыз
	Күт көзі адаптердің косу дұрыстығын тексеріңіз	Күт көзі адаптердің косу дұрыстығын тексеріңіз
Аспап зарядтау станциясына орнатылған, дыбыстық си-нандар естілді, дисплейде «Еті»	Аспап косылмаған	Аспаптың түбіндегі 0/1 күт көзін ауыстырып қосышты I қалыпта ауыстырайыңыз
	Аспап зарядтау станциясына дұрыс орнатылмаған	Аспапты зарядтау станциясына – аспап корпусының темені болғандегі түйіспелердің зарядтау станциясындағы түйіспелермен сәйкес келетіндегі етіл орнатыңыз, я болмаса робот-шансорышты желі адаптеріне тікелей қосыңыз
Құрал ездігінен ажыратылды	Аспап қысайған, қабаттан аспаптың доңғалақтарының айрылуы болды	Аспапты қысайған, қабаттан аспаптың доңғалақтарының айрылуы болды

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Құрал қатты шу шығарады	Шаң жинағыш- контейнері толып кеткен	Шаң жинағыш-контейнерді тазаланыз
Аспап жұмыс істейді, бірақ КБ пультиңін пармендеріне жауп бермейді	КБ пультиңдең ИК-сигнал шаңсорғыша жет-пейді	КБ пульти мен аспалттың арасындағы қашықтықтың үлкен
		КБ пульти мен аспалттың арасындағы қашықтықтың қысқартының
		Сигналдың бағытын өзгертіңіз
Ориенталған үақытта тазарту жүргізілмейді	Коректендіру элементтерінің ыдысы таусылған	«Алғашқы косар алдында» беліміне сәйкес коректендіру элементтерін ауыстырыңыз
	Аспап сондیرілген (аспалтың түбіндегі 0/1 куат көзін ауыстырып қосыш О қалыпта ауыстырылған немесе аспап 15 минуттан артық куат көзінсіз үйкі таріптемесінде болған)	Жиыстыру таріптемесін қайтадан баптаңыз
Аралас контейнер сұғатолы, бірақ ылғалды жинауга арналған салтама сұлайбайды	Засорены дозаторлар	Дозаторларды тазалау «Аспалтың күтү» беліміне сәйкес жүргізіңіз

**i Егер қателікті дұрыстың алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.**

Дисплейдегі индикация	Қатенің сипаттамасы	Жою тәсілі
AUBF	Ауга қабылдағышы құлыпталған (айналмалы щеткасыз шаңсорғышты пайдаланған кезде)	Ауга қабылдағыштың санылауын тазартыңыз
AUBN	Шаң жинауға арналған Контеинер орнатылған немесе соңына дейін орнатылған	Шаң жинағының контейнерді дұрыс орнатыңыз
E1xx	Роботтың соылуын болдырмайтын сол жақтағы датчик ақаулы	Алдыңы бамперді ылғалды матамен сүртіңіз, алдыңы бампер мен аспап корпусының арасындаға бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз
E2xx	Роботтың соылуын болдырмайтын оң жақтағы датчик ақаулы	
E3xx	Роботтың соылуын болдырмайтын оң жаңе сол жақтағы датчиктері ақаулы	
E4xx	Сол жақ донғалақ бетінен үзілген	Күрілғының тегіс еденге орнатыңыз
E5xx	Сол жақ донғалақ бетінен үзілген, роботтың соылуын болдырмайтын сол жақтағы датчиктері ақаулы.	Күрілғының тегіс еденге орнатыңыз, алдыңы бамперді ылғалды матамен сүртіңіз, алдыңы бампер мен аспап корпусының арасында бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз
E6xx	Сол жақ донғалақ бетінен үзілген, роботтың соылуын болдырмайтын оң жақтағы датчик ақаулы.	
E7xx	Сол жақ донғалақ бетінен үзілген, роботтың соылуын болдырмайтын оң жаңе сол жақтағы датчиктері ақаулы	
E8xx	Оң жақ донғалақ бетінен үзілген	Күрілғының тегіс еденге орнатыңыз

Дисплейдегі индикация	Қатенің сипаттамасы	Жою тәсілі
E9xx	Оң жақ донғалақ бетінен үзілген, роботтың соылуын болдырмайтын сол жақтағы датчиктері ақаулы	Күрілғының тегіс еденге орнатыңыз, алдыңы бамперді ылғалды матамен сүртіңіз, алдыңы бампер мен аспап корпусының арасында бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз
Eaxx	Оң жақ донғалақ бетінен үзілген, роботтың соылуын болдырмайтын оң жақтағы датчик ақаулы	
Ebxz	Оң жақ донғалақ бетінен үзілген, роботтың соылуын болдырмайтын оң жаңе сол жақтағы датчиктері ақаулы	
Ecxz	Оң жаңе сол донғалақтар бетінен үзілген	Күрілғының тегіс еденге орнатыңыз
Edxx	Оң жаңе сол донғалақтар бетінен үзілген, роботтың соылуын болдырмайтын сол жақтағы датчиктері ақаулы	Күрілғының тегіс еденге орнатыңыз, алдыңы бамперді ылғалды матамен сүртіңіз, алдыңы бампер мен аспап корпусының арасында бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз
Eexx	Оң жаңе сол донғалақтар бетінен үзілген	
Efxz	Оң жаңе сол донғалақтар бетінен үзілген, роботтың соылуын болдырмайтын оң жаңе сол жақтағы датчиктері ақаулы	
Exx1	Роботтың қулауын болдырмайтын сол жақтағы датчигі жар жерді анықтады	Аспалтың, түбін ылғалды матамен сүртіңіз
Exx2	Роботтың қулауын болдырмайтын алдыңы датчигі жар жерді анықтады	
Exx3	Роботтың қулауын болдырмайтын алдыңы жаңе сол жақтағы датчиктері жар жерді анықтады	Аспалтың, алдыңы белігі мен түбін дымқыл матамен сүртіңіз
Exx4	Роботтың қулауын болдырмайтын оң жақтағы датчигі жар жерді анықтады	
Exx5	Роботтың қулауын болдырмайтын оң жаңе сол жақтағы датчиктері жар жерді анықтады	Аспалтың, түбін ылғалды матамен сүртіңіз
Exx6	Роботтың қулауын болдырмайтын алдыңы жаңе сол жақтағы датчиктері жар жерді анықтады	Аспалтың, алдыңы белігі мен түбін дымқыл матамен сүртіңіз
Exx7	Роботтың қулауын болдырмайтын алдыңы, сол жақтағы жаңе оң жақтағы датчиктері жар жерді анықтады	
Exx8	Роботтың түрлі қулауын болдырмайтын алдыңы бампердің оң жақтағы инфрақызыл датчигі кедері анықтады	Куралдың алдыңы болігін дымқыл шуберекпен сүртіңіз
Exx9	Роботтың қулауын болдырмайтын сол жақтағы датчигі жар жерді анықтады. Роботтың түрлі қулауын болдырмайтын алдыңы бампердің оң жақтағы инфрақызыл датчигі кедері анықтады	
ExxA	Роботтың қулауын болдырмайтын оң жақтағы инфрақызыл датчигі кедері анықтады, алдыңы бампердің оң жақтағы инфрақызыл датчигі кедері анықтады	
ExxB	Роботтың қулауын болдырмайтын сол жақтағы жаңе алдыңы датчиктері жар жерді анықтады, алдыңы бампердің оң жақтағы инфрақызыл датчигі кедері анықтады	
ExxC	Роботтың қулауын болдырмайтын оң жақтағы датчигі жар жерді анықтады, алдыңы бампердің оң жақтағы инфрақызыл датчигі кедері анықтады	
ExxD	Роботтың қулауын болдырмайтын сол жаңе оң жақтағы датчиктері жар жерді анықтады, алдыңы бампердің оң жақтағы инфрақызыл датчигі кедері анықтады	

Дисплейдегі индикация	Қатенің сипаттамасы	Жою тәсілі
ExxE	Роботтың қулауын болдырмайтын оң жақтағы және алдыңғы датчиктері жар жерді анықтады, алдыңғы бампераң оң жақтағы инфрақызыл датчигі кедергі анықтады	
ExxF	Роботтың қулауын болдырмайтын алдыңғы, оң жақтағы және сол жақтағы датчиктері жар жерді анықтады, алдыңғы бампераң оң жақтағы инфрақызыл датчигі кедергі анықтады	
Ex1x	Алдыңғы бампераң сол жақтағы инфрақызыл датчигі кедергі анықтады	
Ex2x	Алдыңғы бампераң сол жақтағы инфрақызыл датчигі кедергі анықтады	
Ex3x	Алдыңғы бампераң сол жақтағы және ортадағы инфрақызыл датчигі кедергі анықтады	
Ex4x	Алдыңғы бампераң оң жақтағы инфрақызыл датчигі кедергі анықтады	
Ex5x	Алдыңғы бампераң оң жақтағы және сол жақтағы инфрақызыл датчиктері кедергі анықтады	
Ex6x	Алдыңғы бампераң оң жақтағы және ортадағы инфрақызыл датчигі кедергі анықтады	
Ex7x	Алдыңғы бампераң ортадағы, оң жақтағы және сол жақтағы инфрақызыл датчиктері кедергі анықтады	Аспалтың алдыңғы болігі мен түбін дымықыл матамен сұртініз
Ex8x	Кабырға бар жерді анықтайдын алдыңғы бампераң датчиктері іске косылды	
Ex9x	Кабырға бар жерді анықтайдын алдыңғы бампераң датчиктері іске косылды және сол жақтағы инфрақызыл датчик кедергі анықтады	
ExAx	Кабырға бар жерді анықтайдын алдыңғы бампераң датчиктері іске косылды және ортадағы инфрақызыл датчик кедергі анықтады	
ExBx	Кабырға бар жерді анықтайдын алдыңғы бампераң датчиктері іске косылды және ортадағы, сол жақтағы инфрақызыл датчик кедергі анықтады	
ExCx	Кабырға бар жерді анықтайдын алдыңғы бампераң датчиктері іске косылды және оң жақтағы инфрақызыл датчик кедергі анықтады	
ExDx	Кабырға бар жерді анықтайдын алдыңғы бампераң датчиктері іске косылды және оң жақтағы, сол жақтағы инфрақызыл датчиктері кедергі анықтады	
ExEx	Кабырға бар жерді анықтайдын алдыңғы бампераң датчиктері іске косылды және оң жақтағы, оң жақтағы, және ортадағы инфрақызыл датчиктері кедергі анықтады	
ExFx	Кабырға бар жерді анықтайдын алдыңғы бампераң датчиктері іске косылды және сол жақтағы, оң жақтағы, және ортадағы инфрақызыл датчиктері кедергі анықтады	
L01x	Желдектіш асқын жүктелген	Шан жинағыш-контейнерді және сүзгілер тазалапын
L0x1	Сол жақтағы доңғалақ асқын жүктелген	Аспалтың дөңгелектерін тексерініз, жабысқан қоқыс жойыңыз
L0x2	Оң жақтағы доңғалақ асқын жүктелген	
L0x3	Оң жаңе сол жақтағы доңғалақтар асқын жүктелген	
L0x4	Сол жақтағы бүйірлік қылشاқ асқын жүктелген	Аспалтың дөңгелектерін және бүйір щеткаларын тексерініз, жабысқан қоқыс жойыңыз
L0x5	Сол жақтағы доңғалақ және сол жақтағы бүйірлік қылшақ асқын жүктелген	

Дисплейдегі индикация	Қатенің сипаттамасы	Жою тәсілі
L0x6	Оң жақтағы доңғалақ және сол жақтағы бүйірлік қылшақ асқын жүктелген	Аспалтың дөңгелектерін және бүйір щеткаларын тексерініз, жабысқан қоқыс жойыңыз
L0x7	Оң жаңе сол жақтағы доңғалақтар және де, сол жақтағы бүйірлік қылшақ асқын жүктелген	
L0x8	Оң жақтағы бүйірлік қылшақ асқын жүктелген	Бүйір щеткаларын тексерініз, жабысқан қоқыс жойыңыз
L0x9	Сол жақтағы доңғалақ және оң жақтағы бүйірлік қылшақ асқын жүктелген	Аспалтың дөңгелектерін және бүйір щеткаларын тексерініз, жабысқан қоқыс жойыңыз
L0xA	Оң жақтағы доңғалақ және оң жақтағы бүйірлік қылшақ асқын жүктелген	
L0xB	Оң жаңе сол жақтағы доңғалақтар және де, оң жақтағы бүйірлік қылшақ асқын жүктелген	Аспалтың дөңгелектерін және бүйір щеткаларын тексерініз, жабысқан қоқыс жойыңыз
L0xC	Сол жаңе оң жақтағы бүйірлік қылшақтар асқын жүктелген	Бүйір щеткаларын тексерініз, жабысқан қоқыс жойыңыз
L0xD	Сол жаңе оң жақтағы бүйірлік қылшақтар және де, сол жақтағы доңғалақ және асқын жүктелген	
L0xE	Сол жаңе оң жақтағы бүйірлік қылшақтар және де, оң жақтағы доңғалақ және асқын жүктелген	Аспалтың дөңгелектерін және бүйір щеткаларын тексерініз, жабысқан қоқыс жойыңыз
L0xF	Сол жаңе оң жақтағы бүйірлік қылшақтар және де, сол жақтағы бүйірлік қылшақтар асқын жүктелген	
L02X	Электрлік қылшақ асқын жүктелген	Айналмалы щеткасы тазартыңыз

x – еріп немесе сан белгілері



Егер дисплейде өшірілген қате коды көрсетілген кестеде болмаса, құрылғының қайта жүктеуге немесе алып тастауда және батареяны қайта орнатуға тырысыңыз (A9 сурет, 11 бет). Егер қателікпі дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

## V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйімға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бүйімді ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттемеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық, кепілдік талонында дүкен мерзім және сатушы қолымен расталған жағдайдағаға нағашынан шығарады. Осы кепілдік тар бүйім пайдалану бойынша исуқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмелеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеге нағиесінде закынданбаған, сонымен қатар бүйімнің толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бүйімнің табиги тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (фильтри, акумуляторні джерела живлення тошқа).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бүйім сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бүйім корпусының сайкестендіру жapsырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж. ... 0 – 2020 ж.)

3 – улпінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бүйімның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жыл куралды.

*Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдада асуру керек. Коршаган ортаға қамкорлық білдіріңіз: мұндай бүйімдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастанаңыз.*





Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шеньхэнь, Китай, 518049.

Виробник: «Пауэр Пойнт Інк. Лімітед» № 1202 Хай Юн Ге (B1) Лін Хай Шан Чжуан Сямейлін Футъян. Шеньхен. Китай 518049.

Импортер в РФ: ООО «ОРЛИС», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, офис 613.

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Jelgava, Meiju cels 43-62, LV-3007.

© REDMOND. Все права защищены. 2020

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RV-R500-CIS-UM-5