


# A E N C



User Manual

## Air Purifier AP2S

EN How to connect

RU Как подключиться

BG Как да се свържете

CZ Jak se připojíte

EE Kuidas ühendada

HU Hogyan kell csatlakozni

AM Ինչպես միանալ

GE როგორ დავუკავშირდეთ

KZ Қалай қосылуға болады

LT Kaip prisijungti

LV Kā izveidot savienojumu

PL Jak podłączyć się

RO Cum să vă conectați

SK Ako sa pripojiť


UA Як підключитися

UZ Қандай уланади


CN 如何连接 Wi-Fi



EN.....	6
RU.....	13
BG.....	20
CZ.....	27
EE.....	34
HU.....	40
AM.....	47
GE.....	53
KZ.....	61
LT.....	68
LV.....	75
PL.....	82
RO.....	90
SK.....	97
UA.....	104
UZ.....	112
CN.....	119



a)



**EN** The AENO Air Purifier is a household appliance designed to clean indoor air from allergens, pollen, fungal spores, dust particles, smoke, animal hair, and unpleasant odors.

## Specifications

Input voltage: 100–240V~, 50/60Hz. Rated power: 48W. Air flow rate: 350m<sup>3</sup>/h. Coverage: 42 m<sup>2</sup>. Indoor air purification time: 2-3 hours. Noise level: Up to 66dB (at a distance of 1m). Dimensions (L × W × H): 590mm × 100mm × 395mm. Built-in UV LED. Wi-Fi module. RF remote control. Remote control range: 10.5m.

## Package Contents

Air purifier, HEPA filter, remote control, mounting screw (3 pcs.), power cord, support, wall bracket, plugs (2 pcs.), plastic inserts (4 pcs.), self-tapping screws (4 pcs.), quick start guide, warranty card.

## Limitations and Warnings

**ATTENTION!** The device is equipped with a built-in UV LED. It is not allowed to disassemble the device and turn it on when disassembled, because it may be very harmful for eyes.

Make sure the purifier is unplugged before removing the front panel. Do not immerse the purifier in water or any other liquid. Do not use aggressive and flammable chlorine- or alcohol-containing agents to clean the purifier. Water is not allowed to enter the body of the purifier. Use the device as described in this Quick Start Guide and the complete User Manual only. Failure to follow the instructions may result in fire and other hazardous situations, as well as injuries. Do not use the device if it is damaged or cracked. Do not install the device outdoors or near sources of water, including humidifiers. Do not expose the device to direct sunlight, moisture or vibration. Do not drop, throw, disassemble the device, or try to repair it on your own. Do not lay the power cable near radiators, stoves, or heaters. Do not use cleaning agents or detergents to clean the device. Do not

dispose of the device with unsorted urban waste, because this will be harmful for the environment. For more information on proper disposal, please contact your local waste collection and disposal company. Keep children away from the device. There is a risk of serious injury and electric shock. This device is intended for use by adults only.

Warnings, precautions, and instructions contained herein may not contain every possible hazardous situation. Please use common sense when operating the device.

### **Components of the Air Purifier (See Figure a)**

① – Air inlet, ② – Removable front panel, ③ – HEPA filter, ④ – Plastic plugs, ⑤ – Purified air outlet, ⑥ – Casing, ⑦ – Mounting screws, ⑧ – Support, ⑨ – Wall mounting bracket.

### **Initial Setup (See Figure a)**

Before operation, you should remove the packaging from the HEPA filter. To do this, first make sure that the air purifier is unplugged. Then, carefully remove the front panel ② and pull the HEPA filter ③ out using the fabric strips. Remove the filter packaging, and insert the HEPA filter ③ back into the device body. Close the front panel ②.

There are two options to install the purifier as follows:

- On the support: Insert the plugs ④ in the open ends of the support ⑧. Attach the support with the three mounting screws ⑦ to the purifier casing ⑥.
- On the wall: Attach the wall bracket ⑨ to the wall as desired (at a height of at least 170cm from the floor). Screw the three mounting screws ⑦ into the back of the purifier casing ⑥. Insert the heads of the mounting screws ⑦ on the back of the purifier into the grooves of the wall bracket ⑨ attached to the wall.

## Button Panel Control (See Figure b)

The room air quality indicator/timer display  shows either the room air quality or the time period during which the purifier is switched on. The indicator  indicates that ultraviolet air purification process is ongoing. The speed button  allows you to change the fan speed of the purifier every time you press it (The fan speed  will be displayed by the air speed indicator). If the speed button is pressed and held for more than 10 seconds while the device is in a standby mode, the timer set for the service life of the HEPA filter will start from zero. The "Start/Stop" button  is used to switch the purifier on and off. The Sleep Mode button  is used to switch the purifier into the Sleep Mode at a minimum fan speed where all indicators go out except for the Sleep Mode button. To exit this mode, press the button again. The Automatic Mode  button is used to start one of the three available modes of operation of the purifier based on the room air quality. The Wi-Fi button  is used to activate the Wi-Fi Module of the purifier to control it remotely from a smartphone. For more information, see the AENO app connection process described in the User manual available at [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). The indicator  changes its colour depending on the level of air pollution by organic compounds (glues, paints, varnishes, solvents, etc.). The timer button  is used to switch the air quality indicator to the timer mode. By additional clicks on this button, you may set the timer for the purifier operation: from 1 to 24 hours. The Child Lock button  will be activated, if pressed and clicked for 3 seconds. As a result, all buttons become unavailable for control. To enable the buttons, you need to press and hold this button for 3 seconds again. The ioniser button  is used to switch on the ionizer which helps to remove unpleasant odors. The filter

reset button  indicates the time to replace the HEPA filter. Press and hold this button for 3 seconds to stop flashing.

## Controlling the air purifier using the remote control (See Figure c)

The following buttons are available on the remote control: Switching on/off

, Sleeping Mode , Timer , Automatic Mode , Fan Speed 

## Troubleshooting

1. The purifier does not turn on. Possible causes and solutions: Make sure that the purifier is plugged into the mains socket, and that there is no power supply failure, as well as that the circuit breaker is on, and that the fuses are intact, and that the filter change LED is blinking red.
2. Dust is poorly removed. Possible causes and solutions: Make sure that the filter surface is not clogged and that there are no obstructions preventing air intake or discharge.
3. The device makes a loud noise. Possible causes and solutions: Make sure that nothing is stuck in the fan, and that the purifier is not tilted. If the noise is still too loud, try to reduce the fan speed using the fun speed button. Also, use Sleep Mode to operate the purifier at night.
4. Unpleasant odor coming out from the purifier. If the device emits a plastic smell during the first few hours of operation, this is deemed to be normal. However, the device may also emit an unpleasant odor when the filter is clogged. In this case, the filter must be cleaned or replaced. If you smell burning, unplug the purifier immediately. Then, contact our Support Dept or the Seller of the device for assistance.
5. The filter change LED is blinking after the filter was replaced or cleaned. Possible causes and solutions: Press and hold the filter button for at least 3 seconds. The filter replacement timer will restart and the indicator will turn off.

**ATTENTION!** If your problem persists, please contact your local supplier or the service center for support. Please do not disassemble the device or try to repair it on your own.

## Connection to the AENO mobile app

**ATTENTION!** Please make sure that your phone is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network as 5 GHz networks are not supported by the device.

- Connect the device to a power supply and turn it on.
- Download the AENO mobile app from Google Play or the App Store and create a new account, or log in to your user account.
- On the main screen of the app, tap "+" or "Add device" (if there are no added devices in the app). Select "Air purifier" in the window that opens.

**Note:** If the system prompts you to turn on any features on your smartphone, follow the recommendations in the prompts.

- Enter your Wi-Fi network name and password if the fields have not been filled in automatically. Tap "Next". Make sure that the EZ mode is selected in the upper right corner.
- As a general rule, the device's Wi-Fi button starts blinking when you turn on the device for the first time. On the "Tips to Connect Devices" screen, check the "Make sure that the LED indicator is blinking" box and tap "Next".
- Wait for the "Device successfully added" message to appear \*.
- If the connection to the device does not occur, press and hold the Wi-Fi button for about 3 seconds until the device beeps. Repeat the connection process as described above.

**Note:** It is recommended to stay as close as possible to the device and, if possible, to the router at the moment of connection to ensure a stable Wi-Fi signal.

After that, you will be able to control your device from the app. To learn about remote control scenarios, see the full manual at [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

\* In case of a connection failure, make sure that the device is connected to the power supply and turned on, and the Wi-Fi icon on the device control panel is blinking. Additionally, check your router's Wi-Fi settings or restart it (<https://aeno.com/router-help>), and then repeat the connection process.

## Recycling information



These symbols indicate that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and Waste Battery and Battery Regulations when disposing of the device, its batteries and accumulators, and its electrical and electronic accessories. According to the rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life.

Do not dispose of the device, its batteries and accumulators, or its electrical and electronic accessories together with unsorted municipal waste, as this will harm the environment.

To dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or turned in to a local recycling facility.

You should contact your local household waste disposal service for details.

The warranty period and service life shall be 2 years as from the date of purchase of the device.

The warranty period and service life shall be 2 years as from the date of purchase of the device.

Manufacturer: ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus. Made in China. For current information and details on the device description and specification, as well as connection process, certificates, warranty and quality issues, see relevant Installation and Operation Manuals available for downloading at [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

All trademarks and names herein are the property of their respective owners.

**RU** Очиститель воздуха **AENO** предназначен для очистки воздуха в помещении от аллергенов, цветочной пыльцы, грибковых спор, частиц пыли, дыма, шерсти животных, а также неприятных запахов.

### **Технические характеристики**

Входное напряжение: 110–240 В~, 50/60 Гц. Мощность: 48 Вт. Продуктивность: 350 м<sup>3</sup>/ч. Площадь обслуживания: 42 м<sup>2</sup>. Время очистки воздуха в помещении: 2–3 ч. Уровень шума: до 66 дБ (на расстоянии 1 м). Размеры (Д × Ш × В): 590 мм × 100 мм × 395 мм. УФ-светодиод внутри корпуса. Модуль Wi-Fi. Радиочастотный пульт дистанционного управления. Радиус действия пульта: 10,5 м.

### **Комплект поставки**

Очиститель воздуха, HEPA-фильтр, пульт ДУ, монтажный болт (3 шт.), шнур питания, подставка, крепеж, пробки (2 шт.), пластиковые вкладыши (4 шт.), шурупы-саморезы (4 шт.), краткое руководство, гарантийный талон.

### **Ограничения и предупреждения**

**ВНИМАНИЕ!** Внутри устройства есть УФ-светодиод. Не допускается разбирать устройство и включать его в разобранном виде, это очень опасно для зрения.

Перед тем как снять переднюю панель, убедитесь, что очиститель выключен из розетки. Не погружайте очиститель в воду или любую другую жидкость. Не используйте для ухода за очистителем агрессивные и легковоспламеняющиеся средства, содержащие хлор или алкоголь. Не допускайте попадания воды на HEPA-фильтр. Используйте устройство только в соответствии с описанием, указанным в кратком и полном руководствах пользователя. Нарушение инструкций может привести к возникновению пожара и другим опасным ситуациям, а также травмам. Не используйте устройство при наличии на нем повреждений и трещин. Не

устанавливайте устройство вне помещения, а также вблизи источников воды, включая увлажнители воздуха. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, влаги и вибрации. Не роняйте, не бросайте, не разбирайте устройство и не пытайтесь починить его самостоятельно. Не размещайте кабель рядом с радиаторами, плитами или нагревателями. Не используйте для очистки устройства чистящие и моющие средства. Не допускается утилизировать устройство вместе с неотсортированными городскими отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. За более подробной информацией по правильной утилизации следует обратиться в местную организацию по сбору и вывозу отходов. Не разрешайте детям играть с устройством. Существует риск получения серьезных травм и поражения электрическим током. Данное устройство предназначено для использования исключительно взрослыми.

Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном документе, не могут охватить все возможные опасные ситуации. Следует руководствоваться здравым смыслом при использовании устройства.

#### **Устройство очистителя воздуха (см. рисунок а)**

① – воздухозаборник, ② – съемная передняя панель, ③ – HEPA-фильтр, ④ – пластиковые пробки, ⑤ – отверстия для выпуска очищенного воздуха, ⑥ – корпус, ⑦ – установочные болты, ⑧ – подставка, ⑨ – настенный крепеж.

#### **Подготовка устройства к работе (см. рисунок а)**

Перед использованием снимите упаковку с HEPA-фильтра. Для этого сначала убедитесь, что очиститель воздуха отключен от сети. Затем аккуратно снимите переднюю панель ②, возьмитесь за тканевые петли и извлеките HEPA-фильтр ③ наружу. Удалите упаковку с фильтра.

После этого вставьте HEPA-фильтр ③ на место и закройте его передней панелью ②.

Возможны два варианта установки очистителя:

- на подставку: вставьте пробки ④ в открытые концы подставки ⑧. Присоедините подставку тремя установочными болтами ⑦ к корпусу очистителя ⑥.
- на стену: прикрепите крепеж ⑨ к выбранному месту на стене (не ниже 170 см от пола). Вкрутите в заднюю панель корпуса очистителя ⑥ три установочных болта ⑦. Вставьте головки установочных болтов ⑦ на задней панели очистителя в пазы крепежа ⑨, уже прикрепленного к стене.

### Управление с контрольной панели (см. рисунок b)

Индикатор качества воздуха в помещении/дисплей таймера показывает или качество воздуха в помещении, или время работы очистителя до отключения таймера. Индикатор показывает, что происходит ультрафиолетовая очистка воздуха в помещении. Кнопка скорости позволяет изменять с каждым следующим нажатием скорость вращения вентиляторов очистителя, которую показывает индикатор скорости воздуха . Если в режиме ожидания нажать на кнопку скорости и удерживать ее больше 10 секунд, то отсчет времени до конца работы HEPA-фильтра очистителя начнется с нуля. Кнопка «Старт/Стоп» позволяет включать и выключать очиститель. Кнопка спящего режима включает очиститель в спящий режим работы с минимальной мощностью вентиляторов, при котором все индикаторы, кроме кнопки спящего режима, гаснут. Для выхода из этого режима нужно нажать на кнопку повторно. Кнопка автоматического режима запускает один из трех подходящих режимов работы очистителя на

основании оценки качества воздуха в помещении. Кнопка  Wi-Fi активирует Wi-Fi-устройство очистителя, чтобы управлять им удаленно со смартфона. Подробнее читайте в инструкции подключения очистителя к приложению «AENO», доступной по ссылке [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Индикатор  изменяет свой цвет в зависимости от уровня загрязнения воздуха органическими соединениями (клей, краски, лаки, растворители и др.). Кнопка таймера  переключает индикатор качества воздуха в режим таймера. Дальнейшие нажатия устанавливают  время работы таймера: от 1 до 24 часов. Кнопка защиты от вмешательства детей срабатывает, если удерживать ее в течение 3 секунд. Все кнопки становятся недоступны для управления. Чтобы вернуть доступ к кнопкам, нужно нажать и удерживать кнопку 3 секунды снова. Кнопка ионизатора  включает ионизатор, который устраняет неприятные запахи. Кнопка перезагрузки фильтра  показывает, что пришло время заменить HEPA-фильтр. Для прекращения мигания кнопки нужно нажать и удерживать ее 3 секунды.

### Управление очистителем с пульта ДУ (см. рисунок С)

На пульте ДУ доступны следующие кнопки:  включение/выключение  спящий режим работы,  таймер,  автоматический режим работы  изменение скорости вращения вентилятора .

### Устранение возможных неисправностей

1. Очиститель не включается. Возможные причины и решение: проверьте, включен ли очиститель в розетку и есть ли в розетке напряжение питания, включен ли автомат питания и цели ли предохранители, мигает ли красный индикатор замены фильтра.

- Пыль удаляется плохо. Возможные причины и решение: проверьте, не засорена ли поверхность фильтра, нет ли препятствий, мешающих отбору или выпуску воздуха, снята ли упаковка с фильтра.
- Сильный шум. Возможные причины и решение: проверьте, не застряло ли что-нибудь в вентиляторе, не наклонен ли корпус очистителя. Если шум все равно слишком сильный, попробуйте уменьшить мощность работы очистителя кнопкой скорости. Используйте режим низкой мощности также для работы очистителя ночью.
- Неприятный запах из очистителя. Возможные причины и решение: если в первые несколько часов работы очиститель издает запах пластика, то это нормально. Однако устройство может издавать неприятный запах также в случае засорения фильтра. В этом случае его нужно очистить или заменить. Если вы чувствуете запах горелого, то немедленно выключите очиститель из розетки. Затем свяжитесь со службой поддержки или продавцом, у которого вы купили устройство.
- Индикатор замены фильтра продолжает мигать даже после того, как вы заменили или очистили фильтр. Возможные причины и решение: нажмите на кнопку фильтра и удерживайте ее в течение не менее 3 секунд. Таймер замены фильтра перезапустится, а индикатор погаснет.

**ВНИМАНИЕ!** Если ни один из возможных путей устранения не помог решить вашу проблему, обратитесь к поставщику либо в сервисный центр. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.

## Подключение к мобильному приложению AENO

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что Ваш телефон подключен к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц, частота 5 ГГц устройством не поддерживается.

- Подключите устройство к сети электропитания и включите его.

- Скачайте мобильное приложение AENO в Google Play или App Store и зарегистрируйте новый аккаунт; или войдите в свой аккаунт пользователя.
- На главном экране приложения нажмите «+» или «Добавить устройство» (если в приложении нет добавленных устройств). В открывшемся окне выберите категорию «Очиститель воздуха».

**Примечание:** при появлении системных запросов о включении каких-либо функций на смартфоне, следуйте указанным в них рекомендациям.

- Ведите название и пароль вашей сети Wi-Fi, если они не заполнены автоматически. Нажмите «Далее».
- Убедитесь, что в правом верхнем углу выбран режим EZ.
- Как правило, при первом включении устройства кнопка Wi-Fi мигает. На экране «Инструкции по подключению» установите галочку в строке «Убедитесь, что индикатор LED мигает». Нажмите «Далее».
- Дождитесь появления сообщения «Устройство успешно добавлено».
- Если подключение к устройству не произошло, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi около 3 секунд, до тех пор, пока прибор не подаст звуковой сигнал. Повторите процесс подключения, как описано выше.

**Примечание:** в момент подключения рекомендуется находиться как можно ближе к устройству и, по возможности, к роутеру, для обеспечения стабильного сигнала Wi-Fi.

Далее вы сможете управлять вашим устройством из приложения. Информация о сценариях удаленного управления устройством приведена в полной версии руководства на [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

\*Если подключение не удалось, убедитесь, что устройство подключено к источнику электропитания и включено, а значок Wi-Fi на контрольной панели устройства мигает. Дополнительно проверьте настройки Wi-Fi маршрутизатора (<https://aeno.com/ru/router-help>) или перезагрузите его, а затем повторите процесс подключения.

## Информация об утилизации



Этот символ означает, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров, необходимо следовать правилам обращения с отходами производства электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит раздельной утилизации.

Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными городскими отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде.

Для утилизации данного оборудования его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки.

Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

Гарантийный срок и срок службы – 2 года со дня покупки изделия.

Сведения о производителе: «АСБИСк Энтерпрайзес ПЛК» (ASBISc Enterprises PLC), Агиос Афанасиос, Диамонд Корт, Колонаки Страт, 43, 4103 Лимасол, Кипр. Сделано в Китае.

Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также инструкция по подключению, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, доступны для скачивания по ссылке [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

**BG** Въздухопречиствателят **AENO** е проектиран да почиства въздуха в помещенията от алергени, полени, гъбични спори, прахови частици, дим, косми от домашни любимици и неприятни миризми.

### Технически спецификации

Входящо напрежение: 100-240V~, 50/60 Hz. Мощност: 48 W. Производителност: 350 m<sup>3</sup>/h. Сервизна площ: 42 m<sup>2</sup>. Време за почистване на въздуха в помещенията: 2-3 часа. Ниво на шума: до 66 dB (на 1 м). Размери (Д x Ш x В): 590 mm x 100 mm x 395 mm. UV светодиод вътре в уреда. Wi-Fi модул. Радиочестотно дистанционно управление. Обхват на дистанционното управление: 10,5 м.

### Съдържание на комплекта

Пречиствател на въздух, HEPA филтър, дистанционно управление, монтажен винт (3 бр.), захранващ кабел, стойка, крепежни елементи, щепсели (2 бр.), пластмасови вложки (4 бр.), самонарезни винтове (4 бр.), кратко ръководство, гаранционна карта.

### Ограничения и предупреждения

**ВНИМАНИЕ!** Уредът съдържа UV светодиод. Не е разрешено да разглобявате уреда и да го включвате разглобен, това е много опасно за зорнието ви.

Преди да свалите предния панел, уверете се, че почистващата машина е изключена от електрическия контакт. Не потапяйте пречиствателя във вода или друга течност. При почистване на пречиствателя не използвайте агресивни и леснозапалими препарати, съдържащи хлор или алкохол. Не допускайте попадане на вода в тялото на пречиствателя. Използвайте уреда само както е описано в краткото и пълно ръководство за потребителя. Неспазването на инструкциите може да доведе до пожар и други опасни ситуации, както и травми. Не използвайте уреда, ако забележите повреди или пукнатини по него. Не инсталирайте уреда извън помещения или в близост до

водоизточници, включително и овлажнители на въздух. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина, влага или вибрации. Не изпускате, не хвърляйте, не разглобявайте уреда и не се опитвайте да го поправяте сами. Не поставяйте кабела близо до радиатори, печки или нагреватели. Не използвайте агресивни почистващи и миещи препарати за почистване на уреда. Не изхвърляйте уреда заедно с несортиирани битови отпадъци, тъй като това ще навреди на околната среда. За повече информация относно правилното изхвърляне се свържете с местната организация за събиране и извозване на отпадъци. Не позволявате на деца да играят с устройството. Има риск от получаване на сериозни травми и токов удар. Този уред е предназначен за ползване само от възрастни.

Предупрежденията, предпазните мерки и инструкциите, съдържащи се в този документ, може да не съдържат всички възможни опасни ситуации. Използвайте здрав разум, когато използвате уреда.

#### **Уред за пречистване на въздух** (вижте фигура а)

1 – вход за въздух, 2 – подвижен преден панел, 3 – HEPA филтър, 4 – пластмасови тапи, 5 – изход за почистен въздух, 6 – корпус, 7 – винтове за монтаж, 8 – стойка, 9 – скоба за монтаж на стена.

#### **Подготовка на уреда за работа** (вижте фигура а)

Преди употреба отстранете обвивка от филтъра. За да направите това, първо се уверете, че пречиствателят на въздух е изключен от мрежата. След това внимателно отстранете предния панел 2, хванете текстилните примки и издърпайте HEPA филтъра 3 навън. Отстранете пластмасовото фолио от филтъра. След това поставете отново HEPA филтъра 3 и затворете предния панел 2.

Има два варианта за инсталлиране на почистващото устройство:

- на стойката: поставете щепселите 4 в отворените краища на стойката 8. Прикрепете стойката с трите винта 7 към корпуса на чистачката 6.

- на стената: закрепете скобата за стена ⑨ на избраното място на стената (най-малко на 170 см от пода). Завийте трите винта ⑦ в задната част на устройството за чистачки ⑥. Поставете главите на винтовете ⑦ на Гърба на почистващото устройство в жлебовете на вече закрепените към стената фиксиращи елементи ⑨.

### Управление от контролен панел (вижте фигура b)

Индикаторът за качеството на въздуха в помещението/дисплеят на таймера показва или качеството на въздуха в помещението, или времето на работа на почистващата машина преди изключването на таймера. Индикаторът показва, че се извършва ултравиолетово почистване на въздуха в помещението. Бутоны за скоростта ви позволява да променяте скоростта на вентилатора на почистващата машина, която се показва от индикатора за скоростта на въздуха, с всяко следващо натискане Ако бутоны за скорост се задържи натиснат за повече от 10 секунди в режим на готовност, времето до края на операцията за почистване на HEPA филътра ще започне от нула. Бутоны за пускане/спиране включва и изключва почистващата машина. Бутоны за заспиване превключва почистващата машина в режим на заспиване с минимална мощност на вентилатора, при който всички индикатори, с изключение на бутона за заспиване, се изключват. Трябва да натиснете бутона отново, за да излезете от този режим. Бутоны за автоматичен режим стартира един от трите подходящи режима на работа на почистващото устройство въз основа на оценката на качеството на въздуха в помещението. Бутоны Wi-Fi активира Wi-Fi устройството на почистващата машина, за да я управлявате дистанционно от смартфон. Прочетете повече в инструкциите за свързване на почистващото устройство с приложението AENO, които са достъпни в [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Индикаторът

променя цвета си в зависимост от степента на замърсяване на въздуха с органични съединения (лепила, бои, лакове, разтворители и др.). Бутона за таймер превключва индикатора за качество на въздуха в режим на таймер. Следващите натискания задават времето на работа на таймера: от 1 до 24 часа. Превключвателят за заключване за деца се активира, ако е натиснат за 3 секунди. Всички клавиши стават недостъпни за работа. За да възстановите достъпа до бутоните, натиснете ги отново за 3 секунди. Бутона за йонизатор активира йонизатора, който премахва неприятните миризми. Бутона за нулиране на филтера показва, че е време да смените НЕРА филтера. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да спрете мигането.

### **Управление на почистващата машина с ДУ (вж. фигура **в**)**

На дистанционното управление са налични следните бутони: включване/изключване , режим на заспиване , таймер , автоматичен режим и промяна на скоростта на вентилатора .

### **Отстраняване на възможни неизправности**

1. Пречиствателят не се включва. Проверете включен ли е пречиствателят в контакта и има ли захранване в контакта, прекъсвачът включен ли е и дали предпазителите са непокътнати, мига ли червеният индикатор за смяна на филтера.
2. Прахта се отстранява лошо. Възможни причини и решения: проверете дали повърхността на филтера не е замърсена, няма ли препятствия, които пречат на влизането или изпускането на въздух.
3. Силен шум. Възможни причини и решения: проверете дали нещо не е заседнало във вентилатора, дали тялото на пречиствателя не е наклонено. Ако шумът все още е твърде силен, опитайте да намалите мощността на почистващата машина с бутона за скорост. Използвайте режим с ниска мощност и за работа на пречиствателя през нощта.

4. Неприятна миризма от пречиствателя. Възможна причина и решение: ако пречиствателят излъчва миризма на пластмаса през първите няколко часа работа, това е нормално. Уредът също може да излъчва неприятна миризма и ако филтърът е замърсен. Тогава той трябва да се почисти или смени. Ако усетите мирис на изгоряло, незабавно изключете пречиствателя от контакта. След това се свържете с екипа за поддръжка или търговеца, от когото сте закупили вашия уред.
5. Индикатор за смяна на филъра продължава да мига дори след като сте сменили или почистили филъра. Възможни причини и решения: натиснете и задръжте бутона Filter поне за не по-малко от 3 секунди. Таймерът за смяна на филъра ще се рестартира и индикаторът ще се изключи.

**ВНИМАНИЕ!** Ако нито един от посочените възможни начини за разрешаване на проблема не помогне, тогава се свържете с вашия доставчик или сервизен център. Моля, не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го ремонтирате сами.

## Свързване с мобилното приложение AENO

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Уверете се, че телефонът е свързан към 2,4 GHz Wi-Fi мрежа, тъй като устройството не поддържа 5 GHz.

- Свържете устройството към електрическата мрежа и го включете.
- Изтеглете мобилното приложение AENO от Google Play или App Store и регистрирайте нов акаунт; или влезте в потребителския си акаунт.
- От началния еcran на приложението натиснете "+" или "Добавяне на устройство"(ако няма добавени устройства в приложението ). В отворения прозорец изберете категорията "Пречиствател на въздух".

**Забележка:** Ако системата ви подкачи да активирате функции на вашия смартфон, следвайте съветите, дадени в нея.

- Въведете името и паролата на вашата Wi-Fi мрежа, ако полетата не са попълнени автоматично. Натиснете "Напред". Уверете се, че е избран режим EZ в горния десен ъгъл.
- Обикновено бутонаът Wi-Fi мига при първото включване на устройството. В екрана "Инструкции за свързване" поставете отметка в квадратчето "Уверете се, че светодиодът мига". Натиснете "Напред".
- Изчакайте, докато се появи съобщението "Device successfully added" \*.
- Ако устройството не се свърже, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi за около 3 секунди, докато уредът издаде звуков сигнал. Повторете процеса на свързване, както е описано по-горе.

**Забележка:** Препоръчително е да се намирате възможно най-близо до устройството и, ако е възможно, до маршрутизатора по време на свързването, за да осигурите стабилен Wi-Fi сигнал.

След това ще можете да управлявате устройството си от приложението. За информация относно сценарийите за дистанционно управление на устройството вижте пълното ръководство на адрес [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents).

\*Ако връзката е неуспешна, проверете дали устройството е свързано към източник на захранване, дали е включено и дали мига иконата за Wi-Fi на контролния панел на устройството. Освен това проверете настройките на Wi-Fi на рутера (<https://aeno.com/router-help>) или рестартирайте рутера и повторете процеса на свързване.

## Информация за рециклиране



Тези символи указват, че при изхвърлянето на уреда, неговите батерии и акумулатори, както и на електрическите и електронните му аксесоари, трябва да спазвате разпоредбите за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и за отпадъците от батерии и акумулатори. Съгласно правилата, това оборудване в края на експлоатационния живот подлежи на отделно изхвърляне.

Не изхвърляйте устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда.

За да изхвърлите това оборудване, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране.

За подробности трябва да се обърнете към местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Гаранционен срок и срок на обслужване – 2 години от датата на закупуване на продукта.

Данни за производителя: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, улица Kolonakiou 43, 4103 Лимасол, Кипър. Произведено в Китай.

Акуталната информация и подробното описание на устройството, както и инструкцията за свързване, сертификати, данни за компаниите, приемащи искове относно качеството и гаранцията, са достъпни за изтегляне на линк [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Всички упоменати търговски марки и техните имена се явяват собственост на съответните им притежатели.

**CZ** Čistička vzduchu **AENO** je navržena tak, aby čistila vzduch v místnosti od alergenů, pylů, plísňových spor, prachových částic, kouře, zvířecích chlupů a nepříjemných pachů.

## Technické specifikace

Vstupní napětí: 100–240V~, 50/60 Hz. Výkon: 48 W. Produktivita: 350 m<sup>3</sup>/h. Doporučená velikost místnosti: 42 m<sup>2</sup>. Doba čištění vnitřního ovzduší: 2–3 h. Hladina hluku: až 66 dB (ve vzdálenosti 1 m). Rozměry (D × Š × V): 590 mm × × 100 mm × 395 mm. UV LED uvnitř pouzdra. Modul Wi-Fi. Vysokofrekvenční dálkové ovládání. Dosah dálkového ovládání: 10,5 m.

## Obsah balení

Čistička vzduchu, HEPA filtr, dálkové ovládání, montážní šrouby (3 ks), napájecí kabel, stojan, upevňovací prvky, zástrčky (2 ks), plastové vložky (4 ks), samořezné šrouby (4 ks), stručný návod, záruční list.

## Omezení a varování

**Pozor!** Uvnitř zařízení je UV LED. Není povoleno zařízení rozebírat a zapínat v rozebraném stavu, je to velmi nebezpečné pro vaše oči.

Před sejmutím předního panelu se ujistěte, že je čistička vzduchu odpojena od zásuvky. Neponořujte čističku vzduchu do vody nebo jiné kapaliny. K péci o čističku vzduchu nepoužívejte agresivní a hořlavé prostředky obsahující chlor nebo alkohol. Nedovolte, aby se do filtru HEPA dostala voda. Zařízení používejte pouze způsobem popsaným v rychlých a úplných uživatelských příručkách. Nedodržení pokynů může mít za následek požár a jiné nebezpečné situace, stejně jako zranění. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo prasklé. Neinstalujte zařízení venku nebo v blízkosti vodních zdrojů, včetně zvlhčovačů vzduchu. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vlhkosti nebo vibracím. Neupustte, neházejte, nerozebírejte zařízení a nepokoušejte se jej sami opravit. Nedávejte kabel vedle radiátorů, sporáků nebo ohříváčů. K čištění zařízení nepoužívejte čisticí prostředky. Nevhazujte zařízení do netříděného komunálního

odpadu, mohlo by to poškodit životní prostředí. Další informace o správné likvidaci získáte u místní organizace pro sběr a likvidaci odpadu. Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Hrozí nebezpečí vážného zranění a úrazu elektrickým proudem. Toto zařízení je určeno pouze pro dospělé.

Varování, bezpečnostní opatření a pokyny obsažené v tomto dokumentu nemusí obsahovat všechny možné nebezpečné situace. Při používání zařízení používejte zdravý rozum.

### Zařízení na čištění vzduchu (viz obrázek a)

① – přívod vzduchu, ② – odnímatelný přední panel, ③ – HEPA filtr, ④ – plastové zátky, ⑤ – vyčištěný výstup vzduchu, ⑥ – kryt, ⑦ – instalační šrouby, ⑧ – stojan, ⑨ – držák pro montáž na zed.

### Příprava zařízení k provozu (viz obrázek a)

Před použitím odstraňte z filtru HEPA plastový obal. Nejprve se ujistěte, že je čistička vzduchu odpojena ze zásuvky. Poté opatrně sejměte přední panel ②, uchopte textilní závěsy a vytáhněte HEPA filtr ③ ven. Odstraňte z filtru plastovou fólii. Poté znova vložte HEPA filtr ③ a zavřete přední panel ②.

Pro čističku vzduchu jsou k dispozici dvě možnosti instalace:

- na stojanu: Zasuňte zástrčky ④ do otevřených konců stojanu ⑧. Připevněte stojan třemi stavěcími šrouby ⑦ k tělesu čističe vzduchu ⑥.
- na stěně: Připevněte upevňovací prvek ⑨ na zvolené místo na stěně (nejméně 170 cm od podlahy). Zašroubujte tři stavěcí šrouby ⑥ do zadního panelu tělesa čističe vzduchu ⑦. Vložte hlavy stavěcích šroubů ⑦ na zadní straně čističe vzduchu do drážek držáku ⑨ již připevněného ke stěně.

### Ovládání z ovládacího panelu (viz obrázek b)

888 Indikátor kvality vnitřního ovzduší/časový displej udává buď kvalitu vnitřního vzduchu, nebo dobu provozu čističky vzduchu před vypnutím

časovače. Indikátor  signalizuje, že dochází k ultrafialovému čištění

vnitřního vzduchu. Tlačítko rychlosti  umožňuje měnit rychlosť

ventilátorů čističe vzduchu, která je indikována ukazatelem  rychlosti vzduchu, při každém dalším stisknutí. Pokud v pohotovostním režimu stisknete a podržíte tlačítko rychlosti déle než 10 sekund, odpočítávání do konce provozu HEPA filtru čističky  vzduchu začne od nuly. Tlačítko

"Start/Stop"  umožňuje zapnout a vypnout čističku vzduchu. Tlačítko

"Hibernace"  přepne čističku vzduchu do režimu spánku s minimálním výkonem ventilátoru, kdy se vypnou všechny indikátory kromě tlačítka spánku. Tento režim ukončíte opětovným stisknutím tlačítka. Tlačítko

automatického režimu  na základě vyhodnocení kvality vzduchu v místnosti spustí jeden ze tří vhodných provozních režimů čističky vzduchu. Tlačítko Wi-Fi aktivuje zařízení Wi-Fi čističky vzduchu a umožňuje ji ovládat na dálku pomocí chytrého telefonu. Více informací najdete v návodu k připojení čističky vzduchu k aplikaci "AENO", který je k dispozici na adrese

[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Indikátor  mění svou barvu v závislosti na míře znečištění ovzduší organickými sloučeninami (lepidla, barvy, laky,

rozpuštědla atd.). Tlačítko časovače  přepne indikátor kvality vzduchu do režimu časovače. Dalšími stisky nastavíte dobu chodu časovače: od 1 do

24 hodin. Tlačítko dětské  pojistky se spustí po stisknutí na 3 sekundy. Všechna tlačítka jsou uzamčena. Přístup k nim obnovíte opětovným stisknutím a podržením ochranného tlačítka po dobu 3 sekund. Tlačítko ionizátoru  obsahuje ionizátor, který odstraňuje nepříjemné pachy.

Tlačítko pro resetování filtru  znamená, že je čas vyměnit filtr HEPA. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, aby přestalo blikat.

#### **Ovládání čističky vzduchu pomocí dálkového ovladače** (viz obrázek c)

Na dálkovém ovladači jsou k dispozici tato tlačítka: zapnout/vypnout , režim spánku , časovač , automatický provoz , změna otáček ventilátoru .

#### **Odstanení možných poruch**

1. Čistička vzduchu se nezapne. Zkontrolujte, zda je čistička zapojena do zásuvky a zda je v zásuvce napájení, zda je zapnutý jistič a zda jsou pojistky neporušené, zda bliká červená kontrolka výměny filtru.
2. Prach je špatně odstraněn. Možné příčiny a řešení: Zkontrolujte, zda není povrch filtru ucpaný, zda nejsou překážky bránící nasávání nebo odsávání vzduchu, zda byl z filtru odstraněn obal.
3. Hlasitý zvuk. Možné příčiny a řešení: Zkontrolujte, zda není něco zaseknuto ve ventilátoru, zda není skříň čističe vzduchu nakloněná. Pokud je hluk stále příliš hlasitý, zkuste snížit provozní výkon čističe vzduchu pomocí tlačítka rychlosti. Režim nízké spotřeby použijte také k provozu čističky vzduchu v noci.
4. Nepříjemný zápach z čističky vzduchu. Možné příčiny a řešení: Pokud čistička vzduchu během prvních hodin provozu vydává plastový zápach, je to normální. Zařízení však může vydávat nepříjemný zápach, i když je filtr

zanesený. V takovém případě se musí vyčistit od vzduchu nebo vyměnit. Pokud ucítíte zápací páchnoucího vzduchu, okamžitě čističku vzduchu odpojte od sítě. Poté kontaktujte podporu nebo prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.

5. Indikátor výměny filtru bliká i po výměně nebo vyčištění filtru. Možné příčiny a řešení: Stiskněte tlačítko filtru na dobu nejméně 3 sekund. Časovač výměny filtru se restartuje a indikátor zhasne.

**POZOR!** Pokud žádný z možných řešení problém nevyřeší, obraťte se na svého dodavatele nebo servisní středisko. Zařízení nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit sami.

### Připojení k mobilní aplikaci AENO

**POZOR!** Ujistěte se, že je telefon připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz není zařízením podporováno.

- Připojte přístroj k elektrické síti a zapněte jej.
- Stáhněte si mobilní aplikaci AENO z Google Play nebo App Store a zaregistrujte si nový účet nebo se přihlaste ke svému uživatelskému účtu.
- Na domovské obrazovce aplikace stiskněte tlačítko "+" nebo "Přidat zařízení" (pokud v aplikaci nejsou přidána žádná zařízení). V otevřeném okně vyberte kategorii "Čistička vzduchu".

**Poznámka:** Pokud vás systém vyzve k aktivaci některé z funkcí smartphonu, postupujte podle pokynů v něm uvedených.

- Pokud se pole nevyplní automaticky, zadajte název a heslo sítě Wi-Fi. Stiskněte tlačítko "Další". Zkontrolujte, zda je v pravém horním rohu vybrán režim EZ.
- Obvykle se tlačítko Wi-Fi přepne při prvním vložení tlačítka Wi-Fi. Na obrazovce "Pokyny pro zapojení" zaškrtněte políčko "Ujistěte se, že LED bliká". Stiskněte tlačítko "Další".
- Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva "Zařízení bylo úspěšně přidáno" \*.

- Pokud se zařízení nepřipojí, stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu asi 3 sekund, dokud přístroj nezapípá. Zopakujte proces připojení, jak je popsáno výše.

**Poznámka:** Doporučujeme, abyste se v době připojení nacházeli co nejbliže k zařízení a pokud možno i ke směrovači, aby byl zajištěn stabilní signál Wi-Fi.

Poté budete moci zařízení ovládat z aplikace. Informace o scénářích dálkového ovládání jednotky naleznete v úplné příručce na adrese: [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents).

\*Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda je zařízení připojeno ke zdroji napájení, zda je zapnuté a zda na ovládacím panelu zařízení bliká ikona Wi-Fi. Poté zkontrolujte nastavení Wi-Fi routeru nebo router restartujte (<https://aeno.com/cz/router-help>).

## Informace o recyklaci



Tyto symboly označují, že při likvidaci spotřebiče, jeho baterií a akumulátorů a elektrického a elektronického příslušenství musíte dodržovat předpisy o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a o likvidaci baterií a akumulátorů. Podle předpisů musí být toto zařízení po skončení životnosti zlikvidováno odděleně.

Přístroj, baterie a akumulátory ani elektrické a elektronické příslušenství nelikvidujte společně s netříděným komunálním odpadem, protože by to bylo škodlivé pro životní prostředí.

Chcete-li toto zařízení zlikvidovat, musíte jej vrátit na prodejní místo nebo odevzdat v místním recyklačním centru. Podrobnosti vám sdělí místní služba pro likvidaci domovního odpadu.

Záruční doba a životnost jsou 2 roky od data zakoupení produktu.

Podrobnosti o výrobci: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limassol, Kypr. Vyrobeno v Číně. Aktuální informace a podrobný popis zařízení, pokyny k pripojení, certifikáty, informace o společnostech, které přijímají nároky na kvalitu a záruku, jsou k dispozici ke stažení na [aeno.com/documents](#). Všechny uvedené ochranné známky a jejich názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

**EE AENO** õhupuhastaja on möeldud siseõhu puastamiseks allergenidest, õietolmust, seente spooridest, tolmuosakestest, suitsust, lemmikloomade karvadest ja ebameeldivatest lõhnadest.

### **Spetsifikatsioonid**

Sisendpinge: 100–240V~, 50/60 Hz. Võimsus: 48 W. Tootlikkus: 350 m<sup>3</sup>/h. Teenindusala: 42 m<sup>2</sup>. Siseruumide puastamise aeg: 2–3 h. Müratase: kuni 66 dB (1 m kaugusel). Möötmed (pikkus × laius × kõrgus): 590 mm × 100 mm × 395 mm. UV-LED valgusdiood korpuse sees. Wi-Fi moodul. Raadiosageduslik kaugjuhtimispult. Kaugjuhtimispuldi ulatus: 10,5 m.

### **Tarnekomplekti sisu**

Õhupuhastaja, HEPA-filter, kaugjuhtimispult, kinnituskruvi (3 tk), toitejuhe, statiiv, kinnitused, pistikud (2 tk), plastmassist sisestused (4 tk), isekeermestavad kruvid (4 tk), kiirjuhend, garantiikaart.

### **Piirangud ja hoitused**

**TÄHELEPANU!** Seadme sees on UV-LED valgusdiood. Seadet ei ole lubatud lahti võtta ja lahti monteerida, see on teie silmadele väga ohtlik.

Enne esipaneeli eemaldamist veenduge, et õhupuhastaja on pistikupesast lahti ühendatud. Ärge kastke õhupuhastit vette või muusse vedelikku. Ärge kasutage õhupuhasti hooldamiseks agressiivseid ja tuleohtlikke tooteid, mis sisaldavad kloori või alkoholi. Ärge laske vett HEPA-filtrisse sattuda. Kasutage seadet ainult nii, nagu on kirjeldatud kiiretes ja täielikes kasutusjuhendites. Juhiste eiramine võib põhjustada tulekahju ja muid ohtlikke olukordi, samuti kehavigastusi. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud või mõranenud. Ärge paigaldage seadet öues ega veeallikate, sealhulgas õhuniisutajate lähedale. Ärge jätké seadet otsesti päikesevalguse, niiskuse ega vibratsiooni kätte. Ärge pillake või visake seadet maha, ärge võtke lahti ega proovige seda ise parandada. Ärge asetage kaablit radiaatorite, ahjude ega kütteseadmete lähedusse. Ärge kasutage seadme puastamiseks puastus- ega pesemisvahendid. Ärge

kõrvaldage seadet sorteerimata olmejäätmega, kuna see kahjustab keskkonda. Õige kõrvaldamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku jäätmekogumis- ja kõrvaldamisorganisatsiooni poole. Ärge laske lastel seadmega mängida. Esineb tõsiste vigastustega ja elektrilöögi oht. See seade on möeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele.

Selles dokumendis sisalduvad hoiatused, ettevaatusabinöud ja juhisid ei pruugi sisaldaada kõiki võimalikke ohtlikke olukordi. Seadme kasutamisel tegutsege terve mõistusega.

### **Õhupuhasti** (vt joonis a)

① – õhu sisselaskeveava, ② – eemaldatav esipaneel, ③ – HEPA-filter, ④ – plastkorgid, ⑤ – puhastatud õhväljund, ⑥ – korpus, ⑦ – paigalduskruidid, ⑧ – statiiv, ⑨ – seinakinnitus.

### **Seadme ettevalmistamine tööks** (vt joonis a)

Enne kasutamist eemaldage HEPA-filtril pakend. Selleks veenduge kõigepealt, et õhupuhasti oleks vooluvõrgust lahti ühendatud. Seejärel eemaldage ettevaatlikult esipaneeli ②, haarakel kinni kangast hingedest ja tömmake HEPA-filter ③ välja. Eemaldage filtrist kilekile. Seejärel asetage HEPA-filter ③ tagasi ja sulgege esipaneeli ②.

Õhupuhastaja jaoks on saadaval kaks paigaldusvõimalust:

- alusele: Sisestage pistikud ④ aluse ⑧ lahtistesesse otstesse. Kinnitage statiiv kolme kruviga ⑦ õhupuhasti korpuse ⑥ külge.
- seinale: kinnitage kinnitus ⑨ valitud kohale seinal (vähemalt 170 cm kõrgusele põrandast). Keerake kolm kruvi ⑥ õhupuhasti korpuse ⑦ tagaküljele. Asetage õhupuhasti tagaküljel olevate kruvide ⑦ pead juba seinale kinnitatud kinnituse ⑨ soontesse.

### **Juhtimine juhtpaneelilt** (vt joonis b)

 Siseruumide õhukvaliteedi indikaator/aja näidik näitab kas siseõhu kvaliteeti või õhupuhastaja tööaega enne taimeri väljalülitamist.  
aeno.com/documents

Puhastusindikaator  näitab, et toimub siseõhu ultraviolettpuhastus. Kiiruse nupp  võimaldab muuta  õhupuhasti ventilaatorite kiirst, mida näitab õhukiiruse näidik, iga järgneva vajutusega. Kui kiiruse nuppu vajutatakse ja hoitakse all kauem kui 10 sekundit ooterežiimis, algab õhupuhasti HEPA-filtril töö lõpuni tagasiarvestus nullist. «Start/Stopp»  nupp võimaldab teil õhupuhastit sisse ja välja lülitada. Hibernatsiooni nupp  lülitab õhupuhastaja minimaalse ventilaatori võimsusega puhkeolekusse, mil kõik näitajad peale puhkenupu lülituvad välja. Sellest režiimist väljumiseks vajutage uesti nuppu. Autorežiimi nupp  käivitab ühe õhupuhastaja kolmest sobivast töörežiimist, mis pöhineb ruumiõhu kvaliteedi hindamisel. Wi-Fi nupp  aktiveerib õhupuhastaja Wi-Fi seadme, et seda nutitelefonist eemalt juhtida. Lisateavet leiate õhupuhastaja ühendamise juhendist rakendusega "AENO", mis on saadaval aadressil [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Indikaator  muudab oma värvit sõltuvalt orgaaniliste ühendite (liimid, värvid, lakid, lahustid jne) põhjustatud õhusaaste tasemest. Taimeri nupp  lülitab õhukvaliteedi näidiku taimeri režiimi. Edasised vajutused määradavad taimeri tööaja: 1 kuni 24 tundi. Lapse lukustusnupp  käivitub, kui seda vajutatakse 3 sekundit. Kõik nupud on lukustatud. Neile juurdepääsu taastamiseks vajutage ja hoidke kaitsenuppu uesti 3 sekundit all. Ionisaatori nupp  sisaldab ionisaatorit, mis kõrvaldab ebameeldivad lõhnad. Filtri lähtestamise nupp  näitab, et on aeg HEPA-filter välja vahetada. Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all, et lõpetada vilkumine.

### Õhupuhasti juhtimine kaugjuhtimispuldil (vt joonis c)

Kaugjuhtimispuldil on järgmised nupud: sisse/välja , puhkeoleku režiim , taimer , automaatne töö , ventilaatori pöörlemiskiiruse muutumine 

## Võimalike talitlushäirete kõrvaldamine

1. Öhupuhastaja ei lülitu sisse. Võimalikud põhjused ja lahendus: kontrollige, kas öhupuhasti on ühendatud ja kas pistikupesas on vool, kas kaitselülit on sisse lülitud ja kas kaitsmed on terved ning kas punane filtri vahetamise märgutuli vilgub.
2. Tolm eemaldatakse halvasti. Võimalikud põhjused ja lahendus: kontrollige, kas filtri pind on ummistunud, kas ei ole takistusi, mis takistavad õhu väljatõmbamist või väljatõmbamist, kas polüetüleenist pakend on filtrist eemaldatud.
3. Vali müra. Võimalikud põhjused ja lahendus: kontrollige, kas ventilaatoris on midagi kinni, kas öhupuhasti korpus on kallutatud. Kui müra on endiselt liiga vali, proovige kiiruse nupu abil vähendada öhupuhasti töövõimsust. Kasutage madala energiatarbe režiimi ka öhupuhastaja käitamiseks öösel.
4. Ebameeldiv lõhn öhupuhastist. Võimalikud põhjused ja lahendus: Kui öhupuhastaja eraldab esimeste töötundide jooksul plastilõhna, on see normaalne. Kuid seade võib ebameeldivat lõhna eraldada ka siis, kui filter on ummistunud. Sellisel juhul tuleb see õhust puhastada või välja vahetada. Kui tunnete midagi põlevat lõhna, tömmake öhupuhastaja kohe välja. Seejärel pöörduge tugiteenuse või edasimüüja poole, kellelt ostsite seadme.
5. Filtri vahetuse indikaator vilgub ka pärast filtri vahetamist või puastamist. Võimalikud põhjused ja lahendus: Vajutage filtrinuppu vähemalt 3 sekundit. Filtri asendamise taimer taaskäivitub ja indikaator kustub.

**TÄHELEPANU!** Kui ükski võimalikest lahendustest ei lahenda teie probleemi, pöörduge oma tarnija või teeninduskeskuse poole. Ärge võtke seadet lahti ega proovige seda ise parandada.

## Ühendamine AENO mobiilirakendusega

**HOIATUS!** Veenduge, et teie telefon on ühendatud 2,4 GHz Wi-Fi võrku, 5 GHz ei toeta seade.

- Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage see sisse.
- Lae alla AENO mobiilirakendus Google Play või App Store'ist ja registreeri uus konto või logi sisse oma kasutajakontole.
- Vajutage rakenduse avakuval "+" või "Lisa seade"(kui rakendusse ei ole veel seadmeid lisatud ). Valige avanevas aknas kategooria "Õhupuhastaja".

**Märkus:** Kui süsteem palub teil aktiveerida nutitelefonis mõni funktsioon, järgige selles antud nõuandeid.

- Sisestage oma Wi-Fi-võrgu nimi ja parool, kui väljad ei ole automaatselt täidetud. Vajutage "Järgmine". Veenduge, et EZ-režiim on valitud paremas ülanurgas.
- Tavaliselt vilgub Wi-Fi nupp seadme esmakordsel sisselülitamisel. Ekraanil "Juhtimisjuhised" märgistage ruut "Veenduge, et LED vilgub". Vajutage "Järgmine".
- Oodake, kuni ilmub teade "Seade edukalt lisatud" \*.
- Kui seade ei ühendu, vajutage ja hoidke Wi-Fi nuppu umbes 3 sekundit all, kuni seade annab helisignaali. Korrage ühendamisprotsessi nagu eespool kirjeldatud.

**Märkus:** Soovitatav on püsida seadme ja võimaluse korral ka ruuteri võimalikult lähedal ühendamise ajal, et tagada stabiilne Wi-Fi-signaal.

Seejärel saate oma seadet rakendusest juhtida. Teavet seadme kaugjuhtimisskeemide kohta leiate täielikust kasutusjuhendist aadressil [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents).

\*Kui ühendus ei õnnestu, kontrollige, kas seade on ühendatud vooluallikaga ja sisse lülitatud ning kas seadme juhtpaneelil vilgub Wi-Fi ikoon. Lisaks kontrollige oma ruuteri Wi-Fi seadeid või taaskäivitage ruuter (<https://aeno.com/router-help>) ja korrage seejärel ühendamisprotsessi.

## Teave ringlussevõtu kohta



Need sümbolid näitavad, et seadme, selle patareide ja akude ning elektriliste ja elektrooniliste tarvikute kõrvaldamisel tuleb järgida elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) ning patarei- ja akujäätmeteeskirju. Vastavalt eeskirjadele tuleb need seadmed nende kasutusaja lõppedes eraldi kõrvaldada.

Ärge visake seadet, selle patareisid ja akusid ega elektrilisi ja elektroonilisi lisaseadmeid koos sorteerimata olmejäätmetega, sest see oleks keskkonnale kahjulik.

Selle seadme kõrvaldamiseks tuleb see tagastada müükikohas või anda kohalikule ringlussevõtukusele.

Täpsemate üksikasjade saamiseks peaksite võtma ühendust oma kohaliku olmejäätmete kõrvaldamise teenusega.

Garantiaeg ja kasutusiga on 2 aastat alates toote ostukuupäevast.

Tootja andmed: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Küpros. Valmistasutud Hiinas.

Ajakohastatud teave ja üksikasjalikud seadmekirjeldused, samuti ühendamisjuhised, sertifikaadid, kvaliteedinõuded ja garantiiinfo on allalaadimiseks saadaval aadressil [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Kõik kaubamärgid ja marginimed on vastavate omanike omand.

**HU** Az **AENO** légtisztítót úgy tervezték, hogy fertőtlenítse és tisztítsa a beltéri levegőt az allergiás reakciót kiváltó anyagoktól - a pollentől, a gombaspóráktól, a porszemcséktől, - továbbá a füsttől, az állati szörtől és a kellemetlen szagoktól.

## Technikai adatok

Bemeneti feszültség: 100-240V~, 50/60 Hz. Teljesítmény: 48 W. Termelékenység: 350 m<sup>3</sup>/h. Szolgáltatási terület (az eszközzel való légtisztításra alkalmas terület nagysága): 42 m<sup>2</sup>-ig. A beltéri levegő tisztítási ideje: 2-3 h. Zajszint: legfeljebb 66 dB (1 m távolságban). Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 590 mm × 100 mm × 395 mm. UV LED a légtisztító testben, a tokban. Wi-Fi modul. Rádiófrekvenciás távirányító. A távirányító hatótávolsága: 10,5 m.

## Egy eszköz - készlet tartalma

Légtisztító, HEPA szűrő, távirányító, rögzítőcsavar (3 db), hálózati kábel, állvány, rögzítők, dugók (2 db), műanyag betétek (4 db), önmetsző csavarok (4 db), gyors útmutató, garanciajegy.

## Korlátozások és figyelmeztetések

**FIGYELEM!** A készülék belsejében UV LED található. A készüléket nem szabad szétszerelni és szétszerelve bekapcsolni, mert ez nagyon veszélyes a szemre.

Az előlap eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a légtisztító ki van húzva a konnektorból. Ne merítse a légtisztítót vízbe vagy más folyadékba. Ne használjon agresszív és gyúlékony, klört vagy alkoholt tartalmazó termékeket a légtisztító ápolásához. Ne engedje, hogy víz kerüljön a HEPA-szűrőbe. A készüléket csak a rövid és a teljes felhasználói kézikönyvekben leírtak szerint használja. Az utasítások be nem tartása tüzet és más veszélyes helyzeteket, valamint sérüléseket is okozhat. Ne használja a készüléket, ha az sérült (pl. repedt). Ne telepítse a készüléket - beleértve a párasítókat is - a szabadban vagy vízforrások közelében. Ne tegye ki a

készüléket közvetlen napfénynek, nedvességnek vagy rezgésnek. Ne ejtse le, ne dobja el, ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja saját maga megjavítani. Ne helyezze a tápkábelt radiátorok, kályhák, tűzhelyek vagy más fűtőberendezések közelébe. Ne használjon mósószert vagy más tisztítószeret a készülék tisztításához. Ha kidobja a készüléket, ne dobja válogatás nélküli kommunális hulladékok közé, mert ez károsítja a környezetet. Az elhasználódott légtisztítót csak a hasonló eszközöket tartalmazó, elkülönített szemettárolóba helyezze a meghatározott szabályok szerint. A helyes hulladék mentesítéssel kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hulladékgyűjtő és mentesítő vállalathoz. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. Súlyos sérülés és áramütés érheti őket. Ez a készülék kizárálag felnőttek számára készült.

A jelen dokumentumba foglalt, veszélyhelyzetekre vonatkozó figyelmeztetések, óvintézkedések és utasítások nem terjednek ki minden lehetséges veszély helyzetre. Kövesse a józan észt az eszköz üzemeltetésekor.

#### **Légtisztító berendezés** (lásd az a ábrát)

① – levegőbevezetés, ② – levehető előlap, ③ – HEPA-szűrő, ④ – müanyag dugók, ⑤ – tisztított légkivezetés, ⑥ – ház, ⑦ – szerelőcsavarok, ⑧ – állvány, ⑨ – falra szerelhető konzol.

#### **A készülék működésre való előkészítése** (lásd az a. ábrát)

Használat előtt távolítsa el a csomagolást a HEPA-szűrőről. Ezt megelőzően először győződjön meg arról, hogy a légtisztító áramtalanítva van. Ezután óvatosan távolítsa el az előlapot ②, fogja meg a szövetpántokat, és húzza ki a HEPA-szűrőt ③ kifelé. Távolítsa el a fóliát a szűrőről. Ezután helyezze vissza a HEPA-szűrőt ③, és zárja be az előlapot ②.

A légtisztítóhoz kétféle telepítési lehetőség áll rendelkezésre:

- az állványon: helyezze a dugókat ④ az állvány ⑧ nyitott végeibe. Rögzítse az állványt a három állítócsavarral ⑦ a légszűrő testéhez ⑥.

- a falon: rögzítse a rögzítőt ⑨ a kiválasztott helyre a falon (legalább 170 cm-re a padlótól). Cavarja be a három állítócsavart ⑦ a légszűrőtest hátsó panelébe ⑥. Helyezze a légszűrő hátsó oldalán lévő ⑦ állítócsavarok fejét a falhoz már rögzített ⑨ tartó hornyaiba.

### Vezérlés a kezelőpanelről (lásd az b ábrát)

888 Beltéri levegőminőség-jelző/időzítő kijelző vagy a beltéri levegő minőségét vagy a légtisztító működési idejét jelzi az időzítő kikapcsolása előtt. ⑩ A mutató azt mutatja, hogy a beltéri levegő ultraibolya tisztítása zajlik. Sebesség gomb ⑪ lehetővé teszi a légtisztító ventilátorok fordulatszámának módosítását, amelyet a ⑫ légsébesség-jelző jelez, minden további megnyomásával. Ha a sebességgombot készenléti üzemmódban több mint 10 másodpercig nyomva tartja, a légtisztító HEPA-szűrő működésének végéig tartó visszaszámlálás nulláról indul. Indítás/leállítás gomb ⑬ lehetővé teszi a légtisztító be- és kikapcsolását. Hibernálás ⑭ gomb a légtisztítót minimális ventilátorreljesítménnyel alvó üzemmódba kapcsolja, ekkor az alvó gomb kivételével minden kijelző kikapcsol. Az üzemmódból való kilépéshez nyomja meg újra a gombot. Automatikus üzemmód gomb ⑮ a helyiségekre ⑯ levegőminőségének értékelése alapján a légtisztító három megfelelő üzemmódjának egyikét indítja el. Wi-Fi ⑰ gomb aktiválja a légtisztító Wi-Fi eszközét, hogy távolról, okostelefonról vezérelhesse azt. Bővebben a légtisztítónak az "AENO" alkalmazáshoz való csatlakoztatására vonatkozó útmutatóban olvashat, amely az [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) oldalon érhető el. Indikátor ⑱ a szerves vegyületek (ragasztók, festékek, lakkok, oldószerek stb.) által okozott légszennyezés mértékétől függően változtatja a színét. Időzítő gomb a levegőminőségjelzőt időzítő üzemmódba kapcsolja. További gombnyomással beállítható az időzítő ⑲ futási ideje: 1 és 24 óra

között. Gyermekzár gomb akkor lép működésbe, ha 3 másodpercig nyomva tartják. minden gomb zárolva van. Ahhoz, hogy újra a hozzáférjen ezekhez, nyomja meg és tartsa lenyomva a védelmi gombot 3 másodpercig. Ionizáló gomb tartalmaz egy ionizátort, amely megszünteti a kellemetlen szagokat. Szűrő visszaállító gomb jelzi, hogy ideje kicserélni a HEPA-szűrőt. A villogás leállításához tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

### A légtisztító vezérlése a távirányítóval (lásd a c ábrát)

A távirányítón a következő gombok állnak rendelkezésre: be/kikapcsolás (1), alvó üzemmód (2), időzítő (3), automatikus működés (4), ventilátor fordulatszám változása (5).

### A lehetséges meghibásodások elhárítása

1. A légtisztító nem kapcsol be. Ellenőrizze, hogy a légtisztító hálózati csatlakozója be van-e dugva a konnektorba, van-e tápfeszültség a konnektorban, be van-e kapcsolva az automatikus tápfeszültség biztosítás, épek-e a biztosítékok, villog-e a piros szűrőcsere-jelző lámpa.
2. A légtisztító rosszul tisztítja a levegőt. Lehetséges okok és megoldás: Ellenőrizze, hogy a szűrő felülete eltömödött-e, nincsenek-e a levegő ki- vagy beszívását akadályozó akadályok, nem távolították-e el a csomagolást a szűrőről.
3. Hangos zaj. Lehetséges okok és megoldás: Ellenőrizze, hogy nem akadt-e be valami a ventilátorba, nem dölt-e meg a légszűrház. Ha a zaj még mindig túl hangos, próbálja meg a sebességgomb segítségével csökkenteni a légszűrő működési teljesítményét. Használja az alacsony energiafelhasználású üzemmódot a légtisztító éjszakai működtetéséhez is.
4. Kellemetlen szag a légtisztítóból. Lehetséges okok és megoldás: Ha a légtisztító a működés első néhány órájában műanyagszagot áraszt, ez normális. A légtisztító azonban kellemetlen szagot bocsáthat ki akkor is, amikor a szűrő eltömödött. Ebben az esetben ki kell tisztítani a levegőtől,

vagy ki kell cserélni. Ha égő szagot érez, azonnal húzza ki a légtisztítót. Ezután vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal vagy azzal a kereskedővel, akitől az eszközt vásárolta.

5. Miután kicserélte vagy megtisztította a szűrőt, a szűrőcsere jelző továbbra is villog. Lehetséges okok és megoldás: Nyomja meg a szűrőgombot legalább 3 másodpercig. A szűrőcsere időzítője újraindul, és a kijelző kialszik.

**FICYELEM!** Ha a lehetséges megoldások egyike sem oldja meg a problémát, lépjön kapcsolatba az eszköz leszállítójával vagy a szervizközponttal. Kérjük, ne szerelje szét az eszközt és ne próbálja megjavítani.

### Csatlakozás az AENO mobilalkalmazáshoz

**FICYELEM!** Győződjön meg róla, hogy a telefonja 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva, az 5 GHz-es hálózatot a készülék nem támogatja.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózati tápegységhez, és kapcsolja be.
- Töltsé le a Google Play vagy az App Store áruházból az AENO mobilalkalmazást és új fiókot regisztráljon; vagy jelentkezzen be felhasználói fiókjába.
- Az alkalmazás kezdőképernyőjén nyomja meg a "+" vagy a "Készülék hozzáadása" gombot (ha még nincsenek az alkalmazáshoz hozzáadott eszközök). A megnyíló ablakban válassza ki a "Légtisztító" kategóriát.

**Megjegyzés:** Ha egy rendszer arra kéri, hogy aktiváljon valamilyen funkciót az okostelefonján, kövesse az ott megadott tanácsokat.

- Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát, ha a mezők nem töltődnek ki automatikusan. Nyomja meg a "Tovább" gombot. Győződjön meg róla, hogy a jobb felső sarokban az EZ mód van kiválasztva.

- Általában a Wi-Fi gomb a készülék első bekapcsolásakor villog. A "Csatlakozási utasítások" képernyőn jelölje be a "Győződjön meg róla, hogy a LED villog" jelölőnégyzetet, majd nyomja meg a "Tovább" gombot
- Várja meg a következő üzenetet: "Az eszköz sikeresen hozzáadva". \*
- Ha a készülék nem csatlakozik, nyomja meg és tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg a készülék hangjelzést nem ad. Ismételje meg a csatlakoztatási folyamatot a fent leírtak szerint.

**Megjegyzés:** A stabil Wi-Fi jel biztosítása érdekében ajánlott a lehető legközelebb a készülékhez, és ha lehetséges, az útválasztóhoz a csatlakozáskor maradni.

A készülék távvezérlési forgatókönyveiről információkat az Használati útmutatóban az **aeno.com/documents** oldalon található.

\* Ha a kapcsolat nem sikerül, ellenőrizze, hogy a készülék áramforráshoz van-e csatlakoztatva és be van-e kapcsolva, és hogy a készülék kezelőpanelén a Wi-Fi ikon villog-e. Ezenkívül ellenőrizze az útválasztó Wi-Fi beállításait, vagy indítsa újra az útválasztót, majd ismételje meg a csatlakozási folyamatot (<https://aeno.com/router-help>).

## Ártalmatlanítással kapcsolatos információk



Ezek a szimbólumok jelzik, hogy a készülék, annak elemei és akkumulátorai, valamint elektromos és elektronikus tartozékaival ártalmatlanításakor be kell tartania az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) és az elem- és akkumulátorhulladékokra vonatkozó előírásokat. Az előírások szerint ez a berendezés élettartama végén külön ártalmatlanítást igényel.

Ártalmatlanításkor ne dobja ki a készüléket, annak elemeit és akkumulátorait, valamint elektromos és elektronikus tartozékeit a válogatatlan kommunális hulladékkal együtt, mivel ez káros a környezetre.

Az adott berendezés ártalmatlanításához vissza kell juttatni azt az eladás helyére, vagy le kell adni egy helyi újrahasznosító központban.

A részletekért forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz.

A jótállási idő és az élettartam a termék megvásárlásától számított 2 év.

A gyártó adatai: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Ciprus. Made in China.

Naprakész információk és részletes készülékleírások, valamint csatlakoztatási utasítások, tanúsítványok, minőségi állítások és garanciális információk letölthetők az [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) weboldalról. minden védjegy és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

**ԱԵՆՕ** օդի մաքրիչը նախատեսված է այերգեններից, ծաղկափոշիններից, սնկային խոռոչներիցից, փոշուց, ծխից, կենդանիների բրդից, ինչպես նաև տհաճ հոտերից ներսի օդի մաքրման համար:

### **Տեխնիկական բնութագրեր**

Սուստրային լարումը՝ 110-240 Վ, 50/60 Հց: Հզորույշումը՝ 48 Վտ: Արտադրողականությունը՝ 350 Ծ/ժ: Սպասարկման տարածքը՝ 42 Ծ: Ներսի օդի մաքրման ժամանակը՝ 2-3 ժամ: Աղմուկի մակարդակը՝ մինչև 66 դԲ (1 մ հեռավորության վրա): Չափերը (Ե × Լ × Բ)՝ 590 մմ × 100 մմ × 395 մմ: ՈՒՄ-լուսադիոդը պատյանի ներսում է: Wi-Fi մոդուլ: Ռադիոհամականականության հետավառակարիչ: Վահանակի գործողության շառավիղը՝ 10,5 մ:

### **Առարձան բովանդակությունը**

Օդի մաքրիչ, HEPA-գոմիչ, ՀԿ վահանակ, մոնտաժային հեղույս (3 հատ), սնուցման լար, տակդիր, ամրակ, խցաններ (2 հատ), պլաստիկն ներդիրներ (4 հատ), պտուտակներ (4 հատ), կարճ ուղեցույց, երաշխիքային քարտ:

### **Սահմանափակումներ և նախազգուշացումներ**

Ուշադրություն Սարքի ներսում կա ուղարկմանուշակագույն լուսադիոդ: Չի թույլատրվում սարքը բանդել և այն միացնել բանդված վիճակում, դա շատ վտանգավոր է ձեր տեսողության համար:

Նախքան նակատային վահանակը հետացնելը, համոզվեք, որ մաքրիչը անջատված է վարդակից: Մաքրիչը մի ընկերմաք ջրի կամ որևէ այլ հեղուկի մեջ: Մաքրիչի խնամքի համար մի օգտագործեք բլոր կամ ալկոհոլ պարունակող ազրեսիվ և դյուրավառ միջոցներ: Ժեյլ մի տվեք, որ ջուր ընկերի HEPA-գոմիչի վրա: Սարքը միայն օգտագործեք ըստ հրահանգների, որոնք նշված են կարճ և ամբողջական օգտագործողի ուղեցույցներում: Հրահանգի խախտումը կարող է հանգեցնել հրդեհի առաջացման և այլ վտանգավոր իրավիճակների, ինչպես նաև վնասվածքների: Մի օգտագործեք սարքը, եթե նրա վրա տեսնում եք վնասվածքներ և ճաքեր: Մի տեղադրեք սարքը բաց տարածքում, ինչպես նաև ջրի աղբյուրների մոտ, ներառյալ օդի խոնավացուցիչները: Սարքը մի ենթարկեք արևի ուղիղ նառագայթների ազդեցությանը, խոնավությանը և վիրրացիայի: Մի զցեք, մի նետեք, մի բանդեք սարքը և մի փորձեք ինքնուրույն

վերանորոգել: Մայուիսը մի տեղադրեք ռադիատորների, էլեկտրոսայիկների կամ տաքացուցիչների կողքին: Մաքրման համար մի օգտագործեք մաքրող և լվացող միջոցներ: Չի թույլատրվում սարքը ուտիիզացնել չսորտավորված բաղարային թափոնների հետ միասին, քանի որ դա կվնասի շրջակա միջավայրին: Ճիշտ ուտիիզացման ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար անհրաժեշտ է դիմել թափոնների հավաքման և արտահանման տեղական կազմակերպություններ: Թույլ վի տվեք երեխաներին խաղաղ սարքի հետ: Կա յուրջ վնասվածքներ և էլեկտրական հոսանքի հարված ստանալու վտանգ: Այս սարքը նախատեսված է բացառապես մեծահասակների օգտագործման համար:

Սույն փաստաթղթում պարունակվող նախազգույշացումները, նախազգույշական միջոցները և հրահանգները չեն կարող պարունակել բոլոր հնարավոր վտանգավոր իրավիճակները: Սարքը օգտագործելիս պետք է առաջնորդվել ողջախոհությամբ:

### Օդի մաքրիչի կառուցվածքը (տես նկար ա)

❶ – օդային խորչիկ, ❷ – շարժական առջևի վահանակ, ❸ – HEPA-զտիչ, ❹ – պլաստման իշցաններ, ❺ – մաքրված օդի դուրս զարու համար անցքեր, ❻ – պատյան, ❼ – տեղադրման հեղույսներ, ❽ – տակդիր, ❾ – պատի ամրակ:

### Սարքի աշխատանքի նախապատրաստումը (տես նկար ա)

Օգտագործելուց առաջ հետոացքեր ՀԵՊԱ-զտիչի փաթեթավորումը: Դրա համար նախ համոզվեք, որ օդի մաքրիչը անշատված է ցանցից: Այնուհետև նրբութեն հետոացքեր առջևի վահանակը ❷, բռնեք գործվածքն օդակներից և դուրս հանեք ՀԵՊԱ-զտիչը ❸: Հետոացքեր զտիչի փաթեթավորումը: Դրանից հետո ՀԵՊԱ-զտիչը ❸ դրեք տեղու և փակեք այն ճակատային վահանակը ❶:

Կա մաքրիչի տեղադրման երկու տարրեկակ.

- տակդիրի վրա՝ տեղադրեք խցանները ❶ տակդիրի բաց ծայրերում ❸: Տակդիրը երեք տեղադրման հեղույսներով ❷ միացրեք մաքրիչի պատյանին ❶:
- պատին՝ ամրացքեք ամրակը ❹ պատի ընտրված տեղում (հատակից 170 սմ-ից ոչ ցած): Մաքրիչի պատյանի հետևի վահանակին ❺ ձգեք երեք տեղադրման հեղույսները ❷: Տեղադրման հեղույսների գործիքները ❷ դրեք մաքրիչի հետևի վահանակի արդեն պատին ամրացված ամրակի ակոսմերի ❻ մեջ:

## Նեկավարումը վերահսկիչ վահանակից (տես նկար b)

ԱՅՍ Ներսի օդի որակի ինտիկատոր/թայմերի էկրանը ցոյց է տալիս կամ ներսի օդի որակը, կամ մաքրիչի աշխատանքային ժամանակը՝ մինչև թայմերի անջատելվելը: Խնդրանիշ -ցոյց է տալիս, որ տեղի է ունենում ներքին օդի ուլտրամանուշակագույն մաքրում: Վարագության կոճակը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր հաջորդ սեղմումով փոխել մաքրիչի հովհարիչի պլոտման արագությունը, որը ցոյց է տալիս օդի արագության ինդիկատորը : Եթե սպասարկն ռեժիմում սեղմեք արագության կոճակը և պահեք այն ավելի քան 10 վայրկյան, ապա մաքրիչի HEPA-զտիչի աշխատանքի ավարտի ժամանակի հաշվարկը սկսվում է գրոյթ: Կոճակը թույլ է տալիս միացնել և անջատել մաքրիչը: Քնի ռեժիմի կոճակը միացնում է հովհարիչների նվազագույն հզորությամբ օդափոխիչը քնած ռեժիմում աշխատելու համար, որի դեպքում բոլոր ինդիկատորները, բացի քնած ռեժիմի կոճակից, հանգչում են: Այդ ռեժիմից դուրս գալու համար կոճակը պետք է կրկնակի սեղմեք: Ավտոմատ ռեժիմում կոճակը միացնում է մաքրիչի աշխատանքի երեք հարմար ռեժիմներից մեկը՝ ներսի օդի որակի զնահատման հիման վրա: Wi-Fi կոճակ ակտիվացնում է մաքրիչի Wi-Fi սարքը, իրան սամարֆոնի միջոցով հեռակավարման համար: “AENO” հավելվածին մաքրիչը միացնելու մասին մանրամասն կարդացեք հրահանգներում, հասանելի [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) հղումով: Ինդիկատորը ուսումնական փոխում է իր գույնը, կախված օրգանական միացություններով օդի ալյոստևկածության մակարդակից (սովորաբար, ներկիր, յաքեր, լուծիչներ և այլն): Թայմերի կոճակը օդի որակի ինդիկատորին փոխում է թայմեր ռեժիմի: Հետազոտ սեղմումները սահմանում են թայմերի աշխատանքի ժամանակը՝ 1-ից մինչև 24 ժամ: Երեխաների միջամտությունից պաշտպանվելու կոճակը միանում է, եթե այն պահեք 3 վայրկյան: Բոլոր կոճակները կառավարման համար դատարկ են անհասանելիք: Որպեսզի վերականգնել կոճակներին հասանելիությունը, պետք է կրկնի 3 վայրկյան կոճակը սեղմեք և պահեք: Խոնիչի կոճակը միացնում է իոնիչը, որը վերացնում է տիաճ հոտերը: Չտիչի վերագրծագրված կոճակը ցոյց է տալիս, որ եկել է HEPA-զտիչի փոխարինման ժամանակը: Կոճակի թարթաման դադարեցման համար անհրաժեշտ է սեղմեք և պահեք այն 3 վայրկյան:

## Մաքրիչի կառավարումը՝ՀԿ վահանակից (տևս նկար Ը)

Հեռակառավարման վահանակի վրա առկա են հետևյալ կոճակները. միացնել/անջատել , աշխատանքի թիվ ուժիմ , թայլմեր , ավտոմատ շահագործման ուժիմ , հովիարիչի պլոտման արագույթյան փոփոխությունը .

### Հնարավոր անսարքությունների վերացում

1. Մաքրիչը չի միանում: Ստուգեք, թե արդյոք մաքրիչը միացված է վարդակից, և արդյոք հոսանքի լարում կա վարդակում, թե արդյոք միացված է հոսանքի ավտոմատը և արդյոք ապահովիչները ամբողջական են, թե արդյոք զտիչի փոխարինման կարմիր ինդիկատորը թարթում է:
2. Փոշին վատ է հեռացվում: Հնարավոր պատճառները և լուծումը. ստուգեք, թե արդյոք զտիչի մակերեսը խցանված չէ, չկա խոշնդոտ, որը խանգարում է օդի քաշելուն կամ դուրս թռնելուն:
3. Ուժեղ աղմուկ: Հնարավոր պատճառները և լուծումը. ստուգեք, թե արդյոք որևէ բան չի խրված է օդափոխիչի մեջ, թե արդյոք թերված չեն մաքրիչի պատյանը: Եթե աղմուկը դեռ շատ ուժեղ է, փորձեք նվազեցնել մաքրիչի աշխատանքային հզորությունը արագույթյան կոճակով: Նաև օգտագործեք ցածր հզորության ուժիմ մաքրիչի գիշերային աշխատանքի ժամանակ:
4. Մաքրիչից տիեզ հոտ է պահի: Հնարավոր պատճառներն և լուծումը. եթե աշխատանքի առաջն մի բանի ժամկա ընթացքում մաքրիչը արձակում է պլաստիկի հոտ, ապա դա նորմա է: Այնուամենայնիվ, սարքը կարող է տիեզ հոտ առաջանել նաև զտիչի խցանվելու դևառում: Այդ դեպքում այն պետք է մարդու կամ փոխարինելու: Եթե դուք զգում եք այլվածի հոտ, ապա մաքրիչը անմիջապես անջատեք վարդակից: Այնուհետև կապվեք աշակեության ծառայության կամ վաճառողի հետ, ումից դուք զնել եք սարքը:
5. Զտիչի փոխարինման ինդիկատորը շարունակում է թարթել նույնիսկ այն բանից հետո, եթե դուք փոխարինեցիք կամ մաքրիչից զտիչը: Հնարավոր պատճառները և լուծումը՝ սեղմեր FILTER կոճակը և պահեք այն առնվազն 3 վայրկան: Զտիչի փոխարինման թամբերը կվերագործարկվեն, իսկ ինդիկատորը կմարի:

**ՈՒՇԱՎՐՈՒԹՅՈՒՆ** Եթե հնարավոր միջոցներից ոչ մեկը չի օգնում լուծել ձեր խնդիրը, դիմեք ձեր մատակարարին կամ սպասարկման կենտրոնին: Խնդրում ենք մի ապամոնտաժեք սարքը և մի փորձեք վերանորոգեք այն ինքնուրույն:

## **Միացում AENO բջջային հավելվածին**

**Ուշադրություն** Համոզվեք, որ Ձեր հեռախոսը միացված է 2,4 Գց հաճախականությամբ Wi-Fi ցանցին, 5 Գց հաճախականությունը չի ապահովվում սարքի կողմից:

- Միացրեք սարքը կենտրակենտրոֆիայի ցանցին և միացրեք այն:
- Ներբեռներ AENO բջջային ծրագիրը Google Play-ում կամ App Store-ում և գրանցեք նոր հաշիվ; Կամ մուտք գործեք ձեր օպտվողի հաշիվ:
- Համեմության վերաբերյալ առաջարկ կամ "Ավելացնել սարքը" (եթե հավելվածում չկան ավելացված սարքեր): Բացվող պատուհանում ընտրեք "Օդի մաքրիչ" կատեգորիան:

**Նշում:** Ամարթքոնի վրա որևէ գործառույթ ներառվելու վերաբերյալ համակարգային հարցումների դեպքում հետևեք դրանցում նշված ուղեցույցներին:

- Մուտքագրեք Ձեր Wi-Fi ցանցի անունն ու գաղտնաբառը, եթե դրանք ինքնաբերաբար չեն լրացվում: Սեղմեք «Հաջորդը»: Համոզվեք, որ Վեբի աջ անկյունում ընտրված է EZ ռեժիմը:
- Որպես կանոն, սարքի առաջին միացման ժամանակ Wi-Fi կրնակը թարթում է: "Միացման հրահանգներ" էկրանին «Համոզվեք, որ LED ինդիկատորը թարթում է՝ տողում տեղադրեք թռչնանիշ»: Սեղմեք «Հաջորդը»:
- Սպասեք մինչև կիայտնվի «Սարքը հաջողությամբ ավելացվեց» հաղորդագրությունը\*:
- Եթե սարքի հետ միանալ չի հաջողվել, սեղմեք և պահեք Wi-Fi կրնակը մոտ 3 վայրկյան, մինչև սարքի ձայնային ազդանշանը հնչի: Կրկնել միացման գործընթացը, ինչպես նկարագրված է վերև:

**Նշում:** Միացման պահին խորհուրդ է տրվում հնարավորին չափ մոտ գտնվել սարքին և հնարավորության դեպքում ոռութերին՝ Wi-Fi կայուն ազդանշան ապահովելու համար:

Հետազոյւմ Դուք կկարողանաք կառավարեք Ձեր սարքը հավելվածից: Սարքի հեռակա կառավարման սցենարների մասին տեղեկատվություննը ներկայացված է ուղեցույցի ամրուցական տարրերակում [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents):

\*Եթե կապը ձախողվել է, համոզվեք, որ սարքը միացված է ներգիայի աղբյուրին և միացված է, իսկ սարքի կառավարման վահանակի վրա Wi-Fi պատվերակը թարթում է: Լրացնեցի անգամ ստուգեք երթուղիի Wi-Fi կառավարման մեջը կամ վերագործարկեք այն, իսկ հետո կրկնեք միացման գործընթացը (<https://aeno.com/router-help>):

## Տեղեկատվություն ուստիլիզացիայի վերաբերյալ



Այս խորհրդանշիչները նշանակում են, որ սարքը, նրա մարտկոցներն ու կուտակիչները և էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները ուստիլիզացնելիս պետք է հետևեք էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների արտադրության թափոնների (WEEE) և մարտկոցի և մարտկոցի թափոնների հետ վարկելու կանոնակարգերին: Համաձայն կանոնների, տվյալ սարքավորումը ծառայության ժամկետի ավարտից հետո ներթակա է բաժան ուստիլիզացիայի:

Սարքը, մարտկոցները և կուտակիչները, ինչպես նաև էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները չեն կարելի ուստիլիզացնել չտեսակավորված քաղաքային թափոնների հետ, բայց որ դա կինասի շրջակա միջավայրին:

Այս սարքի ուստիլիզացիայի համար, այն պետք է վերադարձի վաճառքի կետ կամ հանձնվի տեղական վերամշակման կետ:

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել տեղական կենցաղային թափոնների ոչնչացման ծառայություն:

Երաշխիքային ժամկետը և ծառայության ժամկետը ապրանքի գնման օրվանից 2 տարի է:

Տեղեկություններ արտադրողի՝ մասին՝ «ASBISc Enterprises PLC», Ազիու Աֆանասիոս, Դիամոնդ Կորտ, Կոլոնավիո, 43, 4103, Լիմանու, Կիպրոս: Արտադրված է Չինաստանում:

Սարքի արդի տեղեկությունները և մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև միացման հրահանգները, հայտնաագրելը, որակի և երաշխիքի վերաբերյալ պահանջները ընդունակ ընկերությունների մասին տեղեկությունները հասանելի են ներքեունամատ համար [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) հղումով: Նշանակած բոլոր ապրանքները ու դրանց անվանումները իրենց համապատասխան սեփականատերերի սեփականություն են.

**GE** ჰერის გამწმენდი აენო მიზნად ისახავს ჰერის გაწმენდას ალერგენებისგან, ყვავილის მტვრისგან, სოკოლის სპორტისგან, მტვრის ნაწილაკებისგან, კვამლისგან, ცხოველების ბერვისგან და უსიამოვნო სუნისგან.

## ტექნიკური მახასიათებლები

შეცვანის ძაბვა: 110-240 ვ; 50/60 ჰც. სიმძლავრე: 48 ვტ. პრიდუქტიულბა: 350 მ<sup>3</sup>/სთ. მომასხურების არალი: 42 მ<sup>2</sup>-მდე. შიდა ჰერის გაწმენდის დრო: 2-3 სათი. ხმურის დონე: 66 დბ-მდე (1 მ მანძილზე). ზომები (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე): 590 მმ × 100 მმ × 395 მმ. ულტრაინფური განათება კორპუსის შიგნით. Wi-Fi მოდული. რადიოსისმინიული პულტი. დისტანციური მართვის რადიუსი: 10,5 მ.

## მისაწოდებელი ნაკრები

ჰერის გამწმენდი, HEPA ფილტრი, დისტანციური მართვის პულტი, სამონტაჟო ხრახნი (3 ც.), დენის კაბელი, სადგამი, შესაკრავები, საცობი (2 ც.), პლასტიკური ჩანართები (4 ც.), თვითმჭრელი ხრახნები (4 ც.), სწრაფი სახელმძღვანელო, საგარანტიო ბარათი.

## შეზღუდვები და გაფრთხილებები

**ყურადღება!** მოწყობილობის შიგნით არის UV ლედ ნათურა. დაუშვებელია მოწყობილობის დაშლა და დაშლილ მდგომარეობაში მისი ჩართვა, ეს ძალიან საშიშა თქვენი თვალებისთვის.

წინა პანელის ამოღებამდე დარწმუნდით, რომ საწმენდი გათიშულია. არ ჩადოთ გამწმენდი წყალში ან სხვა სითხეში. მოსავლელად არ გამოიყენოთ აგრესიული და აალებადი პროდუქტები, რომლებიც შეიცავს ქლორს ან ალკოჰოლს. არ დაუშვათ HEPA ფილტრში წყლის მოხვედრა. გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ ისე, როგორც ეს აღწერილია სწრაფ და სრულ სახელმძღვანელოებში. ინსტრუქციის დაუცველობაში შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი და სხვა საშიში მდგომარეობა, ასევე დაზიანება. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ხედავთ დაზიანებას ან ბზარებს. არ დაამონტაჟოთ მოწყობილობა გარეთ ან წყლის წყაროებთან, დამატენიანებლის

ჩათვლით. არ დააყენოთ მოწყობილობას მზის სხივებთან ახლოს, ტენიან ადგილას ან ვიზუალის ქვეშ. არ დააგდოთ, გადააგდოთ, დაშალოთ მოწყობილობა და არ სცადოთ მისი შეკეთება. არ მოათავსოთ საკაბელო რადიატორებთან, გაზეურებთან ან გამატბობლებთან ახლოს. არ გამოიყენოთ საწმენდი საშუალებები ან სარეცხი საშუალებები მოწყობილობის გასაწმენდად. ნუ გადააგდებთ მოწყობილობას მუნიციპალურ ნარჩენებთან ერთად, რადგან ეს ზიანს აყენებს გარემოს. სწორი განკარგვის შესახებ დამატებითი ონფორმაციისთვის დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ ნარჩენების შეგროვებისა და განკარგვის ორგანიზაციას. არ დაუშვათ ზავშვების წვდომა მოწყობილობასთან. არსებობს დაზიანებისა და ელექტროშოკის სერიოზული რისკი. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ მოზრდილებისთვის.

გაფრთხილებები, სიფრთხილის ზომები და ინსტრუქციები, რომლებიც მოცემულია ამ დოკუმენტში, არ შეიცავს ყველა შესაძლო საშიშ სიტუაციას. მოიქცეთ ნებისმიერი გონიერი ადამიანივით მოწყობილობის გამოყენებისას.

### ჰერის საწმენდი მოწყობილობა (იხ. სურათი ა)

❶ – ჰერის მიმღები, ❷ – მოსახლეობის წინა პანელი, ❸ – HEPA ფილტრი, ❹ – პლასტმასის შერეუსელი, ❺ – გაწმენდილი ჰერის გამოსასვლელი ხვრელები, ❻ – კორპუსი, ❼ – სამონტაჟო ჭანჭიკები, ❽ – სადგამი, ❾ – კედლის დასაკიდი

### ჯესლუატაციამდე მოშზადება (იხ. სურათი ა)

მოხსენით შესაფუთი ფილტრს მის გამოყენებამდე. ამისათვის ჯერ დარწმუნდით, რომ ჰერის საწმენდი გამორთულია ქსელიდან. შემდეგ ფრთხილად ამოიღეთ წინა პანელი ❶, დაიჭირეთ ქსოვილის პეტლები და ამოიღეთ HEPA ფილტრი ❸ გარეთ. შესაფუთი ფილტრიდან ამოიღეთ. შემდეგ დააყენეთ HEPA ფილტრი ❸ თავის ადგილზე და დასურეთ იგი წინა პანელით ❷.

გაწმენდის დამონტაჟების ორი ვარიანტი არსებობს:

- სადგამზე: ჩადეთ საცობები ❹ ქვეშსადების ღია ბოლოებში. ❺ მიამაგრეთ სადგამი სამი ნაკრის ჭანჭიკით ❼ გაწმენდის კორპუსზე ❻.

- კედელზე: მიამაგრეთ საკიდები ⑨ კედელზე არჩეულ ადგილს (იატაკიდან მინიმუმ 170 სმ). მოუქირეთ სამი დამოწაულებულ ჭანჭივს ⑦ საწმენდის კორპუსის უკან პანელზე ⑥. საწმენდის უკან მხარეს ჩასვით სამოწაულ ჭანჭივის თავები ⑦ კედელზე უკვე დამაგრებული საკიდების ჭრილში ⑨.

### აკონტროლეთ საკონტროლო პანელიდან (იხ. სურათი b)

**II** შიდა ჰაერის ხარისხის მაჩვენებელი/ტაიმერის ეკრანი აჩვენებს ან შიდა ჰაერის ხარისხს, ან გამწმენდის მუშაობის დროს ტაიმერის გამორთვამდე. **IV** ინდიკატორი გვიჩვენებს, რომ ხდება შიდა ჰაერის ულტრაიისფერი წმენდა. სიჩქარის ღილაკი **X** საშუალებას გაძლევთ ყოველი მოძღვნო დაჭრით შეცვალოთ გამწმენდის ფენის მრუნვის სიჩქარე, რაც აჩვენებს ჰაერის სიჩქარის მაჩვენებელს **II**. თუ ლოდინის რეჟიმში დაჭრით სიჩქარის ღილაკს და გეჭირებათ 10 წამხე მეტხანს, HEPA ფილტრის დასრულებამდე დროის ათვლა დაწყება წულიდან. “დაწყება/დასრულების” **⑤** ღილაკი საშუალებას გაძლევთ სართოთ და გამორთოთ საწმენდი საშუალება. მიღის რეჟიმის ღილაკი **⑥** საწმენს გადაიყანს მიღის რეჟიმში მინიმალური ფენის ენერგიით, რა დროსაც ყველა ინდიკატორი გაითიშება, მიღის რეჟიმის ინდიკატორის გარდა. ამ რეჟიმიდან გამოსასვლელად, კვლავ დაჭრიეთ **④** ღილაკს. ავტომატური რეჟიმის ღილაკი გადაიყანს გამწმენდის მუშაობის სამი შესაფერისი რეჟიმიდან ერთ-ერთში შიდა ჰაერის ხარისხის შეფასების საფუძველზე. Wi-Fi ღილაკი **⑦** ააქტიურებს გამწმენდის Wi-Fi მოწყობილობას, იმისთვის, რომ მოწყობილობის დისტანციურად სმარტფონიდან მართვა გახდეს შესაძლებელი. წაიკითხეთ დამატებითი ონფორმაცია გამწმენდის “AENO” აპლიკაციასთან დაკავშირების ონსტრუქციებში, რომელიც ხელმისაწვდომია [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). ინდიკატორი **⑧** იცვლის ფერს ორგანული ნაერთებით (წებოები, სალებავები, ლაქები, გამსნელები და ა.შ.) ჰაერის დაბინძურების ხარისხის მიხედვით. ტაიმერის ღილაკი **⑨** გადაიყანს ჰაერის ხარისხის მაჩვენებელს ტაიმერის რეჟიმში. შემდგომი დაჭრიეთ [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)

ტაიმერის მუშაობის დროის დაყენება არის შესაძლებელი: 1-დან 24 საათამდე. ბავშვისგან დაცვის ღილაკი გააქტიურდება იმ შემთხვევაში, თუ მსაზე დაჭრით 3 წამის განმავლობაში. წერამ დროს არც ერთი ღილაკის გამოყენება არ იქნება შესაძლებელი. ღილაკებზე წვდომის აღსადგენად, კვლავ უნდა დააჭიროთ ღილაკს 3 წამით. ორნიზატორის ღილაკი ააქტიურდებს ორნიზატორს, რაც აქტიურის უსიამოვნო სუნს. ფილტრის გადატვირთვის ღილაკი მიუთითებს იმაზე, რომ HEPA ფილტრის შეცვლის დროა. ღილაკის ციმციმის შესაწყვეტად დაჭირეთ მას 3 წამით.

### გამწმენდის დისტანციური მართვის საშუალებიდან კონტროლი (იხ. სურათი C)

დისტანციური მართვის პულტზე შემდეგი ღილაკებია ხელმისაწვდომია : ჩართვა/გამორთვა , მილის რეჟიმი , ტაიმერი , ავტომატური რეჟიმი , ფენის სიჩქარის შეცვლა .

### შესაძლო გაუმართაობის აღმოფენება

1. საწმენდი არ ირთვება. შესამოწმეთ არის თუ საწმენდი შეერთებული დენის წყაროსთან და მიერთდება თუ არა შტეფსელშის ელექტროენერგია, თუ ჩართულია კვების ბლოკი და თუ დაცულია სიფრთხილის ზომები, წითელი ფილტრის შეცვლის მაჩვენებელი ციმციმებს თუ არა.
2. მტკერი ცუდად არის მოცილებული. შესაძლო მიზნები და გამოსავალი: შესამოწმეთ ფილტრის ზედაპირის დამინტურება, თუ რამდენად ჩანს რაიმე დაბრკოლება, რომელიც ხელს უშლის ჰაერის მიღებას ან გამოყოფას.
3. ძლიერი ხმაური. შესაძლო მიზნები და გამოსავალი: შესამოწმეთ არის თუ არა რამე ჩარჩენილი ვენტილატორში, არის თუ არა საწმენდისკორპუსი დახრილი. თუ ხმაური მაინც ძალიან მაღალია, შეეცადეთ შესამოწმეთ საწმენდის ენერგია სიჩქარის ღილაკის გამოყენებით. გამოიყენეთ დაბალი ენერგიის რეჟიმი ასევე დამით საწმენდის გასაწმენდად.
4. უსიამოვნო სუნი საწმენდიდან. შესაძლო მიზნი და გამოსავალი: თუ საწმენდის ექსპლუატაციის პირველი რამდენიმე საათის განმავლობაში პლასტმასის სუნს გრძნობთ, ეს ნორმალურია. ამასთან, მოწყობილობამ შესაძლოა უსიამოვნო სუნი aeno.com/documents

- გამოყოს ფილტრის გაჭედვის შემთხვევაშიც. შემდეგ საჭიროა მისი გაწმენდა ან შეცვლა. თუ წვის სუნი დადგება, სასწრაფოდ გამორთეთ საწმენდი. შემდეგ დაუკავშირდით დამხმარე ჯგუფს ან საცალო მოვაჭრეს, ვისგანაც შეიძინეთ თქვენი მოწყობილობა.
5. ფილტრის შეცვლის მაჩვენებელი აგრძელებს ციმიტის ფილტრის შეცვლის ან გაწმენდის შემდეგაც. შესაძლო მიზეზები და გამოსავალი: ხანგრძლივად დააჭირეთ FILTER ღილაკს 3 წამით. ფილტრის შეცვლის ტაიმერი განახლდება და ინდიკატორი გამოირთვება.
- ყურადღება!** თუ ვერცხლითი საშუალება ვერ გადაჭრის თქვენს პრობლემას, დაუკავშირდით თქვენს მომწოდებელს ან სერვისცენტრს. გთხოვთ, ნუ დაშლით მოწყობილობას და თავად ნუ შეეცდებით მის შეკეთებას.

## დაუკავშირდით AENO-ს მოწილურ პლიკაციას

**ყურადღება!** დარწმუნდით, რომ თქვენი ტელეფონი დაკავშირებულია 2.4 გჰც-იან Wi-Fi-ის ქსელთან, 5 გჰც-ის მხარდაჭერა არ აქვს მოწყობილობას.

- დაუკავშირდეთ მოწყობილობა დენის წყაროს და ჩართეთ იგი.
- ჩამოტვირთეთ AENO-ს მობილური აპლიკაცია Google Play-დან App Store-დან და დაარეგისტრირეთ ახალი ანგარიში; ან შედით თქვენი მომხმარებლის ანგარიში.
- აპლიკაციის მთავარ კერაზზე შექეთ „+“ ან „მოწყობილობების დამატება“ (თუ აპლიკაციაში დამატებული მოწყობილობები არ არის). გახნილ ფანჯარაში აირჩიეთ კატეგორია „ჰაერის გამწმენდი“.

**შენიშვნა:** როდესაც სისტემის მოთხოვნები თქვენს სმარტფონში რაიმე ფუნქციის გააქტიურების მიზნით გამოჩენდება, მიჰყევით მათში მითითებულ რეკომენდაციებს.

- შეიყვანეთ თქვენი Wi-Fi ქსელის სახელი და პაროლი, თუ ველუბი ავტომატურად არ შეივსება. დააკირეთ "შემდეგი"-ს. დარწმუნდით, რომ EZ რეჟიმი აჩეულია ზედა მარჯვენა კუთხეში.
- როგორც წესი, როდესაც პირველად ჩართავთ მოწყობილობას, Wi-Fi-ის ღილაკი აცილებულ და კავშირის ინსტრუქციების კრანზზე, მონიშნეთ შემდეგი ველი: "დარწმუნდით, რომ LED ინდიკატორი ციმციმებს". დააკირეთ "შემდეგი"-ს.
- დაელოდეთ შეტყობინებას "მოწყობილობა წარმატებით დაემატა" \*.
- თუ მოწყობილობასთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა, დააჭირეთ და ხანგრძლივად გააჩერეთ Wi-Fi ღილაკი დაახლოებით 3 წამის განმავლობაში მანამ, სანამ მოწყობილობის ხმოვან სიგნალს არ გაიგონებთ. გაიმეორეთ დაკავშირების პროცესი, როგორც ეს აღწერილია ზემოთ.

**შენიშვნა:** დაკავშირების დროს რეკომენდებულია მოწყობილობასთან და, თუ შესაძლებელია, როუტერთან მაქსიმალურად ახლოს ყოფნა, რათა უზრუნველყოთ სტაბილური Wi-Fi-ის სიგნალი.

შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი მოწყობილობა აპლიკაციიდან. მოწყობილობის დისტანციური მართვის სცენარებისთვის იხილეთ სრული სახელმძღვანელო მისამართზე [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents).

\* თუ დაკავშირდება კურ ხერხდება, დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა დაკავშირებულია დენის წყაროსთან და ჩართულია და მოწყობილობის მართვის პანელზე Wi-Fi ხატულა ფიტინგშის. გარდა ამისა, შეამოწმეთ როუტერის Wi-Fi-ის პრამუშები ან გადატენიროთ იგი და შემდეგ ხელახლა სტატუთ და პაკეტირების რეცენზია (<https://aeno.com/router-help>).

## ნარჩენების თავიდან მოშორების შესახებ ინფორმაცია



ეს სიმბოლოები გულისხმობს, რომ თქვენი მოწყობილობის, მისი ბატარების და აკუმულატორების და მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარების გადაყრისას თქვენ უნდა დაიცვათ ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენებისა (WEEE) და ბატარეისა და აკუმულატორის ნარჩენების თავიდან მოშორების რეგულაციები. რეგულაციების თანახმად, ეს მოწყობილობა ჯვემდებარება ცალ-ცალკე გადაყრას მისი სარგებლივობის ვადის ბოლოს.

არ გადაგდოთ მოწყობილობა, მისი ბატარები და აკუმულატორები, ასევე მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარები არასორტიზებულ მუნიციპალურ ნაგავაყრელებზე, რადგან ეს ზიანს აყენებს გარემოს.

ამ აღჭურვილობის თავიდან მოშორების მიზნით, ის უნდა დაბრუნდეს გაყიდვის ადგილას ან გაიგზავნოს თქვენს ადგილობრივ გადამუშავების ცენტრში.

გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ საყიფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის სამსახურს დეტალებისთვის.

გარანტია და უქამდანუატაფიის ვადა პროდუქტის შეძენის დღიდან 2 წელი.

ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ: "ASBISc Enterprises PLC" (საჯარო პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია "ASBISc Enterprises"), აფოს ათანასიონ, დაიამინდ ქ'ორთ, კოლონაკუის ქუჩა, 43, 4103 ლიმასოლი, კვიპროსი. დამზადებულია ჩინგაზი.

განაცხადეთ ინფორმაციისთვის და მოწყობილობის დეტალური აღწერისთვის, აგრეთვე დაკავშირების ინსტრუქციისთვის, სერთიფიკატისთვის, იმ შესახებ ინფორმაციისთვის, რომელიც მიღებენ პრეტენზიებს ხარისხისა და გარნიუის შესახებ, შეკიდლიათ ჩამოტკირთვით [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) კალა ნახსენები საკურო ნიშანი და მათი სახელები მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა

**KZ AENO** аяу тазартқышы үй ішіндегі ауаны аллергендерден, гул тозаңынан, зең спорасынан, шаң бөлшектерінен, тұтіннен, жануарлардың жүнінен және жағымсыз істерден тазартуға арналған.

### **Техникалық сипаттамалары**

Кіріс кернеуі: 110–240 В~, 50/60 Гц. Куаты: 48 Вт. Өнімділігі: 350 м<sup>3</sup>/сағ. Қызмет көрсету аймағы: 42 м<sup>2</sup>. Үй ішіндегі ауаны тазарту уақыты: 2-3 сағат. Шудың деңгейі: 66 дБ дейін (1 м қашықтықта). Өлшемдері (Ұ × Е × Б): 590 мм × 100 мм × 395 мм. Корпустың ішіндегі ультракүлгін жарықдиод. Wi-Fi модулі. Радиожиілікті қашықтан басқару. Пульттің асерету радиусы: 10,5 м.

### **Жеткізілім жинағы**

Аяу тазартқышы, НЕРА сүзгісі, ҚБ пульті, монтаждау бұрандасы (3 дана), қуат сымы, түпқойма, бекітпе, тығындар (2 дана), пластик ішпектер (4 дана), өздігінен тескіш бұрамашегелер (4 дана), қысқаша нұсқаулық, кепілдік талоны.

### **Шектеулер мен ескертулөр**

**Назар аударының!** Құрылғының ішінде ультракүлгін жарықдиод бар. Құрылғыны бөлшектеуге және бөлшектелген күйде қосуға болмайды, бұл сіздің көзіңізге өте қауіпті.

Алдыңғы панельді алмас бұрын, тазартқыш розеткадан ажыратылғанына көз жекізіңіз. Тазартқышты суға немесе кез келген басқа сүйіктика қауіпті жағдайларға сұйықтыққа батырманыңыз. Тазартқышты күту үшін құрамында хлор немесе спирт бар агрессивті және тез тұтанатын өнімдерді пайдаланбаңыз. Тазартқыш корпузына судың кіруіне жол берменіз НЕРА сүзгісін ешқашан сүмен шайманың және оны дымқыл шүберекпен тазаламанаңыз. Нұсқауларды орындауда өртке және басқа қауіпті жағдайларға, сондай-ақ жаракаттарға әкелуі мүмкін. Егер сіз оның зақымданғанын немесе жарықшақты байқасаңыз, оны

қолданбаңыз. Құрылғыны бөлмeden тыс немесе су көздеріне, оның ішінде ауаны ылғалдандырыштарға жақын жерде орнатпаңыз. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің, ылғалдың немесе дірілдің әсеріне ұшыратпаңыз. Құрылғыны құлатпаңыз, лақтырмаңыз, бөлшектеменіз немесе өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Кабельді радиаторлардың, пештердің немесе жылытқыштардың жаңында орналастырпаңыз. Құрылғыны тазалау үшін тазалағыш немесе жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Құрылғыны сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды, себебі ол қоршаған ортаға зиян тигізеді. Дұрыс кәдеге жарату туралы толығырақ актарат алу үшін қалдықтарды жинау және шығару жөніндегі жергілікті ұйымға хабарласыңыз. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменеңіз. Ауыр жарақат алу және электр тогы соғу қаупі бар. Бұл құрылғы тек ересектер пайдалану үшін арналған.

Осы құжаттағы ескертүлер, сактық шаралары мен нұсқаулар ықтимал қауіпті жағдайлардың бәрін қамтымауы мүмкін. Құрылғыны пайдалану кезінде ақыл-ойға сүйену керек.

### **Ауа тазартқыш құрылымы (а суретін қараңыз)**

❶ – ауа жинағыш, ❷ – алынбалы алдыңғы панель, ❸ – НЕРА сұзгісі, ❹ – пластик тығындар, ❺ – тазартылған ауаны шығаруға арналған санылаулар, ❻ – корпусы, ❼ – орнатушы бурандалар, ❽ – түпқойма, ❾ – қабыргалық бекітпе.

### **Құрылғыны жұмыс істеуге дайындау (а суретін қараңыз)**

Колданар алдында НЕРА сұзгісінен орамасын алыңыз. Мұны істеу үшін алдымен ауа тазартқыштың желіден ажыратылғандығына көз жеткізіңіз. Осыдан кейін алдыңғы панельді ❷ ақырын алып, мата ілмектерінен ұстап, НЕРА сұзгісін ❸ сыртқа шығарыңыз. Сүзгіден орамасын алыңыз. Осыдан кейін НЕРА сұзгісін ❹ орнына қойып, оны алдыңғы панельмен ❺ жабыңыз.

Тазартқышты орнатудың екі нұсқасы бар:

- түпқоймаға орнату: тығындарды ④ түпқойманың ⑧ ашық ұштарына салыңыз. Түпқойманы үш орнатушы бұрандамен ⑦ тазартқыштың корпусына ⑥ жалғаңыз.
- қабырғаға орнату: бекітпені ⑨ қабырғада таңдалған орынға бекітіңіз (еденнен 170 см биіктікten төмен емес). Корпустың артқы панеліне ⑥ үш орнатушы бұранданы ⑦ бұраңыз. Орнатушы бұрандалардың ⑦ бастиектерін қабырғаға бекітіліп қойған тазартқыштың артқы панеліндегі бекітпе ⑨ жіктеріне салыңыз.

### **Бақылау панелінен басқару (b суретін қараңыз)**

000 Бұл медегі ауа сапасының индикаторы/таймер дисплейі бөлмедегі ауа сапасын немесе таймерді өшіруге дейінгі тазартқыштың жұмыс істеу уақытын көрсетеді. ⑩ Индикатор ішкі ауаны ультрафиолетпен тазарту жүріп жатқанын көрсетеді. Жылдамдық батырмасы ⑪ әр келесі басқан сайын тазартқыш желдеткіштерінің айналу жылдамдығын өзгертуге

мүмкіндік береді, оны ауа жылдамдығының индикаторы көрсетеді ⑫. Егер күтү режимінде жылдамдық батырмасына басып, оны 10 секундтден артық ұстап тұрса, онда НЕРА сүзгінің жұмыс істеу соына дейінгі уақыт санағы нөлден басталады. «Старт/Стоп» батырмасы ⑬ тазартқышты қосуға және сөндіруге мүмкіндік береді. Ұйқы режимі батырмасы ⑭ тазартқышты желдеткіштердің максималды қуатымен ұйқы режиміне қосады, ол кезінде ұйқы режимі батырмасынан басқа барлық индикаторлар сөнеді. Осы режимнен шығу үшін батырманы қайта басу керек. Автоматты режим батырмасы ⑮ бөлмедегі ауа сапасын бағалау негізінде тазартқыштың үш жұмыс істеу режимінің бір лайықты режимін іске қосады. Wi-Fi батырмасы ⑯ тазартқышты қашықтан смартфоннан басқару үшін оның Wi-Fi-құрылғысын белсенді етеді. Толығырақ

тазартқышты «AENO» қолданбасына қосуға арналған нұсқаулықтан оқыңыз, ол [aeno.com/documents](#) сілтемесі бойынша қолжетімді. Индикатор ауаның органикалық қосылыстармен (желімдер, бояулар, лактер, еріткіштер және т.б.) ластану деңгейіне қарай өз түсін өзгереді. Таймердің батырмасы ауа сапасы индикаторын таймер режиміне ауыстырады. Одан әрі басулар таймердің жұмыс істеу уақытын орнатады: 1-ден 24 сағатқа дейін. Балалардың араласуынан қорғау батырмасы оны 3 секунд ішінде басып тұрган кезде іске қосылады. Батырмаларға қолжетімділікті қайтару үшін батырмаға басып, оны қайтадан 3 секунд ұстап тұру керек. Ионизатор батырмасы жағымсыз істерді көтіретін ионизаторды қосады. Сүзгіні қайта жүктеу батырмасы НЕРА сүзгісін ауыстыруға уақыт келгенін көрсетеді. Батырманың жыпылықтауын тоқтату үшін оны басып, 3 секунд ұстап тұру керек.

### Тазартқышты ҚБ пультінен басқару (с суретін қараңыз)

ҚБ пультінде келесі батырмалар қолжетімді: қосу/сөндіру , ұйқы режимі , таймер , автоматты жұмыс істеу режимі , желдеткіштің айналу жылдамдығын өзгерту .

### Ұқытимал ақаулықтарды жою

1. Тазартқыш қосылмайды. Тазартқыштың розеткаға қосылғанын және розеткада қуат кернеуі бар-жоғын, куаттау автоматы қосылып тұрғанын және сақтандырыштар бутіндігін, сүзгіні ауыстырудың қызыл индикаторы жыпылықтап тұрғанын тексерініз.
2. Шаң нашар тазартылады. Ұқытимал себептері мен шешімі: Сүзгінің беті бітеліп қалмағанын, ауаны қабылдауға немесе шығаруға бөгет болатын кедергілер бар-жоғын тексерініз.
3. Қатты шу. Ұқытимал себептері мен шешімі: желдеткішке бірдене кептелмегенін, тазартқыштың корпусы қисаймағанын тексерініз. Егер шу әлі де қатты болса, жылдамдық батырмасын пайдаланып,

тазартқыштың қуатын азайтуға тырысының. Төмен қуат режимін тазартқышты түнде пайдалану үшін де қолданыңыз.

4. Тазартқыштан жағымсыз иіс шығады. Үқтимал себептері мен шешімі: егер тазартқыш жұмыс істеген алғашқы бірнеше сағат ішінде пластиктің ісі шықса, бұл қалыпты жағдай. Алайда, сұзгі бітелген кезде де құрылғы жағымсыз иіс шығаруы мүмкін. Осыдан кейін оны тазалау немесе ауыстыру қажет. Егер сіз жанудың ісін сезсеңіз, тазартқышты дереу розеткадан ажыратыңыз. Осыдан кейін қолдау қызметіне немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз.

5. Сұзгіні ауыстырганнан немесе тазалағаннан кейін де сұзгіні ауыстырудың индикаторы жыпылықтай береді. Үқтимал себептері мен шешімі: FILTER батырмасын кем дегенде 3 секунд басып тұрыңыз. Сұзгіні ауыстыру таймері қайта іске қосылып, индикаторы сөнеді.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Егер мүмкін әдістердің ешқайсысы сіздің мәселенізді шешпесе, жеткізушіңізге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны бөлшектеменің және оны өз бетінізше жөндеуге тырыспаңыз.

### **AENO мобиЛЬДІ қОЛДАНБАСЫНА ҚОСЫЛУ**

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Телефоныңыздың 2,4 ГГц Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз, құрылғы 5 ГГц қолдамайды.

- Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз және оны қосыңыз.
- Google Play немесе App Store дүкенінен AENO мобиЛЬДІ қосымшасын жүктеп алып, жана есептік жазбаны тіркеніз; немесе пайдаланушы тіркелгінізге кіріңіз.
- Қолданбаның негізгі экранында «+» немесе «Құрылғы қосу» түймесін түртіңіз. (қолданбаға қосылған құрылғылар болмаса). Ашылған терезеде «Ауа тазартқыш» санатын таңдаңыз.

**Ескерте:** смартфондағы кез келген функцияларды қосу үшін жүйелік сұраулар пайда болғанда, оларда көрсетілген ұсыныстарды орындаңыз.

- Егер өрістер автоматты түрде толтырылмаса, Wi-Fi желісінің атавы мен құпия сөзін енгізіңіз. Келесі түймесін басыңыз. Жоғарғы оң жақ бұрышта EZ таңдалғанын тексеріңіз.
- Әдette, құрылғыны бірінші рет қосқанда, Wi-Fi түймесі жыпылықтайды. Қосылу нұсқаулары экранында ЖШД жыпылықтап тұрғанын тексеріңіз жаңындағы құсбелгіні қойыңыз. Келесі түймесін басыңыз.
- «Құрылғы сәтті қосылды» хабарын күтіңіз.\*...
- Құрылғыға қосылу сәтсіз болса, Wi-Fi түймесін құрылғы дыбыстық сигнал бергенше шамамен 3 секунд басып тұрыңыз. Жоғарыда сипатталғандай қосылу процесін қайталаңыз.

**Ескерте:** қосылу кезінде тұрақты Wi-Fi сигналын қамтамасыз ету үшін құрылғыға және мүмкіндігінше маршрутизаторға мүмкіндігінше жақын болу ұсынылады.

Содан кейін құрылғыны қолданбадан басқаруға болады. Құрылғыны қашықтан басқару сценарийлері үшін [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) сайтындағы толық нұсқаулықты қараңыз.

\* Егер қосылым сәтсіз болса, құрылғының қуат көзіне жалғанғанын және қосылғанын тексеріңіз және құрылғының басқару тақтасындағы Wi-Fi белгішесі жыпылықтайды. Сонымен қатар, маршрутизатордың Wi-Fi параметрлерін тексеріңіз немесе оны қайта жүктеніз, содан кейін қосылу процесін қайталаپ көріңіз (<https://aeno.com/router-help>).

## Кәдеге жарату туралы ақпарат



Бұл белгілер құрылғыны, оның аккумуляторлары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек -жарактарын қоқысқа тастау кезінде электрлік және электронды қондырғылардың қалдықтарын (WEEE), батарея мен аккумулятор қалдықтарының ережелерін сақтауды білдіреді. Нормативтік құжаттар бұл жабдықты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бөлек жинауды талап етеді.

Құрылғыны, оның батареялары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек -жарактарын сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге тастамацыз, себебі бұл қоршаган ортага зиян тигізеді. Бұл жабдықты тастау үшін оны сату орнына немесе жергілікті қайта өндіру орталығына қайтару қажет.

Кепілдік және қызмет ету мерзімі өнімді сатып алған күннен бастап 2 жылды құрайды. Өндіруші туралы мәліметтер: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, Колонакиу көшесі, 43, 4103 Лимасол, Кипр. Қытайда жасалған.

Заманауи ақпарат пен құрылғының егжей-тегжейлі спиптамасын, сондай-ақ қосылу нұсқаулығын, сертификаттарды, сапа мен кепілдікке шағымдарды қабылдайтын компаниялар туралы ақпаратты [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) сайтынан жүктеуге болады. Барлық аталған сауда белгілері және олардың атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

**LT** Oro valytuvas „**AENO**“ skirtas dezinfekuoti ir išvalyti patalpų orą nuo alergenų, žiedadulkių, grybelių sporų, dulkių dalelių, dūmų, gyvūnų plaukų ir nemalonų kvapų.

### **Techninės specifikacijos**

Ivesties įtampa: 100–240V~, 50/60 Hz. Jauda: 48 W. Produktyvumas: 350 m<sup>3</sup>/h. Aptarnavimo plotas: 42 m<sup>2</sup>. Patalpų oro valymo laikas: 2–3 h. Triukšmo lygis: iki 66 dB (1 m atstumu). Matmenys (D × Š × V): 590 mm × 100 mm × 395 mm. UV šviesos diodas korpuso viduje. „Wi-Fi“ modulis. Radijo dažnio nuotolinis valdymas. Nuotolinio valdymo pulto veikimo nuotolis: 10,5 m.

### **Tiekimo komplektas**

Oro valytuvas, HEPA filtras, nuotolinio valdymo pultas, tvirtinimo varžtas (3 vnt.), maitinimo laidas, stovas, tvirtinimo elementai, kištukai (2 vnt.), plastikiniai jėdiklai (4 vnt.), savisriegiai varžtai (4 vnt.), trumpasis vadovas, garantinė kortelė.

### **Apribojimai ir įspėjimai**

**DÉMESIO!** Irenginio viduje yra UV šviesos diodas. Negalima išardyti prietaiso ir įjungti jo išardytą, tai labai pavojinga jūsų akims.

Prieš nuimdami priekinį skydelį įsitikinkite, kad oro valytuvas atjungtas nuo elektros lizdo. Nemerkite oro valytuvo į vandenį ar kitą skystį. Oro valytuvo priežūrai nenaudokite agresyvių ir degių produktų, kurių sudėtyje yra chloro arba alkoholio. Neleiskite vandeniu patekti į HEPA filtrą. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta trumpuose ir išsamiuose vartotojo vadovuose. Nesilaikant instrukcijų, gali kilti gaisras ir kitos pavojingos situacijos, taip pat galima susižeisti. Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas ar jtrūkęs. Nemontuokite prietaiso lauke ar šalia vandens šaltinių, išskaitant drékintuvus. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spinduliuų, drégmės ir vibracijos. Neišmeskite, nemeskite, neišardykitė prietaiso ir nebandykite patys jo pataisyti. Nedékite kabelio šalia radiatorių, viryklių ar šildytuvų. Prietaisui valyti nenaudokite valymo priemonių ar ploviklių. Neišmeskite

prietaiso kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tai pakenkis aplinkai. Norédami gauti daugiau informacijos apie teisingą utilizavimą, susisiekite su vietine atliekų surinkimo ir šalinimo organizacija. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Yra rimtų sužalojimų ir elektros smūgio pavojus. Šis prietaisas skirtas naudoti tik suaugusiems.

Šiame dokumente pateiktose įspėjimuose, atsargumo priemonėse ir instrukcijose gali būti išvardintos ne visos galimos pavojingos situacijos. Naudodamai prietaisą vadovaukitės sveiku protu.

#### **Oro valymo įrenginys** (žr. a pav.)

① – oro išeidimo anga, ② – nuimamas priekinis skydelis, ③ – HEPA filtras, ④ – plastiniai kištukai, ⑤ – išvalyta oro išeidimo anga, ⑥ – korpusas, ⑦ – montavimo varžtai, ⑧ – stovas, ⑨ – sieninis laikiklis.

#### **Įrenginio paruošimas darbui** (žr. a pav.)

Prieš naudodamai HEPA filtrą nuimkite pakuotę. Norédami tai padaryti, pirmiausia įsitinkinkite, kad oro valytuvas yra atjungtas. Tada atsargiai nuimkite priekinį skydelį ②, suimkite medžiaginius vyrius ir ištraukite HEPA filtrą ③ iš išorė. Nuimkite plėvelę nuo filtro. Po to vėl įdėkite HEPA filtrą ③ ir uždarykite priekinį skydelį ②.

Oro valytuvą galima montuoti dviem būdais:

- ant stovo: įkiškite kištukus ④ į atvirus stovo ⑧ galus. Trimis varžtais ⑦ pritvirtinkite stovą prie oro valytuvo korpuso ⑥.
- ant sienos: pritvirtinkite tvirtinimo elementą ⑨ prie pasirinktos vietas ant sienos (mažiausiai 170 cm nuo grindų). Įsukite tris statomuosius varžtus ⑥ į galinį oro valytuvo korpuso skydelį ⑦. Įstatykite oro valytuvo gale esančią varžtų ⑦ galvutes į prie sienos jau pritvirtinto laikiklio ⑨ griovelius.

## **Valdymas iš valdymo skydelio** (žr. b pav.)

000 Patalpų oro kokybės indikatorius ir laikmatis rodo patalpos oro kokybę arba oro valytuvu veikimo laiką iki laikmačio išjungimo.  Indikatorius rodo, kad patalpų oras valomas ultravioletiniais spinduliais. Greičio mygtukas  leidžia keisti oro valytuvu ventiliatorių  greitį, kurį rodo oro greičio indikatorius, paspaudus kiekvieną kitą mygtuką. Jei budėjimo režimu paspaudus ir ilgai nei 10 sekundžių palaikius nuspauštą greičio mygtuką, skaičiavimas iki oro valytuvu HEPA filtro veikimo pabaigos prasidės nuo nulio. Mygtukas "Paleidimas/Sustabdymas"  galima įjungti ir išjungti oro valytuvą. Mygtukas "Hibernate"  perjungia oro valytuvą į miego režimą su minimaliu ventiliatoriaus galingumu, tuomet išsijungia visi indikatoriai, išskyrus miego mygtuką. Norėdami išeiti iš šio režimo, dar kartą paspauskite mygtuką. Automatinio režimo mygtukas  įjungia vieną iš trijų tinkamų oro valytuvu darbo režimų, remdamasis patalpos oro kokybės įvertinimu. "Wi-Fi" mygtukas  įjungiamas oro valytuvu "Wi-Fi" įrenginys, kad galėtumėte jį valdyti nuotoliniu būdu iš išmaniojo telefono. Daugiau informacijos rasite oro valytuvu prijungimo prie "AENO" programėlės instrukcijose, kurias rasite adresu [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Rodiklis keičia spalvą priklausomai  nuo oro užterštumo organinių junginių (klaijais, dažais, lakais, tirpikliais ir kt.). Laikmačio mygtukas  perjungia oro kokybės indikatorius į laikmačio režimą. Kitais paspaudimais nustatomas laikmačio veikimo laikas: nuo 1 iki 24 valandų. Vaiko užrakto mygtukas  suveikia, kai paspaudžiamas 3 sekundes. Visi mygtukai yra užrakinti. Norėdami juos vėl pasiekti, dar kartą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę apsaugos mygtuką. Jonizatoriaus mygtukas yra jonizatorius , kuris pašalina nemalonius kvapus. Filtro atstatymo mygtukas  rodo, kad

laikas keisti HEPA filtru. Paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, kad nustotų mirksęti.

Oro valytuvo valdymas nuotolinio valdymo pulteliu (žr. **c** pav.)

Nuotolinio valdymo pultelyje yra šie mygtukai: jjungti/išjungti , miego režimas , laikmatis , automatinis veikimas , ventiliatoriaus greičio kitimas .

### **Galimyų gedimų šalinimas**

1. Oro valytuvas neįsijungia. Galimos priežastys ir sprendimas: patikrinkite, ar oro valytuvas ijjungtas į kištukinį lizdą ir ar elektros lizdas yra ijjungtas, ar ijjungtas grandinės pertraukiklis, ar nepažeisti saugikliai ir ar mirksi raudonas filtro keitimo indikatorius.
2. Dulkės blogai pašalinamos. Galimos priežastys ir sprendimas: patikrinkite, ar neužsikimšęs filtro paviršius, ar néra kliūčių, trukdančių išsiurbti ar išleisti orą, ar nuo filtro pašalinta pakuotė.
3. Didelis triukšmas. Galimos priežastys ir sprendimo būdai: patikrinkite, ar ventiliatorius néra užstrigęs, ar oro valytuvu korpusas néra pasviręs. Jei triukšmas vis dar per stiprus, pabandykite sumažinti oro valytuvu veikimo galią naudodami greičio mygtuką. Mažos galios režimu oro valytuvą naudokite ir naktj.
4. Nemalonus oro valytuvu skleidžiamas kvapas. Galimos priežastys ir sprendimas: Jei oro valytuvas pirmąsias kelias veikimo valandas skleidžia plastiko kvapą, tai yra normalu. Tačiau prietaisas gali skleisti nemalonų kvapą taip pat, jei filtras yra užsikimšęs. Tokiu atveju jį reikia išvalyti nuo oro arba pakeisti. Jei pajutote degésių kvapą, nedelsdami atjunkite oro

valytuvą. Po to susisiekite su palaikymo tarnyba arba pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.

5. Filtro keitimo indikatorius ir toliau mirksi net pakeitus arba išvalius filtru. Galimos priežastys ir sprendimas: Paspauskite filtro mygtuką bent 3 sekundes. Filtro keitimo laikmatis bus paleistas iš naujo ir indikatorius išsijungs.

**DĖMESIO!** Jei né viena iš galimų priemonių nepašalina jūsų problemos, susisiekite su tiekėju arba aptarnavimo centru. Prašau neišardytį prietaisą ir neméginkite patys taisyti.

### **Prisijungimas prie AENO mobiliosios programėlės**

**ISPĖJIMAS!** Įsitikinkite, kad telefonas prijungtas prie 2,4 GHz "Wi-Fi" tinklo, 5 GHz dažnio įrenginys nepalaiko.

- Prijunkite įrenginį prie elektros tinklo ir ji įjunkite.
- Atsisiųskite AENO mobiliąją programėlę iš "Google Play" arba "App Store" ir užregistruokite naują paskyrą arba prisijunkite prie savo naudotojo paskyros.
- Programėlės pagrindiniame ekrane paspauskite "+" arba "Add device" (jei prie programėlės nėra pridėtų prietaisų ). Atsidariusiame lange pasirinkite kategoriją "Oro valytuvas".

**Pastaba:** Jei sistema paprašo įjungti kokias nors išmaniojo telefono funkcijas, vadovaukitės joje pateiktais patarimais.

- Įveskite "Wi-Fi" tinklo pavadinimą ir slaptažodį, jei laukai neužpildomi automatiškai. Paspauskite "Next". Įsitikinkite, kad viršutiniame dešiniajame kampe pasirinktas EZ režimas.
- Paprastai "Wi-Fi" mygtukas mirksi pirmą kartą įjungus prietaisą. Ekrane "Elektros instaliacijos instrukcijos" pažymėkite langelį "Įsitikinkite, kad šviesos diodas mirksi". Paspauskite "Next".
- Palaukite, kol pasirodys pranešimas "Įrenginys sėkmingesnai pridėtas" \*.

- Jei prietaisas neprisijungia, paspauskite ir palaikykite "Wi-Fi" mygtuką maždaug 3 sekundes, kol prietaisas pradės pypsėti. Pakartokite prijungimo procesą, kaip aprašyta pirmiau.

**Pastaba:** Kad būtų užtikrintas stabilus "Wi-Fi" signalas, rekomenduojama jungiantis būti kuo arčiau prietaiso ir, jei įmanoma, prie maršrutizatoriaus.

Tada galésite valdyti savo prietaisą iš programėlės. Informacijos apie įrenginio nuotolinio valdymo scenarijus rasite visame vadove [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents).

\*Jei ryšio užmegztį nepavyksta, patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, ar jis įjungtas ir ar prietaiso valdymo skydelyje mirksi "Wi-Fi" piktograma. Be to, patikrinkite savo maršrutizatoriaus "Wi-Fi" nustatymus arba perkraukite maršrutizatorius ir pakartokite prisijungimo procesą(<https://aeno.com/router-help>).

## Informacija apie perdirbimą



Šie simboliai nurodo, kad šalindami prietaisą, jo baterijas ir akumulatorius bei elektrinius ir elektroninius priedus privalote laikytis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) ir Baterijų ir akumulatorių atliekūtaisyklių. Pagal teisés aktus, pasibaigus šios įrangos naudojimo laikui, ji turi būti utilizuojama atskirai.

Negalima išmesti su prietaisu, jo baterijas ir akumulatorius, o taip pat jo elektriniai ir elektroniniai priedai kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tai būtų kenksminga aplinkai.

Norint atsikratyti šios įrangos, ją reikia grąžinti į pardavimo vietą arba atiduoti į vietinj perdirbimo centrą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, turėtų kreiptis į vietas klientų aptarnavimo atliekų šalinimo.

Garantijos laikotarpis ir aptarnavimo trukmė yra 2 metai nuo gaminio įsigijimo datos.  
Gamintojo duomenys: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limasolis, Kipras. Pagaminta Kinijoje.

Naujausią informaciją ir išsamius prietaisų aprašymus, taip pat prijungimo instrukcijas, sertifikatus, kokybės pretenzijas ir garantinę informaciją galima atsiųsti iš svetainės [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Visi prekių ženklai ir prekių ženklių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

**LV** AENO gaisa attīritājs ir paredzēts iekštelpu gaisa attīrišanai no alergēniem, ziedputekšņiem, sēnišu sporām, putekļu daļinām, dūmiem, mājdzīvnieku spalvām un nepatīkamiem aromātiem.

## Tehniskā specifikācija

Ieejas spriegums: 100–240V~, 50/60 Hz. Jauda: 48 W. Produktivitāte: 350 m<sup>3</sup>/h. Pakalpojumu platība: 42 m<sup>2</sup>. Iekštelpu gaisa attīrišanas laiks: 2–3 h. Trokšņa līmenis: līdz 66 dB (1 m attālumā). Izmēri (L × W × H): 590 mm × 100 mm × 395 mm. UV-gaismas diode korpusa iekšienē. Wi-Fi modulis. Radiofrekvenču tālvadība. Tālvadības pults darbības diapazons: 10,5 m.

## Piegādes komplekts

Gaisa attīritājs, HEPA filtrs, tālvadības pults, montāžas skrūve (3 gab.), strāvas vads, statīvs, stiprinājumi, kontaktdakšas (2 gab.), plastmasas ieliktni (4 gab.), pašvītgriezes skrūves (4 gab.), īsa rokasgrāmata, garantijas karte.

## Ierobežojumi un brīdinājumi

**Uzmanību!** Ierīces iekšpusē ir UV gaismas diode. Ierīci nav atļauts izjaukt un ieslēgt izjauktu, tas ir ļoti bīstami jūsu redzei.

Pirms priekšējā paneļa nonemšanas pārliecinieties, ka gaisa attīritājs ir atvienots no kontaktligzdas. Neiegremdējet gaisa attīritāju ūdenī vai citā šķidrumā. Gaisa attīritāja kopšanai neizmantojiet agresīvus un uzliesmojošus līdzekļus, kas satur hloru vai spiritu. Neļaujiet ūdenim ieklūt HEPA filtrā. Lietojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts ātrās lietošanas rokasgrāmatā un pilnajā lietotāja rokasgrāmatā. Norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku un citus apdraudējumus, kā arī traumas. Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai saplaisājusi. Neuzstādiet ierīci ārpus telpām vai ūdens avotu, tostarp mitrinātāju, tuvumā. Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru, mitruma vai vibrācijas ietekmei. Nenometiet, nemetiet, nedemontējet un nemēģiniet salabot ierīci paši. Nenovietojiet kabeli radiatoru, krāšņu vai sildītāju tuvumā. Ierīces tīrišanai neizmantojiet

tīrišanas līdzekļus vai mazgāšanas līdzekļus. Neizmetiet ierīci kopā ar nešķirotiem sadzives atkritumiem, jo tas varētu kaitēt videi. Sazinieties ar vietējo atkritumu savākšanas un apglabāšanas organizāciju, lai iegūtu vairāk informācijas par pareizu apglabāšanu. Neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci. Pastāv nopietnu traumu un elektriskās strāvas trieciena risks. Šī ierīce ir paredzēta tikai pieaugušo lietošanai.

Šajā dokumentā ietvertie brīdinājumi, piesardzības pasākumi un norādījumi nevar aptvert visus iespējamos apdraudējumus. Lietojot ierīci, jārīkojas ar veselo saprātu.

#### **Gaisa attīritāja ierīce (skat. a attēlu)**

① – gaisa ieplūdes atvere, ② – noņemams priekšējais panelis, ③ – HEPA filtrs, ④ – plastmasas aizbāžņi, ⑤ – attīrita gaisa izplūdes atvere, ⑥ – korpus, ⑦ – uzstādišanas skrūves, ⑧ – statīvs, ⑨ – sienas stiprinājuma kronšteins.

#### **Ierīces sagatavošana darbam (skat. a attēlu)**

Pirms lietošanas noņemiet no HEPA filtra iepakojumu. Šajā nolūkā vispirms pārliecinieties, ka gaisa attīritājs ir atvienots no tīkla. Pēc tam uzmanīgi noņemiet priekšējo paneli ②, satveriet auduma enģes un izvelciet HEPA filtru ③ uz āru. Noņemiet plēvi no filtra. Pēc tam atkārtoti ievietojiet HEPA filtru ③ un aizveriet priekšējo paneli ②.

Gaisa attīritājam ir pieejamas divas uzstādišanas iespējas:

- uz statīva: levietojiet spraudņus ④ statīva atvērtajos galos ⑧. Piestipriniet statīvu ar trim iestatāmajām skrūvēm ⑦ pie gaisa attīritāja korpusa ⑥.
- pie sienas: piestipriniet stiprinājumu ⑨ izvēlētajā vietā pie sienas (vismaz 170 cm no grīdas). Ieskrūvējiet trīs iestatāmās skrūves ⑥ gaisa tīrītāja korpusa aizmugurējā paneli ⑦. Levietojiet uzstādāmo skrūvju galviņas ⑦ gaisa attīritāja aizmugurē jau pie sienas piestiprinātā stiprinājuma ⑨ rievās.

## Vadība no vadības paneļa (skat. b attēlu)

 Iekštelpu gaisa kvalitātes indikators / taimera displejs norāda iekštelpu gaisa kvalitāti vai gaisa attīritāja darbības laiku pirms taimera izslēgšanas.

 Indikators rāda, ka notiek iekštelpu gaisa ultravioletā tīrišana. Ātruma poga  ņauj mainīt gaisa attīritāja ventilatoru ātrumu, ko ar katru nākamo nospiедumu norāda gaisa ātruma indikators . Ja gaidīšanas režīmā ātruma poga tiek nospiesta un turēta nospiesta ilgāk par 10 sekundēm, atskaite līdz gaisa attīritāja HEPA filtra darbības beigām sāksies no nulles.

Poga "Sākums/Apstāšanās"  ņauj ieslēgt un izslēgt gaisa attīritāju. Hibernēt pogā  pārslēdz gaisa attīritāju miega režīmā ar minimālu ventilatora jaudu, kad visi indikatori, izņemot miega pogu, ir izslēgti. Lai izietu no šī režīma, vēlreiz nospiediet pogu. Automātiskā režīma pogā  iedarbina vienu no trim piemērotajiem gaisa attīritāja darbības režīmiem, pamatojoties uz telpas gaisa kvalitātes novērtējumu. Wi-Fi pogā  aktivizē gaisa attīritāja Wi-Fi ierici, lai to varētu attālināti vadīt no viedtāruņa. Uzziniet vairāk instrukcijās par gaisa attīritāja pieslēgšanu lietotnei "AENO", kas pieejamas vietnē [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Indikators  maina krāsu atkarībā no gaisa piesārnojuma ar organiskajiem savienojumiem (līmes, krāsas, lakas, šķidinātāji utt.). Taimera pogā  pārslēdz gaisa kvalitātes indikatoru taimera režīmā. Turpmākajos nospiедumos iestatiet taimera darbības laiku: no 1 līdz 24 stundām. Bērnu bloķēšanas pogā  tiek aktivizēts, kad tas tiek nospiests 3 sekundes. Visas pogas ir bloķētas. Lai atgūtu piekļuvi tiem, vēlreiz nospiediet un turiet aizsardzības pogu 3 sekundes. Jonizatora pogā  ietver jonizatoru, kas novērš nepatikamas smakas. Filtra atiestatīšanas pogā  norāda, ka ir pienācis laiks normainīt HEPA filtru. Nospiediet un turiet pogu 3 sekundes, lai apturētu mirgošanu.

## Gaisa attīritāja vadība no tālvadības pulta (skatīt c attēlu)

Tālvadības pults ir pieejamas šādas pogas: ieslēgt/izslēgt (⊕), miega režīms (⌚), taimeris (⌚), automātiska darbība (Ⓐ), ventilatora ātruma izmaiņas (✖).

### Iespējamās darbības bojājumu novēršanai

1. Gaisa attīritājs netiek ieslēgts. Iespējamie cēloni un risinājums: pārbaudiet, vai gaisa attīritājs ir ieslēgts un vai kontaktligzda ir strāvas padeve, vai ir ieslēgts kēdes pārtraucējs un drošinātāji un vai mirgo sarkanais filtra nomaiņas indikators.
2. Putekļi ir slīkti notīrämi. Iespējamie cēloni un risinājums: pārbaudiet, vai filtra virsma nav aizsērējusi, vai nav šķēršļu, kas kavē gaisa iesūkšanu vai izvadišanu, vai no filtra nav nonemts iepakojums.
3. Daudz trokšņa. Iespējamie iemesli un risinājums: pārbaudiet, vai ventilatorā nav kaut kas iestrēdzis, vai gaisa tīritāja korpuiss nav sasvēries. Ja troksnis joprojām ir pārāk skalš, mēģiniet samazināt gaisa attīritāja darbības jaudu, izmantojot ātruma pogu. Gaisa attīritāja darbināšanai naktī izmantojiet arī zemas jaudas režīmu.
4. Nepatīkama smaka no gaisa attīritāja. Iespējamie cēloni un risinājums: Ja gaisa attīritājs pirmajās darbības stundās izdala plastmasas smaku, tas ir normāli. Tomēr ierīce var arī izdalit nepatīkamu smaku, ja filtrs ir aizsērējis. Šādā gadījumā tas ir jāiztira no gaisa vai jānomaina. Ja sajūtat dedzināšanas smaku, nekavējoties atvienojiet gaisa attīritāju no tīkla. Pēc tam sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai mazumtirdzīju, kurā iegādājāties ierīci.
5. Filtra nomaiņas lampiņa turpina mīrgot pat pēc filtra nomaiņas vai tīrišanas. Iespējamie iemesli un risinājums: Nospiediet filtra pogu vismaz 3 sekundes. Filtra nomaiņas taimeris ieslēgsies no jauna un indikatora lampiņa nodziest.  
**UZMANĪBU!** Ja neviens no iespējamiem risinājumiem nepalīdzēja neatrisināt jūsu problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai servisa centru. Lūdzu, neizjauciet ierīci un nemēģiniet to salabot patstāvīgi.

## Savienošanās ar AENO mobilu lietotni

**BRĪDINĀJUMS!** Pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu, jo ierīce neatbalsta 5 GHz frekvenci.

- Pievienojiet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to.
- Lejupielādējiet AENO mobilu lietotni no Google Play vai App Store un reģistrējiet jaunu kontu vai arī pierakstieties savā lietotāja kontā.
- Programmas sākuma ekrānā nospiediet "+" vai "Pievienot ierīci"(ja programmai nav pievienotas ierīces). Atvērtajā logā atlasiet kategoriju "Gaisa attīrītājs".

**Piezīme:** Ja sistēma pieprasī aktivizēt kādu viedtālruņa funkciju, ievērojiet tajā sniegtos ieteikumus.

- Ievadiet Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, ja lauki nav aizpildīti automātiski. Nospiediet "Nākamais". Pārliecinieties, ka augšējā labajā stūrī ir atlasīts EZ režīms.
- Parasti Wi-Fi poga mirgo, kad ierīce tiek ieslēgta pirmo reizi. Ekrānā "Elektroinstalācijas instrukcijas" atzīmējiet izvēles rūtiņu "Pārliecinieties, ka LED mirgo". Nospiediet "Nākamais".
- Pagaidiet, līdz parādīsies pazīnojums "Ierīce veiksmīgi pievienota" \*.
- Ja ierīce nepievienojas, nospiediet un turiet Wi-Fi pogu aptuveni 3 sekundes, līdz ierīce atskanēs signāls. Atkārtojiet savienošanas procesu, kā aprakstīts iepriekš.

**Piezīme:** Lai nodrošinātu stabilu Wi-Fi signālu, savienošanas laikā ieteicams atrasties pēc iespējas tuvāk ierīcei un, ja iespējams, arī maršrutētājam.

Pēc tam varēsiet kontrolēt ierīci no lietotnes. Informāciju par ierīces tālvadības pulks scenārijiem skatiet pilnajā rokasgrāmatā vietnē [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

\*Ja savienojums neizdodas, pārbaudiet, vai ierīce ir pieslēgta strāvas avotam un ieslēgta, un vai ierīces vadības panelī mirgo Wi-Fi ikona. Turklāt pārbaudiet sava maršrutētāja Wi-Fi iestatījumus vai pārstartējet maršrutētāju un pēc tam atkārtojet savienošanas procesu (<https://aeno.com/router-help>).

## **Informācija par pārstrādi**



Šie simboli norāda, ka, atbrīvojoties no ierīces, tās baterijām un akumulatoriem, kā arī tās elektriskajiem un elektroniskajiem piederumiem, jāievēro elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu noteikumi. Noteikumi paredz, ka šīs iekārtas, beidzoties to kalpošanas laikam, ir jālikvidē atsevišķi.

Neizmetiet ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī elektriskos un elektroniskos piederumus kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitētu videi.

Lai atbrīvotos no šo iekārtu, tā ir jānodod atpakaļ tā tirdzniecības vai nodot vietējo uz pārstrādi.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu.

Garantijas termiņš un kalpošanas laiks ir 2 gadi no produkta iegādes datuma.

Ražotāja dati: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Kipra. Ražots Kīnā.

Jauņākā informācija un detalizēti ieriču apraksti, kā arī pievienošanas instrukcijas, sertifikāti, kvalitātes prasību un garantijas informācija ir pieejama lejupielādei vietnē [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Visas preču zīmes un zīmolu nosaukumi ir to attiecigo īpašnieku īpašums.

**PL** Oczyszczacz powietrza **AENO** jest przeznaczony do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach z alergenów, pyłków, zarodników grzybów, cząsteczek kurzu, dymu, sierści zwierząt domowych i nieprzyjemnych zapachów.

### Dane techniczne

Napięcie wejściowe: 100–240V~, 50/60 Hz. Moc: 48 W. Produktywność: 350 m<sup>3</sup>/h. Max. powierzchnia pomieszczenia: 42 m<sup>2</sup>. Czas oczyszczania powietrza w pomieszczeniach: 2-3 h. Poziom hałasu: do 66 dB (w odległości 1 m). Wymiary (dł. × szer. × wys.): 590 mm × 100 mm × 395 mm. Dioda LED UV wewnętrz obudowy. Moduł Wi-Fi. Zdalne sterowanie radiowe. Zasięg pilota zdalnego sterowania: 10,5 m.

### Skład zestawu

Oczyszczacz powietrza, filtr HEPA, pilot zdalnego sterowania, śruba mocująca (3 szt.), przewód zasilający, podstawka, mocowania, zaślepki (2 szt.), plastikowe wkładki (4 szt.), wkręty samogwintujące (4 szt.), skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

### Ograniczenia i ostrzeżenia

**UWAGA!** Wewnątrz urządzenia znajduje się dioda UV LED. Nie wolno demontować urządzenia i włączać go w stanie zdemontowanym - jest to bardzo niebezpieczne dla oczu.

Przed zdjęciem panelu przedniego należy upewnić się, że oczyszczacz powietrza jest odłączony od gniazdka. Nie należy zanurzać oczyszczacza powietrza w wodzie ani w żadnym innym płynie. Do pielęgnacji oczyszczacza powietrza nie należy używać agresywnych i łatwopalnych produktów zawierających chlor lub alkohol. Nie dopuścić do przedostania się wody do filtra HEPA. Używaj urządzenia tylko zgodnie z opisem w skróconej i kompletnej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować pożar i inne niebezpieczne sytuacje, a także ryzyko wystąpienia obrażeń. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub

pęknięte. Nie instaluj urządzenia na zewnątrz lub w pobliżu źródeł wody, w tym nawilżaczy. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci ani wibracji. Nie upuszczaj, nie rzucaj, nie demontuj urządzenia ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Nie umieszczaj kabla w pobliżu kaloryferów, kuchenek lub grzejników. Nie używaj do czyszczenia urządzenia środków czyszczących ani detergentów. Nie wyrzucaj urządzenia razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ będzie to szkodliwe dla środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji, skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się zbiórką i utylizacją odpadów. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Istnieje ryzyko poważnych obrażeń i porażenia prądem. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe.

Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje zawarte w tym dokumencie mogą nie obejmować wszystkich możliwych niebezpiecznych sytuacji. Korzystając z urządzenia, należy kierować się zdrowym rozsądkiem.

#### Urządzenie do oczyszczania powietrza (patrz rys. a)

1 – wlot powietrza, 2 – zdejmowany panel przedni, 3 – filtr HEPA, 4 – plastikowe zatyczki, 5 – wylot oczyszczonego powietrza, 6 – obudowa, 7 – śruby montażowe, 8 – podstawa, 9 – uchwyt do montażu na ścianie.

#### Przygotowanie urządzenia do pracy (patrz rys. a)

Przed użyciem usunąć opakowanie z filtra HEPA. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest wyłączony. Następnie ostrożnie zdejmij panel przedni 2, chwyć zawiasy z tkaniny i wyciągnij filtr HEPA 3 na zewnątrz. Zdejmij folię z filtra. Następnie włożyć ponownie filtr HEPA 3 i zamknij panel przedni 2.

Dla oczyszczacza powietrza dostępne są dwie opcje instalacji:

- na stojaku: włóż zatyczki ④ do otwartych końcówek stojaka ⑧. Przymocować podstawę za pomocą trzech śrub nastawnych ⑦ do korpusu oczyszczacza powietrza ⑥;
- na ścianie: Zamocuj łącznik ⑨ w wybranym miejscu na ścianie (co najmniej 170 cm od podłogi). Wkręcić trzy śruby ustawnicze ⑦ w tylną ściankę korpusu oczyszczacza powietrza ⑥. Włożyć aby śrub nastawnych ⑦ z tyłu oczyszczacza powietrza w rowki uchwytu ⑨ już przymocowanego do ściany.

### Sterowanie z panelu kontrolnego (patrz rys. b)

888 Wskaźnik/wyświetlacz czasowy jakości powietrza w pomieszczeniach wskazuje jakość powietrza w pomieszczeniu lub czas pracy oczyszczacza

powietrza przed wyłączeniem wyłącznika czasowego. Wskaźnik pokazuje, że trwa czyszczenie ultrafioletowe powietrza w pomieszczeniu.

Przycisk prędkości umożliwia zmianę prędkości obrotowej wentylatorów

111 oczyszczacza powietrza, która jest sygnalizowana przez wskaźnik prędkości powietrza, po każdym kolejnym naciśnięciu . Jeśli przycisk prędkości zostanie naciśnięty i przytrzymany przez ponad 10 sekund w trybie gotowości, odliczanie do końca pracy filtra HEPA w oczyszczaczu

powietrza rozpocznie się od zera. Przycisk "Start/Stop" umożliwia

włączanie i wyłączanie oczyszczacza powietrza. Przycisk "Hibernuj" przełącza oczyszczacz powietrza w tryb uśpienia z minimalną mocą wentylatora, w którym to czasie wszystkie wskaźniki oprócz przycisku uśpienia wyłączają się. Aby wyjść z tego trybu, należy ponownie nacisnąć

przycisk. Przycisk trybu automatycznego ④ wyzwala jeden z trzech odpowiednich trybów pracy oczyszczacza powietrza w oparciu o ocenę

jakości powietrza w pomieszczeniu. Przycisk Wi-Fi ⑤ aktywuje urządzenie Wi-Fi oczyszczacza powietrza, aby sterować nim zdalnie za pomocą smartfona.Więcej informacji można znaleźć w instrukcji podłączania oczyszczacza powietrza do aplikacji "AENO", dostępnej na stronie

[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Wskaźnik ⑥ zmienia swoją barwę w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza związkami organicznymi (kleje, farby,

lakier, rozpuszczalniki itp.). Przycisk timera ⑦ przełącza wskaźnik jakości powietrza w tryb timera. Kolejne naciśnięcia ustawiają czas pracy timera: od

1 do 24 godzin. Przycisk blokady dziecięcej ⑧ jest wyzwalany po przytrzymaniu przycisku przez 3 sekundy. Wszystkie przyciski są zablokowane. Aby odzyskać do nich dostęp, ponownie naciśnij i przytrzymaj

przez 3 sekundy przycisk ochrony. Przycisk jonizatora ⑨ zawiera jonizator,

który eliminuje nieprzyjemne zapachy. Przycisk resetowania ⑩ filtra wskazuje, że nadszedł czas na wymianę filtra HEPA. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przestał migać.

## **Sterowanie oczyszczaczem powietrza za pomocą pilota zdalnego sterowania (patrz rys. c)**

Na pilocie zdalnego sterowania dostępne są następujące przyciski: on/off , tryb uśpienia , timer , praca automatyczna , zmiana prędkości obrotowej wentylatora .

### **Rozwiązywanie problemów**

1. Oczyszczacz powietrza nie włącza się. Możliwe przyczyny i rozwiązywanie: sprawdzić, czy oczyszczacz powietrza jest podłączony do gniazdka i czy jest w nim napięcie, czy wyłącznik automatyczny jest włączony i czy bezpieczniki są sprawne oraz czy migą czerwona kontrolka wymiany filtra.
2. Kurz jest usuwany nieskutecznie. Możliwe przyczyny i rozwiązywanie: sprawdzić, czy powierzchnia filtra jest zatkana, czy nie ma przeszkód uniemożliwiających zasysanie lub wydmuchiwanie powietrza, czy z filtra usunięto opakowanie.
3. Dużo hałasu. Możliwe przyczyny i rozwiązywanie: sprawdzić, czy nic nie utknęło w wentylatorze, czy obudowa oczyszczacza powietrza jest przekręcona. Jeśli hałas jest nadal zbyt głośny, spróbuj zmniejszyć moc roboczą oczyszczacza powietrza za pomocą przycisku prędkości. Tryb niskiego zużycia energii można wykorzystać również do pracy oczyszczacza powietrza w nocy.
4. Nieprzyjemny zapach z oczyszczacza powietrza. Możliwe przyczyny i rozwiązywanie: Jeśli oczyszczacz powietrza wydziela plastikowy zapach podczas pierwszych kilku godzin pracy, jest to normalne. Jednakże, urządzenie może również wydzielać nieprzyjemny zapach, jeśli filtr jest zatkany. W takim przypadku należy go oczyścić z powietrza lub wymienić. W przypadku wyczucia zapachu spalenizny należy natychmiast odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania. Następnie skontaktuj się z pomocą techniczną lub sprzedawcą, u którego kupiłeś urządzenie.
5. Wskaźnik wymiany filtra nadal migą nawet po wymianie lub wyczyszczeniu filtra. Możliwe przyczyny i rozwiązywanie: Nacisnąć przycisk filtra na co

najmniej 3 sekundy. Licznik czasu wymiany filtra uruchomi się ponownie, a wskaźnik się wyłączy.

**UWAGA!** Jeśli żadne z możliwych rozwiązań nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z dostawcą lub centrum serwisowym. Nie demontuj urządzenia ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie.

### Nawiązywanie połączenia z aplikacją mobilną AENO

**OSTRZEŻENIE!** Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz nie jest obsługiwane przez urządzenie.

- Podłącz urządzenie do sieci zasilającej i włacz je.
- Pobierz aplikację mobilną AENO z Google Play lub App Store i zarejestruj nowe konto lub zaloguj się na swoje konto użytkownika.
- Na ekranie głównym aplikacji naciśnij "+" lub "Dodaj urządzenie"(jeśli do aplikacji nie zostały dodane żadne urządzenia). W otwartym oknie wybierz kategorię "Oczyszczacz powietrza".

**Uwaga:** Jeśli system poprosi Cię o aktywację jakiejś funkcji w smartfonie, postępuj zgodnie z podanymi tam wskazówkami.

- Wprowadź nazwę i hasło sieci Wi-Fi, jeśli pola te nie zostaną wypełnione automatycznie. Naciśnij "Dalej". Upewnij się, że w prawym górnym rogu wybrano tryb EZ.
- Zazwyczaj przycisk Wi-Fi migła po pierwszym włączeniu urządzenia. Na ekranie "Instrukcja okablowania" zaznacz pole "Upewnij się, że dioda LED migła". Naciśnij "Dalej".
- Poczekaj, aż pojawi się komunikat "Device successfully added \*".
- Jeśli urządzenie nie łączy się, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez około 3 sekundy, aż urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Powtórzyć proces podłączania w sposób opisany powyżej.

**Uwaga:** Aby zapewnić stabilny sygnał Wi-Fi, zaleca się, aby podczas łączenia znajdować się jak najbliżej urządzenia oraz, jeśli to możliwe, routera.

Następnie będziesz mógł sterować swoim urządzeniem z poziomu aplikacji. Aby uzyskać informacje na temat scenariuszy zdalnego sterowania urządzeniem, patrz pełna instrukcja na stronie [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents).

\*Jeśli połączenie nie powiedzie się, sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i włączone, a także czy migą ikona Wi-Fi na panelu sterowania urządzenia. Dodatkowo należy sprawdzić ustawienia Wi-Fi routera (<https://aeno.com/pl/router-help>) lub zrestartować go, a następnie powtórzyć proces łączenia.

## Informacje dotyczące recyklingu



Symbole te oznaczają, że podczas utylizacji urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz baterii i akumulatorów.

Zgodnie z przepisami to urządzenie podlega selektywnej utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania.

Nie wolno wyrzucać urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ może to być szkodliwe dla środowiska.

Aby utylizować urządzenie, należy je zwrócić do punktu sprzedaży lub przekazać do lokalnego centrum recyklingu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

Okres gwarancji i użytkowania wynosi 2 lata od daty zakupu produktu.

Dane producenta: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus. Made in China.

Aktualne informacje i szczegółowe opisy urządzeń, jak również instrukcje podłączenia, certyfikaty, reklamacje jakościowe i informacje gwarancyjne są dostępne do pobrania na stronie

[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Wszystkie znaki towarowe i nazwy marek są własnością ich właścicieli.

**RO** Purificatorul de aer **AENO** este conceput pentru a purifica aerul din interior de alergeni, polen, spori de ciuperci, particule de praf, fum, fire de păr de animale de companie și mirosuri neplăcute.

## Specificații

Tensiune de intrare: 100–240V~, 50/60 Hz. Putere: 48 W. Productivitate: 350 m<sup>3</sup>/h. Zona de acțiune: 42 m<sup>2</sup>. Timpul de curățare a aerului interior: 2–3 h. Nivelul de zgomot: până la 66 dB (la o distanță de 1 m). Dimensiuni (L × W × H): 590 mm × 100 mm × 395 mm. Telecomandă cu frecvență radio. Modul Wi-Fi. Telecomandă cu semnal infraroșu. Raza de acțiune a telecomenzi: 10,5 m.

## Set de livrare

Purificator de aer, filtru HEPA, telecomandă, șurub de montare (3 buc.), cablu de alimentare, suport, elemente de fixare, fișe (2 buc.), inserții de plastic (4 buc.), șuruburi autofiletante (4 buc.), ghid rapid, carte de garanție.

## Limitări și avertismente

**ATENȚIE!** În interiorul dispozitivului există un LED UV. Nu este permis să dezasamblați dispozitivul și să îl pornițidezasamblat, deoarece acest lucru este foarte periculos pentru ochii dumneavoastră.

Înainte de a îndepărta panoul frontal, asigurați-vă că purificatorul de aer este deconectat de la priză. Nu scufundați purificatorul de aer în apă sau în orice alt lichid. Nu utilizați produse agresive și inflamabile care conțin clor sau alcool pentru a îngriji purificatorul de aer. Nu permiteți ca apa să pătrundă în filtrul HEPA. Utilizați dispozitivul numai aşa cum este descris în ghidurile de utilizare rapide și complete. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la incendii și alte situații periculoase, precum și la răni. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau fisurat. Nu instalați dispozitivul în aer liber sau lângă surse de apă, inclusiv umidificatoare. Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui, umezelii sau vibrațiilor. Nu scăpați, aruncați sau dezasamblați dispozitivul și nu încercați să îl reparați singur.

Nu amplasați cablul lângă calorifere, sobe sau încălzitoare. Nu utilizați agenți de curățare sau detergenti pentru a curăța dispozitivul. Nu aruncați dispozitivul împreună cu deșeuri municipale nesortate, deoarece acest lucru va afecta mediul. Pentru mai multe informații despre eliminarea corectă, contactați organizația locală de colectare și eliminare a deșeurilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul. Există riscul de rănire gravă și electrocutare. Acest dispozitiv este destinat numai pentru adulți. Avertismentele, precauțiile și instrucțiunile continute în acest document pot să nu conțină toate situațiile periculoase posibile. Bazăți-vă pe o judecăță lucidă atunci când utilizați dispozitivul.

#### **Dispozitiv de filtrare a aerului (a se vedea figura a)**

① – intrare de aer, ② – panou frontal detașabil, ③ – filtru HEPA, ④ – dopuri de plastic, ⑤ – ieșire de aer curățat, ⑥ – carcăsă, ⑦ – șuruburi de instalare, ⑧ – suport, ⑨ – suport de montare pe perete.

#### **Pregătirea dispozitivului pentru funcționare (a se vedea figura a)**

Îndepărtați ambalajul de pe filtrul HEPA înainte de utilizare. Pentru a face acest lucru, asigurați-vă mai întâi că purificatorul de aer este deconectat. Apoi îndepărtați cu grijă panoul frontal ②, prindeți balamalele din țesătură și trageti filtrul HEPA ③ spre exterior. Îndepărtați folia de pe filtru. După aceea, reintroduceți filtrul HEPA ③ și închideți panoul frontal ②.

Sunt disponibile două opțiuni de instalare pentru purificatorul de aer:

- pe suport: Introduceți fișele ④ în capetele deschise ale suportului ⑧. Ataşați suportul cu cele trei șuruburi de fixare ⑦ la corpul filtrului de aer ⑥.
- pe perete: Ataşați dispozitivul de fixare ⑨ în poziția selectată pe perete (la cel puțin 170 cm de la podea). Înșurubați cele trei șuruburi de fixare ⑥ în panoul din spate al corpului filtrului de aer ⑦. Introduceți capetele șuruburilor de fixare ⑦ de pe partea din spate a filtrului de aer în canelurile suportului ⑨ deja fixat pe perete.

## Control de la panoul de control (a se vedea figura b)

000 Afisaj indicator/timer pentru calitatea aerului interior indică fie calitatea aerului interior, fie timpul de funcționare a purificatorului de aer înainte ca temporizatorul să fie oprit.  Indicatorul arată că are loc curățarea ultravioletă a aerului interior. Butonul de viteză  vă permite să modificați viteza ventilatoarelor de curățare a aerului, care este indicată de indicatorul de viteză a aerului, la fiecare apăsare ulterioră . Dacă butonul de viteză este apăsat și menținut apăsat timp de mai mult de 10 secunde în modul de aşteptare, numărătoarea inversă până la sfârșitul funcționării filtrului HEPA al purificatorului de aer va începe de la zero. Butonul «Pornire/Oprire»  vă permite să porniți și să oprيți purificatorul de aer. Butonul Hibernare  comută purificatorul de aer în modul de repaus cu putere minimă a ventilatorului, moment în care toți indicatorii, cu excepția butonului de repaus, se sting. Pentru a ieși din acest mod, apăsați din nou butonul. Butonul pentru modul automat  declanșează unul dintre cele trei moduri de funcționare adecvate ale purificatorului de aer pe baza unei evaluări a calității aerului din încăpere. Butonul Wi-Fi  activează dispozitivul Wi-Fi al purificatorului de aer pentru a-l controla de la distanță de pe un smartphone. Citiți mai multe în instrucțiunile de conectare a purificatorului de aer la aplicația "AENO", disponibile la [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Indicator  își schimbă culoarea în funcție de nivelul de poluare a aerului cu compuși organici (cleiuri, vopsele, lacuri, solventi etc.). Butonul temporizator  comută indicatorul de calitate a aerului în modul cronometru. Apăsând în continuare, setați durata de funcționare a temporizatorului: de la 1 la 24 de ore. Butonul de blocare pentru copii  se declanșează atunci când este apăsat timp de 3 secunde. Toate butoanele sunt blocate. Pentru a redobândi accesul la acestea,

apăsați și mențineți apăsat din nou butonul de protecție timp de 3 secunde. Butonul de ionizare  include un ionizator care elimină mirosurile neplăcute. Butonul de resetare a filtrului  indică faptul că este timpul să înlocuiți filtrul HEPA. Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a opri intermitența.

### **Controlul purificatorului de aer de la telecomandă** (a se vedea figura c)

Pe telecomandă sunt disponibile următoarele butoane: porniță/inchiderea , modul sleep , cronometru , funcționare automată , variația vitezei ventilatorului .

### **Depanarea eventualelor defecțiuni**

1. Purificatorul de aer nu pornește. Cauze posibile și soluție: verificați dacă filtrul de aer este conectat și dacă există curent în priză, dacă întrerupătorul de circuit este pornit și siguranțele sunt intacte și dacă indicatorul roșu de înlocuire a filtrului clipește.
2. Praful este slab îndepărtat. Cauze posibile și soluție: verificați dacă suprafața filtrului este îfundată, dacă nu există obstacole care să impiedice extragerea sau evacuarea aerului, dacă ambalajul din a fost îndepărtat de pe filtru.
3. Zgomot puternic. Cauze posibile și soluție: verificați dacă nu este nimic blocat în ventilator, dacă carcasa filtrului de aer este înclinată. Dacă zgomotul este în continuare prea puternic, încercati să reduceți puterea de funcționare a filtrului de aer cu ajutorul butonului de viteză. Utilizați modul de consum redus de energie și pentru a opera purificatorul de aer pe timp de noapte.
4. Miros neplăcut de la purificatorul de aer. Cauze posibile și soluție: Dacă purificatorul de aer emite un miros de plastic în primele câteva ore de funcționare, acest lucru este normal. Cu toate acestea, dispozitivul poate emite un miros neplăcut și dacă filtrul este îfundat. În acest caz, acesta

trebuie curățat de aer sau înlocuit. Dacă simțiți un miros de arsură, scoateți imediat din priză purificatorul de aer. Contactați apoi serviciul de asistență sau distributiorul de la care ați achiziționat dispozitivul.

5. Indicatorul de schimbare a filtrului continuă să clipească chiar și după ce ați înlocuit sau curățat filtrul. Cauze posibile și soluție: Apăsați butonul de filtrare timp de cel puțin 3 secunde. Temporizatorul de înlocuire a filtrului va reporni și indicatorul se va stinge.

**ATENȚIE!** Dacă niciuna dintre soluțiile posibile nu vă rezolvă problema, contactați furnizorul sau centrul de service. Vă rugăm să nu dezasamblați dispozitiv sau să încercați să îl reparați singur.

## Conecțarea la aplicația mobilă AENO

**AVERTISMENT!** Asigurați-vă că telefonul este conectat la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz; dispozitivul nu acceptă 5 GHz.

- Conectați aparatul la rețeaua de alimentare și porniți-l.
- Descărcați aplicația mobilă AENO din Google Play sau Apple Store și înregistrați un cont nou; sau conectați-vă la contul dvs. de utilizator.
- Din ecranul de pornire al aplicației, apăsați "+" sau "Adăugați dispozitivul" (dacă nu există dispozitive adăugate în aplicație). În fereastra care se deschide, selectați categoria "Purificator de aer".

**Notă:** Dacă un sistem vă solicită să activați orice funcție de pe smartphone, urmați sfaturile oferite de acesta.

- Introduceți numele rețelei Wi-Fi și parola dacă câmpurile nu sunt complete automate. Apăsați "Următorul". Asigurați-vă că este selectat modul EZ în colțul din dreapta sus.
- De obicei, butonul Wi-Fi clipește la prima pornire a dispozitivului. În ecranul "Instrucțiuni de cablare", bifăți caseta "Asigurați-vă că LED-ul clipește". Apăsați "Următorul".
- Așteptați până când apare mesajul "Dispozitivul a fost adăugat cu succes".

- Dacă dispozitivul nu se conectează, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi timp de aproximativ 3 secunde până când aparatul emite un semnal sonor. Repetați procesul de conectare aşa cum este descris mai sus.

**Notă:** Se recomandă să stați cât mai aproape de dispozitiv și, dacă este posibil, de router în momentul conectării, pentru a asigura un semnal Wi-Fi stabil.

Veți putea apoi să vă controlați dispozitivul din cadrul aplicației. Pentru informații despre scenariile de control de la distanță unitate, consultați manualul complet la [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents).

\*Dacă conexiunea eșuează, verificați dacă dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare și pornit și dacă pictograma Wi-Fi de pe panoul de control al dispozitivului clipește. În plus, verificați setările Wi-Fi ale routerului sau reporniți routerul (<https://aeno.com/ro/router-help>) și apoi repetați procesul de conectare.

## Informații privind reciclarea



ACESTE SIMBOLURI INDICĂ FAPTUL CĂ TREBUIE SĂ RESPECTAȚI Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) și Regulamentul privind deșeurile de baterii și acumulatori atunci când aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia, precum și accesoriiile electrice și electronice ale acestuia. Conform reglementărilor acest echipament trebuie eliminat separat la sfârșitul duratei sale de viață.

Nu aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia sau accesoriiile electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale nesortate, deoarece acest lucru ar fi dăunător pentru mediu.

Pentru a elmina acest echipament acesta trebuie returnat la punctul de vânzare sau predat la un centru de reciclare local.

Pentru detalii contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.

Perioada de garanție și durata de viață a serviciului este de 2 ani de la data achiziționării produsului. Detalii despre producător: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cipru. Fabricat în China.

Informații actualizate și descrieri detaliate ale dispozitivelor, precum și instrucțiuni de conectare, certificate, informații privind revendicările de calitate și garanția, sunt disponibile pentru descărcare la [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Toate mărcile comerciale și numele de marcă sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

**SK** Čistička vzduchu **AENO** je určená na čistenie vzduchu v interiéri od alergénov, peľu, spór húb, prachových častic, dymu, chlpov domáčich zvierat a nepríjemných pachov.

## Technické údaje

Vstupné napätie: 100–240V~, 50/60 Hz. Výkon: 48 W. Produktivita: 350 m<sup>3</sup>/h. Obslužná plocha: 42 m<sup>2</sup>. Čas čistenia vzduchu v interiéri: 2–3 h. Hladina hluku: do 66 dB (vo vzdialenosťi 1 m). Rozmery (D × Š × V): 590 mm × 100 mm × 395 mm. UV LED dióda vo vnútri tela. Modul Wi-Fi. Vysokofrekvenčné diaľkové ovládanie. Dosah diaľkového ovládania: 10,5 m.

## Obsah balenia

Čistička vzduchu, HEPA filter, diaľkové ovládanie, montážna skrutka (3 ks), napájací kábel, stojan, upevňovacie prvky, zástrčky (2 ks), plastové vložky (4 ks), samorezné skrutky (4 ks), stručný návod, záručný list.

## Obmedzenia a varovania

**POZOR!** Vo vnútri prístroja je UV LED dióda. Prístroj sa nesmie rozoberať a zapínať v rozobranom stave, je to veľmi nebezpečné pre zrak.

Pred odstránením predného panela sa uistite, že je čistička vzduchu odpojená od elektrickej zásuvky. Čističku vzduchu neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. Na starostlivosť o čističku vzduchu nepoužívajte agresívne a horľavé prostriedky obsahujúce chlór alebo alkohol. Nedovolte, aby sa do filtra HEPA dostala voda. Zariadenie používajte iba tak, ako je to opísané v stručnej a úplnej používateľskej príručke. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť požiar a iné nebezpečné situácie, ako aj zranenie. Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený alebo prasknutý. Neinštalujte prístroj mimo interiéru alebo v blízkosti zdrojov vody, vrátane zvlhčovačov vzduchu. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo vibráciám. Dbajte na to, aby prístroj nespadol, nehádzte ho, nerozoberajte ho a ani sa ho nepokúšajte sami opraviť. Nenechávajte kábel v blízkosti

radiátorov, sporákov alebo ohrievačov. Na čistenie prístroja nepoužívajte čistiace prostriedky ani saponáty. Zariadenie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu, pretože by to mohlo poškodiť životné prostredie. Ďalšie informácie o správnej likvidácii získate od miestnej organizácie zberu a likvidácie odpadu. Nedovolte deťom hrať sa so zariadením. Existuje riziko vážneho zranenia a úrazu elektrickým prúdom. Toto zariadenie je určené iba pre dospelých.

Výstrahy, bezpečnostné opatrenia a pokyny v tomto dokumente nemôžu pokryť všetky možné riziká. Pri používaní zariadenia budete opatrní.

#### **Zariadenie na čistenie vzduchu** (pozri obrázok a)

① – prívod vzduchu, ② – odnímateľný predný panel, ③ – HEPA filter, ④ – plastové zátky, ⑤ – vyčistený výstup vzduchu, ⑥ – kryt, ⑦ – inštalačné skrutky, ⑧ – stojan, ⑨ – držiak na montáž na stenu.

#### **Príprava zariadenia na prevádzku** (pozri obrázok a)

Pred použitím odstraňte obal z filtra HEPA. Najskôr skontrolujte, či je čistička vzduchu odpojená od elektrickej siete. Potom opatrne odstraňte predný panel ②, uchopte textilné závesy a vytiahnite filter HEPA ③ von. Odstráňte fóliu z filtra. Potom znova vložte filter HEPA ③ a zavorte predný panel ②.

Pre čističku vzduchu sú k dispozícii dve možnosti inštalácie:

- na stojane: Vložte zástrčky ④ do otvorených koncov stojana ⑧. Pripevnite stojan pomocou troch nastavovacích skrutiek ⑦ k telesu čističa vzduchu ⑥.
- na stene: Pripevnite upevňovací prvok ⑨ na vybrané miesto na stene (najmenej 170 cm od podlahy). Zaskrutkujte tri nastavovacie skrutky ⑥ do zadného panelu telesa čističa vzduchu ⑦. Hlavy nastavovacích skrutiek ⑦ na zadnej strane čističa vzduchu zasuňte do drážok držiaka ⑨, ktorý je už pripevnený na stene.

## Ovládanie z ovládacieho panela (pozri obrázok b)

Indikátor kvality vnútorného vzduchu/časový displej označuje bud' kvalitu vnútorného vzduchu, alebo čas prevádzky čističky vzduchu pred vypnutím časovača. Indikátor ukazuje, že prebieha ultrafialové čistenie vnútorného vzduchu. Tlačidlo rýchlosť umožňuje meniť rýchlosť ventilátorov čističky vzduchu, ktorá je indikovaná ukazovateľom rýchlosť vzduchu, pri každom ďalšom stlačení. Ak v pohotovostnom režime stlačíte a podržíte tlačidlo rýchlosť dlhšie ako 10 sekúnd, odpočítavanie do konca prevádzky filtra HEPA čističky vzduchu sa začne od nuly. Tlačidlo "Spustenie/Zastavenie" umožňuje zapnúť a vypnúť čističku vzduchu. Tlačidlo "Hibernácia" prepne čističku vzduchu do režimu spánku s minimálnym výkonom ventilátora, pričom sa vypnú všetky indikátory okrem tlačidla spánku. Ak chcete tento režim ukončiť, znova stlačte tlačidlo. Tlačidlo automatického režimu spustí jeden z troch vhodných prevádzkových režimov čističky vzduchu na základe posúdenia kvality vzduchu v miestnosti. Tlačidlo Wi-Fi aktivuje zariadenie Wi-Fi čističky vzduchu na diaľkové ovládanie zo smartfónu. Viac informácií nájdete v návode na pripojenie čističky vzduchu k aplikácii "AENO", ktorý je k dispozícii na stránke [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Indikátor mení svoju farbu v závislosti od úrovne znečistenia ovzdušia organickými zlúčeninami (lepidlá, farby, laky, rozpúšťadlá atď.). Tlačidlo časovača prepne indikátor kvality vzduchu do režimu časovača. Ďalšími stlačeniami nastavíte dobu chodu časovača: od 1 do 24 hodín. Tlačidlo detskej poistky sa spustí po stlačení na 3 sekundy. Všetky tlačidlá sú uzamknuté. Prístup k nim obnovíte opäťovným stlačením a podržaním ochranného tlačidla na 3 sekundy. Tlačidlo ionizátora obsahuje ionizátor, ktorý odstraňuje neprijemné

pachy. Tlačidlo na resetovanie filtra  znamená, že je čas vymeniť filter HEPA. Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, aby prestalo blikať.

## Ovládanie čističky vzduchu pomocou diaľkového ovládania (pozri obrázok c)

Na diaľkovom ovládaní sú k dispozícii tieto tlačidlá: zapnutie/vypnutie , režim spánku , časovač , automatická prevádzka , zmena otáčok ventilátora .

### Odstránenie možných porúch

1. Čistička vzduchu sa nezapína. Možné príčiny a riešenie: Skontrolujte, či je čistič vzduchu zapojený a či je v zásuvke napájanie, či je zapnutý istič a neporušené poistky a či bliká červená kontrolka výmeny filtra.
2. Prach sa zle odstraňuje. Možné príčiny a riešenie: Skontrolujte, či nie je povrch filtra upchatý, či nie sú prekážky brániace odsávaniu alebo výfuku vzduchu, či bol z filtra odstránený obal.
3. Hlasný zvuk. Možné príčiny a riešenie: Skontrolujte, či nie je niečo zaseknuté vo ventilátore, či nie je naklonený kryt čističa vzduchu. Ak je hluk stále príliš hlasný, skúste znížiť prevádzkový výkon čističa vzduchu pomocou tlačidla rýchlosi. Režim nízkej spotreby používajte aj na prevádzku čističky vzduchu v noci.
4. Nepríjemný zápach z čističky vzduchu. Možné príčiny a riešenie: Ak čistička vzduchu počas prvých hodín prevádzky vydáva plastový zápach, je to normálne. Zo zariadenia však môže vychádzať nepríjemný zápach aj v prípade, že je zanesený filter. V takom prípade sa musí vyčistiť od vzduchu alebo vymeniť. Ak zacítíte zápach horenia, okamžite odpojte čističku vzduchu od elektrickej siete. Potom kontaktujte službu podpory alebo predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili.
5. Indikátor výmeny filtra stále bliká, aj keď ste filter vymenili alebo vyčistili. Možné príčiny a riešenie: Stlačte tlačidlo filtra aspoň na 3 sekundy. Reštartuje sa časovač výmeny filtra a indikátor zhasne.

**POZOR!** Ak žiadne z možných riešení neodstráni váš problém, kontaktujte dodávateľa alebo servisné stredisko. Nerozoberajte spotrebič a ani sa ho nepokúšajte sami opraviť.

### **Pripojenie k mobilnej aplikácii AENO**

**VAROVANIE!** Uistite sa, že je telefón pripojený k sieti Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz zariadenie nepodporuje.

- Pripojte zariadenie k elektrickej sieti a zapnite ho.
- Stiahnite si mobilnú aplikáciu AENO z Google Play alebo App Store a zaregistrujte si nové konto alebo sa prihláste do svojho používateľského konta.
- Na domovskej obrazovke aplikácie stlačte tlačidlo "+" alebo "Pridať zariadenie"(ak v aplikácii nie sú pridané žiadne zariadenia ). V otvorenom okne vyberte kategóriu "Čistička vzduchu".

**Poznámka:** Ak vás systém vyzve, aby ste aktivovali niektoré funkcie smartfónu, postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

- Ak sa tieto polia nevyplnia automaticky, zadajte názov a heslo siete Wi-Fi. Stlačte tlačidlo "Next". Skontrolujte, či je v pravom hornom rohu vybratý režim EZ.
- Tlačidlo Wi-Fi zvyčajne bliká pri prvom zapnutí zariadenia. Na obrazovke "Pokyny na zapojenie" začiarknite políčko "Uistite sa, že LED bliká". Stlačte tlačidlo "Next".
- Počkajte, kým sa nezobrazí správa "Zariadenie bolo úspešne pridané" \*.
- Ak sa zariadenie nepripojí, stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi približne 3 sekundy, kým zariadenie nepípne. Zopakujte proces pripojenia, ako je opísané vyššie.

**Poznámka :** Odporúčame, aby ste sa v čase pripojenia nachádzali čo najbližšie k zariadeniu a podľa možnosti aj k smerovaču, aby sa zabezpečil stabilný signál Wi-Fi.

Potom budete môcť ovládať zariadenie z aplikácie. Informácie o scenároch diaľkového ovládania jednotky nájdete v úplnej príručke na adrese [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

\*Ak sa pripojenie nepodarí, skontrolujte, či je zariadenie pripojené k zdroju napájania, či je zapnuté a či bliká ikona Wi-Fi na ovládacom paneli zariadenia. Okrem toho skontrolujte nastavenia Wi-Fi smerovača (<https://aeno.com/router-help>) alebo reštartujte smerovač a potom zopakujte proces pripojenia.

## Informácie o recyklácii



Tieto symboly označujú, že pri likvidácii spotrebiča, jeho batérií a akumulátorov a jeho elektrického a elektronického príslušenstva musíte dodržiavať predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a o odpade z batérií a akumulátorov. Podľa predpisov sa toto zariadenie musí po skončení životnosti zlikvidovať oddelene.

Prístroj, jeho batérie a akumulátory ani jeho elektrické a elektronické príslušenstvo nevyhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom, pretože by to bolo škodlivé pre životné prostredie.

Ak chcete toto zariadenie zlikvidovať, musíte ho vrátiť na miesto predaja alebo odovzdať do miestneho recyklačného centra.

Záručná doba a životnosť je 2 roky od dátumu zakúpenia výrobku.

Údaje o výrobcovi: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus. Vyrobené v Číne.

Aktuálne informácie a podrobnej popisy zariadení, ako aj návody na pripojenie, certifikáty, informácie o reklamáciách a zárukách sú k dispozícii na stiahnutie na stránke [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Všetky ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

**UA** Очищувач повітря **AENO** призначений для очищення повітря в приміщенні від алергенів, квіткового пилку, грибкових спор, частинок пилу, диму, вовни тварин, а також неприємних запахів.

### Технічні характеристики

Вхідна напруга: 110-240 В~, 50/60 Гц. Потужність: 48 Вт. Продуктивність: 350 м<sup>3</sup>/год. Площа обслуговування: 42 м<sup>2</sup>. Час очищення повітря в приміщенні: 2-3 години. Рівень шуму: до 66 дБ (на відстані 1 м). Розміри (Д × Ш × В): 590 мм × 100 мм × 395 мм. УФ-світлодіод всередині корпусу. Модуль Wi-Fi. Радіочастотний пульт дистанційного керування. Радіус дії пульта: 10,5 м.

### Комплект поставки

Очищувач повітря, НЕРА-фільтр, пульт ДУ, монтажний болт (3 шт.), дріт живлення, підставка, кріплення, пробки (2 шт.), пластикові вкладиші (4 шт.), шурупи-саморізи (4 шт.), стислий посібник користувача, гарантійний талон.

### Обмеження і попередження

**УВАГА!** Усередині пристрою є УФ-світлодіод. Не допускається розбирати пристрій і включати його в розібраному вигляді, це дуже небезпечно для вашого зору.

Перед тим, як зняти передню панель, переконайтесь, що очищувач вимкнено з розетки. Не занурюйте очищувач у воду або будь-яку іншу рідину. Не використовуйте для догляду за очищувачем агресивні і легкозаймисті засоби, що містять хлор або алкоголь. Не допускайте потрапляння води в корпус очищувача. Використовуйте пристрій тільки відповідно до опису, зазначеному в стислом і повному посібниках користувача. Порушення інструкцій може привести до виникнення пожежі та інших небезпечних ситуацій, а також травм. Не використовуйте пристрій, якщо ви бачите на ньому пошкодження або тріщини. Не встановлюйте пристрій зовні приміщень, а також поблизу

джерел води, включно зі зволожувачами повітря. Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів, вологи і вібрації. Не упускайте, не кидайте, не розбирайте пристрій і не намагайтесь відремонтувати його самостійно. Не ставте кабель поруч з радіаторами, плитами або нагрівачами. Не використовуйте для очищенння пристрою чистячі і миючі засоби. Не допускається утилізація пристрою разом з не відсортованими міськими відходами, оскільки це завдасть шкоди навколошньому середовищу. За більш детальною інформацією щодо правильної утилізації слід звернутися в місцеву організацію зі збирання та вивезення відходів. Не дозволяйте дітям грati з пристроям. Існує ризик отримання серйозних травм і ураження електричним струмом. Цей пристрій призначений для використання виключно дорослими.

Попередження, запобіжні заходи та інструкції, що містяться в даному документі, не можуть містити всі можливі небезпечні ситуації. Слід керуватися здоровим глуздом при використанні пристрою.

#### **Як влаштовано очищувач повітря** (див. малюнок а)

1 – повітрозабірник, 2 – знімна передня панель, 3 – HEPA-фільтр, 4 – пластикові пробки, 5 – отвори для випуску очищеного повітря, 6 – корпус, 7 – установчі болти, 8 – підставка, 9 – настінне кріплення.

#### **Підготовка пристрою до роботи** (див. малюнок а)

Перед використанням зніміть упаковку з HEPA-фільтра. Для цього спочатку переконайтесь, що очищувач повітря відключено від мережі. Потім обережно зніміть передню панель 2, візьміться за тканинні петлі і витягніть HEPA-фільтр 3 назовні. Зніміть упаковку з фільтра. Після цього вставте HEPA-фільтр 3 на місце і закройте його передньою панеллю 2.

Можливі два варіанти встановлення очищувача:

- на підставку: вставте пробки ④ у відкриті кінці підставки ⑧. Приєднайте підставку трьома установчими болтами ⑦ до корпусу очищувача ⑥.
- на стіну: прикріпіть кріплення ⑨ до обраного місця на стіні (не нижче 170 см від підлоги). Вкрутіть у задню панель корпусу очищувача ⑥ три установчих болти ⑦. Вставте головки установчих болтів ⑦ на задній панелі очищувача в пази кріплення ⑨, вже прикріпленого до стіни.

### Керування з контрольної панелі (див. малюнок b)

Індикатор якості повітря в приміщенні/дисплей таймера показує якість повітря в приміщенні, або тривалість роботи очищувача до вимкнення таймера. Індикатор показує, що відбувається ультрафіолетове очищення повітря в приміщенні. Кнопка швидкості дозволяє змінювати з кожним наступним натисканням швидкість обертання вентиляторів очищувача, яку показує індикатор швидкості повітря . Якщо в режимі очікування натиснути на кнопку швидкості і утримувати її більше 10 секунд, то відлік часу до кінця роботи НЕРА-фільтра очищувача почнеться з нуля. Кнопка «Старт/Стоп» дозволяє вмикати і вимикати очищувач. Кнопка сплячого режиму переводить очищувач у сплячий режим роботи з мінімальною потужністю вентиляторів, при якому всі індикатори, крім кнопки сплячого режиму, гаснуть. Для виходу з цього режиму потрібно натиснути на кнопку знову. Кнопка автоматичного режиму запускає один з трьох відповідних режимів роботи очищувача на підставі оцінки якості повітря в приміщенні. Кнопка Wi-Fi активує Wi-Fi-пристрій очищувача, щоб керувати ним віддалено зі смартфону. Детальніше читайте в інструкції підключення очищувача до додатка «AENO», що доступна за посиланням [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Індикатор змінює свій колір

залежно від рівня забруднення повітря органічними сполуками (клей, фарби, лаки, розчинники та ін.). Кнопка таймера  перемикає індикатор якості повітря в режим таймера. Подальші натискання встановлюють час роботи таймера: від 1 до 24 годин. Кнопка захисту від втручання дітей  спрацьовує, якщо утримувати її протягом 3 секунд. Всі кнопки стають недоступними для управління. Щоб повернути доступ до кнопок, потрібно натиснути і утримувати кнопку 3 секунди знову. Кнопка іонізатора  вмикає іонізатор, який усуває неприємні запахи. Кнопка перезавантаження фільтра  показує, що прийшов час замінити НЕРА-фільтр. Для припинення миготіння кнопки потрібно натиснути і утримувати її 3 секунди.

### **Керування очищувачем з пульта ДУ** (див. малюнок **С**)

На пульті ДУ доступні наступні кнопки: ввімкнення/вимкнення , сплячий режим роботи , таймер , автоматичний режим роботи , зміна швидкості обертання вентилятора .

### **Усунення можливих несправностей**

1. Очищувач не вмикається. Перевірте, чи ввімкнений очищувач в розетку і чи є в розетці напруга живлення, чи ввімкнено автомат живлення і чи цілі запобіжники, чи блимає червоний індикатор заміни фільтра.
2. Пил видаляється погано. Можливі причини і рішення: перевірте, чи не засмітилася поверхня фільтра, чи немає перешкод, що заважають відбору або випуску повітря.
3. Сильний шум. Можливі причини і рішення: перевірте, чи не застрияло будь-що у вентиляторі, чи не нахилено корпус очищувача. Якщо шум все одно занадто сильний, спробуйте зменшити потужність роботи

очищувача кнопкою швидкості. Використовуйте режим низької потужності для роботи очищувача вночі.

4. Неприємний запах з очищувача. Можливі причини і рішення: якщо в перші декілька годин роботи очищувач має запах пластику, це нормальним. Однак пристрій може видавати неприємний запах також у разі засмічення фільтра. Тоді його потрібно очистити або замінити. Якщо ви відчуваєте запах горілого, негайно вимкніть очищувач з розетки. Потім зв'яжіться зі службою підтримки або продавцем, у якого ви придбали пристрій.
5. Індикатор заміни фільтра продовжує блимати навіть після того, як ви замінили або очистили фільтр. Можливі причини та рішення: натисніть на кнопку FILTER і утримуйте її не менш як 3 секунд. Таймер заміни фільтра увімкнеться знову, а індикатор згасне.

**УВАГА!** Якщо жоден з можливих шляхів усунення не допоміг вирішити вашу проблему, зверніться до постачальника або в сервісний центр. Будь ласка, не розбирайте пристрій і не намагайтесь відремонтувати його самостійно.

## **Підключення до мобільного додатка AENO**

**УВАГА!** Переконайтесь, що Ваш телефон підключений до мережі Wi-Fi з частотою 2,4 ГРц, частота 5 ГГц пристроєм не підтримується.

- Підключіть пристрій до мережі електроживлення і увімкніть його.
- Скачайте мобільний додаток AENO в Google Play або App Store та зареєструйте новий обліковий запис; або ввійдіть у свій обліковий запис користувача.
- На головному вікні програми натисніть «+» або «Додати пристрій» (якщо в програмі немає доданих пристріїв). У вікні, виберіть категорію «Очищувач повітря».

**Примітка:** при появі системних запитів про включення яких-небудь функцій на смартфоні, дотримуйтесь зазначених у них рекомендацій.

- Введіть ім'я та пароль вашої мережі Wi-Fi, якщо поля не заповнені автоматично. Натисніть «Далі». Переконайтесь, що у правому верхньому куті обраний режим EZ.
- Як правило, при першому включені пристрою кнопка Wi-Fi блимає. На екрані «Інструкції по підключення» встановіть галочку в рядку «Переконайтесь, що індикатор LED блимає». Натисніть «Далі».
- Дочекайтесь появи повідомлення «Пристрій успішно додано» \*.
- Якщо підключення до пристрою не сталося, натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi близько 3 секунд, до тих пір, поки прилад не подасть звуковий сигнал. Повторіть процес підключення, як описано вище.

**Примітка:** у момент підключення рекомендується знаходитись як можна ближче до пристрою і, по можливості, до роутера, для забезпечення стабільного сигналу Wi-Fi.

Далі ви зможете керувати вашим пристроєм з програми. Інформація про сценарії віддаленого управління пристроєм наведена у повній версії посібника на: [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents).

\*Якщо підключення не вдалося, переконайтесь, що пристрій підключено до джерела електроживлення і включено, а значок Wi-Fi на контрольній панелі пристрію блимає. Додатково перевірте налаштування Wi-Fi маршрутизатора (<https://aeno.com/ua/router-help>) або перезавантажити його, а потім повторіть процес підключення.

## Інформація про утилізацію



Ці символи означають, що при утилізації пристрою, його батарей і акумуляторів, а також його електричних і електронних аксесуарів, необхідно слідувати Директиві щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE) і Директиві про батарейки та акумулятори та відходи від батарейок та акумуляторів, що містять небезпечні речовини. Згідно з директивами, дане обладнання після закінчення терміну служби підлягає окремій утилізації. Не допускається утилізацію пристрою, його батареї та акумулятори, а також його електричні і електронні аксесуари разом з несортированими міськими відходами, оскільки це завдасть шкоди навколошньому середовищу.

Для утилізації даного устаткування, його необхідно повернути в пункт продажу або здати в місцевий пункт переробки.

Для отримання детальної інформації слід звернутися в місцеву службу ліквідації побутових відходів.

Гарантійний термін і термін служби – 2 роки з дати придбання виробу.

Відомості про виробника: «АСБІСк Ентерпрайзес ПЛК» (ASBISc Enterprises PLC), Агіос Афанасіос, Диамонд Корт, Колонакі Стріт, 43, 4103 Лімассол, Кіпр. Зроблено в Китаї.

Актуальні відомості і докладний опис пристрою, а також інструкція по підключення, сертифікати, відомості про компанії, які приймають претензії щодо якості та гарантії, доступні для скачування за посиланням [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents). Всі зазначені торговельні марки і їх назви є власністю їх відповідних власників.

**UZ AENO** havo tozaligichi bino ichidagi havoni allergenlardan, gul changlaridan, zamburug'li sporalaridan, chang zarrachalaridan, tutundan, hayvonlarning yungidan, shuningdek yoqimsiz hidlardan zararsizlantirish va tozalash uchun mo'ljallangan.

### **Texnik xususiyatlari**

Kirish kuchlanishi: 100–240V~, 50/60 Gerts. Quvvati: 48 Vt. Samaradorligi: 350 m<sup>3</sup>/s. Xizmat ko'rsatish maydoni: 42 m<sup>2</sup>. Uy ichidagi havoni tozalash vaqtisi: 2-3 soat. Shovqin darajasi: 66 dB gacha (1 m masofada). O'lchamlari (U×K×B): 590 mm × × 100 mm × 395mm. Korpus ichidagi ultrabinafshali yorug'lik chiqaradigan diod (svetodiod). Wi-Fi moduli. Radio chastotasini masofadan boshqarish. Pultning ishlash radiusi: 10,5 m.

### **Yetkazib berilgan mahsulotning to'plami**

Havo tozalovchisi, HEPA-filtr, MB pulti, montaj qilish bolti (3 dona), ta'minot shnuri, taglik, mahkamlovchi, probka (2 dona), plastik vkladish (4 dona), o'zi kiruvchi shuruplar (4 dona), tezkor qo'llanma, kafolat taloni.

### **Cheklovlari va ogohlantirishlar**

**Diqqat!** Qurilmaning ichida ultrabinafsha nur chiqaradigan diod mavjud. Qurilmani qismlarga ajratish va uni qismlarga ajratilgan holda yoqish ta'qiqlanadi, bu sizning ko'zlariningiz uchun juda xavflidir.

Oldingi panelni olishdan oldin, tozalovchi rozetkadan o'chirilganiga ishonch hosil qiling. Tozalagichni suvga yoki boshqa suyuqlikka botirmang. Changyutgichni tozalashda xlor yoki spirtli moddalarni o'z ichiga oladigan agressiv va yonuvchan mahsulotlardan foydalanmang. HEPA-filtrga suv tushishi oldini oling. Qurilmadan faqat foydalanish uchun tezkor va qisqa qo'llanmalarida ko'rsatib o'tilgan tavsifga muvofiq foydalaning. Ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yong'in va boshqa xavfli holatlarga, shuningdek jarohatlarga olib kelishi mumkin. Qurilma shikastlangan bo'lsa yoki unda yoriqlarni ko'rsangiz, uni ishlatsangiz. Qurilmani ochiq havoda yoki suv manbalari, shu jumladan havo namlagichlari yaqinida o'rnatmang.

Qurilmaga to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushishiga, uni nam bo'lishiga va tebranishga yo'l qo'y mang. Qurilmani tushirib yubormang, tashlamang, qismlarga ajratmang yoki o'zingiz ta'mirlashga urin mang. Kabelni radiatorlar, plitalar yoki isitgichlar yoniga qo'y mang. Qurilmani tozalash uchun tozalovchi vositalar yoki yuvish vositalaridan foydalan mang. Qurilmani saralanmagan maishiy chiqindilar bilan tashlamang, chunki bu atrof-muhitga zarar etkazadi. To'g'ri utilizatsiya qilish bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olib uchun mahalliy chiqindilarni yig'ish va olib chiqish tashkilotiga murojaat qiling. Bolalarga bu qurilma bilan o'ynashlariga yo'l qo'y mang. Jiddiy shikastlanish va elektr toki urishi xavfi mavjud. Ushbu qurilma faqat kattalar foydalanishi uchun mo'ljallangan. Ushbu hujjatda keltirilgan ogohlantirishlar, ehtiyoj choralar va ko'rsatmalar barcha yuzaga keladigan xavfli vaziyatlarni o'z ichiga olmaydi. Qurilmadan foydalanganda aqlni ishlating.

### **Havoni tozalash qurilmasi (a rasmga qarang)**

❶ – havo yig'uvchi, ❷ – olinadigan oldingi panel, ❸ – HEPA-filtr, ❹ – plastik probkalar, ❺ – tozalangan havoni chiqarish uchun tirqish, ❻ – korpus, ❾ – o'rnatish boltlari, ❿ – taglik, ❻ – devorga mahkamlovchi.

### **Qurilmani ishga tushirish uchun tayyorgarlik ko'rish (a rasmga qarang)**

Ishlatishdan oldin HEPA-filtr o'ramni yechib oling. Buning uchun awal havo tozalagichining shnuri tokdan uzilganligiga ishonch hosil qiling. So'ngra ehtiyojlik bilan oldingi panelni oching ❷, matoli ilmoqlaridan ushlab oling va HEPA-filtrni ❸ tashqariga chiqaring. Filtrdan o'ramni olib tashlang. Bundan so'ng HEPA-filtrni ❹ joyiga qo'ying va uni oldingi panel ❷ bilan yoping.

Tozalovchini o'rnatishning ikki xil usuli mavjud.

- taglikka: taglikning ❺ ochiq oxirlariga probkalarni ❻ tijing. Taglikni uchta o'rnatuvchi boltlar ❻ yordamida tozalovchining korpusiga ❻ o'rnatting.

- devorga: mahkamlovchini ❾ devorda (poldan 170 smdan past emas) tanlangan joyga mahkamlang. Tozalovchi orqa paneliga ❷ uchta o'rnatish boltini ❸ aylantirib kiriting. Tozalovchining orqa panelidagi o'rnatish boltlarining ❹ boshchalarini devorga mustahkamlangan mahkamlovchining tirqishlariga ❺ qo'ying.

### Boshqaruv panelidan boshqarish (b rasmga qarang)

❻ Xonadagi havo sifati indikatori/taymer displayi xonadagi havo sifati yoki taymer o'chirilishigacha tozalovchining ishlash vaqtini ko'rsatadi. UV Ko'rsatkich ichki havoni ultrabinafsha tozalash amalga oshirilayotganligini ko'rsatadi. Tezlik tugmasi ❽ har bir keyingi bosish orqali tozalovchi parraklarining aylanish tezligini, qaysikim uni havo tezligi indikatori ko'rsatib o'tiradi, o'zgartirish imkonini beradi ❻ Agar kutish rejimida tezlik tugmasi bosilsa va uni 10 soniyadan ortiq vaqt davomida bosib o'tirilsa, HEPA-filtrining ishlashi yakunigacha vaqt hisobi noldan boshlanadi. "Boshlash/To'xtatish" tugmasi ❾ tozalovchini yoqish va o'chirish imkonini beradi. Uxlash rejimi tugmasi ❿ tozalovchini eng past quvvatli parraklar ishlashi - uxlash rejimiga o'tkazadi, uning jarayonida uxlash rejimi tugmasidan boshqa barcha indikatorlar o'chadi. Mazkur rejimdan chiqish uchun tugmani qayta bosish lozim. Avtomatik rejim tugmasi ❶ tozalovchining xonadagi havo sifati baholanishi asosida uchta rejimdan mosini ishga tushiradi. Wi-Fi tugmasi ❷ tozalovchining Wi-Fi qurilmasini, uni smartfondan turib masofaviy boshqarish uchun, ishga tushiradi. Batavsil ma'lumotlarni tozalovchini «AENO» ilovasiga ulash bo'yicha qo'llanmada, mayjud **aeno.com/documents** havolasi orqali o'qing. Indikator ❸ o'z rangini havoning organik birikmalar (yelimplar, bo'yoqlar, lakklar, erituvchilar va boshqalar) bilan ifloslanish darajasiga bog'liq ravishda o'zgartiradi. Taymer tugmasi ❹ havo sifati indikatorini taymer rejimiga

o'tkazadi. Keyingi bosish taymerning ishlash vaqtini o'rnatadi: 1 dan 24 soatgacha. Bolalar aralashuvidan himoyalanish tugmasi ⑥ uni 3 soniya davomida ushlab turilsa ishlab ketadi. Barcha tugmalar foydalanish uchun yopiladi. Tugmalardan foydalanish imkoniyatini qaytarish uchun tugmani bosish va 3 soniya davomida ushlab turish lozim. Ionizator tugmasi ⑦ noxush hidrlarni bartaraf qiluvchi ionizatorni yoqadi. Filtrni qayta yuklash tugmasi ⑧ HEPA-filtrni almashtirish vaqtি kelganini bildiradi. Tugmaning o'chib-yonishini to'xtatish uchun uni bosish va 3 soniya davomida ushlab turish lozim.

### **MB pulti orqali tozalovchidan foydalanish (c rasmga qarang)**

MB pultidagi tugmalar mavjud: yoqish/o'chirish ⑨, ishlashning uxlash rejimi ⑩, taymer ⑪, ishslashning avtomatik rejimi ⑫, parrakning aylanishi tezligini o'zgartirish ⑬.

### **Mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish**

1. Tozalaqich yoqilmayapti. Tozalagich rozetkaga ulanganligini va rozetkada quvvat manbai mavjudligini, avtomat manbai yoqilganligini va saqlagichning (predoxranitelning) buzilmaganligini, filtrni o'zgartirish uchun qizil indikatorning (ko'rsatkichning) yonib-o'chmaganligini tekshiring.
2. Chang yaxshi tozalanmayapti. Mumkin bo'lgan sabablar va uni hal qilish uchun echimlar: Filtrning ustki qismida (yuzasida) chang tiziilib qolmaganligini va havoni so'rib olish yoki chiqarishga to'sqinlik qiladigan to'siqlar yo'qligini tekshiring.
3. Qattiq shovqin. Mumkin bo'lgan sabablar va ularni hal qilish uchun yechimlar: Ventilyatorga hech narsa tiziilib qolmaganligini va tozalagichning korpusi egilib qolmaganligini tekshirib ko'ring. Agar shovqin hali ham baland bo'lsa, tezlik tugmasi yordamida tozalagich ishslash

quvvatini kamaytirib ko'ring. Tozalagichni tungi vaqtda ishlatganda kam quvvat rejimidan foydalaning.

4. Tozalagichdagi yoqimsiz hid. Mumkin bo'lga sabablar va ularni hal qilish uchun yechimlar: Agar tozalagich birinchi marta ishga tushirilganda bir necha soat ichida undan plastik hidi chiqsa, bu normal holat, havotir olishga hojati yo'q. Filtr chang bilan to'lib qolsa ham, qurilma yoqimsiz hid chiqarishi mumkin. Unda uni tozalash yoki almashtirish kerak. Agar yonayotgan hidni sezsangiz, tozalagichni darhol rozetkadan chiqaring. Keyin qo'llab-quvvatlash xizmatiga yoki qurilmangizni sotib olgan sotuvchiga murojaat qiling.

5. Filtrni almashtirgandan yoki tozalaganingizdan keyin ham filtrni o'zgartirish uchun indikator (ko'rsatkich) yonib-o'chib turadi. Mumkin bo'lgan sabablar va ularni hal qilish uchun echimlar: FILTER tugmachaсини kamida 3 soniya ushlab turing. Filtrni almashtirish taymeri qayta ishga tushadi va indikator (ko'rsatkich) o'chadi.

**DIQQAT!** Agar yuqorida ko'rsatib o'tilgan yechimlarning hech biri muammoingizni hal qilmasa, etkazib beruvchiga yoki xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Iltimos, qurilmani o'zingiz ochib, qismlarga (bo'laklarga) ajratmang yoki ta'mirlashga urinmang.

## AENO mobil ilovasiga ullanish

**DIQQAT!** Telefoningiz 2,4 Gigagertsli Wi-Fi tarmog'iga ulanganligiga ishonch hosil qiling, qurilma 5 Gigagertsni qo'llab-quvvatlamaydi.

- Qurilmani quvvat manbaiga ulang va uni yoqing.
- Google Play yoki App Store-da AENO mobil ilovasini yuklab oling va yangi akkauntini ro'yxatdan o'tkazing; yoki o'zingizning akkauntingizga kiring.
- Ilovaning asosiy ekranida "+" yoki "Qurilmani qo'shish" tugmasini bosing (agar ilovada qo'shimcha qo'shilgan qurilmalar bo'lmasa). Ochilgan oynada "Havo tozalagich" toifasini tanlang.

**Eslatma:** smartfoningizdag'i istalgan funksiyani yoqish uchun tizim so'rovlarini paydo bo'lganda, ularda ko'rsatilgan tavsiyalarga amal qiling.

- Agar maydonlar avtomatik ravishda to'ldirilmasa, Wi-Fi tarmog'ingiz nomi va parolini kiriting. "So'ngra" tugmasini bosing. Yuqori o'ng burchakda EZ tanlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Odatda, qurilmangizni birinchi marta yoqqanengizda, Wi-Fi tugmasi miltillab yonadi. "Ulanish ko'rsatmalari" ekranida "LED miltillab yonayotganiga ishonch hosil qiling" yozuvi oldida galochkani qo'ying. "So'ngra" tugmasini bosing.
- "Qurilma muvaffaqiyatlari qo'shildi" \* xabari paydo bo'lismeni kuting .
- Agar qurilmaga ulanish muvaffaqiyatsiz tugasa, Wi-Fi tugmasini qurilma signali eshitilguncha taxminan 3 soniya bosib turing. Yuqorida aytib o'tilganidek, ulanish jarayonini takrorlang.

**Eslatma:** ulanish vaqtida turg'un Wi-Fi signalini ta'minlash uchun qurilmaga va iloji bo'lsa, routerga iloji boricha yaqinroq bo'lishi tavsiya etiladi.

Keyinchalik, qurilmangizni ilovadan boshqarishingiz mumkin. Qurilmani masofadan boshqarish stsenariylari haqidagi ma'lumotlar

**aeno.com/documents** saytidagi to'liq ko'rsatilgan.

\*Agar ulanish muvaffaqiyatsiz bo'lsa, qurilma quvvat manbaiga ulangan va yoqilganligiga va qurilmaning boshqaruv panelidagi Wi-Fi belgisi miltillab yonayotganiga ishonch hosil qiling. Bundan tashqari, yo'riqnomasi Wi-Fi sozlamalarini (<https://aeno.com/router-help>) tekshiring yoki uni qayta yoqing va keyin ulanish jarayonini qaytadan sinab ko'ring.

## **Utilizatsiya qilish (foydali narsalar olish) haqida ma'lumotlar**



Ushbu belgilar qurilma, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek elektr va elektron aksessuarlarini utilisatsiya qilishda (WEEE) elektr va elektron uskunalarining hamda batareyalar va akkumulyatorlarning chqindilaridan foydali narsalar olish qoidalariiga amal qilish kerak. Qoidalarga ko'ra, ushbu uskunaning ishlash muddati tugagandan so'ng alohida utilisatsiyaga yotadi.

Qurilmani, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek, unung elektrik va elektron aksessuarlarini shahar chiqindilari bilan bir qatorda utilisatsiya qilishga yo'l qo'yilmaydi, chunki bu atrof-muhitga zarar etkazadi.

Ushbu uskunani utilisatsiya qilish uchun uni sotish yoki mahalliy qayta ishslash nuqtalariga qaytarish kerak.

Batafsil tafsilotlarni olish uchun maishiy chiqindilarni yo'qotish xizmatiga murojaat qilish kerak.

Kafolat muddati va xizmat muddati – mahsulot sotib olingan kundan boshlab 2 yil.  
Ishlab chiqaruvchi haqida ma'lumot: ASBISc Enterprises PLC, Agios Afanasios, Diamond Cort, Kolonakiou Street, 43, 4103 Limassol, Kipr. Xitolda ishlab chiqarilgan.  
Qurilmaning dolzarb ma'lumotlari va batafsil tavsifi, shuningdek ularning bo'yicha ko'rsatmalar, sertifikatlar, sifat va kafolatlar bo'yicha da'volarni qabul qiladigan kompaniyalar haqidagi ma'lumotlarni **aeno.com/documents** sahifasidan yuklab olishingiz mumkin. Ko'rsatilgan barcha

**CN** **AENO**空气净化器的设计目的是清除室内的过敏原、花粉、真菌孢子、灰尘颗粒、烟雾、动物毛发和异味。

## 技术参数

输入电压：100–240 V~，50/60 Hz。功率：48W。净化率：350m<sup>3</sup>/h。服务面积：最多42 m<sup>2</sup>。室内空气净化时间：2–3 小时。噪音水平：低于 66 dB（距离 1 米）。尺寸（长×宽×高）：590mm×100mm×395mm。机身内有 UV LED。射频遥控器。无线模块。遥控半径：10.5 m。

## 配套组件

空气净化器、HEPA 滤网、红外遥控器、安装螺栓（3 个）、电源线、支架、紧固件、插头（2 个）、塑料插件（4 个）、自攻螺丝（4 个）、简易说明书、保修卡。

## 限制和警告

**注意！**机器内部有一个UV LED 灯。禁止拆卸机器或以拆开的形式打开设备，以防伤害视力。

在取下前面板时，请确保已切断净化器的电源。请勿将净化机浸入水或任何其他液体中。请勿使用腐蚀性或易燃的含氯或酒精的产品来清洁净化机。请勿将 HEPA 滤网放入水中。请按照完整的简易用户手册中的说明使用本设备。违反说明可能导致火灾和其他危险情况，甚至受伤。如果设备已损坏或破裂，请勿使用。请勿将机器安装在室外或靠近水源（包括加湿器）的地方。请勿将机器暴露在阳光直射、潮湿或有震动的地方。请勿摔打、抛掷、拆卸或尝试自行维修设备。请勿将电线放在散热器、火炉或加热器附近。请勿使用清洁剂清洗机器。请勿将机器与未分类的城市垃圾一起处理，这会危害环境。有关正确处理的更多信息，请联系您当地的废物收集和处置机构。请勿让儿童玩耍本设备。有造成严重伤害和电击的危险。本机器仅供成人使用。

本文件中包含的警告、注意事项和说明可能并不包含所有可能的危险情况。请依照常识使用设备。

## 空气净化器装置 (参见图 a)

①-进气口、②-可拆卸前面板、③-HEPA 滤网、④-塑料塞、⑤ - 净化器出口孔、  
⑥ - 机身、⑦ - 安装螺栓、⑧ - 支架、⑨ - 挂架。

## 设备准备运行 (参见图 a)

使用前, 请从 HEPA 滤网上取下包装。为此, 请首先确保已切断空气净化器的电源。然后小心地卸下前部面板②, 抓住布带拉出 HEPA 滤网③。去掉滤网的包装。然后重新装回 HEPA 滤网③, 并盖上前部面板②。

有两种安装净化器的方案:

- 在支架上: 将插头④插入支架⑧的开口端。用三个固定螺栓⑦将支架安装到净化机机身⑥上。
- 在墙上: 将紧固件⑨固定在墙上的选定位置 (距地面至少 170 厘米)。将三个固定螺栓拧入净化机主体⑥的背部面板中⑦。将净化机背面的固定螺栓⑦的头部插入已经连接到墙壁的紧固件的插槽中⑨。

## 控制面板操作 (参见图 b)

室内空气质量指示器/计时器显示屏将显示室内空气质量, 或计时器关闭前净化器运行的时间。该指示器显示正在对室内空气进行紫外线清洁。速度按键每按一次即可更改净化器风扇的转速, 且将在空气净化速度指示器上显示。如果您在待机模式下长按速度按键 10 秒钟以上, 那么 HEPA 滤网运行结束前的时间计数将从 0 开始。“开始/停止”键可以打开或关闭净化器。睡眠模式键可将净化器切换到最小风扇功率的睡眠模式, 在该模式下, 除睡眠模式按键外, 所有指示灯均熄灭。要退出该模式, 请再次按下此按键。根据对室内空气质量的评估, 自动模式按键将启用三种适当的净化器运行模式之一。Wi-Fi 键将激活净化器的 wifi 设备, 以便用智能手机进行远程控制。请参阅[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents) 中有关将净化器连接到“AENO”应用程序说明中的更多信息。指示器

模式。再按一次设置计时器运行时间：从 1 至 24 小时。长按 3 秒钟将启动儿童保护按键⑥。所有按键都将无法操作。要返回其他按键，需要再次长按该按键 3 秒钟。电离按键⑦ 打开电离器消除异味。过滤器重置键⑧ 指示该更换 HEPA 滤网了。要让按键停止闪烁，需要长按该键 3 秒。

### 用红外遥控器控制净化器（参见图 c）

红外遥控器上下列按键可用： 开/关①、睡眠模式②、计时器③、自动模式④、风扇转速调节⑤。

### 消除可能的故障

1. 净化器无法打开可能的原因和解决方案：检查净化器是否已插入插座，插座中是否有电，电源是否已打开，保险丝是否完好，红色过滤器更换指示灯是否闪烁。
  2. 除尘效果差。可能的原因和解决方案：检查滤网的表面是否堵塞，是否有任何阻碍空气吸入或排出的障碍物，是否已取下滤网的塑料包装。
  3. 巨大的噪音。可能的原因和解决方案：检查风扇中是否有物品卡住，净化器主体是否倾斜。如果噪音仍然太大，请尝试使用净化器的速度按键降低净化器功率。夜间可以开启低功率模式运行净化器。
  4. 净化器发出异味。可能的原因和解决方案：如果在运行的最初几个小时中净化器散发出塑料味，这是正常现象。但是，如果过滤器堵塞，机器也会散发异味。在这种情况下，必须对其进行清洁或更换。如果闻到焦灼的气味，请立即切断净化器的电源。然后联系支持服务或您购买设备的零售商。
  5. 即使更换或清洁过滤器后，过滤器更换指示灯仍会继续闪烁。可能的原因和解决方案：长按净化器按键至少 3 秒钟。过滤器更换计时器将重新启动，指示灯将熄灭。
- 注意！** 如果没有任何方法可以解决您的问题，请联系供应商或服务中心。请不要拆卸吸尘器或尝试自行维修。

### 如何连接 AENO APP

**警告！** 确保你的手机连接到 2.4GHz Wi-Fi 频段，该设备不支持 5GHz Wi-Fi 频段。

- 将设备连接到电源，并打开设备：

[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)

- 从谷歌应用商店或 App Store 下载 AENO APP，并注册一个新账户/或登录您的账户；
- 在 APP 主页上，按 "+" 或 "添加设备"（如果没有将设备添加到该 APP），接下来选择选择 "空气净化器" 类别。

**注意：**如果系统提示您激活手机的任何功能，请您按照提示上的信息进行操作。

- 如果字段没有自动填写，请输入你的 Wi-Fi 网络名称和密码。按“下一步”，请选上右上角的 EZ 模式；
- 通常情况下，设备第一次开机时，Wi-Fi 按钮会闪烁。在“连接说明”屏幕上，勾选“LED 灯闪烁”的选项。按“下一步”。
- 请等待“设备添加成功”的信息\*。
- 如果设备没有连接，按住 Wi-Fi 按钮约 3 秒钟，直到设备发出声。重复上述的连接过程。

**注意：**建议你在连接时尽量靠近设备，如果可能的话，靠近路由器，以保证稳定的 Wi-Fi 信号。

接下来你将能够从 APP 中控制你的设备。关于设备的远程控制场景的信息，请参见完整手册，请参考网址 [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)。

\*如果连接失败，请检查设备是否连接到电源并打开设备，以及设备控制面板上的 Wi-Fi 图标是否在闪烁。此外，检查你的路由器的 Wi-Fi 设置或重新启动你的路由器 (<https://aeno.com/router-help>)，然后重复连接过程。

## 回收信息



这些符号表明，在处理本设备、其电池和蓄电池以及其电气和电子配件时，您必须遵守《废弃电气和电子设备》（WEEE）和《废弃电池回收处理》。在其使用寿命结束时，该设备必须被分类回收。

本设备、其电池和蓄电池以及其电气和电子配件不得与未经分类的城市垃圾一起处理，因为这将对环境造成危害。

处理本设备，必须将其送零售店或送到当地的回收中心。

请联系您当地的生活废弃物管理中心，以了解更多详情。

质保期和使用期限：自产品购买之日起 2 年。

制造商信息：ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus. 中国制造

有关设备的最新信息和详细描述，以及受理与质量和质保相关索赔的公司的证明、证书、信息可以在下列链接中下载：[aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)。所有这些商标及其名称均为其各自所有者的财产。

GET  
MORE

aeno.com

**RoHS**  
compliant

